

BYD Battery-Box Premium LVL Service- Leitfaden und Checkliste Version 1.1

Gültig für Premium LVL 15.4



LVL 15.4 (maximal 64 pro System.)



BMU (1 x pro System)



Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version dieses Service Dokuments verwenden. (Verfügbar unter: <u>www.eft-systems.de</u> oder <u>www.bydbatterybox.com</u>)

Wichtig: Die Installation und alle anderen Arbeiten oder Messungen in Kombination mit der Battery-Box Premium dürfen nur von professionellen und qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

Dieser Leitfaden ist eine verkürzte Hilfe für die Battery-Box und ersetzt nicht die Originalanleitung, die Sie unter www.eft-systems.de oder www.bydbatterybox.com finden. Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Achtung: Unsachgemäße Handhabung kann zu Gefahren und Schäden führen.

INHALT

INHALT	2
1. GENERELLE SCHRITTE	3
2. FEHLERBEZOGENE ANALYSE	4
2.1 BMU zeigt keine Reaktion an / Die LED leuchtet nicht	4
2.2 Kommunikationsproblem mit Wechselrichter	5
2.3 Problem mit dem Firmware-Update / der App-Konfiguration	6
2.4 BMU / BMS-LED-Ereigniscode (EC)	7
2.5 Be Connect Plus (BCP)	9
2.6 Spannungsmessung und Unterspannung	10
3. SERVICE-AUFGABEN	12
3.1 BMU-Austausch	12
3.2 BMS-Austausch	12
3.3 BIC-Austausch	12
SERVICE CHECKLISTE UND KONTAKT INFORMATION	13

1. GENERELLE SCHRITTE

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version dieses Service Dokuments verwenden. (www.eft-systems.de oder www.bydbatterybox.com)

Kontrollieren Sie bitte immer zuerst die Installation:

Nr.	Name	Beschreibung
1	Korrekte Konfiguration	Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie in der neuesten "BYD Battery-Box Premium LVL Minimum Configuration List" (Version 1.3 oder höher) unter: www.eft-systems.de oder www.bydbatterybox.com Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter korrekt konfiguriert ist.
2	Korrekte interne Verkabelung	Bitte überprüfen Sie dies anhand des Handbuchs.
3	Korrekte externe Verkabelung	 Kommunikation zum Wechselrichter Abhängig von der Wahl des Wechselrichters muss das Kabel zwischen dem BMU-Anschluss und dem Wechselrichter speziell konfektioniert werden. Bitte überprüfen Sie hierzu die Angaben in der Installationsanleitung. Kabel: CAT5 oder höher; Überprüfen Sie die Kabel und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Erdung Die Battery-Box direkt an den Erdungsbus des Hauses anschließen! Die Batterie darf nicht über den Wechselrichter geerdet werden! Andernfalls sind Kommunikationsprobleme möglich. Ethernet-Kabel für eine Internetanbindung (dringend empfohlen!) DC-Kabel: Stellen Sie sicher, dass + und - richtig angeschlossen sind.
4	Neuestes Update aufspielen	Die neueste Firmware muss immer geupdated werden. (Mit neuester App Version) Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, lautet das WLAN-Passwort: BYDB-Box
5	Erfolgreiche App-Konfiguration	Um die Inbetriebnahme abzuschließen, ist die Konfiguration der Batterie über die App "Be Connect" oder das PC-Tool "Be Connect Plus" (Abschnitt 2.5) zwingend notwendig !
6	Neustart	Führen Sie einen ordnungsgemäßen Neustart des Systems durch, indem Sie die Batterie korrekt ausschalten (LED-Taste an BMU 5 Sekunden gedrückt halten) und befolgen Sie dann die Anweisungen zum korrekten Einschalten (siehe Schritt 7).
7	Korrekte Einschaltreihenfolge	 Das richtige Einschaltverfahren ist wichtig für einen korrekten Betrieb! 1. Schalten Sie die Sicherung zwischen Wechselrichter und Batterie ein (falls vorhanden). 2. Schalten Sie die Battery-Box ein (Taste auf LVL). 3. Aktivieren Sie den Wechselrichter.
8	Betrieb prüfen	Das System läuft ordnungsgemäß, wenn: - der Wechselrichter den Ladezustand der Batterie korrekt anzeigt - die Batterie geladen / entladen wird Hinweis: Wenn Sie die Inbetriebnahme nicht abschließen können, schalten Sie die Batterie aus, bevor Sie den Standort verlassen, und stellen Sie sicher, dass alle LEDs aus sind um eine Entladung des Speichers zu vermeiden.

2. FEHLERBEZOGENE ANALYSE

Bitte gehen Sie zunächst unbedingt die generellen Schritte aus Abschnitt 1 durch.

2.1 BMU zeigt keine Reaktion an / Die LED leuchtet nicht

LEDs der BMU leuchten nicht, obwohl die Batterie eingeschaltet ist.

Nr.	Name	Beschreibung
9	Überprüfen Sie den richtigen Kabelanschluss.	Stellen Sie sicher, dass an der BMU der richtige Datenkabelanschluss verwendet wurde (Anschluss "BMS". Nicht mit Anschluss "Inverter" (Wechselrichter) oder "Ethernet" vertauschen).
10	Stecken Sie das Kabel erneut	Manchmal kann es helfen, das Kommunikationskabel zwischen Batterie und BMU abzuziehen und es wieder einzustecken, wenn die Batterien eingeschaltet sind.
11	Kabel ersetzen	Probieren Sie ein neues Kommunikationskabel zwischen Batterie und BMU aus.
12	Spannungsmessung an Pin 7 und 8	Messen Sie die Spannung an PIN 7 und 8, während die andere Seite des Kabels an den IN-Anschluss der Battery-Box angeschlossen ist und die Battery-Box eingeschaltet ist. Die Spannung sollte ca. 50V betragen. Wenn ja: Versuchen Sie es mit einer anderen BMU (falls verfügbar). Wenn nein: Nutzen Sie ein anderes Kabel oder versuchen Sie es mit einer anderen LVL, wenn mehrere Batterien im System installiert sind.
13	Nur LED defekt?	In einigen seltenen Fällen ist die LED der BMU fehlerhaft. Um dies zu überprüfen: Überprüfen Sie, ob es einen WLAN-Zugangspunkt der Battery-Box gibt, und prüfen Sie, ob interne LEDs in der BMU leuchten. In diesem Fall ist nur die LED inaktiv und eine Inbetriebnahme könnte noch funktionieren.
14	Spannungsmessung	Überprüfen Sie die Spannung der Batterie. Siehe Abschnitt 2.6
15	BMU-Austausch	Nur wenn die Spannung zwischen Pin 7 und 8 in Ordnung ist, der richtige Kommunikationsanschluss verwendet wird, die Spannung korrekt erscheint und das Kabel zwischen der Batterie und der BMU ausgetauscht wurde: Testen Sie eine andere BMU, falls verfügbar.

2.2 Kommunikationsproblem mit Wechselrichter

Nr.	Name	Beschreibung
16	Korrekte Konfiguration	Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie in der neuesten "BYD Battery-Box Premium LVL-Mindestkonfigurationsliste" (Version 1.3 oder höher) unter: www.eft-systems.de oder www.bydbatterybox.com Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter korrekt konfiguriert ist.
17	Kommunikationskabel	- PIN- / Kabelkonfiguration für das jeweilige Wechselrichtermodell bestätigen - Kommunikationskabel austauschen (min. CAT5!)
18	Abschlusswiderstand prüfen	Stellen Sie sicher, dass der Abschlusswiderstand (Terminal Resistor) an den OUT-Anschluss der letzten Batterie angeschlossen ist (die Batterie mit der höchste Adresse).
19	App-Konfiguration und Firmware	Überprüfen Sie, ob die App-Konfiguration erfolgreich war und die Firmware der Batterie die Neueste ist. Wenn es Probleme gibt, lesen Sie bitte Abschnitt 2.3.
20	Starten Sie das gesamte System neu.	 Schalten Sie den Wechselrichter aus. Schalten Sie die Batterie aus. (Drücken Sie die Taste der BMU 5 Sekunden lang, bis alle Batterien ausgeschaltet und alle LEDs aus sind.) Warten Sie 2 Minuten. Starten Sie die Batterien an der Taste einer Batterie (am besten die LVL die direkt mit der BMU verbunden ist) Schalten Sie danach den Wechselrichter ein
21	Weitere Schritte	Falls das Problem bestehen bleibt: - Lesen Sie alle Daten mit BCP aus (Abschnitt 2.5) - Prüfen Sie den Wechselrichter auf mögliche Probleme - Falls verfügbar: testen Sie eine andere BMU

2.3 Problem mit dem Firmware-Update / der App-Konfiguration

Das Batteriemanagement besteht aus zwei Komponenten: der BMU und dem BMS. Das Firmware-Update von der App aktualisiert die BMU, die dann dam BMS aktualisiert. **Das BMS-Update kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die Firmware auf dem BMS aktualisiert wird**.

Nr.	Name	Beschreibung		
22	Richtige App und Firmware Stellen	Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste App-Version und die neueste Battery-Box-Firmware (in der App herunterladen) auf Ihrem Mobilgerät haben, bevor Sie die App mit dem WLAN der Batterie verbinden.		
		Wenn die App nicht installiert werden kann oder andere allgemeine Probleme mit der App auftreten, versuchen Sie es mit einem anderen mobilen Gerät oder mit dem PC Tool Be Connect Plus (BCP)(Abschnitt 2.5).		
23	App-Meldung: "Datenverbindung -besetzt / -fehler".	Batterie-Box ist beschäftigt (z. B. könnte die Batterie die Firmware aktualisieren). Bitte warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es erneut.		
24	Schließen und Neustarten der App	Wenn die App während des Aktualisierungsvorgangs längere Zeit nicht mehr reagiert, schließen Sie die App (schließen Sie das Programm vollständig) und starten Sie sie neu, oder verwenden Sie das Tool Be Connect Plus (BCP)(Abschnitt 2.5).		
25	BMS-Version wird nicht aktualisiert	Die App aktualisiert nur die BMU. Die BMU aktualisiert dann automatisch die BMS, was bis zu 30 Minuten dauern kann .		
		Wenn die BMS-Version nach 30 Minuten mit stabiler Wechselrichterkommunikation nicht aktualisiert wird, gehen Sie wie folgt vor:		
		 Aktualisieren Sie die Firmware erneut über die App. Starten Sie das System neu. a. Schalten Sie zuerst den Wechselrichter aus und dann die Batterie (drücken Sie die BMU LED 5 Sekunden lang). b. Warten Sie 2 Minuten c. Schalten Sie zuerst die Batterie und danach den Wechselrichter ein. Warten Sie 30 Minuten. Überprüfen Sie die BMS-Firmware-Version erneut mit der App. Wenn die Version immer noch falsch ist, führen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut durch (wenn möglich mit einem anderen mobilen Gerät oder BCP). 		
		*▲I 🖘 🗱 • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		Current firmware information in the battery system.		
		Type LV		
		BMU-A 1.5		
		BMU-B 1.7		
		Firmware version in your device.		
		BMU-A 1.5		
		вми-в 1.7		
		BMS B-1.4		

2.4 BMU / BMS-LED-Ereigniscode (EC)

Eine konstant weiße LED weist auf den Zustand Standby hin. Weiß blinkend auf laden oder entladen. Wenn die Batterie gestartet wird, blinkt die LED mit einer Intervallzeit von 0,5 Sekunden weiß und blau (normal während des Startvorgangs). Wenn die LED mit einer Intervallzeit von 1 Sekunde blau blinkt, zeigt sie einen Ereigniscode an. Wir beginnen zu zählen, wenn die weiße LED zu blinken beginnt, und zählen dann, wie oft die blaue LED blinkt. (Weitere Erläuterung entsprechend Anleitung) Beispiel: 1x weiß, 6x blau \rightarrow EC 106 // 1x weiß, 11x blau \rightarrow EC 111 // 3x weiß, 3x blau \rightarrow EC 303

Die meisten Fehler sind auf eine fehlerhafte Kommunikationsleitung, eine falsche App-Konfiguration oder einen fehlenden Neustart nach der App-Konfiguration zurückzuführen. Bitte gehen Sie im Detail durch: **Abschnitt 2.2 und 2.3**

EC BMU	EC BMS	Maßnahmen
EC 101	alle	- Updaten Sie den "Parameter Table" zur neuesten Version mit dem Tool BCP (Abschnitt 2.5) - Laden Sie alle Daten mit BCP herunter (insbesondere die historischen Daten) (Abschnitt 2.5).
		Falls Problem bestehen bleibt: andere BMU testen, falls verfügbar
EC 102 EC 105	alle	 Stellen Sie sicher, dass die App-Konfiguration korrekt abgeschlossen wurde (insbesondere die LVL/Modulanzahl!). Prüfen Sie den Abschlusswiderstand Kommunikationskabel zwischen Batterie und BMU austauschen System gemäß Handbuch neu starten. (Hinweis: Um ordnungsgemäß berunterzufahren, müssen
		Sie die Taste am BMU 5 Sekunden lang drücken. Starten Sie die Batterie unbedingt zuerst, bevor Sie den Wechselrichter starten!)
		- Laden Sie alle Daten mit BCP herunter (insbesondere die historischen Daten) (Abschnitt 2.5).
		- Falls sich mehrere LVL in dem System befinden, prüfen Sie, ob das System ohne die verdächtige LVL funktioniert; oder testen Sie die LVL einzeln an der BMU um zu prüfen ob dies korrekt funktioniert (auf die Konfiguration achten)
		Falls Problem bestehen bleibt: andere BMU testen, falls verfügbar
EC 103	EC 108	- Überprüfen Sie die DC-Kabel und stellen Sie sicher, dass die Mindestkonfiguration erfüllt ist. - Überprüfen & notieren Sie die Spannung der Batterien mit BCP gemäß Abschnitt 2.5 / 2.6
		- Starten Sie das System ordnungsgemäß neu (siehe Schritt 20, Abschnitt 2.2 ; stellen Sie insb. sicher, dass die Sicherung zwischen Batterie und Wechselrichter geschlossen ist falls vorhanden)
		- Laden Sie alle Daten mit BCP herunter (insb. die Historical und Zelldaten) (Abschnitt 2.5).
		- Falls sich mehrere LVL in dem System befinden, prüfen Sie, ob das System ohne die LVL mit EC108 funktioniert; (auf die Konfiguration achten)
EC 104	EC 101	- DC-Kabel prüfen (Kurzschluss? Sicherung zw. Batterie und Wechselrichter geschlossen?)
		 Trennen Sie das Batteriesystem vom Wechselrichter und starten Sie das Batteriesystem alleine neu (Batterie isoliert), um festzustellen, ob der Fehler extern verursacht wird (z.B. Kurzschluss im Wechselrichter oder MPTT). Wenn der Ereigniscode erhalten bleibt, liegt der Fehler möglicherweise in der Batterie. Wenn sich der Ereigniscode geändert hat, liegt möglicherweise ein Fehler auf der Wechselrichterseite vor.
		- Laden Sie alle Daten mit BCP herunter (insb. die Historical und Zelldaten) (Abschnitt 2.5).
		- Falls sich mehrere LVL in dem System befinden, prüfen Sie, ob das System ohne die LVL mit EC101 funktioniert; (auf die Konfiguration achten)
		- Notieren Sie die Seriennummer und die Spannung (Abschnitt 2.6) der LVLs mit EC101

Hinweis: Wenn das System nicht korrekt mit der App konfiguriert ist, kann der Ereigniscode (EC) irreführend sein.

EC 104 EC 103 - Überprüfen Sie, ob die BICs Anzeichen eines Kurzschlusses aufweisen (z. B. Beschädigung der Komponenten. Was der BIC-Teil ist, wird in Abschnitt 3.3 gezeigt).

- Überprüfen Sie die Verbindung der Samplingkabel: B2 + oben links / B1 + unten links / B2- oben rechts / B1- unten rechts



- Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeigen an den beiden BIC leuchten. (Wenn Batterie eingeschalten)
 - Wenn ja, versuchen Sie, den oberen BIC gegen den unteren auszutauschen.

- Wenn nicht, ist möglicherweise ein BIC-Austausch erforderlich.

- Laden Sie alle Daten mit BCP herunte	(insb. die Historical und Zelldaten)	(Abschnitt 2.5).
--	--------------------------------------	------------------

- Messen und notieren Sie die Zellspannungen entsprechend Abschnitt 2.6

- Falls sich mehrere LVL in dem System befinden, prüfen Sie, ob das System ohne die LVL mit EC103 funktioniert; (auf die Konfiguration achten)

EC 104	EC 107 EC 113	Unterspannung
		- Schalten Sie das System zügig aus, um eine weitere Entladung zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob das System normal heruntergefahren werden kann (indem Sie die LED-Taste an der BMU 5 Sekunden lang drücken).
		- Befolgen Sie Abschnitt 2.6 (Anweisungen zur Spannungsmessung und Unterspannung)
EC 104	EC 102 up to EC112	- Laden Sie alle Daten mit BCP herunter (insb. die Historical und Zelldaten) (Abschnitt 2.5). - Überprüfen & notieren Sie die Spannung der Batterien gemäß Abschnitt 2.6
	(All other than 101, 103, 107, 113)	- Falls sich mehrere LVL in dem System befinden, prüfen Sie, ob das System ohne die LVL mit dem EC funktioniert; (auf die Konfiguration achten)
EC 106	all	 Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter eingeschaltet ist, konfiguriert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie Abschnitt 2.2

2.5 Be Connect Plus (BCP)

Be Connect Plus ist ein PC-Tool. Mit Be Connect Plus (BCP) können Sie:

- Batterieinformationen auslesen
- Konfiguration
- Update von BMU & BMS Firmware
- Aktualisieren der Parameter Tabelle
- Export / Download von Batterie Logs

BCP wird ständig verbessert und aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Programmversion verwenden. Sie können die neueste Version des Tools unter <u>www.bydbatterybox.com</u> / <u>www.eft-systems.de</u> herunterladen.

Für die Serviceanalyse laden Sie bitte die Daten / Protokolle herunter und stellen Sie sie bereit, wie in der Anleitung von dem Programm beschrieben (siehe PDF-Handbuch im Programm-ZIP-Archiv).

Hinweis: Sie benötigen einen Windows-Computer, der mit dem Batterie-WLAN verbunden wird.

Be Connect Plus_V1.1				-	
Connect	Battery Type:	Inverter:	Serial number:		ATTERY DX
SystemInfo	Information Cells Info				
Diagnosis	R	BMS SN:	Firmware version: BMS Events		
Update		Battery Status Chg/DisC Currer			
History	Total Voltage Battery:		Cell Voltage Max:		
Contact	Pack:	SoC	Min:		
	A section:		Cell Temperature Max:		
	B section:		Min:		
			Соруг	ight © 2020 BYD Company Al	l rights reserve

2.6 Spannungsmessung und Unterspannung

Achtung: Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen!

- Sie können die max. und min. Zellenspannung in der BeConnect App sehen.
- Sie können die detaillierte Modul und Zellenspannungen im BCP-Programm (Abschnitt 2.5) einsehen.
- Oder manuell gemäß der folgenden Beschreibung messen:

Modulspannung messen: Öffnen Sie die Vordertür und messen Sie die Spannung zwischen **B** + / **B**- (roter Kreis) und zwischen **P** + / **P**- (grüner Kreis) am BMS wie unten gezeigt.



Zellenspannungen messen im Fall von BMS EC 107 / EC 103 oder wenn BCP keine, oder Zellspannungen unter 1,5 V anzeigt. Dies hilft uns zu verstehen, ob das Problem in der Zelle oder in den BICs liegt.

Die Spannung muss wie unten gezeigt paarweise gemessen werden. Wenn die Spannung 0 ist, ist dieser Wert in den meisten Fällen nicht korrekt und das Messgerät hat keinen korrekten/direkten Kontakt mit den PINs. (Bitte stellen Sie einen korrekten und guten Kontakt her)



Notieren Sie die insgesamt 16 Zellspannungen einer LVL (Zellen unteres Modul 1-8; oberes Modul 9-16)

Unterspannung

Eine LVL, in der eine der 16 Batteriezellen eine Spannung von <1,5 V hat, ist in Unterspannung (wenn möglich mit BCP (Abschnitt 2.5) / BC prüfen).

- LVL mit> 45 V sollten in Ordnung sein und Sie können weiterhin andere Punkte gemäß diesem Leitfaden überprüfen.

- Wenn die Spannung <45 V, die Einzelzellenspannung jedoch >1,5 V beträgt, muss die Batterie schnell aufgeladen, und eine weitere Entladung vermeiden werden. Fahren Sie daher das System herunter und suchen Sie das Problem gemäß des Leitfadens, während die Batterie vollständig ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie auch auf der Wechselrichterseite, warum die Erhaltungsladung nicht funktioniert. Schalten Sie die Batterie nicht ein, bevor Sie sichergestellt haben, dass der Wechselrichter die Batterie aufladen kann.

- Wenn sich nur eine LVL in Unterspannung befindet: Entfernen Sie diese und versuchen Sie das System in Betrieb zu nehmen. Vermeiden Sie andernfalls eine weitere Entladung (z. B. durch Ausschalten).

- Wenn eine oder alle LVL in Unterspannung sind: Wenden Sie sich wie unten angegeben an den Service und achten Sie darauf, dass die Batterie nicht weiter entladen wird (z. B. durch Ausschalten).

Stellen Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Service sicher, dass Sie die Service-Checkliste (letzte Seite dieses Dokuments) vollständig ausfüllen und die folgenden Informationen hinzufügen:

- Seriennummern (der BMU und aller (betroffenen) LVL)
- Spannungen aller LVL (bezogen auf Seriennummer) und der Zellspannungen
- Wenn möglich: Logs der Batterie aus BCP (Abschnitt 2.5) und Screenshots mit den Zellenspannungen. Ansonsten Zellspannungen manuell wie oben beschrieben messen.
- Ursprüngliche Firmware (FW) -Version der Batterie vor der Unterspannung (BMU und BMS)
- Detaillierte Beschreibung, wie und warum das System die Unterspannung erreicht hat, falls bekannt.
 - Informationen, wann das System installiert und in Betrieb genommen wurde und unter welchen Umständen und wann die Unterspannung aufgetreten ist.
 - Wenn die Batterie noch nie gelaufen ist: Warum hat sie noch nie funktioniert und wie war der Batteriestatus, als die Batterie verlassen wurde (Ein / Aus / LED)?
 - Wechselrichtermodell, Seriennummer und Wechselrichterprotokolle/-logs
- Zugriff auf das Wechselrichterportal (fügen Sie <u>info@eft-systems.de</u> hinzu und teilen Sie uns den Namen des Systems im Portal mit)

3. SERVICE-AUFGABEN

Bitte führen Sie die generellen und fehler spezifischen Schritte vorher durch, siehe Kapitel 1 & 2.

3.1 BMU-Austausch

Haben Sie eine fehlerhafte BMU festgestellt?:

Vergessen Sie nach dem Austausch der BMU nicht, die Konfiguration und das Firmware-Update in der App erneut durchzuführen.

3.2 BMS-Austausch

Siehe Handbuch "BMS Drawer Replacement Guide"

3.3 BIC-Austausch

Siehe Handbuch "BIC Board Replacement Guide"



BYD Batter

1.

2.

3.

Wichtig: Die Installation qualifiziertem Fachpers diesem Dokument erfol

) Battery-Box Premium L	VL Servi	ce Checkl	iste - V1.1 DE	• e @
e Installation und alle anderen Arbeiten oder Messungen in Kombination mit der BYD Battery-Box sind nur von em Fachpersonal gestattet. Unsachgemäße Handhabung kann zu Gefahren und Schäden führen. Die Angaben in kument erfolgen ohne Gewähr und ersetzt nicht die offiziellen BYD-Anleitungen und -Dokumente.				
GENERELLE SCHRITTE				
Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle 8 "Gener	relle Schritte" aı	uf Seite 3 des Ser	viceleitfadens und bestätigen Sie dies ur	iten:
1.1 Korrekte Konfiguration	1.4 Ne	ueste Firmware	1.7 Korrekte Einsch	naltreihenfolge
1.2 Interne Anschlüsse korrekt	1.5 Ap	p-Konfiguration	1.8 Betrieb prüfen	
1.3 Externe Anschlüsse korrekt	1.6 Ne	ustart		
FEHLERBEZOGENE ANALYSE				
Bitte markieren Sie die fehlerbezogenen A Serviceleitfadens und sammeln Sie alle nöti	nalysen die Sie gen Informatio	überprüft haben nen zu diesen Ab	entsprechend Abschnitt 2 (Seite 4-11) de schnitten	25
2.1 BMU zeigt keine Reaktion ar	ר / Die LED leuc	htet nicht	2.4 BMU / BMS-LED-Ereignisco	de (EC)
2.2 Kommunikationsproblem m	it Wechselricht	er	2.5 Be Connect Plus (BCP)	
2.3 Problem mit dem Firmware	-Update / App-K	Configuration	2.6 Spannungsmessung	
für den Service zwingend erforderlich. EFT Service Ticket Nummer oder Syst Installateur / Lieferadresse / Kontakt 	tem ID:			
Firma			PLZ / Stadt	
Kontakt Person			Telefon	
Straße / Nr.			Email	
System Information				
Batterie Konfiguration (X x LVL)			BMU Firmware	
BMU Seriennummer			BMS Firmware	
BMU mit dem Internet verbunden	Ja	Nein	WR Firmware	
Wechselrichter (WR)			WR Portal Name	
WR Seriennummer			(Bitte den Namen der Anlage angeber Zugang einrichten für: info@eft-syster	n. ns.de)
Inbetriebnahmedatum				
Service Informationen				
BMU EventCode (EC)			WR Fehlermeldung	
BMS EventCode(s) + dazugehörende LVL SN				
Funktionierte das System in der Vergangenhe	eit normal? (wu	rde die Batterie g	eladen und entladen) Ja	Nein
Nehmen Sie Bilder des offenen Anschlussber	eiches in der Ba	atterie und im Wf	R auf, die deutlich die Verkabelung zeige	n
Abrufen der Systemmeldungen/-Logs der Ba	ttery-Box mit de	em Be Connect Pl	us (BCP)- Programm (Abschnitt 2.5)	
Fehler- beschreibung				

Bitte geben Sie zusätzliche Informationen an, die erforderlich sind oder bei der Analyse des Servicefalls hilfreich sein könnten (z. B. Seriennummer eines fehlerhaften Moduls, Video eines bestimmten Verhaltens; Bilder; App-Screenshots; Modulspannungen ...).

Durch Ihre Kontaktaufnahme bestätigen Sie, dass eine qualifizierte Fachperson die erforderlichen Kontrollen durchgeführt und alle verfügbaren oben genannten Informationen gesammelt hat. Service Kontakt

- Telefon: +49 9352 8523999 - Email: service@eft-systems.de

- Ticket direkt im Online Service Center registrieren: https://support.eft-systems.de/

