solaredge

SolarEdge

StorEdge-Schnittstellen-

Installationsanleitung

Für das Smart Energy Management mit des HD-Wave Wechselrichters und LG Chem-Batteriespeichers

Für Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Australien und Südafrika

Version 1.1

Haftungsausschluss

Wichtiger Hinweis

Copyright © SolarEdge Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf weder im Ganzen noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SolarEdge Inc. reproduziert, zum Abrufen gespeichert oder in jeglicher Form, sei es elektronisch, mechanisch, fotografisch, magnetisch oder anderweitig übermittelt werden.

Nach bestem Wissen wird angenommen, dass alle in diesem Dokument aufgeführten Angaben, Informationen und Daten zuverlässig und genau sind. SolarEdge übernimmt jedoch keine Haftung für die Verwendung dieses Materials. SolarEdge behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an dem Material vorzunehmen. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website von SolarEdge (http://www.solaredge.de).

Alle genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Hinweis zur Patentkennzeichnung: siehe http://www.solaredge.de/patent

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen von SolarEdge.

Der Inhalt dieses Dokuments wird fortwährend überprüft und bei Bedarf ergänzt. Abweichungen zu vorherigen Versionen können aber nicht ausgeschlossen werden. SolarEdge übernimmt keine Garantie im Hinblick auf die Vollständigkeit dieses Dokuments.

Die Bilder in dem vorliegenden Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung und können je nach Produktmodell variieren.

Einhaltung von Richtlinien zur Störaussendung

Die Geräte wurden getestet, und es wurde ihre Übereinstimmung mit den durch lokale Regulierungen festgelegten Grenzwerten festgestellt. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung kommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen dieses Problem zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Sämtliche vorgenommenen Änderungen und Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Richtlinien verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Inhalt

| Haftungsausschluss | 1 |
|--|----|
| Wichtiger Hinweis | 1 |
| Einhaltung von Richtlinien zur Störaussendung | 1 |
| Inhalt | 2 |
| BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE | 3 |
| Sicherheitsinformationen | 3 |
| WICHTIGES SICHERHEITSHINWEISE | 3 |
| Kapitel 1: Übersicht | 5 |
| Die Komponenten der StorEdge-Lösung | 5 |
| Installationsablauf | 6 |
| Geräteliste für die Installation | 7 |
| Kapitel 2: Installation des SolarEdge Modbuszählers | 8 |
| Kapitel 3: Installation der StorEdge-Schnittstelle | 10 |
| Entpacken und Identifizieren des Produkts | 10 |
| Montage der StorEdge-Schnittstelle | 10 |
| Anschließen der StorEdge-Schnittstelle | 11 |
| Anschließen der StorEdge-Schnittstelle an den Wechselrichter | 11 |
| Anschließen der StorEdge-Schnittstelle an die AC-Versorgung | 14 |
| Anschluss der StorEdge-Schnittstelle an den Batteriespeicher | 14 |
| Einstellung des DIP-Schalters | 17 |
| Kapitel 4: Anlagenkonfiguration | 20 |
| Aktualisierung der Firmwareversion des Wechselrichters | 20 |
| Konfigurieren des RS485-Bus für die Batteriespeicher- und Modbuszählerverbindung | 21 |
| Konfiguration der Energiemanagement-Anwendungen | 23 |
| Maximize Self-consumption (MSC - Maximierung des Eigenverbrauchs) | 23 |
| Profilprogrammierung (für die Einstellung einer definierten Nutzungszeit) | 25 |
| Starten der Anlage | 25 |
| Anhang A: Fehlerbehebung | 26 |
| Fehlerbehebung bei der Verbindung | 26 |
| Gerätetyp, Nummer und Protokoll werden falsch angezeigt | 26 |
| Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation | 26 |
| Fehlerbehebung beim Modbuszähler | 27 |
| <ok> wird nicht angezeigt</ok> | 27 |
| Eine Fehlermeldung wird angezeigt | 28 |
| Die Werte für den Netzbezug [Wh] im Statusbildschirm steigen nicht an | 28 |
| Fehlerbehebung beim Batteriespeicher | 29 |
| StoreEdge-Schnittstelle: LEDs zur Anschlussüberprüfung | 30 |
| Anhang B: Technische Daten der StorEdge-Schnittstelle | 31 |

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei allen Installations-, Test- und Inspektionsarbeiten unbedingt die folgenden Bedienungsund Sicherheitshinweise. Das Nichteinhalten der Bedienungs- und Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Verletzungen die zum Tode führen sowie Sachschäden an Ihrer PV-Anlage und Geräten führen.

Sicherheitsinformationen

WARNUNG!



ACHTUNG!



Signalisiert eine Gefahr. Dieses Symbol warnt Sie bei Vorgängen, bei denen möglicherweise das Gerät beschädigt oder zerstört wird, wenn sie nicht korrekt oder ungenau ausgeführt werden. Arbeiten Sie bei einem Warnhinweis nicht weiter, bevor Sie den erläuterten Sachverhalt genau verstanden und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben.



HINWEIS

Weist auf zusätzliche Informationen zum aktuellen Thema hin.



WICHTIGES SICHERHEITSMERKMAL

Weist auf Informationen zu Sicherheitsfragen hin.

WICHTIGES SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.



WARNUNG!

Die Abdeckung des Wechselrichters darf nur geöffnet werden, wenn der ON/OFF-Schalter des Wechselrichters an der Unterseite des Geräts ausgeschaltet (OFF) ist. Hierdurch wird die DC-Spannung im Wechselrichter deaktiviert. Warten Sie fünf Minuten ab, bevor Sie die Abdeckung öffnen. Sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags durch die in den Kondensatoren gespeicherte Energie.



WARNUNG!

Entfernen Sie die Abdeckung der StorEdge-Schnittstelle erst, wenn seit dem Trennen sämtlicher Stromquellen und dem Abschalten des Wechselrichters und der StorEdge-Schnittstelle fünf Minuten verstrichen sind.



WARNUNG!

Stellen Sie vor dem Betrieb der Anlage sicher, dass das Stromkabel und die Wandsteckdose sachgemäß geerdet sind.



WARNUNG!

Halten Sie bei der Handhabung des Batteriespeichers die Sicherheitsanweisungen des Herstellers ein.



WARNUNG!

Der Batteriespeicher muss während der Verkabelung ausgeschaltet sein. Schalten Sie folgendes ab:

- Den Hilfsstromschalter (AUX)
- Den Sicherungstrennschalter







ACHTUNG!

Dieses Gerät muss gemäß den in den mit dem Gerät mitgelieferten technischen Spezifikationen genannten Betriebsbedingungen betrieben werden.



HINWEIS

Der verwendete Batteriespeicher muss NRTL-geprüft sein.



HINWEIS

Zur Außerbetriebnahme und Entsorgung des Batteriespeichers befolgen Sie bitte die Anforderungen und Anweisungen des Herstellers.



HINWEIS

Die StorEdge-Schnittstelle besitzt die Schutzklasse IP65. Nicht verwendete Anschlüsse und Verschraubungen müssen mit den enthaltenen Versiegelungen verschlossen werden.



HINWEIS

Das Symbol A kennzeichnet Erdungspunkte am SolarEdge Gerät. Dieses Symbol wird auch in der

vorliegenden Anleitung verwendet.



Kapitel 1: Übersicht

Die StorEdge™-Lösung von SolarEdge für das Smart Energy Management nutzt die StorEdge-Schnittstelle für den Anschluss des Batteriespeichers am Wechselrichter.

Die Energie wird im Batteriespeicher gespeichert und kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden, wie die Maximierung des Eigenverbrauchs oder die zeitgesteuerte Be- und Entladung bei flexiblen Stromtarifsystemen. Für die Bereitstellung einer Ersatz-/Notstromversorgung wird ein Wechselrichter benötigt, der speziell für Backup-Anwendungen konzipiert ist. Dieser Wechselrichter wird in diesem Dokument nicht beschrieben.

Die Komponenten der StorEdge-Lösung

- Der SolarEdge Wechselrichter
- Der SolarEdge Modbuszähler Der Modbuszähler wird vom Wechselrichter für Einspeise-/ Verbrauchsmessungen und für Smart Energy Management-Anwendungen wie die Einspeisebegrenzungdie Maximierung des Eigenverbrauchs verwendet.
- Die StorEdge-Schnittstelle Die StorEdge-Schnittstelle verbindet den Batteriespeicher über Sicherungen mit dem Wechselrichter und übermittelt Steuerungs- und Überwachungssignale für den Betrieb an den Batteriespeicher.
- Batteriespeicher DC -gekoppelte Batteriepeicher können mit der SolarEdge-Anlage verwendet werden.



Abbildung 1: StorEdge-Systemkomponenten

HINWEIS

 Zusätzliche SolarEdge-Wechselrichter (ohne Batteriespeicher) können an die RS485--Buslinie angeschlossen werden. Die Wechselrichter sind an der Einspeisebegrenzung und dem Smart Energy Management beteiligt.



 Um die Betriebsart "zeitgesteuertes Laden und Entladen" zu nutzen oder Energie über die Ersatz-/Notstromfunktion über eine Batterie bereit zu stellen sind nicht unbedingt Leistungsoptimierer mit angeschlossenen PV- Modulen erforderlich.

Installationsablauf

Befolgen Sie bei der Installation des StorEdge-Systems diesen Arbeitsablauf, um zu gewährleisten, dass sämtliche Komponenten angeschlossen sind und sachgemäß funktionieren.

Planung der Anordnung der StorEdge-Anlage:

- Der Batteriespeicher und die StorEdge-Schnittstelle werden über die Schnittstelle gemeinsam an die DC-Seite des Wechselrichters angeschlossen. Da sich die Wechselrichter-DC-Anschlüsse auf seiner linken Seite befinden, wird empfohlen, den Batteriespeicher und die Schnittstelle auf der linken Seite des Wechselrichters zu positionieren, um die Verkabelung zu erleichtern.
- Um die Verkabelung zu vereinfachen, wird ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen dem Batteriespeicher und der Schnittstelle empfohlen.



Batteriespeicher

StorEdge-Schnittstelle

Wechselrichter

Modbuszähler

Abbildung 2: Anordnung der Anlage

Schritt 1 - Installation der PV-Anlage - Module, Leistungsoptimierer und Wechselrichter. Siehe die folgenden Kapitel der *SolarEdge -Installationsanleitung*, die mit dem Wechselrichter mitgeliefert wurden, und unter

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-hd-wave-single-phase-inverterinstallation-guide-de.pdf bereitgestellt sind:

- Installieren der Leistungsoptimierer (sofern zutreffend)
- Installieren des Wechselrichters
- Anschluss von AC-Netz und DC-Strängen am Wechselrichter
- Die Aktivierung der Wechselrichter wie im Kapitel Inbetriebnahme der SolarEdge -Installationsanleitung beschrieben - erfolgt über die mit dem Wechselrichter mitgelieferte Aktivierungskarte (SD-Karte zur Aktivierung).
- Die Aktualisierung der Firmware-Version des Wechselrichters erfolgt über die mit der StorEdge-Schnittstelle mitgelieferte Aktualisierungskarte (Datenkarte zur Aktualisierung (Software-Update)).
- Das Pairing der Anlage erfolgt wie im Kapitel Inbetriebnahme der SolarEdge -Installationsanleitung beschrieben
- Einrichten der Kommunikation

Schritt 2 - Installation des Modbuszählers (für das Smart Energy Management erforderlich). Siehe hierzu Installation des SolarEdge Modbuszählers auf Seite 8.

Schritt 3 - Installation und Anschluss der StorEdge-Schnittstelle wie unter Installation der StorEdge-Schnittstelle auf Seite 10 beschrieben.

Schritt 4- Schließen Sie den Batteriespeicher an die StorEdge-Schnittstelle an und montieren Sie den Batteriespeicher. Siehe die Angaben zur Installation in der Herstelllerdokumentation und zum Anschluss der StorEdge-Schnittstelle an den Batteriespeicher auf Seite 14.



solaredge

solar<u>edge</u>

Schritt 5 - Konfiguration der Verbindung zwischen dem Wechselrichter und den anderen Geräten (Modbuszähler, Batteriespeicher, usw.). Siehe hierzu Konfigurieren des RS485-Bus für die Batteriespeicherund Modbuszählerverbindung auf Seite 21.

Schritt 6 - Anlagenkonfiguration - Konfiguration der RS485-Bus- und StorEdge-Anwendungen. Siehe hierzu Anlagenkonfiguration auf Seite 20.

Geräteliste für die Installation

Für die Installation des SolarEdge-Systems können herkömmliche Werkzeuge und Geräte verwendet werden. Die folgenden Werkzeuge und Geräte werden für die Installation empfohlen:

- Satz Schlitzschraubendreher
- Kontaktfreies Spannungsmessgerät
- Geeignetes Montagematerial für die Befestigung der Wechselrichterhalterung auf tragfähigem, nicht brennbarem Untergrund.
- Seitenschneider
- Abisolierzangen
- Multimeter

Zum Installieren der Kommunikationsoptionen benötigen Sie möglicherweise auch Folgendes:

- Für Ethernet:
 - CAT5/6-Twisted-Pair-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker.
 - Bei Verwendung einer CAT5/6-Kabeltrommel: RJ45-Stecker und RJ45-Krimpzange
- Für RS485:
 - Vier-oder sechsadrige geschirmte Twisted-Pair-Kabel
 - Ein Satz Uhrmacher-Präzisionsschraubendreher

Kapitel 2: Installation des SolarEdge Modbuszählers

Die StorEdge-Lösung benötigt einen Modbuszähler für Smart Energy Management-Anwendungen wie die Einspeisebegrenzung und die Maximierung des Eigenverbrauchs.

Der Modbuszählertyp (einphasig oder dreiphasig) sowie die Anzahl der Stromsensoren (CTS) sollte je nach angeschlossenem Stromnetz und Energy-Management-Anwendung gewählt werden und nicht entsprechend dem Wechselrichtermodell. Die CTs werden mit 2-m-Twisted-Pair-Kabeln zum Anschluss der CTs geliefert.

Zur Installation des SolarEdge-Modbuszählers siehe die mit dem Gerät mitgelieferten Installationsanleitung: <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-meter-installation-guide.pdf</u>.



solaredge

Der Modbuszähler wird über RS485 an den Wechselrichter angeschlossen.

Spezifikation der RS485-Verkabelung:

- Kabelart: Min. Ein 3-adriges geschirmtes Twisted-Pair-Kabel (oder ein geschirmtes Ethernet-Kabel (CAT5/5E STP) wird verwendet)
- Kabeldurchmesser: 0,2 1 mm²/24 18 AWG (ein CAT5-Kabel kann ebenfalls verwendet werden)

HINWEIS

Der Wechselrichter-RS485-Bus muss an den Batteriespeicher (über die StorEdge-Schnittstelle) und den Modbuszähler angeschlossen werden. Beim Anschluss mehrerer Wechselrichter (oder einem externen Datenlogger) mit einer RS485-Master-Slave-Verbindung ist ggf. ein RS485-Erweiterungsset erforderlich (erhältlich bei SolarEdge. Siehe http://www.solaredge.com/files/pdfs/RS485_expansion_kit_ installation_guide.pdf).



Anschluss des Messgeräts an den Wechselrichter:

1. Entfernen Sie den Verschluss von einer der beiden Öffnungen im Verbindungsanschluss an der Unterseite des Wechselrichters und führen Sie die RS485-Kabel des Stromzählers durch die Öffnung.

Kabelverschraubung



Abbildung 3: Kommunikationsverschraubungen

2. Ziehen Sie den RS485-Stecker an der Kommunikationskarte heraus.



Abbildung 4: Wechselrichter-RS485-Anschluss



3. Schließen Sie die Adern wie nachstehend dargestellt an:



Abbildung 5: Modbuszähler-RS485-Anschlüsse

- 4. Terminieren Sie das letzte Gerät in der RS485-Reihe (siehe auch *Einstellung des DIP-Schalters* auf Seite 17):
 - Sofern sich der Wechselrichter am Ende des RS485-Bus befindet, schalten Sie einen Terminierungs-DIP-Schalter im Wechselrichter auf ON (obere Stellung). Der Schalter befindet sich auf der Kommunikationskarte im Wechselrichter an folgender Position:



Abbildung 6: Abschluss der RS485 Bus-Linie

• Sofern sich der Modbuszähler am Ende der RS485-Reihe befindet, sollte er über die DIP-Schalter terminiert werden (siehe auch *Einstellung des DIP-Schalters* auf Seite 17).



Kapitel 3: Installation der StorEdge-Schnittstelle

Entpacken und Identifizieren des Produkts

Ein Kennzeichnungsetikett mit den Produktspezifikationen befindet sich auf jedem Gerät.

Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, bevor Sie mit der Installation beginnen: Es sind keine losen Teile vorhanden. Sämtliche Teile sind entweder montiert oder befinden sich im Zubehörset. Sofern Sie Schäden feststellen, dokumentieren Sie diese und kontaktieren Sie SolarEdge.

Montage der StorEdge-Schnittstelle

- 1. Bestimmen Sie folgendermaßen die Montageposition der StorEdge-Schnittstelle an einer Wand oder einer Stange:
 - Maximaler Abstand vom Batteriespeicher: 5m (15 ft)
 - Maximaler Abstand vom Wechselrichter: 100 m (328 ft)
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm (8") zwischen der StorEdge-Schnittstelle und anderen Gegenständen ein.



Abbildung 7: Abstand der StorEdge-Schnittstelle

 Installieren Sie die Halterung mit mind. 3 Befestigungsschrauben so, dass die Halbrundungen wie nachstehend dargestellt nach unten zeigen. Überprüfen Sie, ob die Halterung fest an der Montagefläche angebracht ist.



Abbildung 8: Halterungen



- solar<mark>edge</mark>_
- Installieren der Schnittstelle: Bringen Sie die Rückenbügel der StorEdge-Schnittstelle mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Halterung an. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 9 N*m an.



Abbildung 9: Die StorEdge-Schnittstelle

 Lösen Sie die 4 Innensechskantschrauben der StorEdge-Schnittstelle und nehmen Sie die Abdeckung ab.

Anschließen der StorEdge-Schnittstelle



Abbildung 10: StorEdge-Schnittstellenanschlüsse

Anschließen der StorEdge-Schnittstelle an den Wechselrichter

DC-Anbindung: Wechselrichter:

- 1. Bereiten Sie ein Paar DC-Kabel mit MC4-Anschlüssen an beiden Enden männlich an einem Ende, weiblich am anderen Ende vor.
- Schließen Sie ein Ende der Kabel am Wechselrichter und das andere Ende an den DC+- und DC--Eingangsanschlüssen mit der Kennzeichnung INV OUT an.



HINWEIS

Sofern sämtliche DC-Eingänge an die PC-Strings angeschlossen sind, verwenden Sie bitte ein Y-Adapterkabel (bei SolarEdge erhältlich) oder einen MC4-Y-Adapterstecker, um die StorEdge-Schnittstelle an den Wechselrichter-DC-Eingang anzuschließen.



So stellen Sie die RS485-Verbindung zwischen dem Wechselrichter und der StorEdge-Schnittstelle her:

Spezifikation der RS485-Verkabelung:

- Kabelart: Min. ein 3-adriges geschirmtes Twisted-Pair-Kabel (oder ein geschirmtes Ethernet-Kabel (CAT5/5e STP))
- Kabeldurchmesser: 0,2 1 mm²/ 24 18 AWG
- 1. Schließen Sie ein Ende an die RS485-Klemmleiste mit der Kennzeichnung "RS485 to Inv." in der StorEdge-Schnittstelle an (siehe *Abbildung 11*):
 - a. Öffnen Sie die Kabelverschraubung Nr. 2.
 - Entfernen Sie die Abdeckung/Versiegelung von einer der Öffnungen und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.
 - c. Schließen Sie die Kabelenden an die Kontakte **A**, **B** und **G** an (für A und B Ader ist ein Twisted Pair Adernpaar zu verwenden): Verwenden Sie einen Flachschraubendreher, um auf das vorstehende Teil auf der Oberseite der Klemmleiste zu drücken, und die Anschlussbuchse zu öffnen, führen Sie die Ader ein und lassen Sie die Feder zurückspringen, um die Ader festzuklemmen.

Für die Anschlüsse **A**, **B** und **G** können Sie Adern beliebiger Farben verwenden, aber Sie müssen sicherstellen, dass für sämtliche A-Kontakte (Wechselrichter und StorEdge-Schnittstelle) Adern einer Farbe verwendet werden. Das Gleiche gilt für B- und G-Kontakte.



3-polige RS485-Klemmleiste

Abbildung 11: RS485-Anschluss in der StorEdge-Schnittstelle

 Schließen Sie das andere Ende des Verbindungskabels am RS485-Klemmblock auf der Kommunikationskarte im Wechselrichter an:



HINWEIS

Die Adern vom Modbuszähler und von der StorEdge-Schnittstelle werden an dieselben Kontakte in der Wechselrichter-RS485-Klemmleiste angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Adern des Modbuszählers beim Anschließen der Schnittstellen-Adern nicht getrennt werden.

- a. Entfernen Sie die Abdeckung des Wechselrichters wie in diesem Handbuch beschrieben.
- b. Entfernen Sie die Abdeckung/Versiegelung von einer der Öffnungen der Kabelverschraubung und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.









c. Ziehen Sie den 9-poligen RS485-Klemmleistenstecker wie nachstehend dargestellt ab:



Abbildung 13: Wechselrichter-RS485-Klemmleiste

- d. Lösen Sie die Schrauben der Pole A(+), B(-) und G auf der linken Seite der RS485-Klemmleiste.
- e. Führen Sie die Enden der Adern in die oben gezeigten Kontakte G, A und B ein.



Abbildung 14: Verbindungen zum Wechselrichter und zum Modbuszähler

3. Überprüfen Sie, ob die Adern komplett eingeführt sind und nicht einfach herausgezogen werden können.





Anschließen der StorEdge-Schnittstelle an die AC-

Versorgung



HINWEIS

Der AC-Anschluss dient lediglich der zusätzlichen Stromversorgung, es werden keine hohen Leistungen über Ihn transportiert.

Verwenden Sie hierzu ein dreiadriges Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 1 - 2mm².

Anschluss an die AC-Stromversorgung:

- 1. Schalten Sie die AC-Stromquelle für den Anschluss an die Schnittstelle ab.
- 2. Entfernen Sie die Versiegelung der AC-Kabelverschraubung der Schnittstelle.
- 3. Lösen Sie 5/16" (8mm) Isolierung des AC-Kabels ab und legen Sie zwei Leitungsadern und eine Masseader frei.
- Führen Sie die Ader-Enden gemäß den Kennzeichnungen in die AC-Klemmen (L, N) und die Masseklemme ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 0.67 N*m / 0.5 lb*ft an.



Abbildung 15: AC- und Masseanschlüsse

Anschluss der StorEdge-Schnittstelle an den Batteriespeicher

WARNUNG!

Der Batteriespeicher muss während der Verkabelung ausgeschaltet sein. Schalten Sie folgendes ab:

- Den Hilfsstromschalter (AUX)
- Den Sicherungstrennschalter







solar<mark>edge</mark>

Vor der Installation des Batteriespeichers gemäß der vom Batteriespeicherhersteller mitgelieferten Anleitung müssen Sie den Batteriespeicher wie in diesem Abschnitt beschrieben an die StorEdge-Schnittstelle anschließen.

Befolgen Sie diese Hinweise:

- Ergänzende Montagehinweise Tesla Powerwall Typ 1 (alle Varianten) Für einen einfachen Zugang zu den Batteriespeicheranschlüssen wird empfohlen, die Kabel an den Batteriespeicher anzuschließen, und sämtliche Batteriespeicher-DIP-Schalter auf die richtige Position einzustellen, während sich der Batteriespeicher noch am Boden befindet, d.h. vor der Montage des Batteriespeichers gemäß den Herstelleranweisungen). Die folgenden Schritte werden hierzu empfohlen:
 - a. Schließen Sie sämtliche Adern an das Batteriespeicheranschlusspaneel an
 - b. Montieren Sie den Batteriespeicher
 - c. Schließen Sie sie an die StorEdge-Schnittstelle an.
- Messen Sie die erforderliche Länge zwischen der StorEdge-Schnittstelle und dem Batteriespeicher f
 ür s
 ämtliche Kabel.
- Binden Sie sämtliche Kabel zusammen und umwickeln Sie sie, damit Sie sie nicht bei der Montage herausziehen.
- Halten Sie sich strikt an sämtliche Sicherheitshinweise und Angaben in der Dokumentation zum Batteriespeicher.

Die nachstehende Tabelle, Abbildung 20 erläutert die Kabeltypen und die Anschlüsse der StorEdge-Schnittstellen mit 2 DIP-Schaltern an einen Batteriespeicher (LG-chem RESU7H/RESU10H). Für weitere Informationen siehe

https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_interface_wiring_quick_ guide_and_on_site_checklist_for_lg_batteries_de.pdf





Verbinden Sie den Batteriespeicher mit der StorEdge-Schnittstelle:

1. Bereiten Sie die Kabel wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vor und schließen Sie sie entsprechend an. Achten Sie auf die Farben der Adern (siehe *Abbildung 20*):

| Empfohlener Kabeltyp (Minimaler - maximaler Querschnitt) | StorEdge- Schnittstellenanschluss | LG Chem RESU7H/RESU10H Batteriespeicher anschluss | Anschlussmethode für die StorEdge- Schnittstelle |
|--|--------------------------------------|--|---|
| DC | | | |
| Ein Paar PV DC- Kabel mit einem Querschnitt von 6 | BAT DC + | DC+ | MC4-Anschluss |
| isoliert, mit MC4- Steckverbindern an einem Ende. | BAT DC - | DC- | MC4-Anschluss |
| Steuerung und Überwachung | | | |
| | 5-polige Anschlussklemmleiste: | 6-poliger Steckverbinder | |
| Geschirmtes Twisted-Pair- | En (Enable - Aktivieren) | ENABLE_H | Drücken Sie auf das |
| Kabel , 5 Adern, mit einem Querschnitt von | V+ | Nicht angeschlossen | Oberseite der Klemmleiste, um die |
| 0,2 (0,2 - 1,5) mm ² . | B (RS485) ¹ | RS485_H + ² | Anschlussbuchse zu öffnen, führen Sie die Ader ein und lassen Sie |
| Ein isoliertes CAT5-600V-Kabel kann ebenfalls | A (RS485) ¹ | RS485_L - ² | die Feder zurückspringen, um die |
| verwendet werden. | G (RS485) | EN_G | Ader festzuklemmen. Siehe Abbildung 20 |



Abbildung 16: Batteriespeicher-Anschluss in der StorEdge-Schnittstelle

¹Twisted-Pair-Kabel erforderlich

²Twisted-Pair-Kabel erforderlich



- 2. Stellen Sie die DIP-Schalter wie unter Einstellung des DIP-Schalters auf Seite 17 beschrieben ein.
- 3. Schließen Sie die Abdeckung der StorEdge-Schnittstelle: Bringen Sie die Abdeckung an, indem Sie die vier Schrauben mit einem Drehmoment von 1,2 N*m anziehen.

Einstellung des DIP-Schalters

Überprüfen Sie, ob die DIP-Schalter an den einzelnen Systemkomponenten wie in diesem Abschnitt beschrieben entsprechend der Anlagenhardwarekonfiguration eingestellt sind. Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Batteriespeichern LG RESU7H / RESU10H.

Hinweise zu Bus-Abschluss und Einstellung:

- Der letzte Batteriespeicher in der RS485-Reihe sollte über eine Terminierung und Vorspannung verfügen.
- Der letzte Modbuszähler in der RS485-Reihe sollte mit 120 Ohm (entweder intern oder extern) terminiert sein.
- Kommunikationskarte des Wechselrichters darf keine Terminierung besitzen, wenn ein Modbuszähler installiert ist. Im anderen Fall muss diese eingeschaltet sein.

Überprüfen Sie, ob die DIP-Schalter sämtlicher Geräte wie in der folgenden Tabelle beschrieben entsprechend der in der Anlage verwendeten Systemkomponenten und ihrer Position eingestellt sind:

| Systemkomponente | Anschluss- und Ter- minierungsschalter | Adressschalter | |
|---|---|--|--|
| Batteriespeicher | | | |
| LG Chem RESU7H / RESU10H | - | | |
| StorEdge-Schnittstelle | | | |
| StorEdge-Schnittstelle-Hauptplatine | DIP-Schalter in der Schnittstelle (sofern zutreffend, <i>Abbildung 17</i>): Nach oben | - | |
| Zähler | | | |
| SolarEdge-Modbuszähler (<i>Abbildung</i> 18) | Ist der Zähler nicht der letzte Bus- Teilnehmer - keinen Bus-Abschluss durchführen Wird nur ein einzelner Zähler installiert oder ist der Zähler der letzte in der RS485- Buslinie muss ein 1200hm Abschlusswiderstand installiert werden¹ oder der Busabschluss im Wechselrichter wird durchgeführt. | Adresse Modbuszähler 1: • Schalter 1: Nach oben • Andere: Nach unten Adresse Modbuszähler 2: • Schalter 2: Nach oben • Andere: Nach unten | |
| Wechselrichter | | | |
| Kommunikationskarte des HD- Wave-Wechselrichters (<i>Abbildung</i> 19) | RS485-1-Anschluss - verwenden Sie hierfür den SW2-DIP-Schalter 1 (ganz links) Kein Messgerät installiert: Oben - terminiert Modbuszähler ist installiert: Unten - nicht terminiert | - | |



¹Für die Installation eines externen 120-Ohm-Terminierungssteckers am letzten in der Reihe angeschlossenen Modbuszählers wenden Sie sich bitte an den SolarEdge Support.



Abbildung 17: StorEdge-Schnittstellen-Verbindungs-DIP-Schalter



Abbildung 18: SolarEdge-Modbuszähler-DIP-Schalter



Abbildung 19: RS485-Terminierungsschalter an der Kommunikationskarte des Wechselrichters







Abbildung 20: StorEdge-Schnittstellenanschlüsse zum HD-Wave-Wechselrichter und zum LG Chem RESU7H / RESU10H

Kapitel 4: Anlagenkonfiguration

Dieses Kapitel erläutert die Konfiguration Ihres StorEdge-Systems durch Einrichtung der Verbindung zwischenden einzelnen Systemkomponenten der Anlage und der erforderlichen Anwendung. Zur Nutzung der StorEdge-Anwendungem muss die Firmware der Kommunikationskarte (CPU) des Wechselrichters 3.xxxx oder höher sein. Die neuste Fimwareversion steht unter http://solaredge.com/storedge/firmware zum Download bereit.

solaredge

Aktualisierung der Firmwareversion des Wechselrichters

Die Aktualisierung der Firmware-Version des Wechselrichters erfolgt über die mit der StorEdge-Schnittstelle mitgelieferte Datenkarte zur Aktualisierung (Software-Update).

Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter mit der mit dem Wechselrichter mitgelieferten Aktivierungskarte (SD-Karte zur Aktivierung) aktiviert wurde.
- Sofern zutreffend stellen Sie sicher, dass der ON/OFF-Schalter der StorEdge-Schnittstelle auf OFF steht.
- 3. Stellen sie sicher, dass der ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf OFF steht.
- 4. Entfernen sie die Wechselrichter-Abdeckung.
- 5. Legen Sie die Datenkarte zur Aktualisierung in den mit "CARD" bezeichneten Schlitz der Kommunikationskarte ein.



ESC Aufwärts Abwärts OK

Abbildung 21: Einlegen der Aktualisierungskarte

- Schalten Sie an der Batterie den Hilfsstromschalter (AUX) sowie den Sicherungstrennschalter auf ON. Warten Sie eine Minute bevor Sie weitermachen.
- 7. Schalten Sie die AC-Versorgung zur StorEdge-Schnittstelle ein.
- 8. Schalten Sie die AC-Versorgung zum Wechselrichter EIN.
- Das Firmwareupdate beginnt automatisch. Warten Sie bis "Done" ("Fertig") auf dem Display angezeigt wird.





10

solaredge

WARNUNG!

GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN. Vermeiden Sie Kontakt mit unisolierten Drähten, wenn die Abdeckung abgenommen ist.

Ist der Wechselrichter bereits angeschaltet, kann alternativ folgendermaßen das Update durchgeführt werden:

- 1. Wechseln Sie in den Setup-Modus des Wechselrichters: Betätigen Sie die interne Eingabetaste 5-10 Sekunden lang und lösen Sie sie dann. Geben Sie das Passwort **12312312** ein.
- Wählen Sie Wartung → FW Upgrade → SD Card FW Upgrade aus. Wenn die LCD-Anzeige folgendes anzeigt: Laden.....→ abgeschlossen!

Wenn die LCD folgendes anzeigt: Skriptfehler:

Entfernen sie die SD-Karte aus dem Wechselrichter.

- Schalten Sie die AC-Versorgung aus und wieder ein (f
 ühren Sie ein Reset durch) und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang.
- Wenden Sie sich an den SolarEdge Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

Konfigurieren des RS485-Bus für die Batteriespeicher- und Modbuszählerverbindung

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der RS485-Verbindung zwischem dem Wechselrichter, dem Modbuszähler, der StorEdge-Schnittstelle und einem Batteriespeicher.

So konfigurieren Sie die RS485-Bus-Verbindung:

- 1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf OFF.
- Wählen Sie Kommunikation → RS485-1 Konf → Gerätetyp → Geräte aus. Es wird eine Liste von Geräten angezeigt.

```
Gerätetyp <MLT>
Zähl. 1 <--->
Zähl. 2 <--->
Zähl.3 <--->
Batterie 1 <--->
Batterie 2 <--->
```

3. Wählen Sie **Zähl.2**. Der Bildschirm für die Konfiguration des Modbuszählers wird angezeigt (SolarEdge-Modbuszähler sind mit der Geräte-ID2 vorkonfiguriert):

```
Gerätetyp <MTR>
Protokoll <WN>
Geräte-ID <2>
CT Wert <0>
Zähler Art <Keine>
Topology <Wye>
PT Scaling <1>
```



- 4. So konfigurieren Sie den Modbuszähler:
 - a. Wählen Sie Gerätetyp **→** Einspeisezähler aus.
 - b. Wählen Sie Protokoll → WattNode aus.
 - c. Stellen Sie sicher, dass Geräte-ID auf 2 eingestellt ist.
 - d. Stellen Sie den CT-Wert (Stromsensor) auf den Wert ein, der auf der CT-Kennzeichnung steht: CT
 Wert → <xxxxA>.

Sofern der CT-Wert auf 0 zurückgesetzt wird, überprüfen Sie die Verbindung wie in Schritt b unter Überprüfung der Verbindung: nachstehend beschrieben.

 e. Für einen Modbuszähler, der an einem Netzknotenpunkt installiert ist, wählen Sie Zähler Art → Einspeisung+Bezug aus.

```
Einspeisung+Bezug
Verbrauch
Inv. Produktion
Site Produktion
Ext. Produktion
Keine
```

Die gewählte Option wird im RS485-Konfigurationsbildschirm als <E+B> angezeigt.

- 5. Wählen Sie Kommunikation → RS485-1 Konf → Gerätetyp → Geräte → Batterie 1 aus.
- 6. Wählen Sie Gerätetyp → Batteriepack aus. Der Bildschirm zur Konfiguration des Batteriespeichers wird angezeigt:

```
Gerätetyp <BAT>
Protokoll <LG>
Device ID <15>
Batt. Info < >
```

- 7. Wählen Sie das Batteriespeicher-Protokoll aus : LG Batterie und die ID: 15
- Zur Überprüfung der Batteriespeicherverbindung wählen Sie Batterie Info und überprüfen Sie, ob die Batteriespeicherinformationen angezeigt werden. Sofern dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Kabel zum Batteriespeicher:

```
SN: <serial #>
Modell: <XXXXXX>
TypSchild[kWH]: N/A
FW Ver. <XXXXX>
```

Stellen Sie sicher, dass Sie die Seriennummer des Batteriespeichers und die Firmwareversion zur Hand haben, wenn Sie sich an den Support wenden.

Überprüfung der Verbindung:

1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter der StorEdge-Schnittstelle auf ON.



solar<mark>edge</mark>

- 2. Betätigen Sie die externe LCD-Leuchtentaste des Wechselrichters, um sich einen Statusbildschirm nach dem anderen anzeigen zu lassen:
 - a. Überprüfen Sie den RS485-Verbindungsstatus:

```
Dev Prot ##
RS485-1<MLT><02><02>
```

- Die Anzeige von MLT unter Dev gibt an, dass die Konfiguration für mehrere Geräte eingegeben wurde.
- Die Nummer unter **Prot** (Protokol) muss die Anzahl der *konfigurierten* Geräte angeben.
- Die Nummer unter ## muss die Anzahl der erkannten Geräte angeben.

Der oben dargestellte Bildschirm gibt z.B. 2 Geräte an demselben Bus an (bspw. Modbuszähler und Batteriespeicher).

Sofern die Anzahl der Geräte unter "Prot" nicht mit der Anzahl unter ## übereinstimmt, siehe *Fehlerbehebung* auf Seite 26.

b. So überprüfen Sie den (die) Modbuszähler: Auf dem Statusbildschirm für den (die) Modbuszähler müssen Sie prüfen, ob der Status OK angezeigt wird. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen Einspeise- (oder Einspeise- und Bezugs-) ModbuszählerEinspeise- (oder Einspeise- und Bezugs-) Modbuszähler:

```
Einspeisung Zähler:
<OK/Komm.fehler>
Power[W]: xxxxx.x
Energy[Wh]: XXXXX.X
```

Sofern Komm. fehler angezeigt wird, siehe Fehlerbehebung auf Seite 26.

c. Überprüfen Sie die Angaben zum Batteriespeicher: Kennung, Ladestatus und Leistung sowie Betriebsmodus.

```
BSN: XXXXXXXXX ID:24
SOE: 89% PWR:2W
Total: <x> Wh
Status: Laden
```

Sofern Komm. fehler angezeigt wird, siehe Fehlerbehebung auf Seite 26.

Konfiguration der Energiemanagement-Anwendungen

Dieser Abschnitt erläuert die Energiemanagement-Anwendungen des StorEdge-Systems und die Konfiguration der Anlage.

Maximize Self-consumption (MSC - Maximierung des Eigenverbrauchs)

In diesem Modus wird der Batteriespeicher automatisch entsprechend dem Verbrauch geladen und entladen.

Der Batteriespeicher ist entweder:

- OFF Der Batteriespeicher befindet sich im Standby-Modus oder
- ON der Batteriespeicher wird für einen maximierten Eigenverbrauch gesteuert





Die OFF-Phase des Batteriespeichers kann konfiguriert werden, um die Lebensdauer des Batteriespeichers zu verlängern, in dem die Anzahl leichter Entladephasen minimiert wird (z.B. nachts oder im Winter).

Einrichtung zur Maximierung des Eigenverbrauchs:

1. Wechseln Sie in den Setup-Modus und blättern Sie zum Menü Leist.Steuerung und wählen Sie diese aus. Ein ähnliches Menü wie das folgende wird angezeigt:

```
Netzregelung <EIN>
Energy Manager
RRCR Konf.<EIN>
Blindleist. Konf.
Wirkleistung Konf.
Wakeup Konf.
Phasen Balance <AUS>
P(f)
Weitere Einst.
Lade Standard
```

2. Wählen Sie Energy Manager aus. Der nachstehende Bildschirm wird angezeigt:

```
Dynam. Begren<AUS>
Energie Con <AUS>
Weitere Einst.
```

Dynam. Begrenzung: Zur Konfiguration der Leistungsbegrenzung (einschließlich der Einspeisebegrenzung). Diese Option kann parallel zur Energiesteuerung verwendet werden. Für weitere Informationen siehe

http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/feed-in_limitation_application_ note.pdf.



Energy Con(trol): Methode des Energiemanagements Weitere Einst(ellungen): Aktivieren der externen Ladung (AC-Kopplung).

3. Wählen Sie Energy Con aus. Das folgende wird anzeigt und gibt die Energie-Management-Anwendungen an:

```
Max. EV
Kalender
Deaktivieren
```

Max. EV (MSC): Maximierung des Eigenverbrauchs

Kalender (TOU): Programmierung des Lade-/Entlade-Profils

Deaktivieren: Keine Energiesteuerung, d.h. der Batteriespeicher wird nicht verwendet

```
Dynam. Begren<AUS>
Energie Con <MSC>
Set Betrieb
Weitere Einst.
```



solar<mark>edge</mark>

- 5. Wahlweise können Sie den Batteriespeicher auch zeitweise abschalten, wählen Sie hierzu:
 - a. Set Betrieb. Eine Liste wird angezeigt, die eine Einstellung eines Profils für 12 Monate ermöglicht:

```
Jan < ON>
Feb < ON>
Mar < ON>
Apr < ON>
```

b. Wählen Sie einen Monat aus. Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

```
Start Zeit <00:00>
End Zeit <00:00>
Immer AN
Immer AUS
```

- c. Wählen Sie eine der Optionen aus:
 - Wählen Sie Immer AUS aus, um die Nutzung des Batteriespeichers komplett auszuschalten (zum Beispiel im Winter)
 - Stellen Sie die Startzeit und Endzeit ein, um den Batteriespeicher zu bestimmten Zeiten zu nutzen und zu bestimmten Zeiten während des gesamten Monats nicht zu nutzen (bspw. nachts). Hierdurch werden die Zeiten eingestellt, in denen sich der Batteriespeicher im ausgeschalteten Zustand befindet.
 - Wählen Sie Immer AN, um den Batteriespeicher jederzeit zum Laden/Enladen zu nutzen.

Profilprogrammierung (für die Einstellung einer definierten Nutzungszeit)

In diesem Modus läuft die StorEdge-Anlage entsprechend einem konfigurierten Lade-//Entladeprofil (beispielsweise bei Nutzung zeitvariabler Stromtarife). Diese Anwendung wird in einer eigenen Anleitung behandelt, die unter

https://www.solaredge.com/sites/default/files/storedge_applications_connection_ and_configuration_guide.pdf zum Download bereitsteht.



Starten der Anlage

Bei Abschluss der Installation und Konfiguration müssen die Leistungsoptimierer mit dem Wechselrichter gekoppelt werden. Schließen Sie die Abdeckung des Wechselrichters und führen Sie den Pairing-Vorgang entsprechend der Installationsanleitung Ihres Wechselrichters durch.

Anhang A: Fehlerbehebung

Dieser Anhang erläutert die Suche und Behebung von Fehlern beim StorEdge.

Fehlerbehebung bei der Verbindung

Sofern ein Batteriespeicher und ein Modbuszähler angeschlossen sind (d.h. 2 Geräte an denselben Bus angeschlossen sind), muss im Bildschirm zum Verbindungsstatus folgendes angezeigt werden:

solar

Dev Prot ## RS485-1<MLT><02><02> ZigBee <---><-->

Gerätetyp, Nummer und Protokoll werden falsch angezeigt

Sofern eine oder mehrere der folgenden Angaben angezeigt wird, kommunizieren die Modbuszähler (kommuniziert der Modbuszähler) oder der Batteriespeicher nicht mit dem Wechselrichter:

- Sofern unter **Dev** nicht **MLT** (Multi) steht, ist die Anlage nicht vorkonfiguriert und muss komplett konfiguriert werden. Konfigurieren Sie die Anlage wie in *Konfigurieren des RS485-Bus für die Batteriespeicher- und Modbuszählerverbindung* auf Seite 21 beschrieben.
- Sofern unter **Dev** eine **Zahl < 02** steht, sind der Modbuszähler und/oder der Batteriespeicher nicht sachgemäß konfiguriert. Überprüfen Sie die Konfiguration.
- Sofern unter Prot eine Zahl < 02 steht, kommunzieren der Modbuszähler und/oder der Batteriespeicher nicht sachgemäß. Überprüfen Sie die Konfiguration und die Kabelverbindung.

Sofern Prot = ##– sind der Batteriespeicher und der Modbuszähler sachgemäß konfiguriert und kommunizieren entsprechend.

Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation

Wenn eine Ethernet-Verbindung genutzt wird, kann das Fenster **Server-Verbindungsstatus** zur Feststellung der Fehlerposition verwendet werden:

```
Server:LAN <S_OK>
Status: <OK>
XXXXXXX
<FEHLERMELDUNG>
```

xxxxxxxx ist eine Zeichenfolge aus Einsen und Nullen, die sich zu einem 8-Bit-

Kommunikationsverbindungsstatus zusammensetzen. 1 steht für OK, 0 weist auf einen Fehler hin.



solar<mark>edge</mark>

| Bit position | Fehlermeldung | Ursache und Fehlerbehebung | |
|-----------------|--|---|--|
| 1. | LAN unterbrochen | Physikalischer Verbindungsfehler. Überprüfen Sie die Zuordnung der Kabelkontakte und Kabelverbindung. Siehe <i>Herstellung einer</i> <i>Ethernet- (LAN-) Verbindung</i> in der Installationsanleitung für den Wechselrichter. | |
| 2. | DHCP fehlgeschl. oder DHCP- Konfig. ungült. | IP-Einstellungsfehler. Überprüfen Sie den Router und die Konfiguration. Wenden Sie sich an den Netzwerksadministrator. | |
| 3. | Gateway-Ping fehlg. | Ping zum Router fehlgeschlagen. Prüfen Sie die physische Verbindung zum Switch/Router. Überprüfen Sie, ob die Verbindungs-LED am Router/Switch leuchtet (Hinweis auf phys. Verb.). Wenn OK, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, andemfalls ersetzen Sie das Kabel bzw. tauschen Sie eine Kreuz- durch eine Direktverbindung aus. | |
| 4. | G-Server-Ping fehlg. | Ping zu google.com ist fehlgeschlagen. Schließen Sie einen Laptop an, und prüfen Sie die Internetverbindung. Wenn kein Internetzugriff verfügbar ist, wenden Sie sich an den IT-Administrator oder Ihren Internetanbieter. | |
| 5. | | Anpingen oder Verbindung zum SolarEdge-Server fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die SolarEdge | |
| 6. | X-Server-Ping fehlg. | Serveradresse im Untermenü "LAN Konf": Adresse: prod.solaredge.com | |
| 7. | | Port: 22222 Klären Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator, ol eine Firewall oder ein anderes Gerät die Übertragung verhindert. | |
| 8. | TCP-Verbind. fehlg. | | |

Fehlerbehebung beim Modbuszähler

Sofern ein Modbuszähler angeschlossen ist, gibt es für jede Funktion des Modbuszählers einen Statusbildschirm. Nachstehend sehen Sie ein Beispiel für den Funktionsstatus eines Einspeisezählers:

```
Einspeisung Zähler:
<OK/Komm.fehler>
Power[W]: xxxxx.x
Energy[Wh]: XXXXX.X
```

<OK> wird nicht angezeigt

Sofern<OK> in der Statuszeile der Statusbildschirme nicht angezeigt wird, kommuniziert der Modbuszähler nicht mit der Kommunikationskarte des Wechselrichters. Überprüfen Sie in diesem Fall das folgende:

• Es sind keine losen Verbindungen an der Kommunikationskarte des Wechselrichters und am Modbuszähler vorhanden.



• Die Verkabelung zwischen der 4-poligen Klemmleiste am Modbuszähler und an der RS485-Klemmleiste an der StorEdge-Schnittstelle ist korrekt (siehe *Abbildung 20*).

Eine Fehlermeldung wird angezeigt

Sofern Fehlercode 3x6E Komm Fehler Zähler im Statusbildschirm des Modbuszählers angezeigt wird, überprüfen Sie bitte den Anschluss:

- Der RS485-Kabel und -Stecker
- Der AC-Verbindung des Modbuszählers

Die Werte für den Netzbezug [Wh] im Statusbildschirm steigen nicht an

Sofern der Wechselrichter keinen Strom erzeugt, und die angeschlossenen Lasten Energie verbrauchen, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

- Die Modbuszähler-Status-LEDs leuchten. Sofern sämtliche LEDs aus sind, ist der Modbuszähler nicht an eine Stromquelle angeschlossen.
 - Überprüfen Sie den AC-Anschluss des Modbuszählers (10-polige Klemmleiste)
 - Überprüfen Sie, dass die Sicherung eingesichert worden ist
- Dass keine Kabel des 10-poligen AC-Anschlusses des Modbuszählers lose sind.
- Dass das schwarze und weiße CT-Kabel sachgemäß an den 6-poligen Anschluss des Modbuszählers angeschlossen sind:
 - Die weiße CT-Ader ist an L1 weiß angeschlossen
 - Die schwarze CT-Ader ist an L1 schwarz angeschlossen
- Die CT-Richtung (Pfeil) zeigt zum Netz, und die gr
 ünen Betriebs-LEDs leuchten. Sofern die LEDs nicht gr
 ün leuchten, und kein Strom bezogen wird - sind die CTs falsch angeschlossen (umgekehrte Richtung).



Der Pfeil zeigt zum Netz

Abbildung 22: Modbuszähler mit CT



Fehlerbehebung beim Batteriespeicher

Die Statuszeile auf dem Bildschirm für den Batteriespeicher-Status muss folgendes anzeigen: Laden, Entladen, Warten, Off, Init.:

```
BSN: XXXXXXXXX ID:24
SOE: 89% PWR:2W
Total: <x> Wh
Status: Laden
```

- Sofern Fehlercode 3x6B Komm. Fehler Bat. angezeigt wird, besteht keine Verbindung zum Batteriespeicher. Überprüfen Sie in diesem Fall das folgende:
 - Die RS485-Steuerungsverbindung zum Batteriespeicher
 - Die Einstellungen des Kommunikations-DIP-Schalters am Batteriespeicher
 - Die ID-Einstelllungen für die DIP-Schalter am Batteriespeicher
- Sofern der Status Warten anstelle von "Laden/Entladen" angezeigt wird, überprüfen Sie folgendes:
 - Die Konfiguration der Anlage
 - Die DC-Verbindung

solaredge

• Sofern **Battery Internal Fault** angezeigt wird, siehe die mit dem Batteriespeicher mitgelieferte Dokumentation. Nachstehend finden Sie einen Beispiel-Fehlerbildschirm.

```
Battery Internal
Fault <#>(ID: 15)
<xxxx>
<xxxx>
```

Fehlernummer - je nach Batteriespeicher ID - Die Modbus-ID des Batteriespeichers

<xxx> - Text





StoreEdge-Schnittstelle: LEDs zur Anschlussüberprüfung

| Position der LEDs | Funktionalität | Fehlerbehebung |
|--|---|--|
| | ON -12V (oder 13V) zur Versorgung der Hauptplatine | - |
| 12V IN (links von der Hauptplatine) | OFF - Keine Stromversorgung der Hauptplatine | Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel and die Stromversorgung (PSU) angeschlossen ist. Überprüfen Sie die grüne LED-Anzeige an der PSU Überprüfen Sie, die Kabelverbindung |
| | | zwischen der PSU und der Hauptplatine |
| 12V OUT (rechts von der Hauptplatine) | Nicht verwendet | - |
| Grüne LED an der Stromversorgungseinheit (PSU) | ON - PSU-Ausgang ist OK OFF - kein Strom | Überprüfen Sie die AC-Kabelverbindung |



Abbildung 23: Position der LEDs



Anhang B: Technische Daten der StorEdge-Schnittstelle

| | SESTI-S4 | Einheit |
|--|---|---------|
| BATTERIE-DC-EINGANG | | |
| Unterstützte Wechselrichters | Einphasige HD-Wave Wechselrichter | |
| Unterstützte Batteriespeichers | LG Chem RESU7H, LG Chem RESU10H | |
| Anzahl Batterien pro Schnittstelle | 1 | |
| Maximale Eingangsspannung | 1000 | Vdc |
| Maximaler Eingangsstrom | 17,5 | Adc |
| DC-Sicherungen an (+/-) ¹ | 25A (vor Ort austauschbar) | |
| ZUSATZFUNKTIONEN | | |
| Kommunikationsschnittstelle Batterie | RS485 (4-adrig) | |
| Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter | RS485 (3-adrig) | |
| Umweltverschmutzungsgrad-Klassifizierung (innen/außen) | 2 bis 3 | |
| Maximale Höhe | 2000 | m |
| Überspannungskategorie | Ш | |
| STROMVERSORGUNG STOREDGE SCHNIT | ISTELLE | |
| AC-Eingangsspannung (nominal) | 220 / 230 | VAC |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 184 – 264,5 | VAC |
| AC-Frequenz (nominal) | 50 / 60 ± 5 | Hz |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 10 | mA |
| INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN | | |
| AC-Eingang Durchmesser Kabelverschraubung / Aderquerschnitt | 6 - 13 mm / 1 - 2,5 mm ² | |
| DC-Eingang (vom Batteriespeicher) | Je 1 MC4 Paar für Batterie und Wechselrichter | |
| Abmessungen (H x B x T) | 206,6 x 316 x 117,5 | mm |
| Gewicht | 3 | kg |
| Min Max. Betriebstemperatur | -20 bis +60 | °C |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | < 95% | |
| Schutzgrad | IP65 | |
| Installationsart | Wandmontage | |

¹Sets für den Austausch der Sicherungen sind bei SolarEdge erhältlich , Sie können jedoch auch andere Sicherungen mit identischen Werten verwenden.







Abbildung 24: Maße der StorEdge-Schnittstelle



Wenn Sie technische Fragen mit einem unserer Produkte haben, kontaktieren unser Support-Team über das SolarEdge Service-Portal: http://www.solaredge.com/service/support

Australien (+61) 1800-465-567 Belgien (+32) China(+86) Frankreich (+33) Deutschland (+49) Italien (+39) Japan (+81) England (+44) USA und Kanada (+1) Griechenland (+30) Israel (+972) Niederlande (+31) 0800-022-1089 Neuseeland (+64) International (+972) 073-2403118 Fax (+972) E-Mail:

0800-78.889 186-0166-3934 0.800-917.410 089-45459730 0422-053700 03-6262-1223 0800-028-1183 510-498-3200 00800-125574 073-240-3122 0800 144 875 073-240-3117

support@solaredge.com

solaredge

www.solaredge.de