



SUNNY HOME MANAGER 2.0

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Kein Teil dieses Dokuments darf vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer anderen Art und Weise (elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMA Solar Technology AG übertragen werden. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewährt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und Zubehör. Dazu gehören unter anderem (aber ohne Beschränkung darauf) implizite Gewährleistung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Allen diesbezüglichen Zusicherungen oder Garantien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. SMA Solar Technology AG und deren Fachhändler haften unter keinen Umständen für etwaige direkte oder indirekte, zufällige Folgeverluste oder Schäden.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewährleistungen kann nicht in allen Fällen angewendet werden.

Änderungen an Spezifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, dieses Dokument mit größter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser werden jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht vorbehält, ohne Vorankündigung bzw. gemäß den entsprechenden Bestimmungen des bestehenden Liefervertrags Änderungen an diesen Spezifikationen durchzuführen, die sie im Hinblick auf Produktverbesserungen und Nutzungserfahrungen für angemessen hält. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Haftung für etwaige indirekte, zufällige oder Folgeverluste oder Schäden, die durch das Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem durch Weglassen von Informationen, Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des vorliegenden Dokuments.

SMA Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie im Internet unter www.SMA-Solar.com herunterladen.

Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die eingesetzten Software-Module (Open Source) sind in der Software des Sunny Home Managers enthalten. Sie finden die Lizenzen nach Anschluss des Sunny Home Managers mit einem Webbrowser unter der folgenden Adresse: http://###/legal_notices.txt, z. B. http://192.168.22.11/legal_notices.txt. Die IP-Adresse (in diesem Beispiel 192.168.22.11) wird von Ihrem Router für den Sunny Home Manager vergeben. Weitere Informationen zur Ermittlung der IP-Adresse finden Sie in der Dokumentation Ihres Routers.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Deutschland Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100 www.SMA.de E-Mail: info@SMA.de Stand: 05.05.2022 Copyright © 2022 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinw	veise zu	diesem Dokument	8
	1.1	Gültigke	eitsbereich	8
	1.2	Zielgrup	pe	8
	1.3	Warnhi	nweisstufen	8
	1.4	Symbol	e im Dokument	8
	1.5	Auszeic	hnungen im Dokument	9
	1.6	Benenn	ungen im Dokument	9
	1.7	Weiterfi	ührende Informationen	9
2	Siche	erheit		11
	2.1	Bestimm	ungsgemäße Verwendung	11
	2.2	Wichtig	e Sicherheitshinweise	12
	2.3	Cyber S	ecurity	13
3	Leist	ungsbes	chreibung	15
Δ	Liefe	rumfand		17
-			,	10
5	Prod	uktúber	sicht	18
	5.1	Produkt	peschreibung	18
	J.Z	Symbol	e am Produkt	10
		5.2.1	Leuchfoloden (LEDs) Typenschild	, 18 , 19
	5.3	Kompor	nenten für den Betrieb des Sunny Home Managers	20
		5.3.1	Basis-Betrieb	. 20
		5.3.2	Betrieb einer PV-Anlage mit SMA Wechselrichtern	. 20
		5.3.3 5.3.4	Betrieb einer PV-Anlage mit Wechselrichtern anderer Hersteller Komponenten zur Steuerung von Verbrauchern	21
4	C			22
0	Syste			23
	0.1 6.2	Aplaga	stanologia	23
_	0.2	Aniugei		23
7	Mon	tage		25
	7.1	Vorauss	etzungen für die Montage des Sunny Home Managers	25
	7.2	Sunny F	tome Manager aut der Hutschiene montieren	25
8	Ansc	hluss		26
	8.1	Sicherhe	eit beim elektrischen Anschluss	26
	8.2	Spannu	ngsversorgung anschließen	26
		8.2.1	Voraussetzungen für das Anschließen der Spannungsversorgung	. 26
		8.2.2 8.2.3	Spannungsversorgung bis 03 A anschließen	. 27 28
	8.3	Kommu	nikation zum Sunny Portal aufbauen	29
		8.3.1	Speedwire-Kommunikation vorbereiten	. 29
		8.3.2	Sunny Home Manager an den Router anschließen	. 29
		8.3.3	Verbindung zum Sunny Portal testen	. 30
9	Erste	Schritte	•	32
	9.1	Sunny ⊦	Iome Manager-Anlage im Sunny Portal erstellen	32
	9.2	Benutze	roberfläche der Sunny Home Manager-Anlage	35
		9.2.1	Benutzeroberfläche aufrufen	. 35 ₂∡
		7.Z.Z		. 30

		9.2.3	Übersicht über Menüs und Seiten	37
		9.2.4	Mit Diagrammen arbeiten	39
			9.2.4.1 Darstellungszeitraum einstellen	39
			9.2.4.2 Daten von Diagrammen speichern	40
			9.2.4.3 Daten von Diagrammen drucken	40
	9.3	Im Sunny	y Portal an- und abmelden	40
10	Konfi	iguratio	n der Sunny Home Manager-Anlage	. 42
	10.1	Anlagen	ıdaten	42
		10 1 1	Übersicht Anlagendaten	42
		10.1.2	Anlagendaten ändern	42
		10.1.3	Anlagennamen ändern	43
		10.1.4	Anlage löschen	43
		10.1.5	Anlagenleistung eingeben	43
		10.1.6	Anlagenbild ändern oder löschen	44
	10.2	Strings k	onfigurieren	44
	10.3	Betreibe	rdaten ändern	46
	10.4	Daramet		10
	10.4			40
		10.4.1	Allgemeine Information zur Konfiguration der Parameter	46
		10.4.2	Vergutung und Stromtarit eingeben	46
		10.4.3	Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung konfigurieren	4/
		10.4.4	Netzsystemalenstieistungen aktivieren oder deaktivieren	49
		10.4.5	Zeittenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers eingeben	49
		10.4.0		50
		10.4.7		JT
		10.4.0	CO2-vermeidung eingeben	52
	10.5	Daten fr	eigeben	52
	10.0	D alon in	orgooon	
11	Carë	towork		51
11	Gerä	teverwo	altung	. 54
11	Gerä 11.1	teverwc Registerl	a ltung karte Geräteübersicht	 54 54
11	Gerä 11.1	teverwo Registeri 11.1.1	a ltung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern	54 54 55
11	Gerä 11.1	teverwc Register 11.1.1 11.1.2	a ltung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren	54 54 55 55
11	Gerä 11.1	teverwc Register 11.1.1 11.1.2 11.1.3	a ltung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern	 54 54 55 55 56
11	Gerä 11.1	teverwc Register 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4	a ltung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren	 54 55 55 56 56
11	Gerä 11.1 11.2	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl	altung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte	54 54 55 55 56 56 57
11	Gerä 11.1 11.2	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1	altung karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte	 54 55 55 56 56 57 57
11	Gerä 11.1 11.2	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen	54 55 55 56 56 57 57 58
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen lome Manager konfigurieren	54 55 55 56 56 57 57 58 60
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen lome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen.	54 55 55 56 56 57 57 57 58 60 60
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen	54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 60 60 60
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren. karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen lome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren	54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 60 60 60 60
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten	54 54 55 55 56 56 57 57 57 58 60 60 60 61
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten Anzeige des aktuellen Status einrichten	54 55 55 56 56 57 57 57 57 60 60 60 60 61 62
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteeigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen lome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten Anzeige des aktuellen Status einrichten Edimax Smart Plug einstellen	54 54 55 56 56 56 57 57 57 57 60 60 60 61 62
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung einrichten Anzeige des aktuellen Status einrichten Edimax Smart Plug einstellen Anlagen-Kommunikationsüberwachung aktivieren	54 54 55 56 56 56 56 57 57 57 57 60 60 60 60 61 62 62
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8	altung	54 54 55 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 60 60 60 61 62 62 62 62 62
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registerl 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registerl 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9	Altung	54 54 55 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 60 60 60 61 62 62 62 62 63
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten Anzeige des aktuellen Status einrichten Edimax Smart Plug einstellen SMA Smart Home aktivieren 11.3.9.1 Eigenverbrauch aktivieren	54
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9	karte Geräteübersicht Geräteübersicht filtern Geräteigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen. Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten Anlagen-Kommunikationsüberwachung aktivieren Datenabfrageintervall einstellen SMA Smart Home aktivieren 11.3.9.1 Eigenverbrauch aktivieren 11.3.9.2 Prognosebasiertes Batterieladen einrichten	54
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9	karte Geräteübersicht. Geräteübersicht filtern Geräteigenschaften konfigurieren Geräteigenschaften konfigurieren Gerätenamen und Beschreibung ändern Datenannahme aktivieren karte Übersicht Neugeräte Maximale Anzahl unterstützter Geräte Geräte hinzufügen oder austauschen Iome Manager konfigurieren Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen Automatische Updates einstellen Speedwire-Verschlüsselung aktivieren AVM FRITZIBox Smart Home Steuerung einrichten Edimax Smart Plug einstellen SMA Smart Home aktivieren 11.3.9.1 Eigenverbrauch aktivieren 11.3.9.2 Prognosebasiertes Batterieladen einrichten Externen Stromwandler konfigurieren	54 54 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57 60 60 60 61 62 62 63 63 63 63 63 63
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9	Altung	54 55 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 60 60 60 61 62 62 63 63 63 63 64 65
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9 11.3.10 11.3.11 11.3.12	Altung	54
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9 11.3.10 11.3.11 11.3.12 Wechse	Altung	54 55 55 56 56 57 57 57 57 57 60 60 60 60 62 62 62 62 63 63 63 65 65 65 65
11	Gerä 11.1 11.2 11.3	teverwc Registeri 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 Registeri 11.2.1 11.2.2 Sunny H 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8 11.3.9 11.3.10 11.3.11 11.3.12 Wechse 11.4.1	Altung	54 54 55 55 56 56 56 57 57 57 57 57 60 60 60 60 62 62 62 63 63 63 65 65 65 65 65

		11.4.3 PV-Generatorleistung eingeben	
	11.5	Schaltgerät hinzufügen	67
		11.5.1 Funksteckdose hinzufügen	
		11.5.2 Modbus-Gerät hinzufügen	
	11.6	Direkt kommunizierenden Verbraucher hinzufügen	69
		11.6.1 Elektrischen Verbraucher über EEBus koppeln	
	11.7	Sunny Home Manager austauschen	
		1171 Reset des Suppy Home Managers	71
		11.7.2 Suppy Home Manager nach dem Reset wieder der Suppy Portal-Anlage zuordnen	
	118	Sunny Home Manager neu starten	72
	11.0	Geräte aus dem Sunny Portal löschen	
10	Maula		74
12	verb	eroraucnersteuerung	
	12.1		
		12.1.1 Arten von Verbrauchern	
		12.1.2 Kommunikation mit Verbrauchern	
		12.1.3 Steuerung von Verbrauchern über Zeitfenster	
	100	12.1.4 Priorisierung von Verbrauchern	
	IZ.Z	Verbraucherubersicht und -planung	//
	12.3	Schaltgerät konfigurieren	79
		12.3.1 Sicherheit beim Konfigurieren von Schaltgeräten	
		12.3.2 Voraussetzungen für das Konfigurieren von Schaltgeräten	80
		12.3.3 Verbraucher zuweisen	
		12.3.4 Gerätename eingeben	
		12.3.5 Betriebsmodus einstellen	
		12.3.6 Bei Funksteckdosen die Anlauferkennung aktivieren	
	12.4	Verbrauchereigenschaften konfigurieren	82
		12.4.1 Allgemeine Angaben eingeben	83
		12.4.2 Verbrauchertyp wählen	
		12.4.3 Programmsteuerbarkeit wählen	
		12.4.4 Leistungsaufnahme eingeben	
		12.4.5 Maximale Programmlaufzeit eingeben	
		12.4.6 Minimale Ein- und Ausschaltzeit eingeben	
		12.4.7 Priorität des Verbrauchers einstellen	
		12.4.8 Schaltgerät zuweisen	
		12.4.9 Messen und Schalten des zugewiesenen Geräts einstellen	
		12.4.10 Abschaltautomatik einstellen	
	12.5	Zeittenster konfigurieren	89
	12.6	Verbraucher direkt steuern	
13	Visuo	alisierung des Energiemanagements	92
	13.1	Anlagenauswahl mit Anlagenliste	92
	13.2	Anlagenübersicht	93
	13.3	Aktueller Status und Prognose	93
		13.3.1 Übersicht Bereich Aktueller Status	
		13.3.2 Übersicht Bereich Prognose und Handlungsempfehlung	
	13.4	Energiebilanz	97
	13.5	Verbraucherbilanz und -steuerung	
		13.5.1 Übersicht Verbraucherbilanz und -steuerung	
		13.5.2 Darstellung der Verbraucher auswählen	
	13.6	Darstellung der Anlagenleistung	
		13.6.1 Anlagenerträge im Jahresveraleich	104
		13.6.2 Analyse der Anlagenleistung	
		13.6.2.1 Übersicht Analyse	
		13.6.2.2 Geräteauswahl einstellen	

14	Über	wachung der Sunny Home Manager-Anlage	
	14.1	Übersicht Anlagenüberwachung	
		14.1.1 Kommunikationsüberwachung	
		14.1.2 Wechselrichter-Vergleich	
		14.1.3 SMA Smart Connected	
		14.1.4 Anlagenkonfiguration	
	1 (0	14.1.5 Weitere Möglichkeiten der Anlagenüberwachung	
	14.2	Anlagenüberwachung konfigurieren	
		14.2.1 Kommunikationsüberwachung einstellen	
		14.2.2 Wechselrichter-Vergleich einstellen	
		14.2.5 SiMA Sinan Connected animeteri	
		14.2.5 Meldungen im Anlagenloabuch filtern und bestätigen	
		14.2.6 Reporte konfigurieren	
15	Präse	entation der Sunny Home Manager-Anlage	
	15.1	Anlagensteckbrief	
	15.2	Anlagensteckbrief freigeben	117
	15.3	Seiten freigeben und veröffentlichen	117
	15.4	Anlagenstartseite festlegen	
16	Benu	tzerverwaltung	
	16.1	Benutzergruppen und Benutzerrechte	119
	16.2	Neuen Benutzer anlegen	
	16.3	Benutzer löschen	
	16.4	Benutzerrechte ändern	
	16.5	Benutzerinformationen ändern	
17	Infor	mationen zu Passwörtern	
	17.1	Anforderungen an ein sicheres Passwort	
	17.2	Benötigte Passwörter	
	17.3	Passwörter ändern	
	17.4	Vorgehen bei Passwortverlust	
18	Fehle	ersuche	125
	18.1	Fehlermeldung am Sunny Home Manager	
	18.2	Probleme bei der Registrierung mit dem Anlagen-Setup-Assistent	
	18.3	Probleme bei der Einbindung von Geräten	
	18.4	Probleme bei der Datenaktualisierung	
	18.5	Probleme bei der Konfiguration und Steuerung von Funksteckdosen	
	18.6	Bei Netzwerkproblemen Sunny Home Manager Assistant verwenden	
	18.7	Meldungen im Anlagenlogbuch	
19	Αυβε	erbetriebnahme	
	19.1	Sunny Home Manager außer Betrieb nehmen	
	19.2	Produkt für Versand verpacken	
	19.3	Produkt entsorgen	
20	Anho	ang	
	20.1	Anwendungsbeispiel Prognosebasiertes Batterieladen	
		20.1.1 Ziel und Hintergrundinformationen	
		20.1.2 Prognosebasiertes Batterieladen einrichten	141

21	Techn	nische Daten	143
22	Konfo	ormitätserklärungen	145
	22.1	EU-Konformitätserklärung	145
	22.2	UK-Konformitätserklärung	145
23	Konto	akt	146

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für:

• Sunny Home Manager 2.0 ab dem Softwarepaket 2.09.02.R

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Fachkräfte und Endanwender bestimmt. Die Tätigkeiten, die in diesem Dokument durch ein Warnsymbol und die Bezeichnung "Fachkraft" gekennzeichnet sind, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Tätigkeiten, die keine besondere Qualifikation erfordern, sind nicht gekennzeichnet und dürfen auch von Endanwendern durchgeführt werden. Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen
- Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

1.3 Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen können im Umgang mit dem Produkt auftreten.

GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

1.4 Symbole im Dokument

Symbol	Erklärung
i	Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist
	Voraussetzung, die für ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
Z	Erwünschtes Ergebnis
×	Möglicherweise auftretendes Problem

Symbol	Erklärung
	Beispiel
	Kapitel, in dem Tätigkeiten beschrieben sind, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen

1.5 Auszeichnungen im Dokument

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel
fett	 Meldungen Anschlüsse Elemente auf einer Benutzeroberfläche Elemente, die Sie auswählen sollen Elemente, die Sie eingeben sollen 	 Adern an die Anschlussklemmen X703:1 bis X703:6 anschließen. Im Feld Minuten den Wert 10 eingeben.
>	 Verbindet mehrere Elemente, die Sie auswählen sollen 	• Einstellungen > Datum wählen.
[Schaltfläche] [Taste]	 Schaltfläche oder Taste, die Sie wählen oder drücken sollen 	• [Enter] wählen.
#	 Platzhalter f ür variable Bestandteile (z. B. in Parameternamen) 	Parameter WCtlHz.Hz#

1.6 Benennungen im Dokument

Vollständige Benennung	Benennung in diesem Dokument
Sunny Home Manager 2.0	Sunny Home Manager, Produkt

1.7 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

Titel und Inhalt der Information	Art der Information
SMA SMART HOME - Kompatibilitätsliste für den Sunny Home Manager 2.0	Technische Information
"SMA Smart Home" Die Systemlösung für mehr Unabhängigkeit	Planungsleitfaden
"SMA SMART HOME - Batterieladesteuerung bei Time-of-use Stromtarifen"	Technische Information
"SMA SMART HOME - Verbrauchersteuerung über Relais oder Schütz - Beispiel: Heizstab"	Technische Information
SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Eigenverbrauchsoptimierung mit Sunny Island und Sunny Home Manager	Systembeschreibung
"SUNNY PORTAL powered by ennexOS"	Bedienungsanleitung
"PUBLIC CYBER SECURITY - Richtlinien für eine sichere PV-Anlagenkommunikati- on"	Technische Information

Titel und Inhalt der Information	Art der Information
Benutzerinformationen zur Bedienung und den Funktionen des Produkts	Benutzerinformationen auf der Sunny Portal-Benutzeroberfläche
Antworten auf häufig gestellte Fragen	FAQ im Sunny Portal und unter Online Service Center

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sunny Home Manager ist das zentrale Produkt für das Energiemanagement in Haushalten mit Photovoltaik (PV)-Anlage und Batteriespeicher für den Eigenverbrauch. Der Sunny Home Manager zeichnet den von der PV-Anlage erzeugten Solarstrom kontinuierlich auf und sorgt auf Wunsch für eine optimale Nutzung des Solarstroms, indem er alle im Haushalt dafür geeigneten Energieflüsse zu einem intelligenten System verbindet und vollautomatisch steuert. Die Bedienung und Konfiguration des Sunny Home Managers erfolgt über das Online Portal Sunny Portal. Hier kann der Anwender alle notwendigen und gewünschten Einstellungen vornehmen.

Der Sunny Home Manager ist kein Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch im Sinne der EU Richtlinie 2004/22/EG (MID). Der Sunny Home Manager darf nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden. Die Daten, die der Sunny Home Manager über die Energiegewinnung Ihrer PV-Anlage sammelt, können von den Daten des abrechnungsrelevanten Hauptenergiezählers abweichen.

Der Sunny Home Manager unterstützt bis zu 24 Geräte; maximal 12 Geräte kann der Sunny Home Manager aktiv steuern.

Der Sunny Home Manager ist nicht für die Steuerung von lebenserhaltenden medizinischen Geräten geeignet. Ein Stromausfall darf zu keinem Personenschaden führen. Am Sunny Home Manager angeschlossene Verbraucher müssen eine CE-, UKCA-, RCM- oder UL-Kennzeichnung haben.

Der Sunny Home Manager ist für die Verwendung in Mitgliedsstaaten der EU, Großbritannien, Australien und ausgewählten weiteren Ländern zugelassen.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein.

Umgebung

Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Der Sunny Home Manager darf ausschließlich in der Unterverteilung des Haushalts auf der Verbraucherseite hinter dem Energiezähler des Energieversorgungsunternehmens angeschlossen werden. Der Sunny Home Manager muss in einem Schaltschrank oder einem Hausinstallationsschrank im Bereich der dafür vorgesehenen Zusatzanwendungen gemäß VDE-AR-N 4100:2019-04 installiert werden.

Der Einsatz des Sunny Home Managers in Delta-IT-Netzen ist möglich. Bei Einsatz des Sunny Home Managers in Delta-IT-Netzen werden die saldierten Leistungswerte korrekt gemessen. Andere Messwerte sind aufgrund des vom Sunny Home Manager verwendeten Messprinzips unter Umständen nicht korrekt.

Gewährleistung

Setzen Sie SMA Produkte ausschließlich nach den Angaben der beigefügten Dokumentationen und gemäß der vor Ort gültigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften und Normen ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Eingriffe in SMA Produkte, z. B. Veränderungen und Umbauten, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe führen zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar Technology AG für Schäden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die beigefügten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen müssen gelesen, beachtet und jederzeit zugänglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die für die Installation und die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren.

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden müssen.

Das Produkt wurde gemäß internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz sorgfältiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten, Restrisiken. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel

An spannungsführenden Teilen oder Kabeln des Produkts liegen hohe Spannungen an. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Vor allen Arbeiten am Produkt den Anschlusspunkt spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor allen Arbeiten am Produkt die Netzseite durch einen installierten Trennschalter freischalten.
- Sicherstellen, dass alle Leiter, die angeschlossen werden sollen, spannungsfrei sind.
- Das Produkt nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Das Produkt nur in trockener Umgebung verwenden und von Feuchtigkeit fernhalten.
- Das Produkt ausschließlich im Schaltschrank installieren und sicherstellen, dass sich die Anschlussbereiche für die Außenleiter und den Neutralleiter hinter einer Abdeckung oder einem Berührschutz befinden.
- Vorgeschriebene Mindestabstände zwischen dem Netzwerkkabel und netzspannungsführenden Installationskomponenten einhalten oder geeignete Isolierungen verwenden.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei fehlendem externem Trennschalter

An spannungsführenden Teilen liegen hohe Spannungen an. Das Berühren spannungsführender Teile führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Zwischen dem Produkt und dem Netzanschlusspunkt einen externen Trennschalter installieren. Dabei muss sich der externe Trennschalter gut erreichbar in der Nähe des Produkts befinden.
- Vor allen Arbeiten am Produkt die Netzseite durch einen installierten Trennschalter freischalten.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Überspannungen und fehlendem Überspannungsschutz

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

• Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.

WARNUNG

Brandgefahr durch fehlende oder falsche Sicherung

Durch eine fehlende oder eine falsche Sicherung kann im Fehlerfall ein Brand entstehen. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

• Die Außenleiter des Produkts mit einer Sicherung oder einem selektiven Leitungsschutzschalter mit maximal 63 A absichern.

ACHTUNG

Manipulation von Anlagendaten in Netzwerken

Sie können die unterstützten SMA Produkte mit dem Internet verbinden. Bei einer aktiven Internetverbindung besteht das Risiko, dass unberechtigte Nutzer auf die Daten Ihrer Anlage zugreifen und diese manipulieren.

- Firewall einrichten.
- Nicht benötigte Netzwerk-Ports schließen.
- Wenn unbedingt erforderlich, Fernzugriff nur über ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) ermöglichen.
- Keine Portweiterleitung einsetzen. Dies gilt auch für die verwendeten Modbus-Ports.
- Anlagenteile von anderen Netzwerkteilen trennen (Netzwerksegmentierung).
- Auch wenn das Produkt als Verbrauchs- und Bezugszähler verwendet wird, den Anlagen-Setup-Assistent im Sunny Portal durchlaufen und ein Administratorkonto anlegen.

i DHCP-Server empfohlen

Der DHCP-Server weist den Netzwerkteilnehmern im lokalen Netzwerk automatisch die passenden Netzwerkeinstellungen zu. Dadurch ist keine manuelle Netzwerkkonfiguration mehr erforderlich. In einem lokalen Netzwerk dient üblicherweise der Internet-Router als DHCP-Server. Wenn die IP-Adressen im lokalen Netzwerk dynamisch vergeben werden sollen, muss am Internet-Router DHCP aktiviert sein (siehe Anleitung des Internet-Routers). Um nach einem Neustart die gleiche IP-Adresse vom Internet-Router zu erhalten, die MAC-Adressbindung einstellen.

In Netzwerken in denen kein DHCP-Server aktiv ist, müssen während der Erstinbetriebnahme geeignete IP-Adressen aus dem freien Adressvorrat des Netzsegments an alle einzubindenden Netzwerkteilnehmer vergeben werden.

2.3 Cyber Security

Die meisten Betriebstätigkeiten, wie die Überwachung und Steuerung von Anlagen, können lokal durch den Anlagenbetreiber oder Service-Mitarbeiter durchgeführt werden, ohne dass dazu eine Datenkommunikation über die öffentliche Internet-Infrastruktur notwendig ist.

In anderen Anwendungsfällen von Anlagen sind diese auch Teil des globalen Kommunikationssystems, welches auf Internet-Infrastrukturen basiert.

Die Datenkommunikation über das Internet ist ein moderner, wirtschaftlich praktikabler und kundenfreundlicher Ansatz, um den einfachen Zugriff für beispielsweise folgende moderne Anwendungen zu ermöglichen:

- Cloud-Plattformen (z. B. Sunny Portal)
- Smartphones oder anderen mobilen Geräten (iOS- oder Android-Apps)
- SCADA-Systeme, die aus der Ferne verbunden sind
- Versorgerschnittstellen für Netzsystemdienstleistungen

Alternativ können ausgewählte, gesicherte Kommunikationsschnittstellen verwendet werden. Diese Lösungen entsprechen allerdings nicht mehr dem Stand der Technik und ihre Verwendung ist teuer (besondere Kommunikationsschnittstellen, separate Weitverkehrsnetze und anderes). Bei Verwendung der Internet-Infrastruktur gelangen die mit dem Internet verbundenen Systeme in einen prinzipiell unsicheren Bereich. Potenzielle Angreifer suchen ständig nach angreifbaren Systemen. Sie verfolgen in der Regel kriminelle, terroristische oder betriebsstörende Ziele. Ein Datenkommunikationssystem sollte nicht mit dem Internet verbunden werden, ohne dass Maßnahmen zum Schutz von Anlagen und anderen Systemen vor solchem Missbrauch getroffen wurden.

Die Kommunikation zwischen der SMA-Internetplattform Sunny Portal und dem Sunny Home Manager erfolgt über das WebConnect-Verfahren sowie über das HTTPS-Protokoll, d. h. eine authentifizierte und verschlüsselte Verbindung, und erlaubt damit eine sichere Kommunikation über das Internet.

Die aktuellen Empfehlungen von SMA Solar Technology AG zum Thema Cyber Security finden Sie in der Technischen Information "PUBLIC CYBER SECURITY - Richtlinien für eine sichere PV-Anlagenkommunikation" unter www.SMA-Solar.com.

3 Leistungsbeschreibung

Die Einsatzmöglichkeiten des Sunny Home Managers erstrecken sich von der Nutzung als einfacher Energiezähler über das Monitoring einer Photovoltaik-Anlage bis hin zum intelligenten Energiemanagement.

Sunny Home Manager als Energiezähler

Der Sunny Home Manager erfasst Energieflüsse bidirektional:

- Kontinuierliche Aufzeichnung der von der PV-Anlage erzeugten Energie
- Am Netzanschlusspunkt Messung sowohl der Einspeisung der erzeugten Energie in das öffentliche Stromnetz als auch des Bezugs von Energie aus dem öffentlichen Stromnetz

Sunny Home Manager in Anlagen ohne Eigenverbrauch

Monitoring

PV-Ertragssicherung durch grundlegende Anlagenüberwachung: Alle Energieflüsse werden aufgezeichnet und ausgewertet. Über Störungen werden Sie frühzeitig benachrichtigt.

Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung

Gesetzliche Regelungen vor Ort, z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland, fordern möglicherweise eine dauerhafte Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung für Ihre PV-Anlage, d. h. eine Begrenzung der ins öffentliche Stromnetz eingespeisten Wirkleistung auf einen festen Wert oder auf einen prozentualen Anteil der installierten Anlagenleistung.

Der Sunny Home Manager überwacht die Wirkleistung, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Wenn die Wirkleistungseinspeisung die vorgegebene Grenze übersteigt, begrenzt der Sunny Home Manager die PV-Erzeugung der PV- und Hybrid-Wechselrichter.

Sunny Home Manager in Anlagen mit Eigenverbrauch

Eigenverbrauch bedeutet, die von Ihrer PV-Anlage produzierte Energie selbst direkt vor Ort zu nutzen. Mit dem Eigenverbrauch reduziert sich der Energiebetrag, den Sie ins öffentliche Stromnetz einspeisen, aber auch der Energiebetrag, den Sie von Ihrem Netzbetreiber kostenpflichtig beziehen.

Energiemanagement - Monitoring und Prognose

Erstellen einer PV-Erzeugungsprognose - basierend auf standortbezogener Wetterprognose

Erstellen eines Lastprofils - basierend auf individueller Analyse des zeitabhängigen Energieverbrauchs: Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Strompreise gibt der Sunny Home Manager Empfehlungen für einen bewussten Umgang mit elektrischer Energie ab. Dadurch können Sie Verbraucher im Haushalt (dazu zählen beispielsweise Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler, Wäschetrockner, Waschmaschinen sowie Heizung und Warmwasseraufbereitung über Wärmepumpen und Heizstäbe, aber auch Ladestationen für die Elektromobilität) gezielt zu Zeiten mit günstigem Strom einschalten.

Für das Erlernen des Lastprofils sollten die Verbrauchsdaten über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen verfügbar sein.

Die durch den Sunny Home Manager erzeugte Prognose errechnet sich aus der für die nächsten 48 Stunden geschätzten Energiebilanz aus Erzeugung und Verbrauch.

Eigenverbrauchsoptimierung durch Verbrauchersteuerung

Der Sunny Home Manager misst den Stromverbrauch aller angeschlossenen Verbraucher und speichert sowohl den Stromverbrauch als auch die Nutzungsdauer eines Verbrauchers. Der Sunny Home Manager nutzt dieses individuelle Lastprofil in Kombination mit der standortbezogenen Wetterprognose, um Sie bei der Eigenverbrauchsoptimierung zu unterstützen.

Zur Steuerung von Verbrauchern gibt es folgende Möglichkeiten:

- Steuerung nicht direkt kommunizierender Verbraucher über Schaltgeräte wie Funksteckdosen oder Relais, z. B. Modbus-Geräte, die die SG Ready-Schnittstelle von Verbrauchern ansteuern
- Steuerung direkt kommunizierender Verbraucher über die Standard-Protokollschnittstellen EEBus oder SEMP

Der Sunny Home Manager schaltet flexibel verwendbare Haushaltsgeräte automatisch dann an, wenn PV-Energie zur Verfügung steht.

Eigenverbrauchsoptimierung durch dynamische Wirkleistungsbegrenzung

- Durch prognosebasierte Verbrauchersteuerung sorgt der Sunny Home Manager dafür, dass auch an sonnigen Tagen möglichst nie überschüssige Energie verloren geht, die aufgrund der Begrenzung der Wirkleistung "abgeregelt" werden müsste.
- Bei Verwendung mit SMA Batterie-Wechselrichtern vermeidet der Sunny Home Manager Abregelungsverluste, die durch die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung entstehen können. Unter Berücksichtigung der PV-Erzeugungsprognose und der Verbrauchsprognose werden Zeitpunkt und Dauer der Batterieladung so gewählt, dass die Batterie geladen wird, wenn PV-Energie zur Verfügung steht.

Eigenverbrauchsoptimierung durch prognosebasiertes Batterieladen

Der Sunny Home Manager steigert die Wirtschaftlichkeit ihrer PV-Anlage, indem er die in der Mittagsspitze erzeugte überschüssige Energie, die aufgrund der Wirkleistungsbegrenzung nicht ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden darf, in Batterien speichert.

Mit Hilfe der standortbezogenen Wetterprognose kann der Sunny Home Manager die Sonneneinstrahlung für einige Stunden bis Tage vorhersagen und prüfen, ob für den aktuellen oder folgenden Tag Abregelungsverluste aufgrund der Begrenzung der PV-Einspeisung zu erwarten sind. In diesem Fall wird am Nachmittag des aktuellen Tages nur so viel PV-Energie in die Batterie geladen, dass sich mit der vorhandenen Batterieladung ein Netzbezug in der Nacht und am nächsten Vormittag vermeiden lässt. Eventuell für den Folgetag prognostizierte Abregelungsverluste werden durch die freie Speicherkapazität der stärker entladenen Batterie vermieden.

Eigenverbrauchsoptimierung durch Lastspitzenkappung

In Anlagen mit SMA Batterie- oder Hybrid-Wechselrichtern kann der Eigenverbrauchsanteil zusätzlich erhöht und können weitere Stromkosten eingespart werden, indem die Gesamtspeicherkapazität der Batterie virtuell zwischen Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung aufgeteilt wird (Multi-Use). Auf diese Weise lässt sich die Batterie noch flexibler in Ihr Energiemanagement integrieren

- Eigenverbrauchsoptimierung durch flexible Nutzung des selbst erzeugten und in der Batterie gespeicherten Solarstroms zu Zeiten, in denen nicht ausreichend oder kein Solarstrom produziert wird
- Lastspitzenkappung Begrenzung des Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz; ein ggf. zu bestimmten Zeiten erhöhter Energiebedarf wird aus der Batterie bezogen

4 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.





Abbildung 1: Bestandteile des Lieferumfangs

Position	Anzahl	Bezeichnung
А	1	Sunny Home Manager
В	1	Schnelleinstieg zur Inbetriebnahme
С	1	Aufkleber mit Seriennummer (SN), Registrierungsschlüssel (RID) und Identifizierungsschlüssel (PIC) zur Registrierung des Gerätes mithilfe des Setup Assistenten im Sunny Portal

5 Produktübersicht

5.1 Produktbeschreibung



Abbildung 2: Sunny Home Manager 2.0

Position	Bezeichnung
A	Anschlussbereich für Außenleiter und Neutralleiter
В	Leuchtdioden
С	Reset-Taster
D	Netzwerkanschluss (Speedwire / Ethernet)
E	Typenschild

5.2 Symbole am Produkt

5.2.1 Leuchtdioden (LEDs)

Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Produkts.



Abbildung 3: LEDs des Sunny Home Managers

Position	LED-Symbol	Bezeichnung	Erklärung
A	(i)	Status LED	Anzeige des Betriebszustands des Sunny Home Managers (Be- trieb, Startvorgang, Fehlerstatus)

Position	LED-Symbol	Bezeichnung	Erklärung
В	물	COM LED	Anzeige des Zustands der Ethernetkommunikation zum Router
С	\checkmark	Performance LED	Anzeige des Betriebszustands des Energiemanagements, der Portalverbindung und des Fehlerstatus

Betriebszustände des Sunny Home Managers

LED	Status	Erklärung					
Status LED	leuchtet grün	Sunny Home Manager ist eingeschaltet.					
	blinkt grün	Firmware-Update wird durchgeführt.					
	leuchtet rot	Sunny Home Manager startet.					
	blinkt rot	Keine Verbindung zum Sunny Portal.					
COM LED	aus	Keine Verbindung über Ethernet.					
	leuchtet grün	Verbindung über Ethernet ist hergestellt.					
	blinkt grün	Sunny Home Manager sendet oder empfängt Daten.					
Performance LED	aus	Sunny Home Manager ist nicht im Sunny Portal registriert.					
	leuchtet grün	Energiemanagement im Sunny Home Manager fehlerfrei.					
	blinkt grün	Ein Fehler liegt vor. Der Fehler wurde bereits an das Sunny					
	leuchtet rot	Portal gemeldet.					
	blinkt rot	Ein Fehler liegt vor. Der Fehler wurde noch nicht an das Sunny Portal gemeldet.					
		Keine Verbindung zum Sunny Portal.					

5.2.2 Typenschild

Daten auf dem Typenschild

Das Typenschild identifiziert das Produkt eindeutig. Das Typenschild befindet sich an der Seite des Produkts und muss dauerhaft am Produkt angebracht sein. Auf dem Typenschild finden Sie u. a. folgende Informationen:

- Baugruppenname
- Hardware-Version (Version)
- Seriennummer (SN)
- Registrierungsschlüssel (RID)
- Identifizierungsschlüssel (PIC)
- MAC-Adresse (MAC)

Die Angaben auf dem Typenschild benötigen Sie für den sicheren Gebrauch des Produkts und bei Fragen an den Service (siehe Kapitel 23, Seite 146).

Symbole auf dem Typenschild

Symbol	Erklärung
	WEEE-Kennzeichnung
	Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern nach den am Installationsort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott.

Symbol	Erklärung
	Schutzklasse II Das Produkt hat eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Aus- gangsspannung.
	Fachkraft Die Installation des Produkts darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden.
CE	CE-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.
UK CA	UKCA-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Verordnungen der zutreffenden Gesetze von England, Wales und Schottland.
Ô	RCM (Regulatory Compliance Mark) Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden australischen Standards.
	DataMatrix-Code 2D-Code für gerätespezifische Kenndaten

5.3 Komponenten für den Betrieb des Sunny Home Managers

5.3.1 Basis-Betrieb

Für den Betrieb des Sunny Home Manager sind folgende Komponenten erforderlich:

- □ Internetzugang über Router (zur Sunny Portal Anbindung)
- □ PC mit Internetbrowser
- □ Sunny Portal Zugang

Router

Der Sunny Home Manager baut über einen Router die Internetverbindung zum Sunny Portal auf.

Über die Ethernet-Verbindung des Sunny Home Managers zum Router werden die von der integrierten

Messeinrichtung des Sunny Home Manager ausgelesenen Daten aller in der Anlage integrierter Geräte an das Sunny Portal gesendet. Der Anwender kann alle notwendigen Einstellungen für die Sunny Home Manager-Anlage über das Sunny Portal vornehmen.

Sunny Portal

Das Sunny Portal ist ein Internetportal zur Überwachung und Konfiguration von Anlagen sowie zur Visualisierung von Anlagendaten.

Die Inbetriebnahme des Sunny Home Managers erfolgt mit dem Sunny Portal Anlagen-Setup-Assistent (www.sunnyportal.com/register).

5.3.2 Betrieb einer PV-Anlage mit SMA Wechselrichtern

Der Sunny Home Manager organisiert den von der PV-Anlage erzeugten und über Wechselrichter zur Verfügung gestellten Strom innerhalb der Verbraucher im Haushalt. Am Netzanschlusspunkt reguliert der Sunny Home Manager die Einspeisung des Reststroms ins öffentliche Stromnetz.

Wechselrichter können auf zwei verschiedene Arten mit dem Sunny Home Manager kommunizieren:

- Kabelgebunden via SMA Speedwire / Ethernet
- Der Wechselrichter muss über ein Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein (z. B. über einen Router).
- Drahtlos via SMA Speedwire / WLAN Der Sunny Home Manager verfügt über keinen eigenen WLAN-Anschluss, kann aber mit allen Geräten, die an denselben Router angeschlossen sind, kommunizieren.

Der Sunny Home Manager unterstützt alle Wechselrichter mit integrierter oder nachgerüsteter Speedwire-Schnittstelle der SMA Solar Technology AG. Die Wechselrichter müssen die jeweils aktuelle Firmware-Version haben (siehe Produktseite des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com).

5.3.3 Betrieb einer PV-Anlage mit Wechselrichtern anderer Hersteller

Für den Betrieb des Sunny Home Managers in einer Anlage mit Wechselrichtern anderer Hersteller ist ein SMA Energy Meter als PV-Erzeugungszähler erforderlich.

- Die Leistungsabgabe der Wechselrichter anderer Hersteller muss über ein separates SMA Energy Meter erfasst werden.
- Das SMA Energy Meter muss im Sunny Portal als PV-Erzeugungszähler konfiguriert sein.

Wenn in der PV-Anlage Wechselrichter auch anderer Hersteller eingesetzt werden, übernimmt das SMA Energy Meter die Erfassung der erzeugten Energie. Bei PV-Anlagen mit gemischtem Betrieb von SMA Wechselrichtern und Wechselrichtern anderer Hersteller muss die erzeugte Energie aller Wechselrichter über den Energy Meter erfasst werden, da dieser als zentraler PV-Erzeugungszähler eingesetzt wird. Sobald Sie einen PV-Erzeugungszähler in der Sunny Home Manager-Anlage registriert und konfiguriert haben, erhält der Sunny Home Manager auch die Leistungsdaten der SMA Wechselrichter über diesen PV-Erzeugungszähler.

Eine Überwachung der PV-Anlage und die dynamische Begrenzung der ins öffentliche Stromnetz eingespeisten Wirkleistung sind bei Wechselrichtern anderer Hersteller nicht möglich. Prüfen Sie in diesem Fall, ob die PV-Anlage ohne dynamische Wirkleistungsbegrenzung im jeweiligen Land betrieben werden darf oder ob die dynamische Wirkleistungsbegrenzung vom Wechselrichter selbständig ausgeführt werden kann.

5.3.4 Komponenten zur Steuerung von Verbrauchern

Zur Steuerung von Verbrauchern muss mindestens eine der folgenden kompatiblen Komponenten vorhanden sein:

- □ Schaltgerät wie z. B. eine Funksteckdose, ein Relais oder ein Modbus-Gerät
- Gerät mit EEBus- oder SEMP-Schnittstelle

Schaltgerät

Geräte, die nicht über eine direkt kommunizierende Datenverbindung verfügen, können über Funksteckdosen, Relais oder Modbus-Geräte als Zwischenschalter in das Energiemanagementsystem eingebunden werden. Der Sunny Home Manager steuert das Schaltgerät an; das Schaltgerät kann dann die Verbraucher über Steuersignale vom Sunny Home Manager ein- und ausschalten. Das Modbus-Gerät Moxa E1214 beispielsweise bietet die Möglichkeit, eine Wärmepumpe über den Relaisausgang RO (Anschluss 9 und 10) anzusteuern.

Zu welchen Zeitpunkten der Sunny Home Manager das Schaltgerät automatisch und ohne weitere manuelle Bedienung ein- oder ausschaltet, ist abhängig von der Konfiguration des Verbrauchers und der aktuellen Verbraucherplanung im Sunny Portal. Der Sunny Home Manager kann den Stromverbrauch und die Dauer des Stromverbrauchs einzelner an Schaltgeräte angeschlossener elektrischer Verbraucher messen und übermittelt die gemessenen Werte an das Sunny Portal. Dort können Sie einzelne Verbraucher so steuern, dass sie gezielt eingeschaltet werden, wenn z. B. viel PV-Leistung zur Verfügung steht.

Außerdem können Schaltgeräte zu reinen Monitoring-Zwecken, d. h. zum Messen des Energieverbrauchs einzelner Verbraucher eingesetzt werden.

Gerät mit EEBus- oder SEMP-Schnittstelle

Zur Steuerung eines direkt kommunizierenden Verbrauchers muss dieser Verbraucher über eine mit dem Sunny Home Manager kompatible EEBus- oder SEMP-Schnittstelle verfügen. Links zu weiterführenden Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

I Unter https://www.sma.de/produkte/sma-developer.html bietet SMA Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung der Protokollschnittstelle SEMP.

6 Systemaufbau

6.1 Systemvoraussetzungen

Router

Der Router verbindet den Sunny Home Manager über das Internet mit dem Sunny Portal.

SMA empfiehlt eine permanente Internetverbindung (Flatrate) und die Verwendung eines Routers, der die dynamische Zuweisung von IP-Adressen unterstützt (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol), z. B. eine FRITZ!Box. Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen. Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen. Bei den meisten einfachen Switches ist dies gegeben, bei höherwertigen "gemanagten" Switches ist diese Funktion auszustellen. Bei der Verwendung von Medienkopplern wie z. B. Powerline Adaptern kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Meist sind diese Geräte durch einen Firmware-Update des Herstellers für den Multicast-Betrieb zu ertüchtigen.

Unterstützte Webbrowser

Der Sunny Home Manager verwendet das Sunny Portal als Bedienungs- und Visualisierungsoberfläche. Das Sunny Portal unterstützt alle gängigen Webbrowser.

Empfohlene Bildschirmauflösung des mit dem Sunny Portal verbundenen PCs

• Mindestens 1024 Pixel x 768 Pixel

6.2 Anlagentopologie

Der Sunny Home Manager muss hinter dem Zähler und der Eingangssicherung des Netzbetreibers und vor der ersten Verteilung im Haus eingebaut werden. SMA empfiehlt, den Sunny Home Manager zur Messung am Netzanschlusspunkt zu verwenden. Als bidirektionales Gerät misst der Sunny Home Manager am Netzanschlusspunkt sowohl den Netzbezug als auch die Netzeinspeisung. Für die Funktion **Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung** ist mindestens 1 Messung am Netzanschlusspunkt notwendig.

Die Messdaten für PV-Erzeugung, Netzeinspeisung und Netzbezug erhält der Sunny Home Manager über die integrierte Messeinrichtung direkt von den angeschlossenen SMA-Wechselrichtern oder ein optional angeschlossenes separates SMA Energy Meter.

Wenn in der Anlage Drittanbieter-Wechselrichter installiert sind, muss ein Energy Meter die PV-Erzeugung aller Wechselrichter messen. Der Sunny Home Manager übernimmt die Daten und verarbeitet sie weiter.

Betrieb der PV-Anlage mit SMA Wechselrichtern oder optional mit Drittanbieter-Wechselrichtern unter Verwendung eines SMA Energy Meters



Abbildung 4: Topologie mit SMA Speicherlösung und verschiedenen steuerbaren Verbrauchern (allgemeines Beispiel)

7 Montage

7.1 Voraussetzungen für die Montage des Sunny Home Managers

- □ Der Montageort muss sich im Innenbereich befinden.
- Der Sunny Home Manager muss in einem Schaltschrank installiert werden.
 Der Kurzschlussstrom (Stromkreisverteiler oder Unterverteiler) darf maximal 6 kA betragen.
- Der Montageort muss vor Staub, Nässe und aggressiven Stoffen geschützt sein.
- Der Kabelweg vom Montageort zum Router darf maximal 100 m lang sein.
- Der Abstand zu Geräten, die das 2,4-GHz-Frequenzband nutzen (z. B. WLAN-Geräte, Mikrowellenherde), muss mindestens 1 m betragen. Dadurch vermeiden Sie, dass sich die Verbindungsqualität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung verringern.
- Die Umgebungsbedingungen am Montageort müssen für den Betrieb des Sunny Home Managers geeignet sein (siehe Kapitel 21, Seite 143).

7.2 Sunny Home Manager auf der Hutschiene montieren

Voraussetzung:

□ Die Hutschiene muss fest im Schaltschrank montiert sein.

Vorgehen:

1. Den Sunny Home Manager mit den oberen Halterungen in die obere Kante der Hutschiene drücken.



2. Die unteren Halterungen in die untere Kante der Hutschiene einrasten.



8 Anschluss

8.1 Sicherheit beim elektrischen Anschluss

WARNUNG

Brandgefahr durch verschmutzte oder oxidierte Kontaktflächen stromführender Aluminiumleiter

Durch den Anschluss von Aluminiumleitern mit verschmutzten oder oxidierten Kontaktflächen verringert sich die Stromtragfähigkeit der stromführenden Klemmverbindungen und die Übergangswiderstände erhöhen sich. Dadurch können Bauteile überhitzen und sich entzünden.

• Die Kontaktflächen säubern, bürsten und mit einer säure- und alkalihaltigen Substanz behandeln (z. B. Vaseline oder spezielle Leitpaste).

8.2 Spannungsversorgung anschließen

8.2.1 Voraussetzungen für das Anschließen der Spannungsversorgung

Voraussetzungen:

- 🗆 Die Vorgaben des Energieversorgungsunternehmens müssen beachtet werden.
- Das Produkt kann 1-phasig oder 3-phasig betrieben werden. Da das Produkt über die Schraubklemme L1 mit Strom versorgt wird, müssen mindestens der Außenleiter L1 und der Neutralleiter N angeschlossen werden, damit sich der Sunny Home Manager einschaltet.
- 🗆 Bei feindrähtigen Leitern müssen Aderendhülsen verwendet werden.

Kabelanforderungen:

- □ Leiterquerschnitt für Messungen bis 63 A: 10 mm² bis 25 mm²
- □ Leiterquerschnitt mit Stromwandler: mindestens 1,5 mm², Näheres siehe Empfehlungen des Stromwandler-Herstellers

8.2.2 Spannungsversorgung bis 63 A anschließen



Abbildung 5: Anschlussbeispiel in TN- und TT-Stromnetzen bei Installation am Netzanschlusspunkt unter Verwendung der integrierten Messeinrichtung

Vorgehen:

- 1. Den Anschlusspunkt spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Außenleiter je nach Stromnetz-Gegebenheiten wie folgt an den Sunny Home Manager anschließen:
 - in **3-phasigen Stromnetzen** die Außenleiter L1, L2, L3 und den Neutralleiter N an die Schraubklemmen am Eingang des Sunny Home Managers anschließen.

- in **1-phasigen Stromnetzen** den Außenleiter L1 und den Neutralleiter N an die Schraubklemmen am Eingang des Sunny Home Managers anschließen.

- in **Delta-IT-Stromnetzen** die Außenleiter L1, L2 und L3 an die Schraubklemmen am Eingang des Sunny Home Managers anschließen. Zusätzlich den Außenleiter L3 auch an den Neutralleiter N anschließen.

- in **Split-Phase-Netzen** (Einphasen-Dreileiternetzen) die Außenleiter L1 und L2 sowie den Neutralleiter N an die Schraubklemmen am Eingang des Sunny Home Managers anschließen.

Dazu jede Schraubklemme mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen, den Leiter in die Klemmstelle einführen und die Schraube festdrehen (Drehmoment: 2,0 Nm).

Wenn Sie den Sunny Home Manager nicht - wie standardmäßig vorgesehen - als bidirektionales Gerät nutzen möchten, sondern sich für nur eine seiner beiden Funktionen entscheiden sollten, muss der Sunny Home Manager wie folgt angeschlossen werden:

- Bei ausschließlicher Verwendung zur Messung der PV-Erzeugungsleistung: Den Sunny Home Manager am gemeinsamen Anschlusspunkt aller PV-Wechselrichter am Hausnetz anschließen. Hinweis: Zur Messung der Netzaustauschleistung muss am Netzanschlusspunkt ein SMA Energy Meter installiert sein.
- Bei ausschließlicher Verwendung zur Messung der Netzaustauschleistung: Außenleiter L1 und den Neutralleiter an die Schraubklemmen am Eingang des Sunny Home Managers anschließen. Dazu jede Schraubklemme mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen, den Leiter in die Klemmstelle einführen und die Schraube festdrehen (Drehmoment: 2,0 Nm).

8.2.3 Spannungsversorgung größer 63 A anschließen

Bei einer Spannungsversorgung > 63 A müssen Stromwandler eingebaut werden.



Abbildung 6: Anschlussbeispiel in TN- und TT-Stromnetzen bei Installation am Netzanschlusspunkt

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- □ 3 x Stromwandler (Empfehlung: 5 A Sekundärstrom, Genauigkeitsklasse mind. 1)
- □ Anschlusskabel für Stromwandler

Vorgehen:

1. Den Anschlusspunkt spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

- 2. Je 1 Stromwandler an die Außenleiter L1, L2 und L3 anschließen.
- 3. An jeden Stromwandler je 1 Anschlusskabel für die Sekundärstrommessung an die Anschlüsse k/S1 und l/S2 anschließen.
- 4. Die Anschlusskabel zur Strommessung (gestrichelte graue Linie) an die Schraubklemmen L1, L2 und L3 des Sunny Home Managers anschließen. Dazu jede Schraubklemme mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen, den Leiter in die Klemmstelle einführen und die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher festdrehen (Drehmoment: 2,0 Nm).
- 5. Die Anschlusskabel zur Spannungsmessung (durchgezogene graue Linie) an die Schraubklemmen L1, L2 und L3 am Ausgang des Sunny Home Managers anschließen. Dazu jede Schraubklemme mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen, den Leiter in die Klemmstelle einführen und die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher festdrehen (Drehmoment: 2,0 Nm).
- 6. Die Anschlusskabel zur Spannungsmessung L1, L2 und L3 (durchgezogene graue Linie) an die entsprechenden Außenleiter L1, L2 und L3 anschließen.

8.3 Kommunikation zum Sunny Portal aufbauen

8.3.1 Speedwire-Kommunikation vorbereiten

Wenn der Sunny Home Manager mit anderen SMA Geräten über SMA Speedwire (Ethernet) kommunizieren soll, müssen sich der Sunny Home Manager und die Speedwire-Geräte im gleichen lokalen Netzwerk befinden.

i Wechselrichter mit Webconnect-Funktion

Wenn ein Wechselrichter bereits mit der Webconnect-Funktion im Sunny Portal registriert ist, kann der Wechselrichter nicht zur Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal hinzugefügt werden.

 Um den Wechselrichter zur Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal hinzufügen zu können, den Wechselrichter mit Webconnect-Funktion aus der Webconnect-Anlage im Sunny Portal löschen oder in der Webconnect-Anlage im Sunny Portal den Datenempfang des Wechselrichters deaktivieren.

Voraussetzungen:

- □ Am Router muss DHCP aktiviert sein (siehe Dokumentation des Routers).
- □ Auf dem Router müssen alle UDP-Ports > 1024 für ausgehende Verbindungen geöffnet sein. Wenn auf dem Router eine Firewall installiert ist, müssen Sie die Firewall-Regeln ggf. anpassen.
- Die vom Router ausgehenden Verbindungen müssen zu allen Destinationen im Internet (Ziel-IP, Ziel-Port) möglich sein. Wenn auf dem Router eine Firewall installiert ist, müssen Sie die Firewall-Regeln ggf. anpassen.
- □ Auf dem Router mit Network Address Translation dürfen keine Portweiterleitungen eingetragen sein. Dadurch vermeiden Sie mögliche Kommunikationsprobleme.
- □ Auf dem Router darf kein Paketfilter für SIP-Pakete oder eine Manipulation für SIP-Pakete installiert sein.
- □ Die Router und Netzwerk-Switches mit Routerfunktionalität müssen die für die Speedwire-Verbindung benötigten Multicast-Telegramme (Telegramme mit der Zieladresse 239.0.0.0 bis 239.255.255.255) an alle Teilnehmer des Speedwire-Netzwerks weiterleiten.
- □ Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen (siehe Dokumentation der Netzwerkkomponente).

Vorgehen:

• Speedwire-Geräte an den Router anschließen (siehe Dokumentation des Speedwire-Geräts).

8.3.2 Sunny Home Manager an den Router anschließen

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang vorhanden):

□ 1 Netzwerkkabel

Anforderungen an Netzwerkkabel:

Die Kabellänge und Kabelqualität haben Auswirkungen auf die Signalqualität. Beachten Sie die folgenden Kabelanforderungen:

- □ Kabeltyp: 100BaseTx
- □ Kabelkategorie: Mindestens Cat5e
- 🗆 Steckertyp: RJ45 der Cat5, Cat5e, Cat6 oder Cat6a (Cat7-Stecker können nicht verwendet werden)
- □ Schirmung: S/UTP, F/UTP oder höher
- □ Anzahl Aderpaare und Aderquerschnitt: mindestens 2 x 2 x 0,22 mm²
- 🗆 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Patch-Kabel: 50 m
- 🗆 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Verlegekabel: 100 m
- UV-beständig bei Verlegung im Außenbereich.

Vorgehen:

1. Das Netzwerkkabel an den Netzwerkanschluss des Produkts anschließen.



2. Das andere Ende des Netzwerkkabels an den Router anschließen.

8.3.3 Verbindung zum Sunny Portal testen

Der Sunny Home Manager baut automatisch eine Verbindung zum Sunny Portal auf.

Voraussetzungen:

- □ Der Sunny Home Manager muss mit Spannung versorgt sein.
- □ Der Sunny Home Manager muss am Router angeschlossen sein.
- Am Router muss DHCP aktiviert sein (siehe Anleitung des Routers). Wenn Ihr Router kein DHCP unterstützt, können Sie mit dem Sunny Home Manager Assistant statische Netzwerkeinstellungen am Sunny Home Manager vornehmen (siehe Kapitel 18.6, Seite 135).

Als Kontrolle dient die Anzeige der LEDs:

Statusanzeige LED	Erklärung
Status LED: leuchtet grün	Die Verbindung zum Sunny Portal besteht und die Registrierung im Sunny Portal
Performance LED: leuchtet grün	ist bereits durchgeführt.
Status LED: leuchtet grün	Die Verbindung zum Sunny Portal besteht, der Sunny Home Manager muss noch
Performance LED: aus	im Portal registriert werden.
Status LED: blinkt rot oder Performance LED: blinkt rot	Der Sunny Home Manager kann die Verbindung zum Sunny Portal nicht automa- tisch herstellen.

Vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status der LEDs.
- ☑ Wenn Status und Performance LED beide grün leuchten, können Sie sich direkt mit Ihren Benutzerdaten im Sunny Portal anmelden (siehe Kapitel 9.3, Seite 40).
- ☑ Wenn nur die Status LED grün leuchtet, die Performance LED aber aus ist, müssen Sie den Sunny Home Manager noch im Sunny Portal registrieren und können sich erst danach mit Ihren Benutzerdaten im Sunny Portal anmelden.
- Wenn entweder die Status LED oder die Performance LED rot blinkt, müssen Sie für den Kommunikationsaufbau den Sunny Home Manager Assistant (siehe Kapitel 18.6, Seite 135) verwenden.

9 Erste Schritte

9.1 Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal erstellen

Das Sunny Portal dient als Benutzeroberfläche des Sunny Home Managers; mit einem Sunny Home Manager ausgestatte Anlagen werden generell und in diesem Dokument als "Sunny Home Manager-Anlage" bezeichnet.

Um eine Sunny Home Manager-Anlage erstmalig oder neu zu erstellen, müssen Sie sich unter **https://** sunnyportal.com im Portal einloggen und im **Anlagen-Setup-Assistent** registrieren.

Der Anlagen-Setup-Assistent führt Sie durch alle weiteren Schritte:

- Benutzerregistrierung
- Erfassung der Sunny Home Manager-Anlage
 - Anlageneigenschaften wie Anlagennamen und Passwort
 - Registrierung und Identifizierung des Sunny Home Managers
 - Konfiguration des Energiezählers
 - Erweiterte Anlageneigenschaften wie Anlagenleistung, Standort, Jahresertrag, Vergütungen und mehr.

In der Spalte Benutzerinformationen bietet der Anlagen-Setup-Assistent für alle Eingaben unterstützende Hintergrundinformationen und Hinweise.

i Auch, wenn Sie bereits eine PV-Anlage haben, in die Sie nachträglich einen Sunny Home Manager integrieren möchten, müssen Sie eine neue Anlage erstellen.

Erst, wenn der Sunny Home Manager registriert ist, können andere Geräte in der Anlage erkannt bzw. weitere Geräte eingebunden werden.

Um die Geräte der bisherigen Anlage in die neue Sunny Home Manager-Anlage übernehmen zu können, müssen Sie diese Geräte (in der Regel mindestens 1 Wechselrichter) zunächst in der alten Anlage deaktivieren. Anschließend können Sie die Geräte der neuen Anlage hinzufügen.

Die Vorgehensweise für das Hinzufügen oder Austauschen von Geräten wird unter Konfiguration > Geräteübersicht > Übersicht Neugeräte beschrieben.

Voraussetzungen:

- Die PV-Anlage und alle Geräte im lokalen Netzwerk müssen in Betrieb sein und über einen Router mit dem Sunny Home Manager verbunden sein.
- Der Registrierungsschlüssel (RID) und der Identifizierungsschlüssel (PIC) müssen vorliegen. Die Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das seitlich am Produkt angebracht ist, sowie auf dem mitgelieferten Aufkleber.
- Am Sunny Home Manager muss die Status LED grün leuchten und die Performance LED aus sein.
- □ Um PV-Erzeugung und Verbrauch im Haushalt anzeigen zu können, müssen Zähler zur Messung der Leistungsund Energiewerte angeschlossen sein. Standardmäßig wird diese Voraussetzung vom Sunny Home Manager erfüllt.

Vorgehen:

- 1. Webbrowser starten und **www.sunnyportal.com** aufrufen.
- 2. Gegebenenfalls Spracheinstellung ändern:

In der Kopfleiste der Webseite ist die Sprache vorgegeben, die bei Ihrem Webbrowser standardmäßig eingestellt ist. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Sprache und wählen Sie im Auswahlmenü die von Ihnen gewünschte Sprache aus.

- 3. Im Feld Anlagen-Setup-Assistent [Jetzt registrieren >] wählen.
 - ☑ Der Anlagen-Setup-Assistent öffnet sich und führt Sie durch alle weiteren Schritte.
- 4. [Weiter] wählen.
 - Die Seite **Benutzerregistrierung** öffnet sich.
- 5. Das Feld Ich bin neu hier aktivieren und [Weiter] wählen.

- 6. Die Daten für die Registrierung eingeben.
- 7. [Weiter] wählen.

🗹 Nach einigen Minuten erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link und Ihren Zugangsdaten für das Sunny Portal.

8. Innerhalb von 24 Stunden dem Link in der Bestätigungs-E-Mail folgen.

🗹 Das Sunny Portal bestätigt in einem Fenster, dass Sie sich erfolgreich registriert haben.

- 9. [Weiter] wählen.
- 10. Die Option **Neue Anlage erstellen** aktivieren und im Textfeld **Anlageneigenschaften** die geforderten Angaben machen:
- Im Feld Anlagenname einen Anlagennamen eingeben. (In diesem Dokument wird die Anlage als Sunny Home Manager-Anlage bezeichnet.)
- 12. Im Feld **Passwort** ein Anlagenpasswort eingeben (siehe Kapitel 17.2, Seite 122).

Das Anlagenpasswort gilt für alle über Speedwire verbundene Geräte einer Anlage und entspricht dem Gerätepasswort für die Benutzergruppe **Installateur**.

- Wenn bei allen Geräten noch das Standardpasswort **1111** für die Benutzergruppe **Installateur** eingestellt ist, ein neues Anlagenpasswort eingeben.

- Wenn bei allen Geräten bereits ein anderes einheitliches Passwort eingestellt ist, dieses Passwort als Anlagenpasswort eingeben.

- Wenn nicht bei allen Geräten ein einheitliches Passwort eingestellt ist, bei allen Geräten ein einheitliches Passwort der Benutzergruppe **Installateur** einstellen und dieses Passwort im Anlagen-Setup-Assistent als Anlagenpasswort eingeben.

13. Im Feld **Passwort Wiederholung** das Anlagenpasswort erneut eingeben.

Tipp: Notieren Sie sich dieses Anlagenpasswort unbedingt; Sie werden es noch häufig benötigen!

- 14. [Weiter] wählen.
- 15. Auf der Seite **Geräte wählen** in die Felder **PIC** und **RID** den Identifizierungsschlüssel (PIC) und den Registrierungsschlüssel (RID) des Sunny Home Managers eingeben.
- 16. [Identifizieren] wählen.
 - Die Übereinstimmung zwischen den eingegebenen Daten und dem angeschlossenem Gerät wird überprüft und das erkannte Gerät angezeigt.
- 17. [Weiter] wählen.
 - Der Sunny Home Manager sucht nach Geräten im lokalen Netzwerk. Nach maximal 10 Minuten listet der Anlagen-Setup-Assistent die Seriennummern der Geräte im lokalen Netzwerk auf.
- 18. Um die Geräte sofort zur Sunny Home Manager-Anlage hinzuzufügen, [Hinzufügen] wählen.
 - ☑ Das Anlagenpasswort wird auf die Geräte übertragen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die Geräte werden anschließend mit einem grünen Haken angezeigt.
- 19. [Weiter] wählen.
- 20. Auf der Seite Zählerkonfiguration den jeweils gewünschten Zähler abhängig von der Installation in Ihrem Haus auswählen. Standardmäßig wird der integrierte Zähler des Sunny Home Managers als Bezugs- und Einspeisezähler verwendet und für die PV-Erzeugung die interne Messung der angeschlossenen SMA Wechselrichter, weshalb kein weiterer Zähler benötigt wird.
- 21. In der Dropdown-Liste Bezug und Einspeisung den Eintrag Internes Energy Meter wählen.

22. In der Dropdown-Liste PV-Erzeugung den Eintrag kein Zähler wählen. Wenn in der PV-Anlage auch Wechselrichter anderer Hersteller verbaut sind, muss für die PV-Erzeugungsmessung ein Energy Meter zwischengeschaltet sein. Nur in diesem Fall müssen Sie in der Dropdown-Liste den Eintrag SMA Energy Meter xxx wählen. Dabei ist xxx Platzhalter für die Seriennummer des SMA Energy Meters. Wenn sich zwei SMA Energy Meter in der PV-Anlage befinden, den gewünschten wählen. Die Erzeugungsleistung der PVund Hybrid-Wechselrichter wird nur durch diesen gewählten Zähler gemessen. Dadurch kann eine beliebige Kombination von PV- und Hybrid-Wechselrichtern verwendet werden.

23. [Weiter] wählen.

- 24. Auf der Seite Erweiterte Anlageneigenschaften die Daten Ihrer Anlage eingeben:
- 25. Die **Anlagenleistung** eingeben. Die Anlagenleistung erhalten Sie von Ihrem Installateur.
- Spezifischer Jahresertrag eingeben.
 Den spezifischen Jahresertrag für den Standort Ihrer Anlage können Sie von Einstrahlungskarten ablesen.
- 27. Die Daten zum Standort der Anlage eingeben.
- Gegebenenfalls die Einspeisevergütung eingeben Die Einspeisevergütung wird Ihnen von Ihrem lokalen Netzanbieter genannt.
- 29. Wenn Sie die von Ihrer Anlage produzierte Energie selbst nutzen möchten, um z. B. Verbraucher zu schalten, müssen Sie die Frage nach dem **Eigenverbrauch** mit **Ja** beantworten.
- Bei Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung die gewünschte Option wählen und die geforderten Einstellungen vornehmen.
 Die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung muss ggf. nach Vorgabe Ihres Netzbetreibers eingestellt werden.
- 31. **Automatische Updates** einstellen: Die automatischen Updates müssen aktiviert werden, um eine reibungslose Kommunikation innerhalb der Anlage zu gewährleisten.
- 32. E-Mail Adresse des Betreibers eingeben.
- 33. [Weiter] wählen.
 - Der Anlagen-Setup-Assistent zeigt eine Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Daten an. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angaben zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
- 34. Wenn alle Angaben korrekt sind, [Fertigstellen] wählen.
 - ☑ Die Grundkonfiguration ist abgeschlossen.
 - Das Sunny Portal bestätigt auf der nächsten Seite, dass Ihre Anlage erfolgreich angelegt wurde. Außerdem erscheint die Meldung, dass die Kommunikationsüberwachung aktiviert wurde und Sie täglich automatisch per E-Mail einen Tagesreport zugestellt bekommen.
- 35. Um zur Sunny Home Manager-Anlage zu wechseln, [**Zur Anlage**] wählen.
 - ☑ Die Benutzeroberfläche Ihrer Anlage öffnet sich.

	1	\geq	2	\geq	3	\geq	4	\geq	5	\geq	6		7		8
Zusar	mmenfo	assung /	Anlage	-											
Anla	geneigen	schaften													
Anlage	enname:														
Anlage	enleistung	:			1 kWp										
Spezif	fischer Jah	resertrag:			1000 kWh / kWp										
PLZ/St	tadt:														
Land:					Deutschl	and									
Zeitzo	ne:				(UTC+01	l:00) Amst	erdam, Bei	rlin, Bern, I	Niestetal, R	om, Stockh	olm				
Autom	natische Up	pdates:			Aktiv										
Einspe	eisevergütı	ung:			Eur	o (EUR) / I	kWh								
Anlage	e mit Eiger	nverbrauch	:		Ja										
Begre	nzung der	Wirkleistur	Igseinspeis	ung:	max. 70	% der Anl	agenleistur	ng (entspri	cht 0,700 k	N)					
Bezug) und Einsp	oeisung:			Internes	Energy Me	eter								
PV-Erz	zeugung:				kein Zäh	ler									
Anlage	e für Sunn	y Places fre	igeben:		Aktiv										
E-Mail	l Adresse d	les Betreibe	ers:												
Zurü	ick													F	ertigstellen

Abbildung 7: Eingaben zur Anlagenerstellung (Beispiel)

9.2 Benutzeroberfläche der Sunny Home Manager-Anlage

9.2.1 Benutzeroberfläche aufrufen

Wenn Sie nur 1 Anlage im Sunny Portal erfasst haben, gelangen Sie nach der Anmeldung im Sunny Portal automatisch zur Benutzeroberfläche Ihrer Anlage. Wenn Sie mehrere Anlagen im Sunny Portal besitzen, müssen Sie die Benutzeroberfläche der Sunny Home Manager-Anlage nach der Anmeldung im Sunny Portal aufrufen.

Vorgehen:

- 1. Im Sunny Portal anmelden (siehe Kapitel 9.3, Seite 40).
- 2. In der Seiten- und Menüauswahl Anlagenauswahl > "Sunny Home Manager-Anlage" wählen.
- ☑ Die Benutzeroberfläche der Anlage öffnet sich.

9.2.2 Übersicht über die Benutzeroberfläche

Beim ersten Aufruf Ihrer Anlage wird als Startseite die Seite Konfiguration > Aktueller Status und Prognose angezeigt.



Abbildung 8: Benutzeroberfläche der Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal (Beispiel)

Position	Bezeichnung	Erklärung
A	Kopfzeile	Auswahl der Sprache der BenutzeroberflächeAbmeldung vom Sunny Portal
В	Inhaltsbereich	Inhalt der ausgewählten Seite
С	Seiten- und Menü- auswahl	 Zugang zu den verschiedenen Seiten und Menüpunkten der Sunny Home Manager-Anlage
D	Hilfe	Erklärung des Inhalts der ausgewählten SeiteLink zur Sunny Portal Hilfe

Die Startseite können Sie im Menü **Konfiguration** unter **Anlagenpräsentation > Anlagenstartseite** jederzeit ändern (siehe Kapitel 15.4, Seite 118).
Weitere Informationen zum Inhaltsbereich

Auswahl häufig verwendeter Symbole

Im Inhaltsbereich von Menüseiten können Sie hilfreiche Informationen abrufen und in das Menü Konfiguration wechseln, um Einstellungen in Ihrem System vorzunehmen oder anzupassen.

Symbol	Erklärung
?	Hilfe: Bietet Hintergrundsinformationen und weiterführende Erläuterungen an.
0	Info: Informiert zu einzelnen Daten-Eingaben.
\$	Konfiguration: Leitet weiter zum Menü Konfiguration.
	Eigenschaften: Leitet weiter zur Einstellung der Eigenschaften eines Geräts.
×	Parameter: Leitet weiter zur Einstellung von Parametern.
	Logbuch: Leitet weiter zum Anlagenlogbuch.
\$	Untermenü: Öffnet bei Diagrammen je nach Menüseite eine unterschiedliche Auswahl weiterer Handlungsoptionen.
٥	Papierkorb: Löscht Daten.

Bei Diagrammen und Tabellen können Sie häufig den Darstellungszeitraum einstellen, die Darstellung der Ansicht ändern oder Daten speichern und ausdrucken. Konkrete Hinweise finden Sie auf der jeweiligen Inhaltsseite.

Wichtige Funktionen der Maus

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Symbol fahren (Mouse-over), wird in der Regel eine Erläuterung zur Bedeutung des Symbols eingeblendet. Wenn Sie auf das Symbol klicken, aktivieren Sie den zugrunde liegenden Befehl.

In Diagrammen können Sie sich mit dem Mauszeiger die Daten für einen bestimmten Zeitpunkt anzeigen lassen.

9.2.3 Übersicht über Menüs und Seiten

Je nach Aufbau Ihrer Anlage und den in Ihrer Anlage installierten Produkten sehen Sie eventuell nicht alle hier aufgeführten Menüs und Seiten.

Menü Anlagenauswahl

Der Name der aktuell gewählten Anlage wird als Name für den Hauptmenüpunkt unter **Anlagenauswahl** verwendet. Alle anderen Seiten beziehen sich immer auf die aktuell gewählte Anlage. Das Menü wird nur angezeigt, wenn Ihrer E-Mail-Adresse mehr als 1 Anlage zugeordnet ist. In diesem Menü können Sie die gewünschte Anlage wählen.

Seite	Erklärung
Anlagenliste	Übersicht der Anlagen, die Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet sind.

Menü "Sunny Home Manager-Anlage"

Das Menü enthält alle Informationen, Daten und Visualisierungen zu Ihrer Anlage. Die optische Darstellung der Daten in den hier gezeigten Tabellen und Diagramme können Sie in der Regel Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Außerdem können Sie von jeder Seite aus auf die zugehörige Seite im Menü Konfiguration zugreifen, um Änderungen in der Konfiguration Ihrer Anlage vorzunehmen.

Seite	Erklärung
Anlagenübersicht	Überblick über die wichtigsten Informationen zu Ihrer Anlage. Um weitergehendere In- formationen zu einzelnen Daten zu erhalten, können Sie direkt von dieser Seite aus auf die spezifischeren Seiten wechseln.
Anlagensteckbrief	Übersicht mit Informationen der aktuellen Anlage. Sunny Portal setzt den Anlagensteck- brief aus Informationen zusammen, die Sie auf Ihren Sunny Portal Seiten eingegeben haben. Informationen, die Sie nicht eingegeben haben, zeigt der Anlagensteckbrief nicht an.
Aktueller Status und Pro-	Diese Seite ist in zwei Bereiche unterteilt:
gnose	 Der Bereich Aktueller Status visualisiert, zu welchen Anteilen Ihr Haushalt mit Leistung aus dem öffentlichen Stromnetz und aus Ihrer PV-Anlage versorgt wird.
	 Der Bereich Prognose und Handlungsempfehlung gibt einen Ausblick auf die erwartete PV-Leistung sowie Handlungsempfehlungen zum manuellen Einschalten von Verbrauchern.
Energiebilanz	Visualisierung des zeitlichen Verlaufs der Leistung bzw. Energie, die zwischen Ihrer PV- Anlage, Ihrem Haushalt, dem öffentlichen Stromnetz und ggf. Ihrer Batterie fließt.
Verbraucherbilanz und - steuerung	Anzeige des Leistungs- und Energieverbrauchs der angeschlossenen Verbraucher.
Jahresvergleich	Überblick über den Gesamtertrag und den spezifischen Anlagenertrag pro Monat in einer Jahresübersicht.
Anlagenüberwachung	Anzeige von unterschiedlichen Funktionen zur Überwachung der aktuellen Anlage:
	 Kommunikationsüberwachung: Überwachung der Kommunikation zwischen Sunny Portal und den in der Anlage verbauten Geräten.
	 Wechselrichter-Vergleich: Nur, wenn sich mindestens 2 Wechselrichter in der Anlage befinden, Anlagenüberwachung durch den Vergleich der Wechselrichter- Erträge.
	SMA Smart Connected
	 Anlagenkonfiguration: Nur, wenn in der Anlage neue Geräte identifiziert wurden, die noch konfiguriert werden müssen.
	Wenn in der Seiten- und Menüauswahl neben dem Menüpunkt Anlagenüberwachung ein Ausrufezeichen angezeigt wird, weist dies entweder auf einen Fehler in der Kom- munikation oder eine noch ausstehende Gerätekonfiguration hin.
Anlagenlogbuch	Anzeige von Meldungen zum aktuellen Anlagenstatus. Diese Meldungen helfen Ihnen z. B. Störungen Ihrer Anlage zu erkennen. Hinter dem Doppelpunkt steht die Anzahl ungelesener Meldungen vom Typ Warnung, Störung und Fehler.
Analyse	Anzeige der Leistungswerte einzelner oder mehrerer Geräte oder der Gesamtanlage für den mit der Registerkarte gewählten Zeitraum. Sie können zwischen dem Darstel- lungstyp absolut und spezifisch wählen.
	Unter Details finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Diagrammdaten.

Seite	Erklärung
Report	Diese Seite ist untergliedert in Täglicher Anlagenreport und Monatlicher Anlagen- report.
	Je nach Auswahl werden Zähleränderung des Gesamtertrags angezeigt.
Geräte	Anzeige der einzelnen Geräte, die in die Anlage integriert sind.
	Für jedes einzelne Gerät wird in separaten Diagrammen der Gesamtertrag (kWh) über ein Jahr und der Gesamtertrag (kWh) sowie die Leistung (kW) an einem definierten Tag angezeigt.

Menü Konfiguration

Das Menü Konfiguration ist bei Anmeldung im Sunny Portal standardmäßig zugeklappt.

Sie benötigen das Menü Konfiguration vorwiegend zur Grundeinrichtung Ihrer Anlage und bei Änderungen, die Sie zu allgemeinen Einstellungen bezüglich Ihrer Anlage oder zur Konfiguration von Geräten vornehmen möchten. Sie können alle Konfigurationen auch direkt von den jeweiligen Seiten des Menüs "Sunny Home Manager-Anlage" aus durchführen.

Die meisten Daten und Grafiken werden auf diesen Seiten nur dann vollständig angezeigt, wenn sowohl ein Netzeinspeisezähler als auch Netzbezugszähler angeschlossen sind. Der Sunny Home Manager fungiert sowohl als Netzeinspeisezähler als auch als Netzbezugszähler.

Welche Konfigurationen der Anlage Sie im Einzelnen vornehmen können, ist in den Benutzerrechten festgelegt (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Seite	Erklärung
Anlageneigenschaften	Auf dieser Seite können Sie auf den verschiedenen Registerkarten Ihre Sunny Portal-An- lage konfigurieren.
Anlagenpräsentation	Ausgewählte Seiten Ihrer Anlage können Sie zur Ansicht freigeben, Ihren Anlagen- steckbrief in Ihren eigenen Internetauftritt einbinden sowie festlegen, welche Sunny Portal-Seite bei Ihrer PV-Anlage nach dem Login bzw. nach einem Anlagenwechsel zu- erst angezeigt werden soll.
Geräteübersicht	Liste mit allen Geräten Ihrer Anlage. Sie können Geräteeigenschaften, Parameter und Meldungen dieser Geräte aufrufen. Sie können Neugeräte suchen und die Liste aktuali- sieren.
Verbraucherübersicht und -planung	Anzeige aller Verbraucher, die mit dem Sunny Home Manager konfiguriert sind. Die Verbraucherplanung zeigt Verbraucher an, für die bestimmte Zeitfenster konfiguriert sind und wann diese Verbraucher laufen sollen.
Reportkonfiguration	Auf dieser Seite können Sie einstellen, dass Sunny Portal Sie per E-Mail über Ereignisse und z. B. den Ertrag informiert.
Benutzerverwaltung	Liste aller Benutzer, denen Sie Zugriff auf die Anlage gegeben haben.

9.2.4 Mit Diagrammen arbeiten

9.2.4.1 Darstellungszeitraum einstellen

Das Bedienelement zum Einstellen des Darstellungszeitraums befindet sich jeweils unterhalb des Diagramms.

Vorgehen:

• Wenn unter dem Diagramm eine Zeitleiste mit Schieberegler ist, auf den blauen Pfeil klicken und bei gedrückter linker Maustaste den gewünschten Zeitraum einstellen.

- Wenn unter dem Diagramm ein Datum und Pfeilsymbole sind, das Datum mit den Pfeilsymbolen oder über einen Kalender einstellen:
 - Mit den Pfeilsymbolen 🕢 rückwärts oder 🕩 vorwärts blättern und Datum wählen.
 - Auf das Datum zwischen den Pfeilsymbolen klicken und das gewünschte Datum im Kalender wählen.
- Wenn zwischen den Pfeilsymbolen Dropdown-Listen sind, in den Dropdown-Listen den gewünschten Zeitraum wählen.

9.2.4.2 Daten von Diagrammen speichern

Sie können Daten von Diagrammen als csv-Dateien speichern.

Vorgehen:

- 1. Wenn rechts unter dem Diagramm das Zahnradsymbol 🏶 angezeigt wird, den Mauszeiger auf das Zahnradsymbol 🏶 bewegen und im Auswahlmenü 🏝 wählen.
- 2. Wenn rechts unter dem Diagramm 2 Symbole angezeigt werden, 찶 wählen.
- 3. [Speichern] wählen.
- 4. Das Zielverzeichnis wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

9.2.4.3 Daten von Diagrammen drucken

- 1. Rechts unter dem Diagramm den Mauszeiger auf das Zahnradsymbol 🀲 bewegen.
- 2. Im Auswahlmenü 🛈 wählen.
- 3. [Drucken] wählen.
- 4. Den gewünschten Drucker wählen und [Drucken] wählen.

9.3 Im Sunny Portal an- und abmelden

Im Sunny Portal anmelden

Voraussetzung:

□ Der Sunny Home Manager muss mit dem Anlagen-Setup-Assistenten im Sunny Portal registriert sein.

Vorgehen:

- 1. www.sunnyportal.com im Webbrowser aufrufen.
- 2. Im Bereich Anmelden im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse eingeben.
- 3. Im Feld **Passwort** das Sunny Portal-Passwort eingeben.
- 4. Um für die nächsten Sunny Portal-Besuche angemeldet zu bleiben, das Auswahlfeld **Angemeldet bleiben** aktivieren. Dadurch bleiben Sie am Sunny Portal angemeldet, bis Sie sich über die Benutzeroberfläche abmelden.
- 5. **i** Öffentliche oder gemeinsam genutzte Computer

Wenn Sie einen öffentlichen Computer verwenden oder Ihren Computer gemeinsam mit anderen Personen nutzen, die Funktion **Angemeldet bleiben** deaktivieren. Andere Personen könnten auf Ihre Daten im Sunny Portal zugreifen.

6. [Anmelden] wählen.

Vom Sunny Portal abmelden

Wenn Sie sich von der Benutzeroberfläche des Sunny Portals abmelden, schützen Sie Ihre PV-Anlage vor unberechtigtem Zugriff. Die Funktion [**Angemeldet bleiben**] wird in diesem Fall zurückgesetzt.

SUNNY PORTAL Deutsch ~ 🖹 SMA Or	· _
	Persönliche Daten
	Bevorzugte Basis-Einheiten
Anlagenübersicht	Abmelden

Abbildung 9: Vom Sunny Portal abmelden

Vorgehen:

• In der Kopfleiste der Benutzeroberfläche den Benutzernamen wählen und [Abmelden] wählen.

10 Konfiguration der Sunny Home Manager-Anlage

Im Menü **Konfiguration** können Sie auf der Seite **Anlageneigenschaften** Angaben zur Anlage ändern und Details ergänzen, um die Funktionsfähigkeit Ihrer PV-Anlage zu optimieren.

Die Menüseite **Anlageneigenschaften** beinhaltet folgende 5 Registerkarten:

- Anlagendaten
- String-Konfiguration
- Betreiber/Installateur
- Parameter
- Datenfreigabe

10.1 Anlagendaten

10.1.1 Übersicht Anlagendaten

Diese Registerkarte listet allgemeine Angaben rund um die PV-Anlage. Einige der Angaben werden auf der Seite **Anlagensteckbrief** angezeigt.

Bereich Anlagendaten

Unter **Anlagendaten** wird der Name Ihrer Anlage, die Anlagenkennung, der Tag der Inbetriebnahme sowie die exakte Lokalisation angezeigt. Diese Daten, die bereits bei der Registrierung der Sunny Home Manager-Anlage eingegeben wurden, können hier ergänzt oder geändert werden.

Des Weiteren kann die Anlage an dieser Stelle unwiderruflich gelöscht werden.

Bereich Leistung

Die Anlagenleistung ist die Summe der Leistung aller PV-Module. Sie kann automatisch aus den Angaben in den Geräteeigenschaften berechnet werden.

Die Anlagenleistung wird benötigt, um folgende Daten anzuzeigen:

- Spezifischer Anlagenertrag
- Durchschnittliche Ertragserwartung

Beschreibung

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anlage individuell zu beschreiben. Die Beschreibung erscheint auf der Seite **Anlagensteckbrief**. Der Editor kann Text formatieren, unterstützt jedoch kein HTML.

Bereich Anlagenbild

Hier können Sie das Standard-Anlagenbild durch ein Bild Ihrer Anlage ersetzen.

Das benutzerdefinierte Anlagenbild wird zusätzlich an folgenden Stellen angezeigt:

- Auf der Seite Anlagensteckbrief
- Wenn Seiten für das Sunny Portal freigegeben sind, wird das Anlagenbild auf der Liste freigegebener Anlagen auf der **Startseite** von www.SunnyPortal.com angezeigt

Sie können mehrere Bilder in einer Galerie im Sunny Portal speichern. Dadurch können Sie das Anlagenbild einfach ändern und von verschiedenen Computern auf Ihre Bilder zugreifen.

10.1.2 Anlagendaten ändern

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Auf der Registerkarte Anlagendaten die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 2. Die gewünschten Anlagendaten ändern.
- 3. [Speichern] wählen.

10.1.3 Anlagennamen ändern

Ein sinnvoller Name erleichtert die Unterscheidung von anderen Anlagen in Sunny Portal.

Anforderung an den Anlagennamen:

Der Anlagenname darf maximal 30 Zeichen lang sein.

Vorgehen:

- 1. Auf der Registerkarte Anlagendaten die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 2. Im Feld Name den gewünschten Anlagennamen eingeben.
- 3. [Speichern] wählen.

10.1.4 Anlage löschen

Wenn Sie die Sunny Home Manager-Anlage löschen, werden die Anlage und deren Daten unwiderruflich gelöscht.

Voraussetzung:

Sie müssen Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration > Anlageneigenschaften auf der Registerkarte Anlagendaten die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 2. Im Bereich Anlagendaten die Schaltfläche [Anlage unwiderruflich löschen] wählen.

🗹 Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.

3. Um die Sunny Home Manager-Anlage unwiderruflich zu löschen, [Ja] wählen.

i Sunny Home Manager einer anderen Anlage zuordnen

Um den Sunny Home Manager einer anderen Anlage zuordnen zu können, müssen Sie den Sunny Home Manager komplett zurücksetzen (siehe Kapitel 11.7.1, Seite 71).

10.1.5 Anlagenleistung eingeben

Die Anlagenleistung ist für die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung erforderlich.

Sie müssen die Anlagenleistung korrekt angeben, damit die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf den richtigen Wert vorgenommen werden kann (siehe Kapitel 10.4.3, Seite 47). Bei Änderungen an der installierten Anlagenleistung müssen Sie diesen Wert anpassen.

Anlagenleistung manuell eingeben:

- 1. Im Bereich Leistung im Feld Anlagenleistung die Anlagenleistung eingeben.
- 2. Um den Hersteller der PV-Module einzustellen, in der Dropdown-Liste Hersteller den Hersteller wählen.
- 3. Um den Modultypen einzustellen, in der Dropdown-Liste **Modultyp** den Modultypen wählen.

Anlagenleistung berechnen lassen

Voraussetzung:

□ Die PV-Generatorleistung aller PV- und Hybrid-Wechselrichter muss eingegeben sein (siehe Kapitel 11.4.3, Seite 67).

Vorgehen:

Im Bereich Leistung das Auswahlfeld Anlagenleistung aus Geräteeigenschaften berechnen aktivieren.
 Die berechnete Anlagenleistung wird angezeigt.

10.1.6 Anlagenbild ändern oder löschen

Anlagenbild ändern

Anforderungen an das Anlagenbild:

- 🗆 Maximale Bildgröße: 500 kB
- D Mögliche Bildformate: JPG, PNG, GIF

Vorgehen:

- 1. Im Bereich Anlagenbild die Schaltfläche [Bild laden] wählen.
- 2. Das gewünschte Bild aus einem Ihrer Verzeichnisse auswählen.
- 3. [Öffnen] wählen.
- 4. Um die Größe des Bildausschnitts zu ändern, die grauen Quadrate mit der Maus verschieben.
- 5. Um den Bildausschnitt zu verschieben, auf den Bildausschnitt klicken und bei gedrückter linker Maustaste den Bildausschnitt verschieben.
- 6. [Speichern] wählen.
- 7. Um ein Bild in der Galerie zu speichern, das Bild in die Galerie hochladen:
- 8. [Aus Galerie wählen] wählen.
- 9. [Hochladen] wählen.
- 10. [Durchsuchen] wählen.
- 11. Das gewünschte Bild aus einem Ihrer Verzeichnisse auswählen.
- 12. [Ausgewählte Datei hochladen] wählen.
- 13. Das 🗙 wählen.

🗹 Das Bild ist in der Galerie gespeichert.

- 14. Um ein Bild aus der Galerie als Anlagenbild hochzuladen, [Aus Galerie wählen] wählen.
- 15. Das gewünschte Bild mit Doppelklick wählen.
- 16. [Speichern] wählen.

Benutzerdefiniertes Anlagenbild löschen

Wenn Sie das benutzerdefinierte Anlagenbild löschen, zeigt das Sunny Portal (wieder) das Standard-Anlagenbild an.

Vorgehen:

- 1. Im Bereich Anlagenbild die Schaltfläche [Kein Anlagenbild] wählen.
- 2. [Speichern] wählen.

10.2 Strings konfigurieren

Ein String bezeichnet eine in Reihe geschaltete Gruppe von PV-Modulen. Üblicherweise besteht eine Anlage aus mehreren Strings. Jeder String hat spezifische Eigenschaften, wie z. B. die Abweichung vom Süden (Azimut) oder der Neigungswinkel des Daches.

Die Konfiguration der Strings ist ein grundlegender Pfeiler für die korrekte Errechnung der PV-Prognose und damit eine wichtige Voraussetzung für die Verbraucherplanung sowie die Optimierung von Eigenverbrauch und Autarkiequote.

String-Eigenschaf- ten	Erklärung
Bezeichnung	Name des Strings, z. B. String A oder Ostseite
Hersteller	Hersteller der PV-Module
Modultyp	Abhängig vom gewählten Hersteller werden in der Dropdown-Liste unterschiedliche Modulty- pen angezeigt.
Modulleistung ¹⁾	Diese Werte werden nach der Auswahl des Modultyps automatisch aus der Modul-Daten-
Modulfläche	– bank übernommen. Uber 🗟 oder die Pteiltasten der Tastatur können Sie die Werte ändern.
Wirkungsgrad	
$Modulanzahl^{1)}$	Anzahl der Module, aus denen der String besteht
Azimut	Der Azimut gibt an, um wie viel Grad die Modulflächen von der Südausrichtung abweichen.
	 In das Textfeld eingeben, um wie viel Grad die Modulflächen von der Südausrichtung abweichen. Dabei bei einer Abweichung nach Osten einen negativen Wert (z. B. −20), bei einer Abweichung nach Westen einen positiven Wert (z. B. 20) eingeben.
	 Wenn die Modulflächen automatisch der Sonne nachgeführt werden, das Auswahlfeld Nachführung aktivieren.
Neigungswinkel	Der Neigungswinkel gibt an, um wie viel Grad die Modulflächen von der Horizontalen ab- weichen. Bei einigen Anlagen sind die Modulflächen dem Breitengrad entsprechend optimal ausgerichtet. In Deutschland beträgt die optimale Ausrichtung 30 Grad zur Horizontalen.
	 In das Textfeld eingeben, um wie viel Grad die Modulflächen von der Horizontalen abweichen.
	 Wenn die Modulflächen dem Breitengrad entsprechend optimal ausgerichtet ist, das Auswahlfeld Optimiert aktivieren.
Beschreibung	Optional, z. B. String A - Ausrichtung nach Osten

Die folgende Tabelle erläutert die Eigenschaften eines Strings, teils mit Einstellungsbeispielen:

Neuen String erstellen

Voraussetzung:

□ In Ihrer Anlage muss mindestens 1 Wechselrichter vorhanden sein.

- 1. Unter Konfiguration > Anlageneigenschaften die Registerkarte String-Konfiguration aufrufen und dort String hinzufügen wählen.
- In der Zeile Wechselrichter aus der Dropdown-Liste einen Wechselrichter auswählen, dem der String zugeordnet werden soll (siehe Kapitel 11.1, Seite 54).
 Sie können für alle Wechselrichter die angeschlossenen Strings hinterlegen. Um allen Geräten initial die gleiche Konfiguration zu hinterlegen, wählen Sie bei der Neuerstellung eines Strings Für alle Wechselrichter übernehmen.
- 3. Die Eigenschaften des Strings eingeben (vgl. Tabelle).
- 4. [Übernehmen] wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

¹⁾ relevant für die Berechnung der Anlagenleistung

Bestehenden String übernehmen und editieren

Voraussetzung:

□ In Ihrer Anlage muss bereits mindestens 1 String konfiguriert sein.

Vorgehen:

- 1. Auf der Registerkarte String-Konfiguration 1 in der Tabelle angezeigten String bzw. Wechselrichter auswählen.
- 2. In der Zeile des ausgewählten Strings und der Spalte **kopieren** 🗔 wählen.
- 3. In der Zeile des kopierten Strings 🐁 in der Spalte **editieren** wählen.

🗹 Das Menü zum Einstellen des Strings öffnet sich.

- 4. Die Eigenschaften des Strings eingeben.
- 5. [Speichern] wählen.

10.3 Betreiberdaten ändern

Auf der Registerkarte Betreiber/Installateur stehen die Kontaktdaten des Betreibers und des Installateurs.

Der Betreiber ist eine private oder juristische Person, die z. B. PV-Anlagen als Geschäftszweck besitzt. Der Betreiber kann die Nutzung der PV-Anlage veranlassen, ohne unbedingt selbst Nutzer zu sein.

Der Name des Betreibers wird auf der Seite Anlagensteckbrief angezeigt.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Auf der Registerkarte [Bearbeiten] wählen.
- 2. Die Betreiberdaten eingeben.
- 3. [Speichern] wählen.

10.4 Parameter konfigurieren

10.4.1 Allgemeine Information zur Konfiguration der Parameter

Voraussetzung für Konfigurationen innerhalb der Registerkarte Parameter:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Die Schaltfläche [**Bearbeiten**] finden Sie ganz unten auf der Registerkarte **Parameter**. Sie gilt für alle Parametereinstellungen dieser Registerkarte.

Wenn Sie [**Bearbeiten**] wählen, können Sie in einem Schritt Einstellungen verschiedener Parameter ändern und alle Änderungen gemeinsam mit der Schaltfläche [**Speichern**] übernehmen.

Wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen wollen, [Abbrechen] wählen.

Auch die beiden Schaltflächen [**Speichern**] und [**Abbrechen**] finden Sie ganz unten auf der Registerkarte. Tipp: Da die Entscheidungen, Änderungen entweder mit [**Speichern**] zu übernehmen oder mit [**Abbrechen**] wieder zu verwerfen für die gesamte Registerkarte getroffen werden, empfiehlt es sich, jede auf dieser Registerkarte vorgenommene Änderung einzeln zu speichern.

10.4.2 Vergütung und Stromtarif eingeben

Die Werte für Vergütung und Stromtarif wurden bereits bei der Registrierung der Anlage abgefragt und eventuell eingegeben.

Auch die Frage nach dem Eigenverbrauch wurde bereits bei der Registrierung der Anlage abgefragt. Hier können Sie bei Bedarf Ihre frühere Einstellung ändern. Sie können den erzeugten Strom Ihrer PV-Anlage selbst verbrauchen oder verkaufen, d. h. ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Der Sunny Home Manager nutzt diese Angaben zur Kostenersparnis und berücksichtigt die eingegebenen Werte bei der Steuerung der Verbraucher, um den Eigenverbrauch zu optimieren.

Die eingegebenen Werte wirken sich aus auf:

- Handlungsempfehlungen zum manuellen Einschalten von Verbrauchern Aktueller Status und Prognose > Prognose und Handlungsempfehlung
- Verbrauchersteuerung über den Sunny Home Manager (entweder direkt über das lokale Netzwerk oder über Schaltgeräte wie eine Funksteckdose oder ein Relais)

Vorgehen:

- 1. Im Bereich **Vergütung** im Textfeld **Einspeisevergütung** die Einspeisevergütung pro kWh eingeben. Dabei in der zugehörigen Dropdown-Liste die gewünschte Währung wählen.
- 2. Im Textfeld **Anlage mit Eigenverbrauch** wählen, ob Sie selbst erzeugte PV-Energie in Ihrem Haushalt verbrauchen (Eigenverbrauch).
 - Wenn Sie **Ja** wählen, wird der Eigenverbrauch des Haushalts bei der Verbraucherplanung und den Handlungsempfehlungen berücksichtigt.
 - ✓ Wenn Sie Nein wählen, können Verbraucher nicht in das Energiemanagement des Sunny Home Managers eingebunden werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis und Sie werden aufgefordert, Ihre Entscheidung zu bestätigen oder zu ändern.
- Im Bereich Stromtarif in die Eingabefelder von und bis die Uhrzeiten eingeben, f
 ür die ein Stromtarif gilt. Tipp: Nachttarife in zwei Tarife aufteilen. Den ersten Tarif bis 0 Uhr konfigurieren. Den zweiten Tarif ab 0 Uhr konfigurieren.
- 4. Im Eingabefeld Preis den Stromtarif eingeben, der für die eingegebene Uhrzeit gilt.
- 5. Wenn der Stromtarif nur für bestimmte Wochentage gilt, die Auswahlfelder mit den jeweiligen Wochentagen aktivieren.
- 6. Wenn der Stromtarif für jeden Wochentag gilt, alle Auswahlfelder mit den Wochentagen aktivieren.
- 7. Um weitere Stromtarife einzugeben, 🛨 wählen und die Daten eingeben.
- 8. [Speichern] wählen.

10.4.3 Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung konfigurieren

Voraussetzung:

 Bei den Wechselrichtern muss der Parameter Betriebsart Wirkleistungsvorgabe entweder auf Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung oder auf Externe Vorgabe eingestellt sein.

ACHTUNG

Verantwortung des Anlagenbetreibers für die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung

Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben zur Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung und zur Anlagenleistung.

- Fragen Sie Ihren Netzbetreiber vorab, ob Sie den Sunny Home Manager zur Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung einsetzen dürfen (Herstellererklärung "Einspeisemanagement nach EEG 2012 mit Sunny Home Manager (SHM) von SMA" verfügbar unter www.SMA-Solar.com).
- Stellen Sie die vom Netzbetreiber geforderte Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung ein. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber.
- Machen Sie korrekte Angaben zur Anlagenleistung. Wenn Sie die Anlage erweitern, passen Sie den Wert für die Anlagenleistung an.

i Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzeinspeisezähler den Anforderungen entspricht.

Wenn Ihr Netzbetreiber nur eine bestimmte Wirkleistungseinspeisung ins öffentliche Stromnetz zulässt, kann der Sunny Home Manager diese Anforderung überwachen und erfüllen, indem er bei Überschreitung der vorgegebenen Grenze die PV-Erzeugung der Wechselrichter reduziert.

Dabei wird berücksichtigt, dass in Zeiten, in denen Ihre PV-Anlage viel PV-Strom erzeugt, dieser aber gleichzeitig von Verbrauchern - Haushaltsgeräten oder einer Batterie, die geladen wird - direkt genutzt wird, trotzdem eine PV-Leistung zugelassen wird, die höher als die Einspeisebegrenzung ist (dynamische Wirkleistungsbegrenzung).

Zusätzlich zur dynamischen Begrenzung der PV-Erzeugung kann der Sunny Home Manager dafür sorgen, dass Verbraucher im Haushalt genau dann eingeschaltet werden, wenn so viel PV-Energie vorhanden ist, dass die Einspeisegrenze erreicht wird. Wird durch das Einschalten eines Verbrauchers mehr Leistung im Haushalt direkt verbraucht, muss die PV-Erzeugung entsprechend weniger oder gar nicht reduziert werden.

Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 70 % der Anlagenleistung

Die Anlage kann momentan aufgrund guter Sonneneinstrahlung 90 % der Anlagenleistung produzieren.

- Von den Verbrauchern im Haushalt werden momentan 20 % der Anlagenleistung verbraucht. Die restlichen 70 % der Anlagenleistung werden ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Keine Begrenzung der PV-Erzeugung nötig.
- Ein Verbraucher wird ausgeschaltet und im Haushalt werden nur noch 10 % der Anlagenleistung verbraucht. Folglich stehen 80 % der Anlagenleistung zum Einspeisen ins öffentliche Stromnetz zur Verfügung - mehr als erlaubt.

Der Sunny Home Manager reduziert die PV-Erzeugung von den theoretisch möglichen 90 % der Anlagenleistung auf 80 % der Anlagenleistung. Es werden weiterhin 70 % der Anlagenleistung ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

Eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung kann wie folgt eingegeben werden:

- Begrenzung auf einen festen Wert der Anlagenleistung in kW (Einstellbereich 0 kW bis 51,480 kW)
- Begrenzung auf einen prozentualen Anteil der Anlagenleistung (Einstellbereich: 0 % bis 99 %)
- Zero Export blockiert die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz (Einstellung: 0 % oder 0,000 kW der Anlagenleistung). Aufgrund von Regelzykluszeiten kann möglicherweise trotzdem eine unvermeidbare Restmenge an Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Mit einem Funktionstest können Sie die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung überprüfen:

• Im Bereich **Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung** die Option **max. xx kW** wählen und den Wert **0** eingeben. Dadurch begrenzt der Sunny Home Manager sofort die Wirkleistung, wenn der Wechselrichter beginnt, in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.

i Unterstützte Wechselrichter für die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % Die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % unterstützen nur Wechselrichter, die die Fallback-Funktion unterstützen: Im Falle eines Kommunikationsabbruchs zwischen dem Sunny Home Manager und dem Wechselrichter fällt der Wechselrichter auf 0 Watt Ausgangsleistung zurück. Für weitere Informationen siehe Anleitung des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com.

Wenn ein Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter in Ihrer Anlage enthalten ist, können Sie ab Einstellung einer definierten Begrenzung der Anlagenleistung den Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter in das Energiemanangement mit einbeziehen und die überschüssige Energie zum Laden des Batteriespeichers nutzen.

- 1. Im Bereich Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung die zutreffende Option wählen:
- 2. Wenn keine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung für Ihre Anlage gefordert ist, **keine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung** wählen (Werkseinstellung).

- 3. Wenn eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung für Ihre Anlage gefordert ist, können Sie diese Forderung wie folgt erfüllen:
 - Wenn der Netzbetreiber eine Begrenzung auf einen prozentualen Anteil der Anlagenleistung fordert, die Option max. xx % der Anlagenleistung wählen und den geforderten Prozentsatz eingeben.
 - ✓ Wenn der Netzbetreiber eine Begrenzung auf eine maximale Wirkleistung in kW fordert, die Option max. xx kW wählen und die maximale erlaubte Wirkleistung in kW eingeben.
 - Wenn der Netzbetreiber eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % oder 0 kW fordert, bei der entsprechenden Option den Wert 0 eingeben.
- 4. Wenn der Netzbetreiber die Regelung gemäß UNE 217001:2015 fordert, müssen Sie die Funktion Zero Export muss gemäß UNE 217001:2015 erfolgen aktivieren. Die Aktivierung kann dazu führen, dass zur Sicherstellung dieser Regelungsart ein geringfügig höherer Bezug aus dem öffentlichen Stromnetz erforderlich ist.
- 5. Wenn Sie einen Batterie- oder Hybrid-Wechselrichter in Ihrer Anlage haben und die Anlagenleistung auf einen Wert < 10 % oder < xx kW (den entsprechenden Wert der Anlagenleistung) eingestellt haben, können Sie mit der überschüssigen Energie den Batteriespeicher laden: Aktivieren Sie dafür die Option unter Einbeziehung des Batteriewechselrichters.
- 6. [Speichern] wählen.
 - ☑ Die Daten werden übertragen. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. In der Seiten- und Menüauswahl Energiebilanz > Tag wird im Diagramm Erzeugung die eingegebene Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung als gestrichelte rote Linie angezeigt.
- ☑ In der Seiten- und Menüauswahl Energiebilanz > Tag wird im Diagramm Erzeugung die eingegebene Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung als gestrichelte rote Linie angezeigt.

10.4.4 Netzsystemdienstleistungen aktivieren oder deaktivieren

Im Rahmen der Netzsystemdienstleistungen kann es erforderlich sein, dass in Ihrer PV-Anlage Vorgaben des Netzbetreibers zur Wirkleistungsbegrenzung und zur Blindleistungseinspeisung umgesetzt werden. Der Sunny Home Manager kann diese Vorgaben über ethernetbasierte Kommunikation erhalten. Der Netzbetreiber kann diese Verbindung einrichten. Dazu müssen Sie beim Sunny Home Manager die Netzsystemdienstleistungen aktivieren.

Vorgehen:

- 1. Im Bereich **Netzsystemdienstleistungen über ethernetbasierte Kommunikation** die zutreffende Option wählen:
 - Wenn der Sunny Home Manager keine Vorgaben des Netzbetreibers umsetzen muss, Nein wählen (Werkseinstellung).
 - ✓ Wenn der Sunny Home Manager Vorgaben des Netzbetreibers umsetzen muss, Ja wählen. Der werkseitig eingestellte Port 502 kann normalerweise eingestellt bleiben.
- 2. Gegebenenfalls Port ändern:

Wenn sich mehrere Modbus-Geräte im Netzwerk befinden oder, wenn die Vorgaben des Netzbetreibers über einen bestimmten Port übertragen werden sollen, in **Port xxx** den entsprechenden Port eingeben. Wenn Sie den Port ändern, müssen Sie den Port auch in Ihrem VPN Router ändern und diese Änderung dem Netzbetreiber mitteilen.

- 3. [Speichern] wählen.
- ☑ Die Daten werden übertragen. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

10.4.5 Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers eingeben

Die Zeitfenstersteuerung ist nur für Systeme mit Sunny Island, Sunny Boy Storage oder Sunny Tripower Smart Energy verfügbar.

Zeitabhängige Stromtarife vom Energieversorger können ein gezieltes Laden von Batteriespeichern zu definierten Zeiten (typischerweise bei Niedrigtarif in der Nacht) sinnvoll machen. Die Zeitfenstersteuerung zum Batterieladen steht in Konkurrenz zur normalen Regelung eines Batterie- oder Hybrid-Wechselrichters. Sobald ein Zeitfenster zum Batterieladen definiert ist, werden deshalb die Werte Eigenversorgung/ Eigenverbrauch und Autarkiequote/Eigenverbrauchsquote in der Energiebilanz der Anlage ausgeblendet. Hintergrund: Aufgrund der festen Vorgabe von Batterieladeleistung und Zeitfenster, ist es wahrscheinlich, dass auch Energie aus dem öffentlichen Stromnetz zum Laden der Batterie verwendet wird. Hierdurch können die oben genannten Werte signifikant und dauerhaft verfälscht werden. Falls zu einem späteren Zeitpunkt alle Zeitfenster entfernt werden sollten, kann es dann zur Anzeige von inkorrekten Werten kommen.

Sie können sowohl Zeitfenster für mehrere Tage festlegen als auch mehrere aufeinanderfolgende Zeitfenster innerhalb eines bestimmten Tages.

Vorgehen:

- 1. Im Bereich **Zeitfenster** auf 🕂 klicken.
- 2. Zeitintervall (in 15 Minuten-Schritten) eingeben.
- 3. Zeitraum auswählen, für den dieses Zeitintervall gelten soll.
- 4. Ladeleistung in W eingeben.
- 5. Zur Eingabe eines weiteren Zeitfensters erneut 🕂 anklicken und das Vorgehen wiederholen.
- 6. Mit 🖃 können Sie ungewünschte Eingaben rückgängig machen.
- 7. Wenn Sie alle gewünschten Eingaben getätigt haben, mit [**Speichern**] bestätigen.

10.4.6 Lastspitzenkappung eingeben

Diese Funktion wurde primär für den belgischen Markt entwickelt und ist in anderen Ländern eventuell noch nicht nutzbar.

Neben der Optimierung des Eigenverbrauchsanteils durch Einbinden von elektrischen Verbrauchern ins Energiemanagementsystem und sogenannter atypischer Netznutzung (gezieltes Einschalten von Verbrauchern auf Zeiten, in denen Ihre Solaranlage viel Eigenenergie zur Verfügung stellt) können Sie weitere Stromkosten einsparen, indem Sie Ihren Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz durch intelligente Einstellung Ihres Batteriespeichersystems reduzieren.

Ein zu bestimmten Tageszeiten (z. B. morgens und in den Abendstunden) erhöhter Energiebedarf führt zu so genannten Lastspitzen, die dafür sorgen können, dass Sie in einen höheren Tarif einsortiert werden.

Das Batteriespeichersystem ermöglicht Ihnen, auftretende Lastspitzen mit gespeichertem Strom abzufangen bzw. zu "glätten" (Peak Load Shaving). Dazu dienen folgende Einstellungen:

Einstellung	Erklärung
Lastspitzenkappung	Mit Aktivierung des Betriebsmodus "Spitzenlastkappung" können Sie den maximalen Bezug an Leistung aus dem öffentlichen Stromnetz sowie einen Schwellenwert für den Anteil der Ge- samtspeicherkapazität des Batteriesystems für die Lastspitzenkappung festlegen.
Bezugsgrenze Bereich: 0 kW bis 100000 kW Default: 0 kW	 Die Bezugsgrenze gibt die maximale Leistung an, die aus dem Versorgungsnetz bezogen werden darf. Bei Überschreitung dieser Leistung wird die benötigte Energie aus der Batterie entnommen. Sobald die Batterie entladen ist, kann der entsprechende Verbraucher nicht weiter betrieben werden.
	 Um einen Verbraucher trotz mangelndem Ladezustand der Batterie betreiben zu können, kann die Bezugsgrenze vorübergehend angehoben werden, siehe adaptive Erhöhung. Der Verbraucher wird in diesem Fall mit zusätzlich aus dem öffentlichen Netz bezogenem Strom betrieben, der auch zusätzlich vergütet werden muss.

Einstellung	Erklärung
SoC-Schwelle Bereich: 0 % bis	Durch die Eingabe einer SoC-Schwelle (State of Charge – Ladezustand der Batterie) kann die Gesamtspeicherkapazität des Batteriesystems aufgeteilt werden:.
100 %	 unterhalb der Schwelle: Verwendung zur Lastspitzenkappung
Default: 50 %	 oberhalb der Schwelle: Verwendung zur Eigenverbrauchserhöhung
	Wird z. B. der Wert 40 % eingegeben, können 60 % der Batterieladung in Zeiten genutzt werden, in denen der aktuell erzeugte Solarstrom nicht für die gewünschte Stromversorgung ausreicht; ein Grundstock von 40 % wird für die Glättung von Stromspitzen vorgehalten.
Adaptive Erhöhung der Bezugsgrenze	Mit Aktivierung entscheiden Sie sich dafür, die oben vorgegebene Bezugsgrenze automa- tisch an den neuen Maximalwert anzupassen, wenn die Bezugsgrenze, z.B. aufgrund unzu- reichender Batterieladung (s. o.), nicht eingehalten werden konnte.
Automatisches Zu- rücksetzen und Start- punkt	Wenn die Option Adaptive Erhöhung der Bezugsgrenze gewählt wurde, können Sie festlegen, dass die Bezugsgrenze nach einem bestimmten (Abrechnungs-)Zeitraum wieder auf den ursprünglich für die Bezugsgrenze manuell eingegebenen Wert zurückgesetzt wird. Diesen Abrechnungszeitraum können Sie über die Dropdown-Menüs Abrechnungsperiode und Beginn vorgeben.

Voraussetzung:

□ Ihre Anlage muss über ein Batteriespeichersystem verfügen, d. h. es muss mindestens 1 Batterie-Wechselrichter oder 1 Hybrid-Wechselrichter vorhanden sein.

Folgende Wechselrichter unterstützen diese Funktion:

- Sunny Boy Storage, alle Leistungsklassen
- Sunny Island vom Typ SIxxM-12, SIxxH-12, SIxxM-13 und SIxxH-13
- Sunny Tripower Smart Energy, alle Leistungsklassen

Vorgehen:

1. Im Menü Konfiguration > Anlageneigenschaften die Registerkarte Parameter wählen.

- 2. Bearbeiten wählen.
- 3. Im Bereich Lastspitzenkappung die Option Ja wählen.
- 4. Unter **Bezugsgrenze** die gewünschte Leistung in kW eingeben, die Sie maximal aus dem öffentlichen Netz beziehen wollen.
- 5. Als **SoC-Schwelle** einen Prozentwert eingeben, bis zu dem die Batteriespeicherkapazität ausschließlich zur Lastspitzenkappung genutzt werden soll.
- 6. Wenn Sie eine Unterbrechung der Stromversorgung bei unzureichend geladener Batterie vermeiden möchten, aktivieren Sie die Option **Adaptive Erhöhung der Bezugsgrenze**.
- 7. Wenn Sie die Option Adaptive Erhöhung der Bezugsgrenze aktiviert haben, erweitert sich die Eingabemaske und bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Option zeitlich zu begrenzen. Um eine zeitliche Begrenzung festzulegen, müssen Sie die Option Automatisches Zurücksetzen und Startpunkt aktivieren und anschließend aus dem Dropdown-Menü eine Abrechnungsperiode sowie einen Startpunkt Beginn auswählen.
- 8. [Speichern] wählen.

10.4.7 Optimierungsziel einstellen

Das Optimierungsziel gibt an, ob der Sunny Home Manager bei der Steuerung der Verbraucher stärker nach ökologischen oder nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgehen soll:

• ökologisch: möglichst hoher Eigenverbrauch

Ein hoher Eigenverbrauch schont die Umwelt, weil keine Energieverluste durch Stromtransport im Stromnetz entstehen.

wirtschaftlich: möglichst hohe Kostenersparnis
 Der Sunny Home Manager berechnet unter Berücksichtigung des Stromtarifs die finanziell vorteilhafteste
 Steuerung der Verbraucher. Unter Umständen ist es günstiger, den PV-Strom ins Stromnetz einzuspeisen und die
 eigenen Verbraucher nachts mit Netzstrom zu betreiben.

Das Optimierungsziel wirkt sich auf folgende Komponenten aus:

- Verbrauchersteuerung über den Sunny Home Manager
- Handlungsempfehlungen im Diagramm Prognose und Handlungsempfehlung auf der Seite Aktueller Status
 und Prognose

Voraussetzung:

Einspeisevergütung und Stromtarif müssen eingegeben sein (siehe Kapitel 10.4.2, Seite 46).

Vorgehen:

1. Im Bereich **Optimierungsziel** auf den Schieberegler klicken und bei gedrückter linker Maustaste das Optimierungsziel einstellen:

🗹 Um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen, den Schieberegler in Richtung **ökologisch** bewegen.

- 🗹 Um möglichst viele Kosten zu sparen, den Schieberegler in Richtung **wirtschaftlich** bewegen.
- 2. [Speichern] wählen.

10.4.8 CO2-Vermeidung eingeben

Der CO₂-Faktor gibt an, wie viel CO₂ beim Erzeugen 1 Kilowattstunde Strom im Land produziert wird. Je nach eingesetzter Technik und Effizienz kann der CO₂-Faktor bei einzelnen Energieversorgungsunternehmen in der Region unterschiedlich sein. Wie hoch der CO₂-Faktor des Ihnen gelieferten Stroms ist, erfahren Sie bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen.

Mit dem CO_2 -Faktor kann das Sunny Portal berechnen, wie viel CO_2 durch die Stromerzeugung Ihrer Anlage gespart wurde.

Sie können sich die CO₂-Vermeidung auf folgenden Seiten anzeigen lassen:

- Anlagensteckbrief
- Reportkonfiguration

Vorgehen:

- 1. Im Bereich **Faktor** in das Textfeld CO₂-Faktor eingeben oder auf den Schieberegler klicken und bei gedrückter linker Maustaste den CO₂-Faktor einstellen.
- 2. [Speichern] wählen.

10.4.9 Ertragserwartung eingeben

Erwarteten Jahresertrag eingeben

Das Sunny Portal kann in einer Tabelle anzeigen, wie sich der erwartete Jahresertrag Ihrer Anlage voraussichtlich über die Monate eines Jahres verteilt.

Der erwartete Jahresertrag der Anlage errechnet sich aus dem spezifischen Jahresertrag (kWh/kWp) am Standort der Anlage multipliziert mit der Anlagenleistung (kWp).

Den spezifischen Jahresertrag für den Standort Ihrer Anlage können Sie von Einstrahlungskarten ablesen. Örtliche Gegebenheiten, z. B. Verschattungen Ihrer Anlage oder die Anlagenausrichtung berücksichtigt das Sunny Portal nicht. Die Anlagenleistung (auch Nennleistung genannt) erhalten Sie von Ihrem Installateur.

Voraussetzung:

Die Anlagenleistung muss eingestellt sein (siehe Kapitel 11.4.3, Seite 67).

Vorgehen:

- 1. Im Bereich Ertragserwartung im Textfeld Spezifischer Jahresertrag den spezifischen Jahresertrag eingeben.
- 2. Um die durchschnittliche Ertragserwartung und die Monatsverteilung auf der Seite **Jahresvergleich** konfigurierbar zu machen, das Auswahlfeld **Monatsverteilung in den Diagrammen konfigurierbar** aktivieren.
- 3. [Speichern] wählen.

Monatsverteilung des erwarteten Jahresertrags eingeben

Die Monatsverteilung zeigt an, wie sich der erwartete Jahresertrag voraussichtlich über die Monate des Jahres verteilt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Monatsverteilung vom Sunny Portal vorschlagen lassen
- Monatsverteilung manuell eingeben

Voraussetzung:

Der Anlagenstandort muss eingegeben sein (siehe Kapitel 10.1.2, Seite 42).

Monatsverteilung vom Sunny Portal vorschlagen lassen:

- 1. Im Bereich Ertragserwartung die Schaltfläche [Monatsverteilung vorschlagen] wählen.
 - 🗹 Die Monatsverteilung wird in der Tabelle mit den Monaten angezeigt.
- 2. Um die durchschnittliche Ertragserwartung und die Monatsverteilung in den Diagrammen auf den Seiten Jahresvergleich und Energie und Leistung anzeigen zu lassen, das Auswahlfeld Monatsverteilung im Jahresvergleich sowie Energie & Leistung anzeigen aktivieren.
- 3. Um die durchschnittliche Ertragserwartung auf den Seiten Jahresvergleich und Energie und Leistung konfigurierbar zu machen, das Auswahlfeld Monatsverteilung in den Diagrammen konfigurierbar aktivieren.
- 4. [Speichern] wählen.

Monatsverteilung manuell eingeben:

- 1. Im Bereich **Ertragserwartung** in der Tabelle mit den Monaten, Werte in die Felder **in** % eingeben. Die Summe muss 100 % ergeben. Sie können diese Werte jederzeit wieder ändern, um eine bessere Verteilung zu erhalten.
- 2. Um den erwarteten Jahresertrag und die Monatsverteilung in den Diagrammen auf der Seite **Jahresvergleich** und **Energie und Leistung** anzeigen zu lassen, das Auswahlfeld **Monatsverteilung im Jahresvergleich** sowie Energie & Leistung anzeigen aktivieren.
- 3. Um den erwarteten Jahresertrag auf den Seiten **Jahresvergleich** und **Energie und Leistung** konfigurierbar zu machen, das Auswahlfeld **Monatsverteilung in den Diagrammen konfigurierbar** aktivieren.
- 4. [Speichern] wählen.

10.5 Daten freigeben

SMA nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Dies umfasst personenbezogene und anlagenbezogene Daten. Wir garantieren, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden und ohne Ihre explizite Zustimmung weder von SMA noch von Dritten weiterverwendet werden. Sie können hier festlegen, in welchem Umfang SMA, bzw. Dritte Ihre Daten nutzen dürfen. Ihr Einverständnis zur Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können auf dieser Seite z. B. angeben, ob Sie am Programm SolarCoin teilnehmen möchten.

11 Geräteverwaltung

Im Menü **Konfiguration > Geräteübersicht** können Sie Geräte zu Ihrer Home Manager-Anlage hinzufügen und konfigurieren sowie austauschen und erhalten Informationen zu allen Geräten Ihrer Anlage.

11.1 Registerkarte Geräteübersicht

Die Registerkarte Geräteübersicht zeigt Informationen zu allen Produkten, die in Ihrer PV-Anlage bereits konfiguriert sind.

Wenn in der Anlage neue Geräte erkannt wurden, wird auch dies angezeigt. Wenn Sie [**Geräte jetzt einrichten >>**] wählen, werden Sie auf die Registerkarte **Übersicht Neugeräte** (siehe Kapitel 11.2, Seite 57) und dort zur Konfiguration dieser neuen Geräte (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58) weitergeleitet.

A —	Geräteübersicht Übersicht Neug	eräte						
	Es wurden 2 ne Geräte letzt einrichten »	eue Geräte in d	ieser Anlage erkannt.					_
B —	Gerätename: Seriennumn	er: Geräte: alle	Datenannahme:					N
С —	Aktualisieren Zurücksetz	en Parameter akt	ualisieren					E I
	Gerätename	Seriennummer	Produktgruppe	Datenannahme	Überwachung	Eigenschaften	Parameter	Logbuch
	1901700012	1901700012	Sunny Home Manager 2.0	٥	0		×	1
	🗆 🖞 Edimax 875	801F02FA6875	Edimax Smart Plug	•			*	Щ.
	Edimax A6A19	801F02FA6A19	Edimax Smart Plug	۲			×	<u></u>
	SB 4000TL-20 01129	2100001129	Sunny Boy 4000TL-20	۲	0		*	11
				-			3.P	63
	SB 4000TL-20 054	210000054	Sunny Boy 4000TL-20	•	0		<i>i</i> ~	

Abbildung 10: Registerkarte Geräteübersicht (Beispiel, bei dem neue Geräte erkannt wurden.)

Position	Bezeichnung	Erklärung
A	Registerkarten dieser Menüsei- te	Registerkarte Geräteübersicht ist aktiv.
В	Filter	Textfelder und Dropdown-Listen zum Filtern der Geräteübersicht
С	Schaltflächen	Diese Schaltflächen beziehen sich auf die Filter (B):
		Aktualisieren bzw. Zurücksetzen - bezieht sich auf den zuvor gesetzten Filter
		Parameter aktualisieren - aktualisiert die Parameter aller Geräte
D	Geräteliste	-
E	Gerätename	Symbol und Name des Geräts
F	Seriennummer	Seriennummer des Geräts
G	Produktgruppe	Produktgruppe des Geräts, z. B. Sunny Home Manager 2.0, Sunny Boy 4.0 1AV-41
Н	Datenannahme	Zeigt an, ob die Daten dieses Geräts auf Ihren Sunny Portal-Seiten verwendet werden (●).
	Überwachung	Zeigt an, ob bei den Geräten die Kommunikationsüberwachung oder der Wechselrich- ter-Vergleich aktiviert ist ().

Position	Bezeichnung	Erklärung
К	Eigenschaften	Öffnet die Registerkarte Gerät: # mit Informationen zu dem jeweils gewählten Gerät. Abhängig von dem Gerät und von den Einstellungen eines Geräts können auf der Re- gisterkarte des Geräts unterschiedliche Geräteeigenschaften angezeigt werden. Über die Eigenschaften is können Sie Einstellungen an den Geräten vornehmen.
L	Parameter	Öffnet die Registerkarte Parameter X mit den Parametern des jeweils gewählten Ge- räts. Aus der Parameterliste können Sie die Version des Softwarepakets entnehmen.
		Die Parameter eines Geräts sind in der Anleitung des jeweiligen Geräts beschrieben. Sie können die Parameter der Geräte auf dieser Seite nur lesen, nicht ändern. Aller- dings können Sie sich frühere Änderungen in der Spalte Historie 🛒 anzeigen lassen.
М	Logbuch	Öffnet die Registerkarte Anlagenlogbuch 의 mit den Meldungen für dieses Gerät.
Ν	Tabellen- darstellung	Darstellung der Geräte in hierarchischer Baumstruktur oder als Liste.

11.1.1 Geräteübersicht filtern

Sie können einzelne Geräte leichter finden, wenn Sie die Geräteübersicht filtern. Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:

Textfeld oder Drop- down-Liste	Erklärung		
Gerätename	Vollständiger Name des Geräts oder Teile eines Gerätenamens		
Seriennummer	Vollständige Seriennummer des Geräts oder Teile der Seriennummer		
Geräte	Gesuchte Geräteklasse		
Datenannahme	 alle: es werden aktivierte und deaktivierte Geräte angezeigt aktiv: es werden nur aktivierte Geräte angezeigt 		
	• deaktiviert: es werden nur deaktivierte Geräte angezeigt		

Vorgehen:

- 1. Einen oder mehrere Filter setzen.
- 2. [Aktualisieren] wählen.

Tipp: In der Listenansicht 🔳 können Sie die Geräte in der Geräteübersicht auf- oder absteigend sortieren, indem Sie auf einen der blauen Einträge im Tabellenkopf klicken.

3. Um den Filter zu löschen, [Zurücksetzen] wählen.

11.1.2 Geräteeigenschaften konfigurieren

Auf der Seite **Geräteübersicht** können Sie zu jedem dort gelisteten Gerät die **Eigenschaften** im aufrufen und je nach Benutzerrecht die aktuelle Konfiguration eines Geräts überprüfen und ändern.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Die Konfigurationsmöglichkeiten sind von der **Geräteklasse** abhängig. Nur den Bereich Geräteeigenschaften gibt es bei allen Geräteklassen.

11.1.3 Gerätenamen und Beschreibung ändern

Standardmäßig wird als Gerätename die Seriennummer des Geräts angezeigt. Zu jedem Gerät können Sie eine beliebige Beschreibung eingeben. Die Beschreibung des Geräts wird in den **Geräteeigenschaften** angezeigt. Diese Angaben ermöglichen eine eindeutige Identifizierung des Geräts.

Vorgehen:

- 1. Im Feld **Gerätename** einen Gerätenamen eingeben. Der Gerätename darf maximal 20 Zeichen lang sein.
- 2. Im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung eingeben.
- 3. [Speichern] wählen.

11.1.4 Datenannahme aktivieren

Sie können einstellen, ob das Sunny Portal Daten der in die Anlage eingebundenen Geräte annehmen und anzeigen soll oder nicht.

Nur, wenn Sie die Datenannahme für ein Gerät aktivieren, können die Daten dieses Geräts vom Sunny Home Manager erfasst und für Monitoring, Prognose und Steuerung genutzt werden.

Bei dem Gerät darf es sich nicht um den Sunny Home Manager handeln.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Sie müssen die Datenannahme **aktivieren**:

- bei Wechselrichtern: wenn Sie die Leistung eines Wechselrichters (und damit der Anlage) überwachen oder Erträge verschiedener Wechselrichter miteinander vergleichen möchten
- bei Funksteckdosen/Relais und direkt steuerbaren Verbrauchern: wenn Sie Verbraucher indirekt oder direkt über die geräteinterne Schnittstelle steuern möchten
- bei weiteren angeschlossenen Geräten: wenn sie im Portal angezeigt werden sollen.

In folgenden Fällen müssen Sie die Datenannahme eines Geräts im Sunny Portal **deaktivieren**:

- Sie möchten das Gerät im Sunny Portal nicht mehr anzeigen oder
- Sie haben das Gerät aus Ihrer PV-Anlage entfernt oder
- Sie möchten das Gerät im Sunny Portal durch ein anderes ersetzen.

Die Daten des deaktivierten Geräts bleiben im Sunny Portal erhalten und sind auf der Menüseite **Analyse** weiterhin sichtbar.

- 1. Im Menü Geräteübersicht die Eigenschaften des gewünschten Geräts aufrufen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
- 3. Unter Datenannahme im Feld Aktiv ein Häkchen setzen, um die Datenannahme zu aktivieren.
- 4. Unter Datenannahme im Feld Aktiv das Häkchen entfernen, um die Datenannahme zu deaktivieren. Wenn die Datenannahme für ein Gerät deaktiviert wurde, ist das Gerät in der Geräteübersicht bei Filtereinstellung Aktiv nicht mitaufgelistet.
- 5. [Speichern] wählen.

11.2 Registerkarte Übersicht Neugeräte

Auf der Registerkarte Übersicht Neugeräte werden alle neu angeschlossenen Geräte angezeigt.

Das Hinzufügen von Geräten zur Anlage und das Austauschen von Geräten erfolgt vorzugsweise über den Konfigurationsassistenten. Der Konfigurationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte; abhängig vom Gerätetyp werden verschiedene Angaben abgefragt.

Geräteübers	sicht	Übersicht Neugeräte			
*	Es w	vurden 4 neue Geräte in	dieser Anlage erkannt	nlage hinzufügen?	
	 Als Anlagenerweiterung (Zusatzgerät) (Konfigurationsassistent wird geöffnet) Editieren des Gerätenamens Anpassung der Generatorleistung 		 Als Austauschg (Konfigurationsat Vor dem Start Sie die Datena deaktivieren. Auswahl des zi Übernahme de 	 Als Austauschgerät (Konfigurationsassistent wird geöffnet) Vor dem Start des Konfigurationsassistenten müssen Sie die Datenannahme des zu ersetzenden Gerätes deaktivieren. Auswahl des zu ersetzenden Gerätes Übernahme der Daten auf das Austauschgerät 	
• Gerätefil	Bitte wa Wichti	ihlen Sie für jedes Gerät in der Liste die ents ger Hinweis: Eine falsche Zuordnung neue	prechende Konfiguration aus. r Geräte kann zu fehlerhafter Darstellun	ıg führen!	
Auswahl	Gerät	Produktgruppe	Seriennummer 🔺	Konfiguration	Löscher
	P	Wechselrichter		+ 2	×
		Wechselrichter		+ 2	×
		Wechselrichter		+ 2	×
	<u>(</u> 2	Funksteckdose/Relais		+	×
Sie können no	och 21 Ger	äte hinzufügen. 🚺		Geräte ak	tualisierer
_					

Abbildung 11: Registerkarte Neugeräte (Beispiel)

11.2.1 Maximale Anzahl unterstützter Geräte

Der Sunny Home Manager unterstützt maximal 24 Geräte.

Als Geräte gelten alle Komponenten, die Daten mit dem Sunny Home Manager austauschen, d. h. SMA Wechselrichter (darunter pro Anlage maximal 1 Batterie-Wechselrichter oder 1 Hybrid-Wechselrichter), Schaltgeräte wie Funksteckdosen und Relais sowie direkt steuerbare Verbraucher (darunter pro Anlage maximal 3 SMA EV Charger). SMA Energy Meter, die in der Zählerkonfiguration für Bezug und Einspeisung sowie für PV-Erzeugung zugewiesen sind, zählen nicht zu diesen Geräten

Von den 24 Geräten können maximal 12 Geräte vom Sunny Home Manager aktiv gesteuert werden.

*

Aktiv gesteuert bedeutet, dass der Sunny Home Manager nicht nur den Energieverbrauch des Geräts - eines Direktverbrauchers oder eines über ein Schaltgerät angeschlossenen Verbrauchers - anzeigt, sondern das Gerät auch aktiv schaltet. Über die Grenze von 12 Geräten hinaus, können weitere Geräte bis zur maximalen Anzahl von 24 Geräten überwacht und visualisiert, aber nicht geschaltet werden.

Maximal ausgestattetes Energiemanagementsystem

Ein maximal ausgestattetes Energiemanagementsystem (mit maximal 24 Geräten) kann z. B. aus folgenden Komponenten bestehen:

- 2 x SMA Solar-Wechselrichter
- 1 x SMA Batterie-Wechselrichter
- 1 x Waschmaschine (EEBus)
- 1 x Wäschetrockner (EEBus)
- 1 x SMA EV Charger (SEMP)
- 1 x Wärmepumpe (EEBus)
- 17 x Funksteckdose

In diesem Beispiel kann der Sunny Home Manager aufgrund der bereits über eine EEBus- oder SEMP-Schnittstelle aktiv gesteuerten Geräte nur 8 der angeschlossenen 17 Funksteckdosen aktiv steuern. Das heisst, dass nur diejenigen Verbraucher in das Energiemanagement eingebunden werden können, die mit diesen 8 aktiv gesteuerten Funksteckdosen verbunden sind. Von den an den weiteren 9 Funksteckdosen angeschlossenen Verbraucher wird nur der Energieverbrauch gemessen und visualisiert.

11.2.2 Geräte hinzufügen oder austauschen

Nur als Installateur oder Anlagenadministrator können Sie auf alle Geräte zugreifen (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Tipp: Notieren Sie sich die Seriennummer des Geräts, das Sie hinzufügen möchten.

i | Sie müssen das neue Gerät mit dem Sunny Home Manager erfassen.

Der Sunny Home Manager benutzt das Anlagenpasswort, um sich bei den Geräten der Anlage einzuloggen. Wenn der Anlage neue Geräte (Wechselrichter, Batterien, usw.) hinzugefügt werden sollen, muss sich der Home Manager auch dort einloggen. Dafür muss bei diesen Geräten entweder das Standardpasswort 1111 (werksseitig voreingestellt) oder bereits das Anlagenpasswort eingestellt sein. Der Sunny Home Manager versucht dann zunächst, sich mit dem Anlagenpasswort bei dem neuen Gerät einzuloggen. Wenn dies fehlschlägt, wiederholt der Sunny Home Manager den Vorgang mit dem fest eingestellten Standardpasswort 1111.

Voraussetzungen:

- Das neue Gerät muss in Betrieb sein.
- Bei dem neuen SMA Gerät muss das Standardpasswort 1111 f
 ür die Benutzergruppe Installateur oder das Anlagenpasswort der bestehenden Anlage eingestellt sein (siehe Kapitel 17.3, Seite 123).
- □ Beim Hinzufügen von AVM-Produkten muss zunächst die AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung eingerichtet werden (siehe Kapitel 11.3.4, Seite 61).

i Wenn Sie den Sunny Home Manager austauschen möchten, müssen Sie den Anlagen-Setup-Assistenten verwenden (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).

i Ein Gerät kann immer nur EINER Sunny Portal-Anlage zugeordnet sein.

Um ein bereits in einer anderen Anlage verwendetes Gerät in einer neuen Anlage zu verwenden, muss es in der alten Anlage deaktiviert werden.

Geräteaustausch: Altes Gerät NICHT löschen, sondern deaktivieren

Wenn Sie das Gerät, das Sie austauschen möchten, aus dem Sunny Portal löschen, werden alle Daten des Geräts unwiderruflich gelöscht.

- Um die Daten des alten Geräts im Sunny Portal zu erhalten, das alte Gerät nicht löschen, sondern deaktivieren.
- Das neue Gerät als Zusatzgerät zur Sunny Home Manager-Anlage hinzufügen (Austauschgerät).
- Soll der Sunny Home Manager ausgetauscht werden, muss das alte Gerät aus der Anlage gelöscht werden; eine Deaktivierung ist nicht möglich.

i Geräteaustausch nicht möglich bei direkt steuerbaren Verbrauchern

Direkt steuerbare Verbraucher, die über ein Datenaustauschprotokoll mit dem Sunny Home Manager kommunizieren, können im Sunny Portal nicht ausgetauscht werden.

- Um die Daten des alten Verbrauchers im Sunny Portal zu erhalten, den alten Verbraucher **nicht** löschen, sondern deaktivieren (siehe Kapitel 11.1.4, Seite 56).
- Den neuen Verbraucher als Zusatzgerät zur Sunny Home Manager-Anlage hinzufügen (Anlagenerweiterung).

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Geräteübersicht > Übersicht Neugeräte wählen.
- 2. [Geräte aktualisieren] wählen. Dadurch sucht der Sunny Home Manager nach neuen Geräten im lokalen Netzwerk.
 - Nach maximal 1 Minute werden alle neuen Geräte angezeigt und Sie werden darüber informiert, wie viele weitere Geräte Sie Ihrer Anlage bei Bedarf noch hinzufügen können. Unverschlüsselte Geräte werden eventuell nicht angezeigt (siehe Kapitel 11.3.3, Seite 60).
 - Wenn ein neues Gerät in der Anlage erkannt wurde, wird dies auch in der Seiten- und Menüauswahl
 Anlagenüberwachung durch ein Ausrufezeichen angezeigt und Sie werden unter
 Anlagenüberwachung > Anlagenkonfiguration zur Konfiguration dieses neuen Geräts aufgefordert.
- 3. Wenn Sie ein neues Gerät vorerst nicht konfigurieren möchten, können Sie es mit 🗙 aus der Anzeige entfernen.
 - Das Gerät wird bei dieser Aktion nicht aus der Anlage gelöscht (siehe Kapitel 11.9, Seite 72), sondern nur ausgeblendet. Da das Gerät noch nicht konfiguriert ist, ist nur die Seriennummer registriert und geht bei diesem Löschvorgang nicht verloren. Sie können dieses Löschen jederzeit auf der Registerkarte Übersicht Neugeräte durch Anklicken der Zeile Gelöschtes Neugerät wiederherstellen rückgängig machen. Dieses Löschen ist nicht identisch zu dem Prozess, bei dem ein Gerät mit allen Daten unwiderruflich aus dem Sunny Portal gelöscht wird (siehe Kapitel 11.7, Seite 67).
 - Wenn das Erkennen neuer Geräte der einzige Grund für das Ausrufezeichen neben dem Menüpunkt **Anlagenüberwachung** war, verschwindet das Ausrufezeichen durch diese Aktion.
- 4. Wenn Sie mehrere neu erkannte Geräte nicht einzeln nacheinander, sondern in einem Schritt hinzufügen möchten, können Sie diese Geräte auswählen und [**Hinzufügen**] wählen.
 - Die ausgewählten Geräte werden direkt hinzugefügt, d. h. ohne den Konfigurationsassistenten. Zur Konfiguration werden vorliegende Standardwerte genutzt, die Sie aber jederzeit ändern können.
- 5. Wenn Sie ein einzelnes Gerät separat hinzuzufügen möchten, in der Zeile des Geräts 🕂 wählen.
 - Der Sunny Home Manager verbindet sich mit dem neuen Gerät. Seite 2 des Konfigurationsassistenten öffnet sich.
- 6. Um ein Gerät auszutauschen, in der Zeile des neuen Geräts 🖃 wählen.
 - Der Sunny Home Manager verbindet sich mit dem neuen Gerät. Seite 2 des Konfigurationsassistenten öffnet sich.

- 7. Den Anweisungen des Konfigurationsassistenten folgen.
 - Das neue SMA Gerät wird unter Konfiguration > Geräteübersicht angezeigt.
 - Das neue, per Ethernet verbundene Gerät wird unter Konfiguration > Verbraucherübersicht und planung angezeigt.
 - 🗹 Der Austausch eines Geräts kann bis zu 20 Minuten dauern.
- 8. Wenn Sie zuvor das Anlagenpasswort der bestehenden Anlage an das Passwort des neuen SMA Geräts angepasst haben, wieder das alte Anlagenpasswort einstellen (siehe Kapitel 17.3, Seite 123).
- 9. Das neue Gerät auswählen und konfigurieren.

11.3 Sunny Home Manager konfigurieren

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

11.3.1 Einfache oder Erweiterte Konfiguration wählen

Beim Aufruf der Geräteeigenschaften des Home Managers wird die **Einfache Konfiguration** angezeigt. Hier können Sie alle Standardeinstellungen vornehmen.

Unter **Erweiterte Konfiguration** können Sie weitere Einstellungen vornehmen. In der Regel ist eine Konfiguration der in dieser Ansicht angezeigten Felder nur bei der Erstkonfiguration des Sunny Home Managers erforderlich.

Auswahl der Erweiterten Konfiguration:

- 1. Unter Geräteübersicht in der Zeile des Home Managers die Eigenschaften aufrufen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
 - In der Zeile Ansicht: werden nun beide Optionen angezeigt: Einfache Konfiguration (aktiviert) und Erweiterte Konfiguration.
- 3. Wenn Sie weitere Funktionen konfigurieren möchten, Erweiterte Konfiguration auswählen.
- 4. Gewünschte Einstellungen vornehmen und mit [Speichern] bestätigen.

11.3.2 Automatische Updates einstellen

Wenn das automatische Software-Update aktiviert ist, prüft der Sunny Home Manager regelmäßig, ob es Update-Dateien für den Sunny Home Manager oder für die Geräte der PV-Anlage gibt. Wenn es Update-Dateien gibt, werden diese automatisch heruntergeladen und die Geräte werden aktualisiert.

Sie können das automatische Software-Update aktivieren/deaktivieren für:

- Sunny Home Manager
- Geräte der PV-Anlage

Standardmäßig ist das automatische Software-Update für den Sunny Home Manager und die Geräte der PV-Anlage aktiviert.

11.3.3 Speedwire-Verschlüsselung aktivieren

Mit der Speedwire-Verschlüsselung haben Sie die Möglichkeit, das lokale SMA Anlagen-Netzwerk mit SEC (Speedwire Encryted Communication) sicher zu verschlüsseln und dadurch vor Zugriffen Unbefugter zu schützen.

i Die Speedwire-Verschlüsselung kann nur aktiviert werden, wenn alle Geräte in der Anlage SEC (Speedwire Encryted Communication) unterstützen und die Geräte für den Sunny Home Manager erreichbar sind.

- 1. Die Eigenschaften des Home Managers aufrufen.
- 2. Auf der Registerkarte des Geräts [Bearbeiten] wählen.

- 3. In der Zeile Speedwire Verschlüsselung das Feld Aktiv aktivieren.
- 4. [Speichern] wählen.
- Wird ein neues Geräte in die Anlage integriert, muss dieses Gerät die Verschlüsselung unterstützen, damit die Verschlüsselung der Anlage aufrecht erhalten werden kann. Wird ein neues verschlüsselungsfähiges Gerät in der Übersicht Neugeräte nicht angezeigt, muss die Speedwire-Verschlüsselung vorübergehend deaktiviert werden. Sobald das neue Gerät der Anlage hinzugefügt wurde, kann die Verschlüsselung wieder aktiviert werden.

 Wenn bei aktivierter Speedwire-Verschlüsselung ein Reset des Sunny Home Managers durchgeführt wird, wird die Verschlüsselung gelöscht und damit auch die Kommunikation zwischen dem Sunny Home Manager und den Speedwire-Geräten (siehe Kapitel 11.7.1, Seite 71). Deaktivieren Sie deshalb die Speedwire-Verschlüsselung, bevor Sie den Sunny Home Manager zurücksetzen.

11.3.4 AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung einrichten

Der Sunny Home Manager kommuniziert mit FRITZ!DECT-Produkten wie Funksteckdosen oder Thermostaten nur indirekt über die FRITZ!Box.

Voraussetzungen:

- □ Sie müssen über eine FRITZ!Box mit Smart Home Software-Unterstützung verfügen.
- Die FRITZ!Box muss mit der DECT-Funktion ausgestattet sein.
- Die mit der FRITZ!Box verbundenen FRITZ!DECT-Produkte müssen korrekt angeschlossen und in Betrieb genommen worden sein (siehe Anleitung des Herstellers).
- Die mit der FRITZ!Box verbundenen Funksteckdosen müssen den Energieverbrauch messen können.
- □ Sie müssen sich an Ihrer FRITZ!Box mit Benutzernamen und Kennwort angemeldet haben. Diese Daten sollten Sie bereit halten, da die Eingaben für die FRITZ!Box Anmeldung im Heimnetz und im Sunny Home Manager identisch sein müssen.

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration die Geräteübersicht aufrufen.
- 2. In der Zeile des Sunny Home Managers die Eigenschaften wählen.
- 3. [Bearbeiten] wählen.
- 4. Unter AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung beim Eintrag FRITZ!Box Smart Home vorhanden: Ja wählen.

🗹 Weitere Einstellungsmöglichkeiten öffnen sich.

5. **i** Ab der Version FRITZ!OS 7.25 und der veränderten Systemsicherheit der AVM Fritz!Box ist eine Anmeldung nur mit einem Passwort nicht mehr möglich.

An der FRITZ!Box wird automatisch ein virtueller Benutzer unter der Bezeichnung "fritzxxxx" (x= Ziffer zwischen 0 und 9) angelegt. Dies bedeutet, dass die Verbindungsdaten, die dem Sunny Home Manager erlauben, Funksteckdosen an der Fritz!Box zu schalten, im Sunny Portal entsprechend angepasst werden müssen.

Deshalb empfiehlt SMA, bei der Anmeldung im Heimnetz **FRITZ!Box-Benutzer und -Kennwort** auszuwählen.

Die Einstellung "FRITZ!Box-Kennwort" kann nur noch für ältere Systeme verwendet werden.

- 6. Unter FRITZ!Box Anmeldung im Heimnetz: die Einstellung FRITZ!Box-Benutzer und -Kennwort wählen.
- 7. Unter **FRITZ!Box Adresse:** die Voreinstellung **fritz.box** beibehalten, die IP-Adresse der FRITZ!Box oder die IP-Adresse, unter der die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box im Heimnetz erreichbar ist, eingeben.
- 8. Unter **FRITZ!Box-Benutzer:** den Benutzernamen eingeben, den Sie zur Anmeldung an Ihrer FRITZ!Box eingegeben haben.

- 9. Unter **FRITZ!Box-Kennwort:** dasselbe Passwort, das Sie zur Anmeldung an Ihrer FRITZ!Box verwendet haben, eingeben und unter **Wiederholung:** wiederholen.
- 10. [Speichern] wählen.
- ☑ Nach wenigen Minuten erscheinen die FRITZ!DECT-Produkte in der **Übersicht Neugeräte** und können nun konfiguriert werden.

i Wenn Sie eine FRITZ!DECT Funksteckdose oder ein FRITZ!DECT Thermostat haben, wird die Temperatur in der Umgebung des Geräts auf der Menüseite **Smart Home > Temperatur** angezeigt.

11.3.5 Anzeige des aktuellen Status einrichten

Den aktuellen Status zu Netzbezug und Netzeinspeisung können Sie sich über eine LED-Lampe anzeigen und sich auf diese Weise bei Ihrer Verbrauchersteuerung unterstützen lassen:

• Wenn die LED-Lampe **grün** leuchtet, ist "überschüssige" PV-Energie verfügbar, mit der der Sunny Home Manager weitere Verbraucher betreiben könnte.

Sie können Ihre Eigenverbrauchsquote steigern, indem Sie weitere Verbraucher vom Sunny Home Manager managen lassen.

• Wenn die LED-Lampe **rot** leuchtet, verbraucht der Haushalt mehr Energie als über PV erzeugt wird. Dieser zusätzliche Bedarf wird durch kostenpflichtigen Energiebezug aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt.

Die LED-Lampe zählt nicht zu den maximal vom Sunny Home Manger steuerbaren Geräte, mindert deren Anzahl also nicht.

i Der Sunny Home Manager steuert ausschließlich den Farbwechsel der LED-Lampe. Der Sunny Home Manager übernimmt weder das Ein-/Ausschalten oder Dimmen der LED-Lampe noch eine Leistungsmessung.

Voraussetzung:

Für diese LED-Lampe vom Typ AVM FRITZ!DECT 500 müssen Sie eine FRITZ!Box mit DECT sowie FRITZ!OS ab Version 7.20 nutzen Wie Sie eine DECT-Verbindung herstellen und die LED-Lampe einrichten, erfahren Sie auf der Webseite des Herstellers unter https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-DECT-500/3541_FRITZ-DECT-500-im-FRITZ-Box-Heimnetz-einsetzen/

Vorgehen:

• Unter AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung in der Zeile Aktuelle Statusanzeige über: aus der Dropdown-Liste die zuvor in Betrieb genommene LED-Lampe auswählen.

11.3.6 Edimax Smart Plug einstellen

In den Geräteeigenschaften des Sunny Home Managers kann man nur das Passwort für die Edimax-Funksteckdosen eingeben:

• Edimax-Passwort eingeben.

Alle Edimax WLAN-Steckdosen in der Anlage müssen das gleiche Passwort verwenden. Andernfalls können die Funksteckdosen möglicherweise nicht durch den Sunny Home Manager gesteuert werden. Stellen Sie sicher, dass das gemeinsame Passwort auch in der Edimax App für jede Steckdose eingetragen ist.

11.3.7 Anlagen-Kommunikationsüberwachung aktivieren

In dem Bereich **Anlagen Kommunikationsüberwachung** können Sie die Überwachung Ihrer Anlage nur deaktivieren oder aktivieren.

In den weiteren Feldern wird die aktuelle Konfiguration der Kommunikationsüberwachung angezeigt.

- 1. Im Hauptmenü der Anlage die Seite Anlagenüberwachung aufrufen.
- 2. Auf die Schaltfläche [Einstellungen] klicken.
 - ☑ Die Registerkarte Kommunikationsüberwachung öffnet sich.

- 3. Unter **Alarmierung** mit dem Schieberegler gewünschte Option (aus / großzügig / tolerant / scharf) einstellen.
 - ☑ Unter **Zeit** wird umgehend der zugehörige Zeitraum angezeigt, nach dem ggf. eine Alarmierung erfolgt.
- 4. [Speichern] wählen.

11.3.8 Datenabfrageintervall einstellen

Voraussetzung:

Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Das Datenabfrageintervall legt fest, wie häufig der Sunny Home Manager Daten an das Sunny Portal sendet und Daten vom Sunny Portal abfragt.

Option	Erklärung
automatisch	Der Sunny Home Manager aktualisiert Daten auf den Seiten Aktueller Status und Progno- se und auf den Registerkarten Aktuell innerhalb weniger Sekunden. Daten, die auf anderen Seiten angezeigt werden, sendet der Sunny Home Manager innerhalb von wenigen Minuten bis maximal 15 Minuten an das Sunny Portal.
stündlich	Der Sunny Home Manager sendet stündlich Daten an das Sunny Portal und fragt Daten vom Sunny Portal ab. Einstellungen über das Sunny Portal werden nach maximal 60 Minuten an den Sunny Home Manager übertragen.
täglich	Der Sunny Home Manager sendet alle 24 Stunden Daten an das Sunny Portal und fragt Da- ten vom Sunny Portal ab. Einstellungen über das Sunny Portal werden nach maximal 24 Stunden an den Sunny Home Manager übertragen.
_	

i Wenn Sie elektrische Verbraucher über Schaltgeräte wie Funksteckdosen oder Schaltrelais steuern, müssen Sie die Option **automatisch** aktivieren.

Vorgehen:

- 1. Unter Geräteübersicht die Eigenschaften des Home Managers aufrufen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
- 3. [Erweiterte Konfiguration] auswählen.
- 4. Im Bereich Datenabfrageintervall die gewünschte Option aktivieren.
- 5. [Speichern] wählen.

SMA Solar Technology AG empfiehlt, **stündlich** oder **täglich** nur dann als Datenabfrageintervall einzustellen, wenn Sie die Internetverbindung über ein GSM-Modem herstellen. Dadurch vermeiden Sie abhängig von Ihrem GSM-Tarif weitere Kosten.

11.3.9 SMA Smart Home aktivieren

11.3.9.1 Eigenverbrauch aktivieren

Wenn Sie die selbst erzeugte PV-Energie in Ihrem Haushalt nutzen möchten, muss die Sunny Home Manager-Anlage entsprechend konfiguriert sein.

Wenn Sie bereits bei der Erstellung der Anlage im Sunny Portal (siehe Kapitel 9.1, Seite 32) die Frage nach dem Eigenverbrauch mit **Ja** beantwortet haben, müssen Sie nichts machen.

Wenn Sie diese Angabe bei der Erstellung der Anlage noch nicht gemacht haben oder Ihre Anlage nachträglich auf Eigenverbrauch umstellen wollen, können Sie diese Einstellung entweder über die Konfiguration des Sunny Home Managers oder über die Konfiguration der Anlage vornehmen.

Eigenverbrauch über den Sunny Home Manager aktivieren:

- 1. Im Menü Konfiguration die Geräteübersicht wählen.
- 2. In der Zeile des Sunny Home Managers Eigenschaften aufrufen.
- 3. [**Bearbeiten**] wählen.
- 4. Unter SMA SMART HOME Einstellungen in der Zeile Anlage mit Eigenverbrauch: Ja wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

Eigenverbrauch in der Konfiguration der Anlage aktivieren:

- 1. Im Menü Konfiguration die Anlageneigenschaften wählen.
- 2. Registerkarte Parameter wählen.
- 3. [Bearbeiten] wählen.
- 4. Unter Vergütung in der Zeile Anlage mit Eigenverbrauch Ja wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

11.3.9.2 Prognosebasiertes Batterieladen einrichten

Prognosebasiertes Batterieladen beschreibt das Laden der Batterie auf Basis der Erzeugungs- und Verbrauchsprognose Ihres Smart Home. Die Einstellungen zum Laden einer Batterie werden nur bei Anlagen mit Batterie angezeigt.

Einstellung	Erklärung	
Prognosebasiertes Batterieladen	Standardmäßig verwendet der Sunny Home Manager den aktuellen Tag sowie die beiden darauffolgenden Tage um eine Prognose für die nächsten 48 h für das Laden der Batterie zu erstellen.	
Erforderlicher Ladezu- stand (SoC) für pro- gnosebasiertes Laden	Deaktiviert das prognosebasierte Laden, bis die Batterie zu dem angegebenen %-Wert (SoC = State of Charge) geladen ist. Ist dieser Wert erreicht, aktiviert der Sunny Home Manager die Funktion prognosebasiertes Batterieladen.	
	Diese Einstellung kann zu Abregelungsverlusten führen. Die Erzeugungs- und Verbrauchsprognose wird bis zu dem eingegebenen Wert nicht berück- sichtigt. Wenn die Batterie nicht über ausreichend freie Kapazitäten zum Speichern verfügt, wird möglicherweise Energie abgeregelt.	
Batterieladen vor Kann-Verbraucher	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Batterieladung vor einem von Ihnen definierten Kann-Verbraucher priorisiert.	
Verkürzter Prognose- zeitraum	Verkürzt den Standard- Prognosezeitraum auf den aktuellen Tag. Dadurch kann am aktuellen Tag mehr PV-Energie in die Batterie geladen werden.	
	Diese Einstellung kann zu Abregelungsverlusten führen. Möglicherweise muss an den folgenden Tagen PV-Energie abgeregelt werden, weil zu wenig freie Batteriekapazität vorhanden ist.	

Voraussetzung:

🗆 In der Anlage müssen Strings konfiguriert sein.

🗆 In der Anlage muss mindestens 1 Batterie-Wechselrichter oder 1 Hybrid-Wechselrichter konfiguriert sein.

Vorgehen:

 Unter SMA SMART HOME Einstellungen in der Zeile Prognosebasiertes Batterieladen: Aktiv wählen. Option nur wählen, wenn in der Anlage eine aktive Wirkleistungsbegrenzung konfiguriert ist.

🗹 Es öffnet sich eine weitere Einstellungsmöglichkeit.

2. Unter Erforderlicher Ladezustand (SoC) für prognosebasiertes Laden: gewünschten Wert eintragen.

- 3. Wenn die Batterieladung vor einem definierten Kann-Verbraucher priorisiert werden soll, unter **Batterieladen vor** Kann-Verbraucher: die Option Aktiv wählen,
- 4. Wenn der Prognosezeitraum von 48 h auf den aktuellen Tag verkürzt werden soll, unter **Verkürzter Prognosezeitraum** die Option **Aktiv** wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

11.3.10 Externen Stromwandler konfigurieren

- Diese Einstellung ist nur unter Erweiterte Konfiguration möglich.
- □ Die integrierte Messeinrichtung des Sunny Home Managers kann bei direktem Anschluss bis zu einem max. Strom von 63 A pro Phase messen. Zur Messung von Strömen > 63 A pro Phase müssen Stromwandler verwendet werden (siehe Kapitel 8.2.3, Seite 28).

Vorgehen:

- 1. Bei der Abfrage Externer Stromwandler: auf Ja klicken.
- 2. In den Feldern **Primärstrom:** und **Sekundärstrom:** die vorgegebenen Werte des Stromwandlers eingeben (Werkseinstellung: jeweils 1).
- 3. [Speichern] wählen.

11.3.11 Zählerkonfiguration ändern

Im Bereich **Zählerkonfiguration** werden die Daten angezeigt, die bei der Inbetriebnahme und Registrierung der Anlage eingegeben wurden (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).

Eine Änderung ist nur unter Erweiterte Konfiguration möglich.

i Nur bei unbedingt erforderlichen Änderungen die Zählerkonfiguration anpassen

Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Netzbetreiber eine schnellere Reaktion bei der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung oder der Nulleinspeisung (Zero Export) fordert. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber und beachten Sie die jeweils gültigen Normen und SMA Herstellererklärungen.

Vorgehen:

- 1. Auf der Registerkarte für die Geräteeinstellung des Sunny Home Managers [Bearbeiten] wählen.
- 2. Im Bereich Zählerkonfiguration in den Dropdown-Listen der Felder Bezug und Einspeisung sowie PV-Erzeugung den gewünschten Einspeise- und Bezugszähler sowie PV-Erzeugungszähler wählen.
- In der Dropdown-Liste Messintervall internes Energy Meter das gewünschte Messintervall auswählen. Die Standardvorgabe 1000 ms nur ändern, wenn dies normativ gefordert wird (siehe entsprechende Herstellererklärungen und Einheitenzertifikate).

Hinweis: Wenn als Zähler nicht das interne Energy Meter verwendet wird, ist das Messintervall direkt bei dem verwendeten Zähler einzustellen.

Hinweis: Wenn hier ein Eintrag vorgenommen wurde, wird das Zähler-Telegramm nicht mehr wie bisher als Multicast-Telegramm versendet. Dies könnte bei 3rd-Party Geräten Probleme verursachen.

5. [Speichern] wählen.

11.3.12 Modbus-Schnittstelle konfigurieren

Diese Einstellung ist nur unter Erweiterte Konfiguration möglich.

Jedes Gerät, das über ein Modbus-Kommunikationsprotokoll mit dem Sunny Home Manager kommunizieren soll, muss eindeutig adressiert sein.

Auf der Registerkarte **Modbus-Konfiguration** können bis zu 4 verschiedene Modbus-Konfigurationen hinterlegt werden, mit denen der Sunny Home Manager nach angeschlossenen Geräten sucht. Die gefundenen Geräte erscheinen nach einer erfolgreichen Suche auf der Registerkarte **Übersicht Neugeräte** und können dort hinzugefügt werden (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58).

Vorgehen:

- 1. Nach Auswahl der Ansicht Erweiterte Konfiguration die Registerkarte Modbus-Konfiguration öffnen.
- 2. In der Spalte Modbus-Profil aus dem Dropdown-Menü das gewünschte vordefinierte Modbus-Gerät auswählen.
- 3. In die Felder IP-Adresse, Port und Unit ID die Daten des ausgewählten Geräts eingeben. Wenn das Modbus-Gerät ein Moxa ist, wird empfohlen, das Moxa im Router mit einer IP-Adresse/MAC-Adressbindung zu versehen oder nachträglich auf eine feste IP Adresse aus dem freien, nicht für DHCP verwendeten Bereich des Routers einzustellen. Port (Default 502) und Unit ID (Default 1 oder 2) müssen nicht verändert werden.

Bestehende Eingaben können durch Überschreiben geändert werden.

Zum Löschen einer Konfiguration in der entsprechenden Zeile auf das Papierkorb-Symbol 💿 klicken.

4. [Speichern] wählen.

11.4 Wechselrichter hinzufügen und konfigurieren

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

11.4.1 Wechselrichter hinzufügen

Voraussetzungen:

- Das neue Gerät muss in Betrieb sein.
 Tipp: Notieren Sie sich die Seriennummer des Geräts, das Sie hinzufügen möchten.
- □ Bei dem neuen SMA Gerät muss entweder das Standardpasswort **1111** für die Benutzergruppe **Installateur** oder bereits das Anlagenpasswort der bestehenden Anlage eingestellt sein (siehe Kapitel 17.3, Seite 123).
- Bei dem neuen Gerät muss die **Datenannahme aktiviert** sein (siehe Kapitel 11.1.4, Seite 56).
- Beim Sunny Home Manager muss als Datenabfrageintervall automatisch eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

Vorgehen:

- 1. Unter Konfiguration > Geräteübersicht die Registerkarte Übersicht Neugeräte aufrufen.
- 3. Gerätenamen eingeben. Sie können auch einen der angezeigten Vorschläge wählen und ändern.
- 4. Bei Geräteeigenschaften Phase und Generatorleistung eingeben.
- 5. Bei Anlagenüberwachung, wenn gewünscht, Wechselrichtervergleich aktivieren und einen Prozentwert für die Toleranz eingeben.
- 6. [Weiter] wählen.

🗹 Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben angezeigt.

- 7. Wenn die Daten korrekt sind, [Fertigstellen] wählen.
- Das neue SMA Gerät wird unter Konfiguration > Geräteübersicht angezeigt.
 Der Austausch eines Wechselrichters mit dem Konfigurationsassistenten kann bis zu 20 Minuten dauern.

11.4.2 Phase eingeben

Das Sunny Portal kann bei den Geräteklassen PV- und Batterie-Wechselrichter die Phase(n) anzeigen, an die der jeweilige Wechselrichter angeschlossen ist.

Vorgehen:

- 1. Im Auswahlfeld Phase die Phase(n) aktivieren, an die der Wechselrichter angeschlossen ist.
- 2. [Speichern] wählen.

11.4.3 PV-Generatorleistung eingeben

Die PV-Generatorleistung ist die maximale Leistung der PV-Module, die an 1 PV-Wechselrichter angeschlossen sind.

Sie können die PV-Generatorleistung über die Eigenschaften der Strings errechnen lassen (siehe Kapitel 10.2, Seite 44) oder manuell eingeben.

SMA empfiehlt, die PV-Generatorleistung über die Eigenschaften der Strings errechnen zu lassen. Ein String bezeichnet eine in Reihe geschaltete Gruppe von PV-Modulen. Üblicherweise besteht eine PV-Anlage aus mehreren Strings. Jeder String hat spezifische Eigenschaften, wie z. B. die Abweichung vom Süden (Azimut) oder der Neigungswinkel des Daches.

Wenn Sie die Eigenschaften der Strings eingeben, hat dies folgende Vorteile:

- Das Sunny Portal kann die PV-Generatorleistung genauer bestimmen.
- Der Sunny Home Manager kann genauere PV-Erzeugungsprognosen abgeben und Verbraucher effizienter steuern.

Die angeschlossene PV-Generatorleistung, die an jedem Wechselrichter anliegt, erfahren Sie von Ihrem Installateur. Mit der PV-Generatorleistung kann das Sunny Portal die Anlagenleistung Ihrer PV-Anlage berechnen.

i Anlagenleistung ist erforderlich für die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung

Sie müssen die PV-Generatorleistung korrekt angeben, damit die Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf den richtigen Wert vorgenommen werden kann. Bei Änderungen an der installierten PV-Generatorleistung müssen Sie diesen Wert anpassen.

Vorgehen:

- 1. Im Bereich **Generatorleistung** im Feld **kWp** die PV-Generatorleistung eingeben.
- 2. [Speichern] wählen.

11.5 Schaltgerät hinzufügen

11.5.1 Funksteckdose hinzufügen

Voraussetzungen:

- Das neue Gerät muss in Betrieb sein.
- Beim Sunny Home Manager muss als Datenabfrageintervall automatisch eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

- 1. Unter Konfiguration > Geräteübersicht die Registerkarte Übersicht Neugeräte aufrufen.
- 3. Gerätenamen eingeben. Sie können auch einen der angezeigten Vorschläge wählen und ändern.
- 4. [Weiter] wählen.

- 5. Aus der Dropdown-Liste den Verbraucher auswählen, der an die Funksteckdose angeschlossen ist. Wenn der gewünschte Verbraucher nicht vorhanden ist, Keine Zuweisung wählen und den neuen Verbraucher für diese Funksteckdose später hinzufügen.
- 6. [Weiter] wählen.

🗹 Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben angezeigt (siehe nachfolgendes Beispiel).

- 7. Wenn die Daten richtig sind, auf [Fertigstellen] klicken.
 - Sie werden automatisch zur Registerkarte Neuer Verbraucher der Konfigurationsseite
 Verbraucherübersicht und -planung weitergeleitet, um den neuen Verbraucher zu konfigurieren.

1	\rightarrow	2	3
Gerätename		Geräteeigenschaften	Zusammenfassung
AVM Steckdose FRITZ!D	ECT 200 - Anle	agenerweiterung	
v	/enn die Daten richtig	g sind, wählen Sie "Fertigstellen".	
•••	erätename:	FRITZ!DECT 200	
	erbraucher:	Keine Zuweisung	
Seriennummer:			
« Zurück Abbrechen			Fertigstellen

Abbildung 12: Anlagenerweiterung mit Funksteckdose (Beispiel)

Ausführliche Erläuterungen zur Konfiguration neuer Verbraucher finden Sie unter **Verbraucherübersicht und - planung** (siehe Kapitel 12.2, Seite 77).

FRITZ!DECT Funksteckdosen messen automatisch die Umgebungstemperatur in der Nähe des Geräts. Die Temperatur wird auf der Menüseite **Smart Home > Temperatur** angezeigt.

11.5.2 Modbus-Gerät hinzufügen

Voraussetzungen:

- 🗆 Das neue Gerät muss gemäß Herstellerangaben in die Anlage eingebaut und in Betrieb genommen worden sein.
- Beim Sunny Home Manager muss die **Modbus-Konfiguration** erfolgt sein (siehe Kapitel 11.3.12, Seite 65).
- Beim Sunny Home Manager muss als Datenabfrageintervall automatisch eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

- 1. Unter Konfiguration > Geräteübersicht die Registerkarte Übersicht Neugeräte aufrufen.
- 2. Gerät nach Vorauswahl über den Gerätefilter oder in der Liste auswählen und über + aktivieren.
 ☑ Der Konfigurationsassistent öffnet sich und gibt Schritt für Schritt das weitere Vorgehen vor.
- 3. Gerätenamen eingeben. Sie können auch einen der angezeigten Vorschläge wählen und ändern.
- 4. [Weiter] wählen.
- Aus der Dropdown-Liste den Verbraucher auswählen, der an das Modbus-Gerät angeschlossen ist. Wenn der gewünschte Verbraucher nicht vorhanden ist, Keine Zuweisung wählen und den neuen Verbraucher später hinzufügen.

- 6. [Weiter] wählen.
 - 🗹 Es wird eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben angezeigt.
- 7. Wenn die Daten richtig sind, auf [Fertigstellen] klicken.
 - Sie werden automatisch zur Registerkarte Neuer Verbraucher der Konfigurationsseite Verbraucherübersicht und -planung weitergeleitet, um den neuen Verbraucher zu konfigurieren.

Aktuell kann pro 1 Modbus-Gerät nur 1 Verbraucher geschaltet werden.

11.6 Direkt kommunizierenden Verbraucher hinzufügen

Der Sunny Home Manager kann elektrische Verbraucher, die entweder das Datenaustauschprotokoll EEBus oder das Datenaustauschprotokoll SEMP unterstützen, in das Energiemanagement miteinbeziehen.

Während SEMP-Geräte wie beispielsweise der SMA EV Charger automatisch verbunden und angezeigt werden, müsssen EEBus-Geräte aktiv gekoppelt werden.

11.6.1 Elektrischen Verbraucher über EEBus koppeln

Diese Einstellung ist nur unter **Erweiterte Konfiguration** möglich.

i Nur ausgewählte elektrische Verbraucher unterstützen die Verbindung mit dem Sunny Home Manager über EEBus (siehe Technische Informationen "SMA SMART HOME - Kompatibilitätsliste für den Sunny Home Manager 2.0").

Für die Kopplung der Geräte sind folgende Schritte erforderlich:

- EEBus aktivieren
 - EEBus-Protokoll beim Sunny Home Manager aktivieren.
 - EEBus in den elektrischen Verbrauchern aktivieren (siehe Anleitung des Herstellers).
- EEBus-Geräte koppeln

Diese Kopplung muss für jeden einzelnen elektrischen Verbraucher separat durchgeführt werden.

- Den Sunny Home Manager über EEBus mit dem elektrischen Verbraucher koppeln.
- Den elektrischen Verbraucher über EEBus mit dem Sunny Home Manager koppeln (siehe Anleitung des Herstellers).

Voraussetzungen:

- Der Sunny Home Manager und die elektrischen Verbraucher müssen betriebsbereit und über einen Router im selben lokalen Netzwerk miteinander verbunden sein.
- Einige elektrische Verbraucher setzten beim Koppeln voraus, dass der Sicherheitsschlüssel "SKI" (Subject Key Indentifier) des Sunny Home Managers bekannt ist. Die SKI-Gerätekennung des Sunny Home Managers finden Sie im Sunny Portal in der Geräteübersicht in den Eigenschaften auf der Registerkarte Parameter des Sunny Home Managers unter EEBUS SKI Gerätekennung.

EEBus-Protokoll aktivieren

Mit der Aktivierung des EEBus-Protokolls ermöglichen Sie Geräten mit EEBus-Schnittstelle, sich mit dem Sunny Home Manager zu verbinden. Weitere Informationen zum EEBus-Protokoll finden Sie unter https://www.eebus.org/

- 1. Im Sunny Portal unter Konfiguration > Geräteübersicht die Eigenschaften des Home Managers aufrufen.
- 2. Auf der Registerkarte des Geräts [Bearbeiten] wählen.
- 3. In der Zeile Ansicht Erweiterte Konfiguration wählen.
- 4. Unter SMA SMART HOME Einstellungen in der Zeile EEBUS Protokoll: Aktiv wählen.
- 5. Beim elektrischen Verbraucher EEBus aktivieren (siehe Anleitung des Herstellers).

EEBus-Geräte koppeln

Für die Kopplung der Geräte steht ein Zeitfenster von 2 Minuten zur Verfügung.

Vorgehen:

- Beim Sunny Home Manager in der Zeile EEBUS Protokoll: den Info-Text -> EEBUS Verbraucher koppeln? anklicken und das Koppeln in dem sich öffnenden Popup-Fenster mit [Koppeln] bestätigen.
- 2. Danach innerhalb von 2 Minuten beim elektrischen Verbraucher das Koppeln initieren (siehe Anleitung des Herstellers).
- 3. Beim elektrischen Verbraucher den Sunny Home Manager als bekanntes EEBus-Gerät hinzufügen. Dabei nach Aufforderung die SKI-Gerätekennung des Sunny Home Managers eingeben oder bestätigen.
 - Der neue elektrische Verbraucher wird im Sunny Portal unter **Geräteübersicht > Übersicht Neugeräte** angezeigt.
- 4. Den neuen Verbraucher der Anlage hinzufügen (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58).
- Der neue Verbraucher wird auf der Seite Verbraucherübersicht und -planung automatisch angezeigt. Bei Bedarf können Sie über die Schaltfläche die Seite Verbrauchereigenschaften öffnen und weitere Einstellungen vornehmen.

11.7 Sunny Home Manager austauschen

Wenn Sie den Sunny Home Manager austauschen möchten, müssen Sie den Anlagen-Setup-Assistenten verwenden (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).

Voraussetzungen:

- □ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).
- Der auszutauschende Sunny Home Manager muss außer Betrieb genommen worden sein (siehe Kapitel 19.1, Seite 139).
- Der neue Sunny Home Manager muss vor dem Tausch zurückgesetzt sein:
 - ab Werk (Neugerät)
 - manuell (bereits genutztes Gerät)
- Der neue Sunny Home Manager muss in Betrieb genommen worden sein:
 - Der neue Sunny Home Manager muss am Router angeschlossen sein (siehe Kapitel 8.3.2, Seite 29).
 - Der neue Sunny Home Manager muss mit Spannung versorgt sein (siehe Kapitel 8.2, Seite 26).
- Seriennummer und Registrierungsschlüssel des neuen Sunny Home Managers sind vorhanden. Die Daten finden Sie auf dem Typenschild, das seitlich am Gerät angebracht ist, oder dem mitgelieferten Aufkleber.

Vorgehen:

- 1. Im Anlagen-Setup-Assistenten des Sunny Portals anmelden und die Zugangsdaten eingeben (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).
- 2. [Weiter] wählen.

Die Seite Anlage wählen öffnet sich.

- 3. Das Feld Geräte austauschen oder hinzufügen aktivieren.
- 4. In der Zeile der Sunny Home Manager-Anlage, deren Sunny Home Manager Sie austauschen möchten, ⇒ wählen.
- 5. [Weiter] wählen.
 - Die Seite Geräte wählen öffnet sich.
- 6. Im Feld **PIC** den Identifizierungsschlüssel des Sunny Home Managers eingeben. Im Feld **RID** den Registrierungsschlüssel des Sunny Home Managers eingeben.

7. [Identifizieren] wählen.

- Das Sunny Portal prüft, ob der Identifizierungsschlüssel und der Registrierungsschlüssel mit dem angeschlossenen Sunny Home Manager übereinstimmen.
- 8. Wenn der Anlagen-Setup-Assistent keinen Sunny Home Manager mit diesen Angaben findet, Fehler beheben (siehe Kapitel 18, Seite 125).
- 9. [Weiter] wählen.
- 10. [Fertigstellen] wählen.

11.7.1 Reset des Sunny Home Managers

Ein Sunny Home Manager muss nur dann zurückgesetzt werden, wenn er zuvor in einer anderen Anlage installiert war.

i Datenverlust durch Austausch oder durch Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wird der Sunny Home Manager auf Werkseinstellung zurückgesetzt, werden alle im Sunny Home Manager gespeicherten Daten gelöscht. Die im Sunny Portal gespeicherten Daten können nach erneutem Aufruf der PV-Anlage im Sunny Portal wieder auf den Sunny Home Manager übertragen werden. Geräte, die über EEBus mit dem Sunny Home Manager gekoppelt waren, müssen erneut gekoppelt werden.

Reset auf Werkseinstellung

1. Den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand solange gedrückt halten, bis die LEDs rot blinken. Dies kann 2 bis maximal 6 Sekunden dauern.

Wird der Reset-Taster kürzer als 2 Sekunden gedrückt gehalten, hat dies keine Auswirkungen.

Wird der Reset-Taster länger als 6 Sekunden gedrückt gehalten, wird der Sunny Home Manager neu gestartet (siehe Kapitel 11.8, Seite 72).

☑ Die LEDs blinken zunächst grün, dann rot.

2. Sobald die LEDs rot blinken, den Reset-Taster loslassen.

Z Alle im Sunny Home Manager gespeicherten Daten werden gelöscht und der Sunny Home Manager startet neu.

11.7.2 Sunny Home Manager nach dem Reset wieder der Sunny Portal-Anlage zuordnen

Wenn Sie den Sunny Home Manager vollständig zurückgesetzt haben, müssen Sie den Sunny Home Manager Ihrer Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal neu zuordnen. Andernfalls nimmt das Sunny Portal keine Daten des Sunny Home Managers an.

Wenn Sie sich nach einem Reset des Sunny Home Managers im Portal einloggen, wird automatisch der Hinweis eingeblendet, dass der Sunny Home Manager zurückgesetzt wurde. Sie werden gefragt, ob Sie den Sunny Home Manager wieder der Anlage zuordnen möchten.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

1. www.sunnyportal.com aufrufen und Anlagen-Setup-Assistent wählen.

oder

www.sunnyportal.com/register aufrufen.

☑ Der Anlagen-Setup-Assistent öffnet sich.

- 2. [Weiter] wählen.
 - Die Seite Benutzerregistrierung öffnet sich.
- 3. Das Auswahlfeld Ich bin bereits im Sunny Portal registriert aktivieren.
- 4. In die Textfelder E-Mail-Adresse und Passwort die E-Mail-Adresse und das Sunny Portal-Passwort eingeben.

5. [Weiter] wählen.

Die Seite Anlage wählen öffnet sich.

- 6. Das Feld Geräte austauschen oder hinzufügen aktivieren.
- 7. In der Zeile der Sunny Home Manager-Anlage, der Sie den Sunny Home Manager neu zuordnen möchten, ≓ wählen.
- 8. [Weiter] wählen.

Die Seite Geräte wählen öffnet sich.

- 9. Im Feld PIC den Identifizierungsschlüssel des Sunny Home Managers eingeben. Im Feld RID den Registrierungsschlüssel des Sunny Home Managers eingeben. Tipp: Sie können den Identifizierungsschlüssel und den Registrierungsschlüssel vom Typenschild auf der Seite des Sunny Home Managers oder vom mitgelieferten Aufkleber ablesen.
- 10. [Identifizieren] wählen.
- 11. [Weiter] wählen.
- 12. [Fertigstellen] wählen.

11.8 Sunny Home Manager neu starten

Ein Neustart des Sunny Home Managers ist nur infolge einer entsprechenden Fehlermeldung (siehe Kapitel 18, Seite 125) erforderlich.

Vorgehen:

- 1. Im Sunny Portal unter Konfiguration > Geräteübersicht die Eigenschaften des Home Managers aufrufen.
- 2. Auf der Registerkarte des Geräts [Bearbeiten] wählen.
- 3. Die Option Erweiterte Einstellungen aktivieren.
- 4. Im oberen Textblock in der Zeile **Produktgruppe:** das Feld -> **Neustart** anklicken und in dem sich öffnenden Popup-Fenster die Durchführung über die Schaltfläche [**Neustart**] aktivieren.
- 🗹 Das System meldet die erfolgreiche Einleitung des Neustarts. Der Neustart erfolgt automatisch.

Alternativ können Sie einen Neustart auch direkt am Gerät vornehmen:

- Den Reset-Taster am Sunny Home Mananger mit einem spitzen Gegenstand solange gedrückt halten, bis die LEDs nicht mehr rot blinken (mindestens 6 Sekunden).
 Wenn Sie den Reset-Taster kürzer als 6 Sekunden gedrückt halten, wird der Sunny Home Manager auf Werkseinstellungen zurücksetzt und alle im Sunny Home Manager gespeicherten Daten werden gelöscht (siehe Kapitel 11.7.1, Seite 71).
- ☑ Die LEDs erlöschen. Anschließend leuchtet die Status LED während des Systemstarts dauerhaft rot.

11.9 Geräte aus dem Sunny Portal löschen

i Gerätedaten werden unwiderruflich gelöscht

Wenn Sie ein Gerät löschen, werden alle Daten des Geräts unwiderruflich gelöscht.

• Prüfen, ob es ausreicht, das Gerät zu deaktivieren.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

- 1. Die Geräteeigenschaften des Geräts wählen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
3. [Löschen] wählen.

☑ Ein Fenster mit einer Sicherheitsabfrage öffnet sich.

4. Um das Gerät unwiderruflich zu löschen, [Löschen] wählen.

12 Verbrauchersteuerung

12.1 Hintergrundinformationen

12.1.1 Arten von Verbrauchern

Ein Verbraucher ist ein Gerät im Haushalt, das mit elektrischer Energie betrieben wird.

Das Ziel der Steuerung besteht darin, den Verbraucher vom Sunny Home Manager möglichst so schalten zu lassen, dass vorwiegend PV-Energie verwendet wird und dadurch oder durch Wahl eines geeigneten Zeitfensters die Energiekosten für den Betrieb des Verbrauchers minimiert werden.

Für eine Steuerung durch den Sunny Home Manager gut geeignet sind Verbraucher, die für einen definierten Zeitraum eingeschaltet und betrieben werden sollen (z. B. Waschmaschine) oder in Ihrer Nutzung zeitlich flexibel sind (z. B. Wärmepumpe, Ladestation für Elektrofahrzeuge).

Nicht geeignet für die Steuerung durch den Sunny Home Manager sind Verbraucher, die nur dann eingeschaltet werden, wenn sie direkt im Anschluss benötigt werden (z. B. Fernseher, Toaster, Lampe, Staubsauger).

Bei den Verbrauchern, die sich für eine Steuerung durch den Sunny Home Manager eignen, wird zwischen folgenden Arten unterschieden:

- Indirekt kommunizierende Verbraucher, die über Schaltgeräte eingebunden sind:
 - Programmgesteuerte Verbraucher
 - Nicht-programmgesteuerte Verbraucher
- Direkt kommunizierende, so genannte "intelligente" Verbraucher

Über Schaltgeräte gesteuerte Verbraucher

Programmgesteuerte Verbraucher

Ein programmgesteuerter Verbraucher durchläuft während seines Betriebs ein festes Programm. Das Programm wird typischerweise vor dem Betrieb vom Benutzer ausgewählt und durch Betätigen der Starttaste am Verbraucher gestartet. Ab dem Zeitpunkt, zu dem das Programm gestartet wurde, darf der Verbraucher nicht mehr ausgeschaltet werden.

Damit der Sunny Home Manager einen programmgesteuerten Verbraucher steuern kann, muss das Programm des Verbrauchers nach einer Unterbrechung der Stromversorgung ab der Stelle weiterlaufen, an der die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Beispiele für programmgesteuerte Verbraucher sind Waschmaschine, Geschirrspülmaschine oder Wäschetrockner.

Nicht-programmgesteuerte Verbraucher

Der Verbraucher muss beliebig ein- und ausschaltbar und vom Einschaltzeitpunkt her flexibel sein.

Der Sunny Home Manager kann innerhalb des vom Benutzer vorgegebenen Zeitfensters einen oder mehrere Teil-Zeiträume bestimmen, in denen er den Verbraucher ein- oder ausschaltet.

Beispiele für nicht-programmgesteuerte Verbraucher sind ein Heizstab im Warmwasser-Speichertank, eine Teichpumpe oder eine Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Direkt kommunizierende Verbraucher

Direkt kommunizierende Verbraucher tauschen ihre Daten über eine SEMP- oder EEBus-Schnittstelle direkt mit dem Sunny Home Manager aus. Die ausgetauschten Daten können sich dabei je nach Bedarf des Verbrauchers mehrfach am Tag ändern. Direkt kommunizierende Verbraucher bieten Ihnen im Vergleich zu einem selbst konfigurierten indirekt kommunizierenden Verbraucher eine bessere Systemeffizienz und ein höheres Einsparpotenzial. Das über Ethernet oder WLAN angeschlossene Gerät sendet Informationen über den Verbrauchertyp, den geplanten Energiebedarf und den gewünschten Betriebszeitraum an den Sunny Home Manager. Der Sunny Home Manager berücksichtigt diese Informationen bei seiner Verbraucherplanung und sendet dem Verbraucher unter Berücksichtigung der von Ihnen im Rahmen der Verbrauchersteuerung konfigurierten Optimierungsziele entsprechende Start- und Stopp-Signale.

Sobald dieser Verbraucher zu Ihrer Sunny Home Manager-Anlage hinzugefügt und einmalig konfiguriert wurde, sind keine weiteren Einstellungen von Ihrer Seite erforderlich.

12.1.2 Kommunikation mit Verbrauchern

Um Verbraucher vom Sunny Home Manager erfassen und steuern zu lassen, muss eine Verbindung zwischen dem Verbraucher und dem Sunny Home Manager hergestellt werden:

- Über Funksteckdosen/Relais als Zwischenschalter (nicht direkt kommunizierende Verbraucher)
 - Erfassung des Energieverbrauchs einzelner Haushaltsgeräte: Messfunktion der zugewiesenen Funksteckdose
 - Steuerung von Haushaltsgeräten: Ein-/Ausschaltfunktion des zugewiesenen Geräts
- Über Standard-Protokollschnittstellen (direkt kommunizierende Verbraucher)

Messen und Schalten

Wenn ein Verbraucher über ein Schaltgerät mit Messfunktion mit dem Sunny Home Manager verbunden ist, kann dieses Schätgerät den Energieverbrauch des angeschlossenen Verbraucher messen und an den Sunny Home Manager übermitteln. Dafür muss das Schaltgerät der Sunny Home Manager-Anlage zugeordnet sein.

Der Sunny Home Manager kann an Schaltgeräte angeschlossene Verbraucher ein- und ausschalten.

Wenn dem Verbraucher kein Schaltgerät zugewiesen ist, erhält der Sunny Home Manager keine Verbrauchsdaten von diesem Verbraucher und kann diesen Verbraucher nicht steuern (siehe Kapitel 12.4.8, Seite 87).

Ein Verbraucher kann entweder immer an dasselbe Schaltgerät oder an wechselnde Schaltgeräte angeschlossen sein. Bei jedem Wechsel muss der Verbraucher dem jeweils neuen Schaltgerät zugewiesen werden.

Da der Sunny Home Manager bei Steuerung der Verbraucher über Schaltgeräte keine detaillierten Daten über die Verbraucher erhält, müssen Sie abhängig vom jeweiligen Verbrauchertyp in den Verbraucherprofilen zusätzliche Einstellungen vornehmen (siehe Kapitel 12.4.2, Seite 84). Dadurch kann der Sunny Home Manager die Verbraucher sinnvoll einplanen und zur Energie- und Kosteneinsparung beitragen.

Direkte Kommunikation über Datenaustauschprotokolle

Diese Verbindungsmöglichkeit ist nur für direkt steuerbare Verbraucher, die über ein Datenaustauschprotokoll wie EEBus oder SEMP mit dem Sunny Home Manager kommunizieren (siehe Kapitel 12.6, Seite 91), möglich.

Da der Verbraucher alle Informationen zu seinem Energiebedarf und Verbrauch direkt an den Sunny Home Manager übermittelt und automatisch mit ihm austauscht, können Sie einen direkt kommunizierenden Verbraucher nicht selbst konfigurieren.

12.1.3 Steuerung von Verbrauchern über Zeitfenster

Für Verbraucher, die über ein Schaltgerät mit dem Sunny Home Manager kommunizieren, können Sie so genannte Zeitfenster konfigurieren. Innerhalb dieser Zeitfenster werden die Verbraucher vom Sunny Home Manager automatisch ein- und ausgeschaltet. Bei direkt kommunizierenden Verbrauchern können Sie keine Einstellungen im Sunny Portal vornehmen. Alle erforderliche Informationen können direkt ausgetauscht werden, wenn der direkt kommunizierende Verbraucher gemäß Herstellerangaben konfiguriert wurde.

Bei der Konfiguration wird zwischen folgenden Zeitfenstertypen unterschieden:

- Verbraucher MUSS laufen
- Verbraucher KANN laufen

Verbraucher MUSS laufen

Der Verbraucher muss eine definierte Betriebsdauer haben.

Der Verbraucher wird innerhalb des konfigurierten Zeitfensters vom Sunny Home Manager ein- und ausgeschaltet.

Diese Option sollten Sie wählen, wenn der Verbraucher auf jeden Fall z. B. an einem bestimmten Tag betrieben werden soll.

i Der Verbraucher wird auch dann betrieben, wenn nicht genügend selbst erzeugte PV-Energie zur Verfügung steht, d. h. die für den Betrieb des Verbrauchers benötigte Energie wird ggf. aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen.

Verbraucher KANN laufen

Diese Option können Sie nur dann auswählen, wenn Sie eine Anlage mit Eigenverbrauch haben und die selbst erzeugte PV-Energie im eigenen Haushalt nutzen.

Der Verbraucher sollte vom Einschaltzeitpunkt her flexibel sein. Der Sunny Home Manager schaltet den Verbraucher innerhalb des von Ihnen konfigurierten Zeitfensters ein, allerdings müssen die konfigurierten Bedingungen erfüllt sein. Für die Konfiguration stehen folgende Bedingungen zur Auswahl:

Anteil der PV-Energie

Sie können einstellen, dass der Verbraucher ausschließlich dann eingeschaltet wird, wenn ein bestimmter Mindestanteil an PV-Energie für seinen Betrieb verfügbar ist bzw. für einen bestimmten Zeitraum erwartet wird (ökologische Optimierung).

• 0 % PV-Erzeugung = 100 % Netzbezug

Da Netzenergie immer verfügbar ist, kann der Verbraucher innerhalb des Zeitfensters uneingeschränkt betrieben werden. Diese Wahl ist allerdings nicht sinnvoll, da bei Eigenverbrauchsanlagen eine höchstmögliche Autarkiequote angestrebt werden sollte.

• 100 % PV-Erzeugung = 0 % Netzbezug

Der Verbraucher wird nur eingeschaltet, wenn sein Betrieb durch PV-Überschuss gedeckt werden kann. Da Sie die von Ihrer PV-Anlage erzeugte Enegie direkt selbst nutzen, wird sie nicht ins öffentliche Stromnetz eingespeist und sie erhalten für diese PV-Energie keine Einspeisevergütung.

• 100 % Überschüssige PV-Energie

Wenn Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung (siehe Kapitel 10.4.3, Seite 47) aktiviert ist, können Sie auch einstellen, wie hoch der Anteil der überschüssigen PV-Energie sein muss, die sonst abgeregelt würde.

In Anlagen mit Wirkleistungsbegrenzung darf Wirkleistung nur bis zu einem vorgegebenen Grenzwert in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden (z. B. 70 %-Regelung in Deutschland). Bei Überschreiten des Werts werden die PV- und Hybrid-Wechselrichter entsprechend abgeregelt. Dadurch geht die über den Grenzwert hinaus erzeugte PV-Energie als "überschüssige PV-Energie" verloren. Wenn jedoch ein Verbraucher genau dann eingeschaltet wird, wenn überschüssige PV-Energie verfügbar ist, kann diese PV-Energie sinnvoll genutzt werden. Die überschüssige PV-Energie ist kostenlos (0 ct/kWh), da sie aufgrund der Vorgaben zur Wirkleistungsbegrenzung ohnehin abgeregelt worden wäre.

In seiner PV-Erzeugungsprognose berücksichtigt der Sunny Home Manager auch die überschüssige PV-Energie. Bei der Einstellung 100 % überschüssige PV-Energie wird der Verbraucher nur eingeschaltet, wenn für die konfigurierte minimale Einschaltzeit die gesamte Leistungsaufnahme durch die prognostizierte überschüssige PV-Energie gedeckt werden kann.

Maximal erlaubte Energiekosten

Sie können einstellen, dass der Verbraucher nur dann betrieben werden soll, wenn die Energiekosten zum Betrieb des Verbrauchers unter einem festgelegten Kostenlimit liegt (ökonomische Optimierung). • Bei **ausschließlicher Nutzung von Energie aus dem öffentlichen Stromnetz** entsprechen die Kosten dem Stromtarif in Euro/kWh, der für den Bezug von Netzstrom in den Anlageneigenschaften eingestellt ist.

Da Netzenergie immer verfügbar ist, kann der Verbraucher innerhalb des Zeitfensters uneingeschränkt betrieben werden.

• Bei **ausschließlicher Nutzung von selbst erzeugter PV-Energie** entsprechen die Kosten der Einspeisevergütung in Euro/kWh, die in den Anlageneigenschaften eingestellt ist.

Wenn PV-Energie nicht ins öffentliche Stromnetz eingespeist, sondern stattdessen durch einen Verbraucher im Haushalt verbraucht wird, erhalten Sie für diese PV-Energie keine Einspeisevergütung. Die PV-Energie, die ansonsten eingespeist werden könnte, "kostet" daher so viel wie der Einspeisetarif.

i Wenn der eingestellte Anteil an PV-Energie nicht erreicht oder die eingestellten maximal erlaubten Energiekosten überschritten werden, ist es möglich, dass dem Verbraucher gar keine Energie zugeteilt wird und der Verbraucher im definierten Zeitfenster gar nicht betrieben wird.

12.1.4 Priorisierung von Verbrauchern

Bei Verbrauchern, die zeitlich flexibel betrieben werden können, können Sie dem Sunny Home Manager eine Reihenfolge vorgeben, nach der er diese Verbraucher in sein Energiemanagement einplant. Durch diese Priorisierung können Sie Energiekosten einsparen.

Die Priorisierung wird bei folgenden Verbrauchern berücksichtigt:

- An Schaltgeräte angeschlossene Verbraucher, für die Sie den Zeitfenstertyp **Verbraucher KANN laufen** eingestellt haben.
- Batterien, wenn beim Sunny Home Manager in den SMA Smart Home Einstellungen **Batterieladen vor Kann-Verbraucher** aktiviert ist (siehe Kapitel 11.3.9.2, Seite 64).
- Direkt steuerbare Verbraucher mit optionaler Energieaufnahme. Bei diesen Geräten stellen Sie die Priorität bereits ein, wenn Sie das Gerät über den Konfigurationsassistenten Ihrer Sunny Home Manager-Anlage hinzufügen.

Auswirkungen der Priorisierung:

- Wenn mehrere Verbraucher mit KANN-Zeitfenstern vorhanden sind, bekommt derjenige Verbraucher die kostengünstigste Energie zugeteilt, dem Sie über den Schieberegler die höhere Priorität zugewiesen haben.
- Wenn die kostengünstige PV-Energie nicht für alle Verbraucher mit KANN-Zeitfenstern ausreicht, kann es sein, dass der Verbraucher mit niedrigerer Priorität nicht eingeschaltet wird. Aus diesem Grund sollte die Priorität von Verbrauchern mit geringer Leistung wie z. B. einer Wasch- oder Spülmaschine niedriger gewählt werden als die Priorität von z. B. Ladegeräten wie dem SMA EV Charger.
- Grundsätzlich plant der Sunny Home Manager KANN-Verbraucher nur dann ein, wenn er die Einhaltung des Planungsziels sicherstellen kann. Steht der Schieberegler auf 100 % PV-Erzeugung, so kann es vorkommen, dass KANN-Verbraucher an bewölkten Tagen nicht eingeplant werden, da ein minimaler Netzbezug nicht ausgeschlossen werden kann.

Bei Zeitfenstern vom Typ **Verbraucher MUSS laufen** hat die Priorität des Verbrauchers keine Auswirkungen, da der Verbraucher in jedem Fall eingeschaltet wird, ggf. auch mit Netzbezug.

12.2 Verbraucherübersicht und -planung

Diese Menüseite ist in zwei Bereiche unterteilt:

- Verbraucherübersicht zeigt Verbraucher an, die für die Verwendung mit dem Sunny Home Manager konfiguriert sind.
 Sie können jederzeit die Konfiguration einsehen und ändern oder neue Verbraucher hinzufügen.
- **Verbraucherplanung** bietet eine grafische Übersicht über die geplanten Zeitfenster, in denen die aktiven Verbraucher laufen müssen (dunkler Balken) oder laufen können (heller Balken). Verbraucher mit direkter Kommunikation werden hier nicht aufgeführt.

						Verbraucher hinzuf	ügen)
Aktive Verbraucher	O Alle Verbraucher						
\$	Verbrauchername	•	Verbrauchertyp	Status	\$ Kon	figuration	\$
ON	Heizungen Ba	d	selbst konfiguriert	•	200	and the second se	
ON ON	Ladegeräte		selbst konfiguriert	•	200		
ON ON STATUS	Spuelmaschin	e	Direkte Kommunikation	•	200		
	Waschmaschi	ne	Waschmaschine	•	200		
L bis Von 4 Einträger			« Er	ste Seite	e Seite 1 Näch	ste Seite > Letzte	Seite »
Verbraucherp ür folgende Verbrauc Montag	lanung her sind Zeitfenster konfigu Dienstag	riert. Zeitfenster zeige Mittwoch	n, wann ein Verbraucher laufe Donnerstag	n muss (dunkler Balken) o Freitag	oder laufen kann (hel Samstag	ler Balken). Sonntag	
							_
Heizungen Bad							
Heizungen Bad							

Abbildung 13: Verbraucherübersicht und -planung (Beispiel)

Position	Bezeichnung	Erklärung
A	Filteroptionen	Über die Filteroptionen können Sie die Liste der Verbraucher filtern. Wenn Sie die Opti- on Aktive Verbraucher wählen, werden die Verbraucher ausgeblendet, die aktuell keinem Schaltgerät zugeordnet sind und dadurch nicht vom Sunny Home Manager ge- steuert werden.
В	Verbraucherlis- te	Liste der Verbraucher, die für die Verwendung mit dem Sunny Home Manager konfigu- riert worden sind
С	Verbraucher- bild	Symbol des Verbrauchers
D Verbraucherno me	Verbraucherna-	Name des Verbrauchers mit zugeordneter Farbe
	me	Aus der Farbpalette kann eine neue Farbe gewählt werden.
E	Verbrauchertyp	Typ des Verbrauchers
F	Status	Status des Verbrauchers
		OK
		Verbraucher ist vollständig konfiguriert und kann Daten empfangen.
		= Nicht aktiv
		Verbraucher ist keinem Schaltgerät zugeordnet.
		😢 = Verbraucher ist nicht vollständig konfiguriert

Position	Bezeichnung	Erklärung
G	Konfiguration	Öffnet die Registerkarte "Name des Verbrauchers" , auf der Sie die Verbraucherei- genschaften konfigurieren können.
Н	Verbraucher hinzufügen	Über diese Schaltfläche können Sie der Sunny Home Manager-Anlage weitere Ver- braucher hinzufügen.
		Direkt steuerbare Verbraucher werden vom Konfigurationsassistenten automatisch er- kannt und unter Geräteübersicht > Übersicht Neugeräte angezeigt. Nach erfolg- reicher Registrierung werden diese Geräte auf der Seite Verbraucherübersicht und - planung im Bereich Verbraucherübersicht angezeigt.
I	Verbraucher mit Zeitfenster- Einstellung	Hier werden nur Verbraucher angezeigt, für die Zeitfenster konfiguriert wurden (siehe Kapitel 12.5, Seite 89). Direkt mit dem Sunny Home Manager kommunizierende Verbraucher werden hier nicht angezeigt.
K	Wochentage	Für jeden einzelnen Wochentag können Zeitfenster für die Verbraucher konfiguriert werden.
L	L Konfiguration:	Nur in Anlagen mit Eigenverbrauch konfigurierbar
KANN-Zeitfens- ter (hellblau)	Der Verbraucher wird innerhalb des Zeitfensters nur dann eingeschaltet, wenn bestimm- te Bedingungen zutreffen.	
М	Konfiguration: MUSS-Zeitfens- ter (dunkelblau)	Der Verbraucher wird in jedem Fall innerhalb des Zeitfensters eingeschaltet.

12.3 Schaltgerät konfigurieren

12.3.1 Sicherheit beim Konfigurieren von Schaltgeräten

WARNUNG

Lebensgefahr durch das Schalten medizinischer Geräte

Unbeabsichtigtes Schalten medizinischer Geräte kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

• Keine medizinischen Geräte an das Schaltgerät (z. B. Funksteckdose/Relais) anschließen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr und Brandgefahr durch unbeabsichtigtes und unbeaufsichtigtes Einschalten von Verbrauchern

Verbraucher, die über eine Funksteckdose oder ein Relais unbeabsichtigt und unbeaufsichtigt eingeschaltet werden, können Verletzungen und Brände verursachen (z. B. Bügeleisen).

• An Schaltgeräte keine Verbraucher anschließen, die bei unbeabsichtigtem Einschalten Personen gefährden oder Schäden verursachen können.

ACHTUNG

Beschädigung von Verbrauchern durch häufiges Schalten

Häufiges Ein- und Ausschalten kann Verbraucher beschädigen.

- Beim Hersteller des Verbrauchers erkundigen, ob der Verbraucher für die Steuerung über z. B. eine Funksteckdose oder ein Relais geeignet ist.
- Das Schaltgerät so konfigurieren, dass der daran angeschlossene Verbraucher nicht häufiger eingeschaltet oder ausgeschaltet wird als vom Hersteller des Verbrauchers angegeben.
- Keine Verbraucher, die dauerhaft mit Strom versorgt sein müssen, an ein Schaltgerät anschließen.

12.3.2 Voraussetzungen für das Konfigurieren von Schaltgeräten

- Das Schaltgerät muss in Betrieb genommen und im Sunny Portal registriert sein (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58).
- Beim Sunny Home Manager muss als Datenabfrageintervall **automatisch** eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

12.3.3 Verbraucher zuweisen

Damit das Schaltgerät durch den Sunny Home Manager gesteuert werden kann, müssen Sie ihm einen Verbraucher zuweisen. Für den Verbraucher müssen Sie zuvor ein Verbraucherprofil anlegen (siehe Kapitel 11.1.2, Seite 55). Wenn Sie ein Schaltgerät in Betrieb genommen und ohne Zuweisung eines Verbrauchers im Sunny Portal angelegt haben, können Sie das Schaltgerät dem gewünschten Verbraucher auch nachträglich beim Anlegen des Verbraucherprofils zuweisen.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Geräteübersicht wählen.
- 2. Die Eigenschaften 📰 des gewünschten Schaltgeräts aufrufen.

🗹 Das Menü zum Einstellen der Geräteeigenschaften öffnet sich.

- 3. [Bearbeiten] wählen.
- 4. Aus der Dropdown-Liste Verbraucher den angeschlossenen Verbraucher wählen.
- 5. [Speichern] wählen.

12.3.4 Gerätename eingeben

Mit dem Gerätenamen können Sie das dem Verbraucher zugewiesene Gerät in der Sunny Home Manager-Anlage identifizieren.

Je spezifischer die Angabe (z. B. Funksteckdose Waschmaschine Keller), desto leichter die Unterscheidung verschiedener Geräte bzw. Verbraucher.

Vorgehen:

• Im Textfeld Gerätename den gewünschten Gerätenamen eingeben.

12.3.5 Betriebsmodus einstellen

Voraussetzungen:

- Das Schaltgerät muss dem angeschlossenen Verbraucher zugeordnet sein (siehe Kapitel 12.3.3, Seite 80).
- Im Sunny Portal muss als Datenabfrageintervall **automatisch** eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Betriebsmodi, zwischen denen Sie wählen können, aufgelistet und erläutert:

Betriebsmodus	Erklärung
Einschalten	Keine Steuerung des Schaltgeräts durch den Sunny Home Manager
	Das Schaltgerät wird eingeschaltet und wechselt in den Betriebsmodus Eingeschaltet . Der angeschlossene Verbraucher kann Strom entnehmen.
Ausschalten	Keine Steuerung des Schaltgeräts durch den Sunny Home Manager
	Das Schaltgerät wird ausgeschaltet und wechselt in den Betriebsmodus Ausgeschal- tet . Der angeschlossene Verbraucher kann keinen Strom entnehmen.
Automatisch	Steuerung des Schaltgeräts durch den Sunny Home Manager
	Das Schaltgerät wechselt in den Betriebsmodus Automatisch.
	Der Sunny Home Manager bestimmt nun unter Berücksichtigung der PV-Erzeugungs- prognose für die PV-Anlage und des Verbrauchsverhaltens im Haushalt, wann das Schaltgerät - und damit das angeschlossene Haushaltsgerät - innerhalb des konfigurier- ten Zeitfensters eingeschaltet wird.
	Dieser Betriebsmodus ist beim Verbrauchertyp nur messen nicht einstellbar.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Sunny Home Manager-Anlage > Verbraucherbilanz und -steuerung wählen.
- 2. Die Registerkarte Aktuell oder die Registerkarte Steuerung wählen.
- 3. In der Tabelle in der Spalte **Betriebsmodus** beim gewünschten Verbraucher die Schaltfläche des gewünschten Betriebsmodus wählen.

Der Betriebsmodus kann bei Schaltgeräten auch über die App eingestellt werden.

12.3.6 Bei Funksteckdosen die Anlauferkennung aktivieren

Die Anlauferkennung kann nur bei einem Verbraucher, der über eine Funksteckdose angeschlossen ist, aktiviert werden. Eine Anlauferkennung ist nur möglich, wenn der Stromverbrauch des Verbrauchers eine bestimmte Mindestschwelle (Messtoleranz) überschreitet.

Die Anlauferkennung ist mit der Einstellung des Betriebsmodus verknüpft.

Durch die Aktivierung der Anlauferkennung ermöglichen Sie dem Sunny Home Manager, selbstständig in den Betriebsmodus **Automatisch** zu wechseln und das Programm eines Verbrauchers zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt innerhalb des konfigurierten Zeitfensters laufen zu lassen.

Über die dem Verbraucher zugewiesene Funksteckdose erkennt der Sunny Home Manager anhand des Stromverbrauchs, wenn der angeschlossene Verbraucher ein Programm startet, und schaltet den Verbraucher über die Funksteckdose direkt wieder aus, um ihn später automatisch über die Funksteckdose wieder einzuschalten. Der Sunny Home Manager sperrt für die Dauer der maximalen Programmlaufzeit des Verbrauchers (Sperrzeit) die automatische Anlauferkennung, damit das Programm auch bei Schwankungen in der Leistungsaufnahme des Verbrauchers ohne erneute Unterbrechung (z. B. zweiter Anlauf einer Waschmaschine beim Schleudergang) durchlaufen kann. Diese Information, dass die Anlauferkennung vorübergehend gesperrt ist, wird im Menü Verbraucherbilanz und -steuerung auf der Registerkarte Aktuell angezeigt. Die maximale Programmlaufzeit geben Sie bei der Konfiguration des Verbrauchers an (siehe Kapitel 12.4.5, Seite 85).

Voraussetzungen:

- Der Verbraucher muss über eine mit dem Sunny Home Manager kompatible Funksteckdose ins Energiemanagementsystem eingebunden sein.
- Der Verbraucher muss vom Typ Spülmaschine, Waschmaschine oder Selbst konfiguriert sein (siehe Kapitel 12.4.2, Seite 84).

- Der Verbraucher muss **programmgesteuert** sein (siehe Kapitel 12.4.3, Seite 84).
- □ Für die Aktivierung der Anlauferkennung muss sich die Funksteckdose als zugewiesenes Gerät im Betriebsmodus **Eingeschaltet** befinden (siehe Kapitel 12.3.5, Seite 80).

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung wählen.
- 2. In der Zeile des gewünschten Verbrauchers in der Spalte Konfiguration das Symbol 🌞 wählen.
- 3. [Bearbeiten] wählen.
- 4. Im Feld Anlauferkennung das Auswahlfeld Aktiv wählen.
- 5. Bei Bedarf in den Textfeldern Leistungsgrenzwert für Erkennung und Erkennungszeit die voreingestellten Grenzwerte anpassen.

Diese Grenzwerte müssen überschritten werden, damit das Verlassen des Standby-Modus bzw. ein Anlauf des Verbrauchers erkannt wird.

6. [Speichern] wählen.

i Direktes Starten eines Verbrauchers

Wenn ein Verbraucher unter Umgehung der automatischen Steuerung durch den Sunny Home Manager direkt starten soll, muss der Betriebsmodus der Funksteckdose manuell eingeschaltet werden (im Sunny Portal z. B. über die Seite **Verbraucherbilanz und -steuerung > Aktuell > Einschalten** oder über die Sunny Portal App oder durch Betätigung der Taste an der Funksteckdose). Der Verbraucher kann dann sofort gestartet werden. Gleichzeitig wird in der Funksteckdose die Anlauferkennung für die Dauer von 3 Stunden gesperrt, damit der Sunny Home Manager bei eingeschalteter Anlauferkennung diesen Start nicht erkennen und das Programm des Verbrauchers nicht unterbrechen kann.

Nach Ablauf der Sperrzeit übernimmt der Sunny Home Manager die Steuerung wieder; hierfür ist keine erneute Änderung des Betriebsmodus erforderlich.

12.4 Verbrauchereigenschaften konfigurieren

i Je nach Verbraucher werden Ihnen unterschiedliche Eingabemasken angezeigt; alle Eingaben sind verbraucherspezifisch.

i Sobald ein Verbraucher konfiguriert ist, können nur noch die allgemeinen Angaben verändert werden. Um die einmal vorgenommene Konfiguration eines Verbrauchers zu ändern, muss der betreffende Verbraucher gelöscht und neu konfiguriert werden.

Die meisten Eingaben zur Konfiguration eines Verbrauchers können Sie nach einem einheitlichen Prinzip vornehmen.

Vorgehen:

1. In der Seiten- und Menüauswahl entweder

Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung

oder

Sunny Home Manager-Anlage > Verbraucherbilanz und -steuerung wählen.

🗹 Es öffnet sich die Tabelle mit den in Ihrer Anlage integrierten Verbrauchern.

- 2. In der Zeile des gewünschten Verbrauchers das Konfigurationssymbol wählen.
- ☑ Die Seite Verbrauchereigenschaften öffnet sich.

Verbrauchereigenschaften 📀

Verbrauchertyp:	Waschmaschine 🗸
Verbraucher ist programmgesteuert:	Ja Nein
Verbrauchername:	
Leistungsaufnahme:	1000 W 🚺
Max. Programmlaufzeit:	150 min
Priorität des Verbrauchers:	niedrig hoch
Gerätezuweisung:	Waschmaschine 🗸 🚺
Zugewiesenes Gerät ist nach Betrieb des Verbrauchers:	Eingeschaltet i
Messen und Schalten:	Das zugewiesene Gerät soll messen und schalten (lernbare Leistungsaufnahme) 🗙
Anlauferkennung:	Aktiv O Inaktiv
Leistungsgrenzwert für Erkennung:	7 W
Erkennungszeit:	5 s
Verbraucherbild:	
Verbraucherfarbe:	
Speichern Abbrechen	Löschen Zeitfenster konfigurieren Verbraucherbild hochladen

Abbildung 14: Beispiel für einen programmgesteuerten Verbraucher

12.4.1 Allgemeine Angaben eingeben

Unabhängig davon, ob Sie einen neuen Verbraucher oder einen bereits vorhandenen Verbraucher konfigurieren möchten, öffnet sich bei Aufruf der Konfiguration die Registerkarte (Neuer Verbraucher oder Name des Verbrauchers) mit den **Verbrauchereigenschaften**.

Um einen neuen Verbraucher zu konfigurieren, sollten Sie folgende allgemeine Angaben eingeben:

Allgemeine Eigenschaf- ten	Erklärung
Verbrauchername	Mit dem Verbrauchernamen können Sie den Verbraucher und das dem Verbraucher zugewiesene Schaltgerät in der Sunny Home Manager-Anlage identifizieren.
	 Im Textfeld Verbrauchername einen Verbrauchernamen eingeben, z. B. Waschmaschine Keller. Der Verbrauchername darf aus maximal 24 Zeichen bestehen.

Allgemeine Eigenschaf- ten	Erklärung		
Verbraucherbild	Verbraucherbild auswählen:		
	 Um ein Standard-Verbraucherbild zu verwenden, in der Dropdown-Liste das gewünschte Verbraucherbild wählen. 		
	Verbraucherbild hochladen:		
	 Unten auf der Seite [Verbraucherbild hochladen] wählen. 		
	• Gewünschte Datei wählen (erlaubte Dateiformate: JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP).		
	• [Öffnen] wählen.		
	Die Datei wird hochgeladen und in der Dropdown-Liste Verbraucherbild als gewähltes neues Verbraucherbild angezeigt.		
	• [Speichern] wählen.		
Verbraucherfarbe	Über die Dropdown-Liste die gewünschte Farbe auswählen.		

12.4.2 Verbrauchertyp wählen

Abhängig vom gewählten Verbrauchertyp können auf dieser Registerkarte unterschiedliche Verbrauchereigenschaften angezeigt und konfiguriert werden. Für einige Verbrauchertypen ist ein vorkonfiguriertes Verbraucherprofil hinterlegt. Wenn Sie einen solchen Verbrauchertyp auswählen, sind bestimmte Einstellungen nicht konfigurierbar.

Verbrauchertyp	Erklärung	
Selbst konfiguriert	Der angeschlossene Verbraucher wird von Ihnen individuell konfiguriert. Bei diesem Verbrauchertyp müssen Sie zusätzlich angeben, ob der Verbraucher programmgesteu- ert ist oder beliebig im Betrieb unterbrochen werden kann.	
	Beispiel für programmgesteuerte Verbraucher: Wäschetrockner	
	Beispiel für im Betrieb unterbrechbare Verbraucher: Teichpumpe	
Direkte Kommunikation	Der Verbraucher wird über Netzwerkkabel oder WLAN an das lokale Netzwerk ange- schlossen, in dem sich auch der Sunny Home Manager befindet. Dadurch kann der Verbraucher automatisch Informationen über seinen Energiebedarf und Verbrauch an den Sunny Home Manager senden sowie Ein- und Ausschaltkommandos vom Sunny Home Manager empfangen.	
	Eine Konfiguration von Ihnen entfällt im Sunny Portal, ggf. sind am Produkt selbst Ein- stellungen nach Herstellerangaben erforderlich.	
Energiemonitoring (nur messen)	Es soll nur der Stromverbrauch des angeschlossenen Verbrauchers gemessen werden. (z. B. Funksteckdose oder Geräte, die dauerhaft Strom verbrauchen wie ein Kühl- schrank oder Geräte im Standby-Modus)	
Waschmaschine Spülmaschine Stiebel Eltron WWK 300/	Für diese Verbraucher ist ein vorkonfiguriertes Profil hinterlegt. Einige Einstellungen (z. B. Programmsteuerbarkeit) sind gesperrt, weil sie für das betref- fende Gerät nicht konfigurierbar sind.	
WWP300 Tecacolor TTA 300 Heiz- stab Wärmepumpe SG Ready	Sie können das jeweils vorkonfigurierte Profil verwenden oder das Gerät selbst konfigu- rieren.	

12.4.3 Programmsteuerbarkeit wählen

Diese Option ist nur für den Verbrauchertyp **Selbst konfiguriert** einstellbar.

Diese Einstellung müssen Sie direkt beim Hinzufügen des Verbrauchers vornehmen und angeben, ob der Verbraucher fest definierte Programme durchlaufen muss oder nicht:

Einstellung	Erklärung
Ja	Der Verbraucher durchläuft nach dem Start ein festgelegtes Programm. Ein Unterbrechen des Verbrauchers während des Programmdurchlaufs kann das Ergeb- nis des Betriebs beeinträchtigen und sollte deshalb vermieden werden. (Beispiele: Waschmaschine, Trockner)
Nein	Der Verbraucher läuft immer, wenn Strom vorhanden ist und führt im Betrieb immer die gleiche Funktion aus. Mehrfaches An- und Ausschalten pro Tag ist problemlos möglich. Der Verbraucher muss nicht ständig in Betrieb sein - solange eine bestimmte tägliche Mindestlaufzeit er- reicht wird, wirkt eine Betriebsunterbrechung sich nicht negativ auf die ausgeübte Funk- tion aus. (Beispiele: Teichpumpe, Heizstab, Warmwasserbereiter)

Die einmal vorgenommen Einstellung ist nicht veränderbar. Wenn Sie die Angabe ändern möchten, müssen Sie den Verbraucher löschen und neu hinzufügen.

Zustand des zugewiesenen Schaltgeräts nach Betrieb des Verbrauchers

Diese Angabe ist mit der Programmsteuerbarkeit gekoppelt und nicht veränderbar.

Sie sehen folgende Einstellung:

- Wenn der Verbraucher programmgesteuert ist: Eingeschaltet
- Wenn der Verbraucher nicht programmgesteuert ist: Ausgeschaltet

Nach Ablauf des eingestellten Zeitfensters ist der Verbraucher noch solange in Betrieb, bis der zuvor eingestellte Zielwert (z. B. Zieltemperatur bei einer Wärmepumpe) erreicht ist. Den Zielwert stellen Sie direkt am Verbraucher ein (siehe Anleitung des Verbrauchers).

12.4.4 Leistungsaufnahme eingeben

Die Leistungsaufnahme ist die Leistung (mittlere Watt-Anzahl), die ein Verbraucher für seinen Betrieb typischerweise benötigt (siehe Typenschild oder Anleitung des Verbrauchers).

Der Sunny Home Manager berücksichtigt diesen Wert bei der initialen Berechnung der benötigten Verbrauchsenergie.

Wenn der Verbraucher beim Betrieb Messwerte seines tatsächlichen Verbrauchs liefert, kann der Sunny Home Manager nach einer Lernphase einen genaueren Leistungswert ermitteln. Dadurch verbessert der Sunny Home Manager nach und nach seine Verbraucherplanung und erhöht die Energie- und Kosteneinsparung.

Vorgehen:

• In das Textfeld Leistungsaufnahme die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers eingeben.

12.4.5 Maximale Programmlaufzeit eingeben

Diese Option ist nur bei Verbrauchern einstellbar, die **programmgesteuert** sind.

Die maximale Programmlaufzeit ist die Zeit, die ein programmgesteuerter Verbraucher für sein längstes Programm benötigt. Die maximale Programmlaufzeit legt fest, wann ein Verbraucher spätestens eingeschaltet werden muss, damit das längste Programm innerhalb der vorgegebenen Zeitgrenzen zu Ende laufen kann.



Maximale Programmlaufzeit bei einer Waschmaschine

Sie haben für Ihre Waschmaschine ein Zeitfenster von 10 Uhr bis 18 Uhr eingestellt (siehe Kapitel 12.5, Seite 89), d. h. der Waschgang Ihrer Waschmaschine soll spätestens um 18 Uhr beendet sein.

Der längste Waschgang Ihrer Waschmaschine dauert 3 Stunden. Deshalb geben Sie bei der Konfiguration des Schaltgeräts mindestens 3 Stunden als maximale Programmlaufzeit ein. Die Waschmaschine startet in diesem Fall spätestens um 15 Uhr, damit auch der längste Waschgang zu Ende laufen kann. Bei einer kürzeren Dauer des tatsächlich gewählten Waschgangs orientiert sich der Sunny Home Manager weiterhin an der maximalen Programmlaufzeit.

Vorgehen:

• In das Textfeld **Max. Programmlaufzeit** die maximale Programmlaufzeit für den angeschlossenen Verbraucher eingeben (siehe Anleitung des Verbrauchers).

12.4.6 Minimale Ein- und Ausschaltzeit eingeben

Diese Option ist nur bei Verbrauchern einstellbar, die **nicht programmgesteuert** sind.

i Hinweise zur Konfiguration der Ein- und Ausschaltzeiten

Aufgrund seiner Konstruktion kann ein Verbraucher innerhalb seiner Lebensdauer nur begrenzt oft ein- und ausgeschaltet werden. Interne Komponenten wie z. B. Relais können nach mehreren tausend Schaltzyklen unter Materialermüdung leiden. Bei wechselhaftem Wetter mit stark schwankender PV-Erzeugung kann es sein, dass der Verbraucher alle paar Minuten ein- und wieder ausgeschaltet wird, weil die notwendige PV-Überschussleistung nur für kurze Zeit vorhanden ist.

Um ein zu häufiges Ein- und Ausschalten zu verhindern, können Sie bei der Konfiguration der

Verbrauchereigenschaften über die minimale Ein- und Ausschaltzeit festlegen, dass nicht zu viele Schaltzyklen ausgelöst werden. Dadurch kann es jedoch passieren, dass bei kurzzeitig absinkender PV-Erzeugung auch Strom aus dem öffentlichen Stromnetz zum Betrieb des Verbrauchers bezogen wird. Andererseits kann es sein, dass während der Ausschaltphasen überschüssige PV-Energie "verpasst" wird.

Eine lange minimale Einschaltzeit hingegen führt dazu, dass der Verbraucher nur selten eingeschaltet wird, weil nur selten ein so langer Zeitraum in der PV-Erzeugungsvorhersage gefunden wird, dass der Verbraucher während der gesamten minimalen Einschaltzeit mit ausreichend Leistung versorgt wird.

Es lohnt sich, verschiedene Zeiteinstellungen auszuprobieren, um nach und nach die idealen Werte für jeden Verbraucher zu ermitteln.

Einstellung	Erklärung
Minimale Einschaltzeit	Die minimale Einschaltzeit ist die Zeit, die der angeschlossene Verbraucher mindestens eingeschaltet bleiben muss, um z. B. einen Startvorgang abzuschließen oder einen Ar- beitsablauf durchzuführen.
	Verzögertes Einschalten möglich: Einige Verbraucher laufen möglicherweise nicht sofort beim Einschalten des zugewiese- nen Schaltgeräts an, z. B. Wärmepumpen für Wasserspeicher. Deshalb kann ein sofor- tiges Einschalten ausschließlich für das Schaltgerät selbst garantiert werden, nicht für den angeschlossenen Verbraucher.
	 In das Textfeld Minimale Einschaltzeit die minimale Einschaltzeit eingeben. Dabei mögliche Verzögerungen des angeschlossenen Verbrauchers beim Anlaufen berücksichtigen.
Minimale Ausschaltzeit	Die minimale Ausschaltzeit ist die Zeit, die der angeschlossene Verbraucher mindestens ausgeschaltet bleiben muss, um z. B. eine Überhitzung zu vermeiden oder ein Wieder- anlaufen zu ermöglichen.
	• In das Textfeld Minimale Ausschaltzeit die minimale Ausschaltzeit eingeben.

12.4.7 Priorität des Verbrauchers einstellen

Hier können Sie festlegen, mit welcher Priorität der Sunny Home Manager den Verbraucher einplanen soll. Diese Einstellung ist mit der Konfiguration des Zeitfensters gekoppelt.

Voraussetzungen:

- Der Verbraucher muss an ein Schaltgerät angeschlossen sein.
- D Für den Verbraucher muss ein Zeitfenster vom Typ Verbraucher KANN laufen eingestellt sein.

Vorgehen:

• Den Schieberegler auf die gewünschte Stufe einstellen.

12.4.8 Schaltgerät zuweisen

Wenn ein Verbraucher über ein Schaltgerät mit dem Sunny Home Manager verbunden ist, müssen Sie dem Verbraucher das Schaltgerät zuweisen:

- damit der Sunny Home Manager den Energieverbrauch des Verbrauchers messen kann
- damit der Sunny Home Manager die Daten des Verbrauchers auslesen und den Verbraucher steuern kann
- damit der Sunny Home Manager die Daten des Verbrauchers speichern kann

Wenn ein Verbraucher zeitweise keinem Schaltgerät zugewiesen war, entstehen bei den Diagrammen wie z. B. **Aktueller Status und Prognose** entsprechende Datenlücken.

Ein Verbraucher kann jederzeit an ein anderes (freies) Schaltgerät angeschlossen werden und sich über dieses steuern lassen; die Messwerte bzw. Verbrauchsdaten verbleiben dabei grundsätzlich beim Verbraucher und sind auch nur über den Verbraucher selbst abrufbar.

Vorgehen:

 In der Dropdown-Liste Gerätezuweisung dem Verbraucher ein Gerät zum Messen und/oder Schalten zuweisen. Standardmäßig ist dem Verbraucher kein Schaltgerät zugewiesen.
 Wenn das gewünschte Schaltgerät bereits einem anderen Verbraucher zugewiesen ist, wird ein "*" vor dem Namen des Schaltgeräts angezeigt. Um das Schaltgerät neu zuweisen zu können, müssen Sie zuerst die Zuweisung des Schaltgeräts im Profil des anderen Verbrauchers entfernen.

12.4.9 Messen und Schalten des zugewiesenen Geräts einstellen

Sobald Sie einem Verbraucher ein Schaltgerät zugewiesen haben, müssen Sie festlegen, ob dieses Schaltgerät den Verbraucher nur ein- und ausschalten oder auch den Energiebedarf des Verbrauchers messen soll.

n der Tabelle werder	i diese beiden	Optionen erklärt:
----------------------	----------------	-------------------

Einstellung	Erklärung
Das zugewiesene Gerät soll messen und schalten (lernbare Leistungsaufnah- me)	Der Verbraucher bezieht Strom über das Schaltgerät. Der Sunny Home Manager "lernt" anhand der von dem Schaltgerät gemessenen Ver- brauchswerte, welche Leistung der Verbraucher typischerweise aufnimmt. Diese Infor- mationen fließen in die Verbraucherplanung und -steuerung des Sunny Home Mana-
Das zugewiesene Gerät soll nur schalten, nicht mes- sen (feste Leistungsaufnah- me)	gers ein. Der Verbraucher wird z. B. über ein Relais geschaltet, das an die Funksteckdose ange- schlossen ist. Über das angeschlossene Relais schaltet die Funksteckdose den Verbrau- cher nur gemäß der Konfiguration (Zeitfenster) und den Vorgaben des Sunny Home Managers.
	Die für die Planung des Verbrauchers berücksichtigte Leistungsaufnahme ist der im Ver- braucherprofil eingegebene Wert im Feld Leistungsaufnahme .

Vorgehen:

• In der Dropdown-Liste Messen und Schalten die gewünschte Einstellung wählen.

12.4.10 Abschaltautomatik einstellen

Der Verbraucher muss nicht-programmgesteuert sein.

Geräte wie beispielsweise Heizstäbe oder Heizlüfter verfügen über eine eigene Abschaltautomatik. Ein integriertes Thermoelement sorgt dafür, dass sich das Gerät nach Erreichen einer einstellbaren Zieltemperatur automatisch ausschaltet. Diese Abschaltung registriert der Sunny Home Manager über das an den Verbraucher angeschlossene Schaltgerät und schaltet zur Sicherheit auch das Schaltgerät aus. Zunächst muss aber das Schaltgerät erkennen können, ob sich der Verbraucher im Betrieb oder im Standby-Modus befindet; diese Erkennungswerte müssen Sie eingeben. Mit diesen Angaben verhindern Sie auch ein zu frühes Abschalten des Verbrauchers, sodass er bei Bedarf auch über das konfigurierte Zeitfenster hinaus laufen kann.



Heizstab mit Abschaltautomatik

Bei Steuerung über ein Schaltgerät wird der Heizstab innerhalb des für ihn definierten Zeitfensters je nach Verfügbarkeit von PV-Energie ein- und ausgeschaltet. Wenn die Abschaltautomatik aktiviert ist und das Wasser am Ende des Zeitfensters die eingestellte Zieltemperatur noch nicht erreicht hat, kann der Heizstab trotz Überschreitung des Zeitfensters noch so lange Strom von dem Schaltgerät beziehen, bis die Zieltemperatur erreicht ist und der Heizstab selbsttätig in den Standby-Modus gewechselt ist. Der Sunny Home Manager erkennt den Standby-Modus des Heizstabs und schaltet das Schaltgerät aus.

Vorgehen:

- 1. Im Feld Verbraucher hat eigene Abschaltautomatik das Auswahlfeld Ja aktivieren.
- Bei Bedarf im Textfeld Grenzwert für Abschaltung den unteren Grenzwert für die Leistungsaufnahme des Verbrauchers im Standby-Modus (typischerweise 50% der mittleren Leistungsaufnahme im Betrieb) eingeben. Wird der Grenzwert unterschritten, erkennt der Sunny Home Manager den Wechsel in den Standby-Modus und schaltet das Schaltgerät aus.
- 3. Bei Bedarf im Textfeld **Erkennungszeit für Abschaltung** die Zeitspanne eingeben, für die der untere Grenzwert für die Abschaltung mindestens unterschritten sein muss, damit der Sunny Home Manager den Wechsel in den Standby-Modus erkennt.

12.5 Zeitfenster konfigurieren

Sie können für einen Verbraucher ein oder mehrere Zeitfenster festlegen, in denen der Sunny Home Manager diesen Verbraucher einschalten kann oder muss.

i Dauer des Zeitfensters

Das Zeitfenster, in dem der Verbraucher betrieben werden soll, muss deutlich größer gewählt sein als die tatsächliche Betriebsdauer, damit der Sunny Home Manager innerhalb des Zeitfensters genügend Flexibilität hat, den Zeitpunkt zu ermitteln, zu dem die Energie am günstigsten ist.



i Kürzere Lebensdauer von Schaltgeräten durch häufiges Schalten von Verbrauchern

Beim Einstellen von Zeitfenstern und Gerätelaufzeiten darauf achten, dass Verbraucher nicht unnötig häufig einund ausgeschaltet werden müssen.

Verwerfen	Zeitfenster konfigurieren (4	Anzahl: 1)	Übernehmen
Zeitfensterübersicht	Verbrauchername: Selbst konfiguriert		+ Zeitfenster hinzufügen
Mo	(1) Verbraucher läuft: (i) täglich	🔿 Nur an folgenden Wochentagen	
Di 1	Verfügbares Zeitfenster für der	n Betrieb des Verbrauchers (Länge des Zei	tfensters: 6h)
Mi 1	11 • : 00 • Uhr bis - 17 • :	00 🗸 Uhr	
Do			
Fr	Betriebsdauer des Verbraucher	s im Zeitfenster: 355 Minuten	
So 1	 Verbraucher MUSS laufen Verbraucher wird eingeschalter 	Verbraucher KANN laufen t abhängig von:	
0 6 12 18 24	Anteil der PV-Energie	O Maximal erlaubte Energiekosten	Netzbezug: 0 %
	斎		PV-Erzeugung: 97 % Überschüssige PV-Energie: 3 %
	-	- Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung	

Abbildung 15: Zeitfenster konfigurieren (Beispiel)

Zeitfenster einstellen oder ändern

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung wählen.
- 2. In der Zeile des gewünschten Verbrauchers in der Spalte Konfiguration das Symbol 🌞 wählen.
- 3. Auf der Registerkarte des ausgewählten Verbrauchers die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 4. [Zeitfenster konfigurieren] wählen.
 - Z Links werden in der Zeitfensterübersicht die aktuellen (ggf. voreingestellten) Angaben angezeigt, rechts das Feld zur Einstellung oder Änderung des Zeitfensters für den gewählten Verbraucher.
- 5. Unter Verbraucher läuft müssen Sie auswählen, ob der Verbraucher täglich oder Nur an folgenden Wochentagen laufen soll.

Wenn der Verbraucher nur an bestimmten Wochentagen betrieben werden soll, müssen Sie in der sich öffnenden Zeile den oder die entsprechenden Wochentage anklicken.

- 6. Unter Verfügbares Zeitfenster für den Betrieb des Verbrauchers den gewünschten Startzeitpunkt und Endzeitpunkt eingeben.
- 7. Unter Maximale Betriebsdauer des Verbrauchers im Zeitfenster über den Schieberegler die Betriebsdauer in 5-Minuten-Intervallen einstellen.
- 8. Zeitfenstertyp Verbraucher MUSS laufen oder Verbraucher KANN laufen auswählen.

- 9. Wenn Sie den Zeitfenstertyp **Verbraucher MUSS laufen** gewählt haben, können Sie sich mit einem Häkchen dafür entscheiden, dass der Verbraucher das Zeitfenster überschreiten darf. Wenn Sie dieses Häkchen nicht setzen, darf der Verbraucher das vorgegebene Zeitfenster nicht überschreiten.
- Wenn Sie den Zeitfenstertyp Verbraucher KANN laufen gewählt haben, müssen Sie unter Verbraucher wird eingeschaltet abhängig von die Bedingungen festlegen, unter denen der Verbraucher eingeschaltet werden soll.
 - Wenn Sie Anteil der PV-Energie wählen, müssen Sie über den Schieberegler mit der Glühlampe einstellen, wie hoch der Anteil an PV-Energie mindestens sein muss, damit der Sunny Home Manager den Verbraucher im konfigurierten Zeitfenster einschaltet.

Wenn Sie den Schieberegler beispielsweise auf 50 % stellen, wird das Gerät (z. B. einen Heizstab) nur dann eingeschaltet, wenn genug PV-Energie vorhanden ist, um 50 % des Energiebedarfs zu decken. Rechts neben dem Schieberegler werden die Prozentwerte der verschiedenen Energiearten angezeigt.

Wenn Sie Maximal erlaubte Energiekosten wählen, müssen Sie über den Schieberegler mit der Glühlampe einstellen, wie hoch die Energiekosten maximal sein dürfen, damit der Sunny Home Manager den Verbraucher im konfigurierten Zeitfenster einschaltet.

Wenn Sie den Schieberegler beispielsweise auf O Euro/kWh stellen, wird das Gerät nur dann eingeschaltet, wenn genug überschüssige PV-Energie vorhanden ist bzw. wenn mehr PV-Energie verfügbar ist, als ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden darf.

Rechts neben dem Schieberegler werden die Kosten in Eur/kWh angezeigt.

- 11. [Übernehmen] wählen.
- 12. [Speichern] wählen.

Die nach Wochentagen konfigurierten Zeitfenster werden als farbige Balken im Bereich **Verbraucherplanung** angezeigt.

Weiteres Zeitfenster hinzufügen

Wenn ein Verbraucher innerhalb eines Tages nicht durchgehend, sondern in festgelegten Intervallen laufen soll (z. B. Teichpumpe), müssen Sie mehrere aufeinander folgende Zeitfenster für diesen Tag einrichten. Dabei entspricht die Anzahl der Zeitfenster der Anzahl der Intervalle, in denen der Verbraucher laufen soll.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung wählen.
- 2. In der Zeile des gewünschten Verbrauchers in der Spalte Konfiguration das Symbol 🌞 wählen.
- 3. Auf der Registerkarte "Name des Verbrauchers" die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 4. [Zeitfenster konfigurieren] wählen.
- 5. Zeitfenster hinzufügen 🛨 wählen.
 - In der Zeitfensterübersicht wird ein neues Zeitfenster mit entsprechender Nummerierung angezeigt.
- 6. Die gewünschten Einstellungen vornehmen.
- 7. [Übernehmen] wählen.
- 8. [Speichern] wählen.

Zeitfenster löschen

Sie können nicht alle Zeitfenster eines Verbrauchers löschen. Für jeden Verbraucher muss immer mindestens 1 Zeitfenster konfiguriert sein. Wenn dem Verbraucher kein Schaltgerät zugeordnet ist, hat das Zeitfenster jedoch keine Auswirkung auf den Betrieb des Verbrauchers.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung wählen.
- 2. In der Zeile des gewünschten Verbrauchers in der Spalte **Konfiguration** das Symbol 🌞 wählen.

- 3. Auf der Registerkarte "Name des Verbrauchers" die Schaltfläche [Bearbeiten] wählen.
- 4. [Zeitfenster konfigurieren] wählen.
- 5. Bei dem gewünschten Zeitfenster den Papierkorb 💿 wählen und die Sicherheitsabfrage bestätigen.
- 6. [Übernehmen] wählen.
- 7. [Speichern] wählen.

12.6 Verbraucher direkt steuern

Voraussetzungen:

- Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).
- Der Verbraucher muss entweder das Datenaustauschprotokoll EEBus oder das Datenaustauschprotokoll SEMP unterstützen (siehe Anleitung des Verbrauchers und Technische Informationen unter www.SMA-Solar.com).

Vorgehen:

- Den Verbraucher an das lokale Netzwerk anschließen und herstellerspezifische Registrierung durchführen (siehe Anleitung des Verbrauchers). Dabei muss sich der Verbraucher im selben Netzwerk wie der Sunny Home Manager befinden.
- EEBus-Geräte müssen jeweils aktiv mit dem Sunny Home Manager gekoppelt werden (siehe Kapitel 11.6.1, Seite 69). Bei SEMP-Geräten entfällt dieser Schritt; sie werden automatisch identifiziert.
 - 🗹 Der Sunny Home Manager erkennt den neuen Verbraucher im lokalen Netzwerk.
 - ☑ Der Verbraucher wird auf der Seite Geräteübersicht > Übersicht Neugeräte angezeigt.
- 3. Den Verbraucher der Sunny Home Manager-Anlage hinzufügen. Bei Verbrauchern mit optionaler Energieaufnahme können Sie dabei zusätzlich die Priorität und die maximal erlaubten Energiekosten einstellen.
 - Der neue Verbraucher wird auf der Seite **Verbraucherübersicht und -planung** automatisch mit den verfügbaren Informationen und Einstellmöglichkeiten angezeigt.
- 4. Bei Bedarf den Verbrauchernamen ändern.

13 Visualisierung des Energiemanagements

13.1 Anlagenauswahl mit Anlagenliste

i Wenn Ihrer E-Mail-Adresse nur 1 Anlage zugewiesen ist, wird Ihnen dieses Menü nicht angezeigt.

Unter dem Menüpunkt **Anlagenauswahl** sind alle Anlagen, die Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet sind aufgelistet. In der **Anlagenliste** können Sie zwischen den Optionen **Einfache Liste** und **Erweiterte Liste** wählen und die Liste sortieren.

Anlagenliste	Erklärung / Anzeige pro Anlage
Einfache Liste	 Leistung der Anlage (kWp) Datum der Inbetriebnahme Standort der Anlage (Land, PLZ, Stadt)
Erweiterte Liste	 Anlagenleistung (kW) Gesamtertrag (kWh) folgender Zeiträume: Vortag aktueller Tag Vormonat aktueller Monat Gesamtertrag (kWh) laut Zählerstand Spezifischer Ertrag (kWh/kWp) folgender Zeiträume: aktueller Monat gktueller Monat

Anlagenliste sortieren

- Beim ersten Aufruf der Seite wird die einfache Liste angezeigt.
- Die erweiterte Anlagenliste ist aufsteigend nach dem spezifischen Anlagenertrag sortiert.

Einfache Liste sortieren:

- 1. Um die einfache Liste zu sortieren, in der Kopfzeile der Tabelle den blauen Titel der Spalte anklicken, nach der die Liste erstellt werden soll. Die Liste wird dann nach diesem Kriterium aufsteigend bzw. absteigend angezeigt.
- 2. Um diese Ansicht dauerhaft beizubehalten, das Feld **Diese Liste nach dem Login anzeigen** anklicken und **[Speichern]** wählen.

Erweiterte Liste sortieren:

- 1. Um die Liste nach einem anderen Wert als dem spezifischen Anlagenertrag zu sortieren, auf einen anderen blauen Wert in der Kopfzeile der Liste klicken.
- 2. Um die Liste absteigend zu sortieren, erneut auf den blauen Wert in der Kopfzeile klicken.

13.2 Anlagenübersicht

Die Menüseite Anlagenübersicht zeigt alle verfügbaren Daten Ihrer Anlage an.



Abbildung 16: Beispiel einer Anlage

13.3 Aktueller Status und Prognose

Der Sunny Home Manager zeichnet die von der PV-Anlage erzeugte Energie kontinuierlich auf. Diese PV-Erzeugungsdaten erhält der Sunny Home Manager über die angeschlossenen SMA Wechselrichter oder über einen optional angeschlossenen PV-Erzeugungszähler (z B. ein SMA Energy Meter). Außerdem empfängt der Sunny Home Manager über das Internet standortbezogene Wettervorhersagen. Basierend auf diesen Informationen prognostiziert der Sunny Home Manager, wie viel Energie Ihre PV-Anlage in den nächsten 48 Stunden voraussichtlich erzeugen und somit zur Verfügung stehen wird.

Die Prognose der Energieverfügbarkeit berücksichtigt der Sunny Home Manager in seiner Energieplanung und schlägt z. B. kostengünstige Betriebszeiträume für Haushaltsgeräte vor.

Für die Abfrage von Prognoseinformationen müssen im Menü **Konfiguration** auf der Seite **Anlageneigenschaften** unter **Anlagedaten** folgende Eingabefelder ausgefüllt sein:

- Längengrad
- Breitengrad
- Anlagenleistung (notwendig für die korrekte Leistungsprognose)

Fehlt eine der drei Angaben, werden im Bereich Prognose keine Wettersymbole angezeigt bzw. ist die Leistungsprognose nicht korrekt oder fehlt.

13.3.1 Übersicht Bereich Aktueller Status

Die Grafik im Bereich Aktueller Status visualisiert die übertragene Leistung von Ihrer PV-Anlage zu Ihrem Haushalt, vom öffentlichen Stromnetz zu Ihrem Haushalt und von Ihrer PV-Anlage zum öffentlichen Stromnetz.

Voraussetzung für die Anzeige dieser Seite:

Datenabfrageintervall muss auf **automatisch** eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).



Abbildung 17: Darstellung: links Variante I und rechts Variante II (Beispiele)

Die Darstellungen Variante I und Variante II enthalten folgende aktuelle Daten:

Bezeichnung	Erklärung
PV-Erzeugung	Aktuell erzeugte Leistung Ihrer PV-Anlage
Verbrauch (Gesamtver- brauch)	Leistung, die Ihr Haushalt aktuell von Ihrer PV-Anlage, dem öffentlichen Stromnetz und der Batterie bezieht
	bei Variante II: Die Farben visualisieren, zu welchen Anteilen der Verbrauch aktuell aus Netzbezug, Direktverbrauch (PV-Anlage) und Batterieentladung besteht.
Netzbezug	Leistung, die Ihr Haushalt aktuell vom öffentlichen Stromnetz bezieht.
	bei Variante I: rot
Netzeinspeisung	Leistung, die Ihre PV-Anlage aktuell in das öffentliche Stromnetz einspeist.
	Wenn Ihre Anlage mehr Leistung produziert, als Ihr Haushalt im Moment benötigt oder als ggf. in die Batterie geladen werden kann, wird die restliche Leistung in das öffentli- che Stromnetz eingespeist.
	bei Variante I: blau
Eigenverbrauch	Leistung, die Ihr Haushalt aktuell von Ihrer PV-Anlage (Direktverbrauch) bezieht und ggf. Leistung/Energie, die von Ihrer PV-Anlage in die Batterie geladen wird.
	bei Variante I: grün
Eigenverbrauchsquote	Aktuelles Verhältnis von Eigenverbrauch zu PV-Erzeugung.
Autarkiequote	Aktuelles Verhältnis von Eigenversorgung zu Gesamtverbrauch
nur Variante II	Eigenversorgung = Leistung, die Ihr Haushalt direkt von Ihrer Anlage (Direktverbrauch) und ggf. der Batterie (Batterieentladung) bezieht.
	Bei Anlagen ohne Batterie ist die Eigenversorgung gleichzusetzen mit dem Eigenver- brauch.
Anzeige nur bei Anlagen mit	Batterie:
Batterieladung	Leistung, die aktuell von Ihrer PV-Anlage in die Batterie geladen wird.
Batterieentladung	Leistung, die Ihr Haushalt aktuell von der Batterie bezieht
Batterieladezustand	Aktueller Ladezustand der Batterie in Prozent, bezogen auf die Batteriekapazität

SMA Solar Technology AG

i Nur bei Anlagen mit Eigenverbrauch besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen **Variante I** und **Variante II**. Bei Anlagen ohne Eigenverbrauch ist nur die Variante I möglich und der Konfigurationsblock ausgeblendet.

Darstellung ändern:

- 1. Im Inhaltsbereich der Seite Aktueller Status und Prognose unten [Konfiguration Aktueller Status und Prognose] wählen.
- 2. Im Feld **Darstellung** die gewünschte Variante wählen.
- 3. Auswahl mit [Speichern] bestätigen.

13.3.2 Übersicht Bereich Prognose und Handlungsempfehlung

Die Grafik im Bereich Prognose und Handlungsempfehlung gibt einen Ausblick auf die erwartete PV-Leistung sowie Handlungsempfehlungen zum manuellen Einschalten von Verbrauchern.

Zusätzlich zeigt die Grafik die von Ihnen geplanten Zeitfenster für den Betrieb der Verbraucher (siehe Kapitel 12.5, Seite 89).

Sie können sich die Prognose für bis zu 48 Stunden ab dem aktuell gewählten Zeitpunkt anzeigen lassen.

i Sie können einen anderen Zeitabschnitt wählen, indem Sie auf das Diagramm klicken und bei gedrückter linker Maustaste die Maus nach rechts oder links bewegen.

Heute - 11:48:35

Prognose und Handlungsempfehlung 🕝

Abbildung 18: Diagramm **Prognose und Handlungsempfehlung** (Beispiel)

Spülmaschine

Waschmaschine

Position	Erklärung
А	Wettervorhersage

10:00 - 22:00

Wäschetrockner

Α

В

С

D

E

F

Position	Erklärung
В	 Geeigneter Zeitpunkt für das manuelle Einschalten von Verbrauchern Der Sunny Home Manager berücksichtigt folgende Informationen für die Handlungsempfehlung: Erwartete PV-Leistung (siehe Position C) Voraussetzung: Der Standort der Anlage muss eingestellt sein. Voraussichtlicher Energieverbrauch des Haushalts und von Verbrauchern, für die der Sunny Home Manager über Schaltgeräte oder direkte Kommunikation die Messwerte der verbrauchten Leistung erhält. Den voraussichtlichen Energieverbrauch gemäß Verbrauchsprognose ermittelt der Sunny Home Manager aufgrund des "gelernten" Verbrauchsverhaltens des individuellen Haushalts. Voraussetzung: Die Datenannahme der Verbraucher muss aktiviert sein. Einspeisevergütung und Stromtarif Voraussetzung: Einspeisevergütung und der Stromtarif müssen eingegeben sein. Optimierungsziel Voraussetzung: Das Optimierungsziel - ob der Sunny Home Manager bei der Steuerung der Verbraucher stärker nach ökologischen oder nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgehen soll - muss eingestellt sein. Azimut und Neigungswinkel Voraussetzung: Die Wechselrichter-Strings müssen konfiguriert sein.
С	Erwartete PV-Leistung gemäß PV-Erzeugungsprognose Die erwartbare Verfügbarkeit an PV-Leistung ermittelt der Sunny Home Manager jeweils anhand der Wettervorhersage für den eingestellten Standort und des anlagenspezifisch "gelernten" Verhal- tens. Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger über einen der Balken stellen, werden für diesen Zeitbereich fol- gende Details in einem Fenster angezeigt: • Geschätzte PV-Erzeugung • Geschätzter Verbrauch • Differenz zwischen geschätzter PV-Erzeugung und geschätztem Verbrauch
D	 Tarif für Strom, der aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wird. rot: teuer grün: günstig Wenn Sie nur 1 Stromtarif eingegeben haben, wird immer grün angezeigt. weitere Farben: Stromtarife zwischen dem teuersten und dem günstigsten Stromtarif
E	 Ansicht der Zeitfenster für den geplanten Betrieb der Verbraucher (Verbrauchsprognose): Die konfigurierten Zeitfenster werden durch farbige, halbtransparente Balken angezeigt. Vom Sunny Home Manager eingeplante Zeitfenster, in denen der Verbraucher tatsächlich gelaufen ist bzw. noch laufen wird, werden durch farbige, ausgefüllte Balken angezeigt. Eine einfache durchgezogene Linie symbolisiert Zeiten, in denen der Energieverbrauch des Verbrauchers gemessen wird.
F	Legende der Verbraucher Die Legende zeigt, welchem Verbraucher welche Farbe in der Ansicht der Zeitfenster (E) zugeord- net ist.

13.4 Energiebilanz

Diese Seite visualisiert den Verlauf von Energieerzeugung und Energieverbrauch für einen gewählten Zeitabschnitt. Sie ermöglicht Analysen von Erzeugung, Verbrauch und Eigenverbrauch sowie der Batterienutzung.

Ein zweiteiliges Diagramm stellt dar, wie die Verbraucher in Ihrem System versorgt wurden und wie Ihre PV-Energie genutzt wurde:

- Die obere Hälfte des Diagramms zeigt den Gesamtverbrauch Ihres Systems im gewählten Zeitraum auf. Es wird genau aufgeschlüsselt, aus welchen Quellen Ihr System mit Energie versorgt wurde (PV-Anlage, Batteriespeicher oder öffentliches Stromnetz).
- Die untere Hälfte des Diagramms stellt dar, wann wie viel elektrische PV-Energie erzeugt und wie sie verwendet wurde (Direktverbrauch, Aufladung eines Batteriespeichers oder Einspeisung in das öffentliche Stromnetz).

 Die Daten auf dieser Seite werden nur vollständig angezeigt, wenn sowohl Netzeinspeisezähler als auch Netzbezugszähler angeschlossen sind.
 Die darüber hinaus erforderlichen PV-Erzeugungsdaten werden entweder direkt von den angeschlossenen SMA Wechselrichtern ermittelt oder können bei einer PV-Anlage mit Sunny Home Manager über einen zusätzlichen PV-Erzeugungszähler erfasst werden. Beim Einsatz eines DC-gekoppelten Speichersystems (z. B. Sunny Boy Smart Energy) müssen die PV-Erzeugungsdaten immer direkt aus dem Gerät ausgelesen werden, da sonst keine

Unterscheidung zwischen Direktverbrauch und Batterieladung bzw. -entladung möglich ist.

Über **Registerkarten** können Sie den Zeitraum, der in der Anzeige dargestellt werden soll (Aktuell / Tag / Monat / Jahr / Gesamt), auswählen.



Abbildung 19: Energiebilanz eines bestimmten Tages (Beispiel)

i Auslesen der Daten

- Wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, wird eine senkrechte Linie angezeigt, mit der Sie einen bestimmten Zeitpunkt auf der Zeitachse ansteuern können. Für den gewählten Zeitpunkt werden die Leistungs- bzw. Energiewerte des Diagramms angezeigt.
- Wenn Sie in der Legende mit der Maus über einen der angezeigten Begriffe fahren, wird Ihnen eine Erklärung zu diesem Begriff angezeigt.
- Wenn Sie sich nur ausgewählte Daten anzeigen lassen möchten, müssen Sie mit der Maus auf einen oder mehrere Begriffe in der Legende klicken, um diese auszublenden oder wieder einzublenden.

Energieverbrauch und Energieerzeugung

Bezeichnung	Erklärung
Verbrauch	Leistung, die Ihr Haushalt im gewählten Zeitraum von Ihrer Anlage (Direktverbrauch bzw. Eigenversorgung bei Anlagen ohne Batterie), dem öffentlichen Stromnetz (Netz- bezug) und ggf. der Batterie (Batterieentladung) bezogen hat.

Bezeichnung	Erklärung
Netzbezug	Energie, die im gewählten Zeitraum vom öffentlichen Stromnetz bezogen wurde.
Eigenversorgung	Im System genutzte Energie, die nicht aus dem öffentlichen Stromnetz, sondern aus vor Ort erzeugter Energie stammt.
	Sie setzt sich zusammen aus direkt genutzter PV-Energie (Direktverbrauch) und zwi- schengespeicherter PV-Energie (Batterieentladung). Die Eigenversorgungsquote be- schreibt, welcher Anteil der im System benötigten Energie aus der vor Ort erzeugten Energie stammt.
Ertrag	Energie, durch die Ihr Haushalt im gewählten Zeitraum von Ihrer Anlage versorgt wur- de.
	Bei Anlagen mit Batterie kommt die Energie vorzugsweise direkt von der Anlage (Di- rektverbrauch). Wenn die von der Anlage produzierte Leistung nicht ausreicht, wird die fehlende Leistung per Entladung von der Batterie bezogen.
Eigenverbrauch	PV-Energie, die vor Ort genutzt und nicht ins öffentliche Stromnetz gespeist wird.
	Sie setzt sich zusammen aus unmittelbar genutzter PV-Energie (Direktverbrauch) und zwischengespeicherter PV-Energie (Batterieladung). Die Eigenverbrauchsquote be- schreibt, welcher Anteil der vor Ort erzeugten PV-Energie vor Ort genutzt wurde.
Netzeinspeisung	Energie, die Ihre Anlage im gewählten Zeitraum in das öffentliche Stromnetz einge- speist hat.
Autarkiequote	Verhältnis von Eigenversorgung zu Verbrauch im gewählten Zeitraum
Anzeige nur bei Anlagen mit	Batterie:
Direktverbrauch	Leistung, die Ihr Haushalt im gewählten Zeitraum direkt von Ihrer Anlage bezogen und verbraucht hat, ohne Zwischenspeicherung in der Batterie.
Direktverbrauchsquote	Verhältnis von Direktverbrauch zu PV-Leistung
Batterieladung	Energie, die Ihre Anlage im gewählten Zeitraum in die Batterie geladen hat.
Batterieentladung	Energie, die Ihr Haushalt im gewählten Zeitraum von der Batterie bezogen hat.

Auf den Registerkarten **Aktuell** und **Tag** visualisiert die graue Hüllkurve den Verbrauch (Netzbezug und Eigenversorgung) und die Erzeugung (Direktverbrauch und Netzeinspeisung) für den gewählten Zeitraum bzw. den gewählten Tag. Auf den Registerkarten **Monat**, **Jahr** und **Gesamt** visualisiert die graue Hüllkurve die Erzeugung (Direktverbrauch und Netzeinspeisung) für den gewählten Zeitraum. Die Hüllkurve ist nur sichtbar, wenn Daten nicht vollständig vorliegen oder berechnet werden können oder die Bestandteile der Erzeugung über die Legende unterhalb des Diagramms ausgeblendet sind.

Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung

Die rote gestrichelte Linie kennzeichnet, wie viel Wirkleistung maximal in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden darf.

- Die rot gestrichelte Linie wird nur angezeigt, wenn Sie f
 ür Ihre PV-Anlage im Sunny Home Manager eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung eingestellt haben.
- Die Linie wird nur in den Diagrammen der Registerkarten **Aktuell** und **Tag** angezeigt.
- Wenn Sie die Wirkleistungseinspeisung auf 0 % begrenzt haben, verläuft die rote Linie direkt auf der x-Achse des Diagramms. Die Beschränkung der Wirkleistungseinspeisung auf 0 % unterstützen nur Wechselrichter, die die Fallback-Funktion unterstützen (Fallback: Im Falle eines Kommunikationsabbruchs zwischen dem Sunny Home Manager und dem Wechselrichter, fällt der Wechselrichter auf 0 Watt Ausgangsleistung zurück). Für weitere Informationen siehe Anleitung des Wechselrichters unter www.SMA-Solar.com.

Die **Legende** unter dem Diagramm erklärt die im Diagramm verwendeten Farben und zeigt die wichtigsten Gesamtwerte für den dargestellten Zeitraum an.

Unter **Bilanz** werden die berechneten Werte für die Autarkie- und Eigenverbrauchsquote, die die Form Ihrer eigenen Energieversorgung widerspiegeln, sowie weitere Gesamtwerte für den dargestellten Zeitraum angezeigt.

Darstellung mit Batterie

Wenn in Ihrer Anlage eine Batterie vorhanden ist, können Sie wählen zwischen der vereinfachten Ansicht ohne Daten der Batterie und der Detailansicht mit Daten der Batterie. Um sich die Batteriedaten im Diagramm und im Bereich **Bilanz** anzeigen zu lassen, müssen Sie das Auswahlfeld **Detailansicht** aktivieren oder deaktivieren.

13.5 Verbraucherbilanz und -steuerung

13.5.1 Übersicht Verbraucherbilanz und -steuerung

Voraussetzung für die Anzeige der Seite:

□ In der Sunny Home Manager-Anlage müssen Verbraucher vorhanden und konfiguriert sein, die entweder indirekt über Schaltgeräte oder direkt vom Sunny Home Manager gesteuert werden können.

Die Diagramme und Tabellen auf dieser Seite geben einen Überblick über Betriebszeit, Betriebsdauer und Energieverbrauch der vom Sunny Home Manager gesteuerten **Verbraucher** sowie den dabei eingesetzten Energiemix (aus eigener PV-Erzeugung und Netzbezug).

Zur besseren Beurteilung ist bei allen Verbrauchern der **Verbrauchertyp** angegeben (siehe Kapitel 12.4.2, Seite 84). Wenn für einen Verbraucher in der Spalte Verbrauchertyp **Keine Zuweisung** eingetragen ist, bedeutet dies, dass diesem Schaltgerät noch kein Verbraucher zugeordnet wurde (siehe Kapitel 12.3.3, Seite 80).

Über das Zahnrad-Symbol 🏶 in der Spalte **Konfiguration** gelangen Sie direkt zur Registerkarte **Verbrauchereigenschaften** (im Menü Konfiguration > Verbraucherübersicht und -planung), auf der Sie je nach Verbrauchertyp unterschiedliche Angaben wie beispielsweise die Priorität des Verbrauchers konfigurieren können (siehe Kapitel 12.4, Seite 82). Je nach Registerkarte zeigen Diagramm und Tabelle unterschiedliche Ansichten und Daten der Verbraucher:

Registerkarte	Inhalt
Aktuell	Voraussetzung für die Anzeige der Registerkarte Aktuell:
	Als Datenabfrageintervall muss automatisch eingestellt sein (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).
	Verwenden Sie von SMA empfohlene Energiezähler. Anderenfalls werden die Daten auf der Regis- terkarte Aktuell möglicherweise verspätet angezeigt.
	Die Registerkarte zeigt folgende aktuelle Daten an:
	Im Diagramm:
	 Linien unten im Diagramm: Live-Daten zum Verlauf der verbrauchten Leistung jedes Verbrauchers im gewählten Darstellungszeitraum (Schieberegler).
	In der Tabelle:
	Verbraucher und Verbrauchertyp
	 Betriebsmodus: Betriebsmodus des zugewiesenen Geräts Die Schaltfläche des aktuell gewählten Betriebsmodus ist farblich hervorgehoben. Zusätzlich wird der LED-Status über ein LED-Symbol angezeigt und der aktuelle Status explizit genannt.
	Der Betriebsmodus kann über die Schaltflächen geändert werden.
	Wenn der Betriebsmodus durch den Sunny Home Manager gesteuert wird, steht hinter dem Betriebsmodus (Automatik) .
	Wenn der Sunny Home Manager einen über eine Funksteckdose angeschlossenen Verbraucher eingeschaltet hat, wird dessen Anlauferkennung für die Dauer der Programmlaufzeit gesperrt (siehe Kapitel 12.3.6, Seite 81) und als Information Automatische Anlauferkennung ist gesperrt angezeigt.
	Aktueller Verbrauch: Leistung, die der Verbraucher aktuell bezieht.
	Konfiguration

Registerkarte	Inhalt
Tag	Im Diagramm:
	 Bei gewählter Ansicht Stapelreihenfolge (I):
	Die Linien unten im Diagramm zeigen den Verlauf der bezogenen Leistung jedes Verbrauchers am gewählten Tag. Über die Legende unterhalb des Diagramms können Sie die im Diagramm dargestellten Verbraucher ein- oder ausblenden und die Stapelreihenfolge der Verbraucher im Diagramm ändern:
	 Um einen Verbraucher auszublenden, klicken Sie auf den gewünschten Verbraucher. Ausgeblendete Verbraucher werden in der Legende grau dargestellt. Durch erneutes Klicken auf den Verbraucher können Sie den Verbraucher wieder einblenden.
	 Um alle ausgeblendeten Verbraucher wieder einzublenden, unterhalb der Legende Alle einblenden wählen.
	 Um im Diagramm nur die Werte f ür Batterieladung, Gesamtverbrauch und Netzbezug anzuzeigen, unterhalb der Legende Standard anzeigen w ählen.
	 Um die Stapelreihenfolge im Diagramm zu ändern, markieren Sie den gewünschten Verbraucher und ziehen Sie ihn bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position in der Legende.
	 Bei gewählter Ansicht Zeitfenster (를):
	Bei Verbrauchern, die über Schaltgeräte vom Sunny Home Manager gesteuert werden sollen, müssen Sie Zeitfenster konfigurieren (siehe Kapitel 12.5, Seite 89); bei direkt mit dem Sunny Home Manager kommunizierenden Verbrauchern übermitteln diese ihren Energiebedarf automatisch.
	- Eine dünne Linie zeigt an, dass (in diesem Zeitbereich) kein Zeitfenster eingestellt ist.
	 Helle Balken zeigen Zeitfenster an, die entweder Sie f ür den Betrieb des Verbrauchers konfiguriert haben oder die direkt kommunizierende Verbraucher beim Sunny Home Manager zur Deckung ihres Energiebedarfs angemeldet haben. Der Energiebedarf ist also in beiden F ällen angemeldet, aber der Sunny Home Manager hat den Verbraucher (z. B. aufgrund der Wetterprognose) nicht eingeschaltet.
	 Dunkle Balken zeigen die Zeitfenster an, in denen der Verbraucher tatsächlich gelaufen ist. Zusätzliche Play- und Stopp-Symbole geben den exakten Zeitpunkt an, zu dem der Sunny Home Manager den Verbraucher eingeschaltet bzw. ausgeschaltet hat.
	Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen der dunklen Balken zeigen, wird die in diesem Zeitfenster bzw. Zeitabschnitt bezogene Energie des Verbrauchers in kWh angezeigt.
	In der Tabelle:
	Verbraucher und Verbrauchertyp
	Tagesverbrauch: Energiebezug des Verbrauchers am gewählten Tag
	Konfiguration

Registerkarte	Inhalt
Monat	 Innair Im Diagramm: Energiebezug jedes Verbrauchers im gewählten Monat in Tagen Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen der Balken im Diagramm zeigen, erscheint ein Fenster mit folgenden Informationen: Jeweiliger Tagesverbrauch der an diesem Tag betriebenen Verbraucher Jeweiliger prozentualer Anteil des Tagesverbrauchs, der aus PV-Energie (*), Batterieentladung (■) oder dem öffentlichen Stromnetz (*) gedeckt wurde In der Tabelle: Verbraucher und Verbrauchertyp Monatsverbrauch: Energiebezug des Verbrauchers im gewählten Monat
	 Prozentualer Anteil PV-Energie: Prozentualer Anteil des Monatsverbrauchs, der aus PV- Energie gedeckt wurde nur bei Anlagen mit Batterie: Prozentualer Anteil an Batterieentladung: Prozentualer Anteil des Monatsverbrauchs, der aus Batterieentladung gedeckt wurde Prozentualer Anteil an Netzbezug: Prozentualer Anteil des Monatsverbrauchs, der aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt wurde Konfiguration
Jahr	 Im Diagramm: Energiebezug jedes Verbrauchers im gewählten Jahr in Monaten In der Tabelle: Verbraucher und Verbrauchertyp Jahresverbrauch: Energiebezug des Verbrauchers im gewählten Jahr nur bei Anlagen mit Batterie: Prozentualer Anteil an Batterieentladung: Prozentualer Anteil des Jahresverbrauchs, der aus Batterieentladung gedeckt wurde Prozentualer Anteil PV-Energie: Prozentualer Anteil des Jahresverbrauchs, der aus PV- Energie gedeckt wurde Prozentualer Anteil an Netzbezug: Prozentualer Anteil des Monatsverbrauchs, der aus dem öffentlichen Stromnetz gedeckt wurde

Konfiguration

Registerkarte	Inhalt
Gesamt	 Im Diagramm: Energiebezug jedes Verbrauchers in den einzelnen Jahren In der Tabelle: Verbraucher und Verbrauchertyp Gesamtverbrauch: Gesamter bisheriger Energiebezug des Verbrauchers Prozentualer Anteil PV-Energie: Prozentualer Anteil des Gesamtverbrauchs, der aus PV-Energie bezogen wurde nur bei Anlagen mit Batterie: Prozentualer Anteil an Batterieentladung: Prozentualer Anteil des Gesamtverbrauchs, der aus Batterieentladung bezogen wurde Prozentualer Anteil an Netzbezug: Prozentualer Anteil des Gesamtverbrauchs, der aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen wurde
	Konfiguration
Steuerung	Diese Registerkarte gibt die Tabelle der Registerkarte Aktuell wieder, d. h. es werden identische Daten angezeigt; im Vergleich zur Registerkarte Aktuell fehlt hier die Grafik.

13.5.2 Darstellung der Verbraucher auswählen

Verbraucher ein- und ausblenden

Über die **Legende** unterhalb des Diagramms können Sie die im Diagramm dargestellten Verbraucher ein- oder ausblenden.

Vorgehen:

1. Um einen Verbraucher auszublenden, klicken Sie auf den gewünschten Verbraucher.

🗹 Ausgeblendete Verbraucher werden in der Legende grau dargestellt.

- 2. Durch erneutes Klicken auf den Verbraucher können Sie den Verbraucher wieder einblenden.
- 3. Um alle ausgeblendeten Verbraucher wieder einzublenden, unterhalb der Legende Alle einblenden wählen.

Verbraucherfarbe auswählen

Zur besseren Visualisierung werden die Verbraucher in den Diagrammen mit unterschiedlichen Farben dargestellt. Bei Bedarf können Sie die zugewiesene Farbe ändern.

Vorgehen:

• In der Liste unter dem Diagramm auf des Farbkästchen neben dem gewünschten Verbraucher klicken und aus der Farbpalette eine neue Farbe auswählen.

13.6 Darstellung der Anlagenleistung

13.6.1 Anlagenerträge im Jahresvergleich

Auf der Menüseite **Jahresvergleich** werden in einem Diagramm mit zugehöriger Tabelle die Anlagenerträge vergangener Jahre miteinander verglichen. Die Anlage muss also länger als 1 Jahr in Betrieb sein, damit hier Daten für einen Jahresvergleich angezeigt werden können.

Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe, die Sie basierend auf den Standortdaten Ihrer Anlage vornehmen können. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.

Registerkarte	Inhalt
Gesamtertrag	Im Diagramm:
	Ertragsverlauf der vergangenen Jahre
	Durchschnittlicher Ertragsverlauf der vergangenen Jahre
	Durchschnittliche Ertragserwartung
	In der Tabelle:
	 Ertragswerte (kWh) der vergangenen Jahre und des aktuellen Jahres pro Monat sowie aufsummiert
	Mittelwerte pro Monat
	Anteil Jahr (kann erst nach Ablauf eines vollständigen Jahres angezeigt werden)
	Ertragserwartung
Spezifischer Anlagen-	Im Diagramm:
ertrag	Der spezifische Anlagenertrag ist eine Kennzahl für die Beschreibung der Qualität einer An- lage. Für die Berechnung des spezifischen Anlagenertrags werden anlagenspezifische Fakto- ren wie Standort, Neigungswinkel, Verschattungen, Modul- und Wechselrichtertypen berück- sichtigt. Der spezifische Anlagenertrag ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Anlagen an unterschiedlichen Standorten.
	Verlauf des spezifischen Anlagenertrags jedes vergangenen Jahres
	Durchschnittlicher Verlauf des spezifischen Anlagenertrags der vergangenen Jahre
	Durchschnittliche Ertragserwartung
	In der Tabelle:
	 Spezifischer Anlagenertrag (kWh/kWp) der vergangenen Jahre und des aktuellen Jahres pro Monat sowie aufsummiert
	Mittelwerte pro Monat
	Anteil Jahr (kann erst nach Ablauf eines vollständigen Jahres angezeigt werden)
	Ertragserwartung

Berechnung der Ertragserwartung

Über die Schaltfläche **Ertragserwartung bearbeiten** gelangen Sie direkt zu dem Menü, in dem Sie den spezifischen Jahresertrag manuell eingeben und sich den erwarteten Jahresertrag berechnen lassen können (siehe Kapitel 10.4.9, Seite 52).

Der **erwartete Jahresertrag** der PV-Anlage errechnet sich aus dem spezifischen Jahresertrag (kWh/kWp) am Standort der PV-Anlage und der Anlagenleistung (kWp).

Den spezifischen Jahresertrag für den Standort Ihrer PV-Anlage können Sie von Einstrahlungskarten ablesen. Örtliche Gegebenheiten wie z. B. Verschattung oder die Anlagenausrichtung werden nicht berücksichtigt. Die Anlagenleistung erhalten Sie von Ihrem Installateur.

Die **Monatsverteilung des erwarteten Jahresertrags** zeigt an, wie sich der erwartete Jahresertrag voraussichtlich über das Jahr verteilt. Bei vollständigen Angaben zum Anlagenstandort kann das Sunny Portal eine Verteilung vorschlagen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche [**Monatsverteilung vorschlagen**].

Auch Sie selbst können für jeden Monat prozentuale Werte eingeben (die Summe muss 100 % ergeben).

Alle Daten zu Ihrer Anlage können Sie im Menü **Konfiguration** auf der Seite **Anlageneigenschaften** eingeben oder ändern.

13.6.2 Analyse der Anlagenleistung

13.6.2.1 Übersicht Analyse

Auf der Seite **Analyse** können Sie die Leistungs- und Ertragswerte einzelner Wechselrichter miteinander oder mit der Gesamtanlage vergleichen.



Abbildung 20: Menüseite Analyse (Beispiel)

Position	Erklärung
А	Bereich Geräteauswahl
В	Registerkarten
С	Diagrammvorschau (wird nicht auf der Registerkarte Gesamt angezeigt)
	Die Diagrammvorschau ist mit Linien in Bereiche eingeteilt. Wenn Sie einen Bereich in der Dia- grammvorschau wählen, wird der Inhalt im großen Diagramm angezeigt.
D	Großes Diagramm
	Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger auf das Diagramm bewegen, wird neben dem Mauszeiger der Wert aus dem Bereich Details angezeigt.

Position	Erklärung
E	Gesamtertrag oder Spez. Gesamtertrag
	Hier wird der Gesamtertrag oder spezifische Gesamtertrag angezeigt, je nachdem welchen Dar- stellungstyp Sie im Bereich Geräteauswahl gewählt haben.
F	Bereich Details
	Dieser Bereich enthält die Leistungswerte des angezeigten Diagramms als 15-Minuten-Mittelwerte.
G	Bereich Logbuch
	Dieser Bereich enthält Meldungen der ausgewählten Geräte und dazugehörige übergeordnete An- lagenmeldungen.

Darstellung auf den Registerkarten

Registerkarte	Erklärung
Tag	Diagrammvorschau:
	 Vorschau von Diagrammen mit dem Verlauf der Erträge der PV-Anlage für einzelne Tage Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm auf einen Tag bewegen, wird der Gesamtertrag der PV-Anlage für diesen Tag angezeigt.
	Großes Diagramm:
	 Verlauf der Leistungswerte als 15-Minuten-Mittelwerte der gewählten Geräte f ür den gewählten Tag
	Unten rechts im Diagramm ² : Gesamtertrag der PV-Anlage für den gewählten Tag
Woche	Diagrammvorschau:
	 Vorschau von Diagrammen mit dem Verlauf der Erträge der PV-Anlage für einzelne Wochen Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm auf eine Woche bewegen, wird der Gesamtertrag der PV-Anlage für diese Woche angezeigt.
	Großes Diagramm:
	 Verlauf der Leistungswerte als 15-Minuten-Mittelwerte der gewählten Geräte für die gewählte Woche
	Unten rechts im Diagramm ² : Gesamtertrag der PV-Anlage für die gewählte Woche
Monat	Diagrammvorschau:
	 Vorschau von Diagrammen mit den Ertragswerten der PV-Anlage f ür jeden Monat in Tagen Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger im Diagramm auf einen Monat bewegen, wird der Gesamtertrag der PV-Anlage f ür diesen Monat angezeigt.
	Großes Diagramm:
	 Ertragswerte der gewählten Geräte für den gewählten Monat in Tagen
	Unten rechts im Diagramm ² : Gesamtertrag der PV-Anlage für den gewählten Monat

²⁾ wird nur angezeigt, wenn in der **Geräteauswahl** das Auswahlfeld **Gesamtanlage** aktiviert ist

Registerkarte	Erklärung
Jahr	Diagrammvorschau:
	 Vorschau von Diagrammen mit den Ertragswerten der PV-Anlage f ür jedes Jahr in Monaten Tipp: Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Diagramm auf ein Jahr bewegen, wird der Gesamtertrag der PV-Anlage f ür dieses Jahr angezeigt.
	Großes Diagramm:
	Ertragswerte der gewählten Geräte für das gewählte Jahr in Monaten
	Unten rechts im Diagramm: Gesamtertrag der PV-Anlage für das gewählte Jahr
Gesamt	Großes Diagramm:
	Ertragswerte der gewählten Geräte für einzelne Jahre
	• Unten rechts im Diagramm ²⁾ : Gesamtertrag der PV-Anlage für alle Jahre zusammen

13.6.2.2 Geräteauswahl einstellen

In Bereich **Geräteauswahl** können Sie wählen, ob Werte der Gesamtanlage und/oder einzelner Wechselrichter im großen Diagramm und im Bereich **Details** angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie wählen, ob absolute oder spezifische Werte angezeigt werden sollen.

Geräte wählen:

- 1. Um die Werte der Gesamtanlage anzuzeigen, im Bereich **Geräteauswahl** das Auswahlfeld **Gesamtanlage** aktivieren.
- 2. Um die Werte einzelner Wechselrichter anzuzeigen, folgende Schritte durchführen:
- 3. Den Bereich Geräteauswahl wählen

☑ Der Bereich klappt auf und die einzelnen Wechselrichter werden angezeigt.

4. Die Auswahlfelder der gewünschten Wechselrichter aktivieren.

Tipp: Wenn Sie das Auswahlfeld **Alle Geräte auswählen** aktivieren, werden die Auswahlfelder aller Wechselrichter aktiviert.

Darstellungstyp wählen:

- Im Bereich Geräteauswahl bei Darstellungstyp die gewünschte Option wählen:
 - ☑ **absolut**: Zeigt den Ertrag (kWh) oder die Leistung (kW) der Anlage an.

Spezifisch: Zeigt den spezifischen Anlagenertrag (kWh/kWp) oder die spezifische Anlagenleistung an.
14 Überwachung der Sunny Home Manager-Anlage

Die Menüseite Anlagenüberwachung zeigt je nach Konfiguration Ihrer Anlage folgende Informationen an:

- Kommunikationsüberwachung
- Wechselrichter-Vergleich
- SMA Smart Connected
- Anlagenkonfiguration

Jeden dieser Bereiche können Sie separat konfigurieren.

Wenn in der Seiten- und Menüauswahl neben dem Menüpunkt Anlagenüberwachung ein Ausrufezeichen angezeigt wird, sollten Sie die Seite öffnen und den Grund für die Fragezeichen-Anzeige überprüfen und beheben.

14.1 Übersicht Anlagenüberwachung

14.1.1 Kommunikationsüberwachung

Die Kommunikationsüberwachung zeigt den aktuellen Kommunikationsstatus zwischen dem Sunny Home Manager und dem Sunny Portal an. Wenn sich der Sunny Home Manager länger als eingestellt nicht beim Sunny Portal meldet, zeigt das Sunny Portal einen Fehler an und informiert Sie per E-Mail.

Symbol	Status	Erklärung
•	Deaktiviert	Die Kommunikationsüberwachung ist nicht eingestellt.
•••	OK	Die Kommunikation zum Sunny Portal ist OK. Der Zeitpunkt des letzten Kontakts wird angezeigt.
•	Fehler	Die Kommunikation zum Sunny Portal ist unterbrochen. Über den Link Details er- halten Sie ausführliche Informationen über den Zeitpunkt des letzten Kontakts.
		Der Fehler wird so lange angezeigt, bis er behoben ist.
		Wenn der Fehler nicht behoben wird, sendet das Sunny Portal an bis zu 3 Tagen nach der ersten E-Mail eine weitere E-Mail zur Erinnerung.
\$	E-Mail zur Erinnerung ist	Klicken auf das Glockensymbol stoppt das Versenden der E-Mails zur Erinnerung für den aktuellen Fehler.
	aktiviert	Bei neuen Fehlern wird die E-Mail zur Erinnerung wieder versendet.

Der Status der Kommunikationsüberwachung wird mit folgenden Symbolen angezeigt:

14.1.2 Wechselrichter-Vergleich

Durch den Wechselrichter-Vergleich kann das Sunny Portal eventuelle Ertragsausfälle erkennen. Wenn der spezifische Ertrag eines Wechselrichters stark vom Mittelwert der Erträge aller Wechselrichter abweicht, kann das Sunny Portal Sie per E-Mail informieren. Da es um PV-Erträge geht, spielen bei diesem Vergleich nur PV- und Hybrid-Wechselrichter eine Rolle.

Symbol	Status	Erklärung
	Deaktiviert	Derzeit ist kein Wechselrichter-Vergleich aktiviert.

Symbol	Status	Erklärung
	ОК	Die Erträge der überwachten Wechselrichter liegen im konfigurierten Bereich. Der Gesamtertrag des letzten Tages aller Wechselrichter wird angezeigt.
	Fehler	Der spezifische Ertrag liegt bei mindestens 1 überwachtem Wechselrichter außer- halb der Toleranz. Über den Link Details können Sie Folgendes ablesen:
		Höhe des spezifischen Ertrags der betroffenen Wechselrichter
		Höhe des Mittelwerts aller überwachten Wechselrichter

14.1.3 SMA Smart Connected

SMA Smart Connected ist ein kostenloser Service von SMA Solar Technology AG, der folgende Punkte beinhaltet:

- Automatisches Wechselrichter-Monitoring Ihre Wechselrichter werden kontinuierlich auf Auffälligkeiten und Fehler überprüft.
- Automatische proaktive Benachrichtigung im Fehlerfall nach Diagnose und Analyse eines Fehlers werden Sie unverzüglich per E-Mail benachrichtigt.
- Automatischer Austauschprozess bei erforderlichem Austausch des Wechselrichters erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit kostenfrei ein Austauschgerät.

Um an dem Smart Connected Programm teilnehmen zu können, müssen Sie Ihre Zustimmung erteilen.

14.1.4 Anlagenkonfiguration

In dem Feld Anlagenkonfiguration wird die Anzahl der als neu in der Anlage erkannten Geräte angezeigt.

14.1.5 Weitere Möglichkeiten der Anlagenüberwachung

Anlagenlogbuch

Die Menüseite **Anlagenlogbuch** zeigt Ihnen Meldungen zum Status der Anlage an. Diese Meldungen helfen Ihnen, z. B. Störungen Ihrer PV-Anlage zu erkennen.

Sie können Meldungen filtern und bestätigen, dass Sie die Meldungen gelesen haben.

i Die Anzahl nicht bestätigter Meldungen finden Sie direkt in der Menüansicht der Seite Anlagenlogbuch hinter dem Doppelpunkt des Seitennamens.

Anlagenreport

Auf der Menüseite **Report** können Sie sich den Gesamtertrag und die Zähleränderungen Ihrer Anlage als zusammenfassende Tabelle und in einem Diagramm anzeigen lassen:

Täglicher Anlagenreport

- Tabelle mit Zähleränderung des Gesamtertrags des aktuellen Tages, des aktuellen Monats und des aktuellen Jahres
- Diagramm mit der Entwicklung des Zählerstands über die einzelnen Stunden eines Tages

Monatlicher Anlagenreport

- Tabelle mit Zähleränderung des Gesamtertrags des aktuellen Monats und des aktuellen Jahres
- Diagramm mit der Entwicklung des Zählerstands über die einzelnen Tage eines Monats

Die Reporte können Sie sich per E-Mail vom Sunny Portal zusenden lassen.

Geräte

Auf der Menüseite **Geräte** werden Daten der einzelnen Geräte auf jeweils einer eigenen Seite in übersichtlichen Diagrammen dargestellt.

• Bei PV-Wechselrichtern:

- Entwicklung des Zählerstands (Gesamtertrag in kWh) in den Monaten eines Jahres
- Entwicklung des Zählerstands (Gesamtertrag in kWh und Leistung in kW) in den Stunden eines Tages

• Bei Batterie-Wechselrichtern:

- Aktuelle Batterieladekapazität über einen ausgewählten Zeitraum

Wenn Sie darüber hinaus detaillierte Anlagenüberwachungsfunktionen und eine umfangreichere Datenspeicherung wünschen, besteht die Möglichkeit, über den SMA Online Store entsprechende Zusatzfunktionen kostenpflichtig freizuschalten.

14.2 Anlagenüberwachung konfigurieren

14.2.1 Kommunikationsüberwachung einstellen

Über die Schaltfläche [**Einstellungen**] können Sie auswählen, ob Sie die Kommunikation zwischen Sunny Portal und Ihrer Anlage überwachen wollen. Wenn Sie eine Überwachung wünschen, können Sie festlegen, in welchem Intervall und wie streng diese Überwachung erfolgen soll.

i Das Sunny Portal kann nur aktuelle Daten des Sunny Home Managers anzeigen und Verbraucher schalten, wenn als **Datenabfrageintervall automatisch** eingestellt ist.

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Im Bereich Kommunikationsüberwachung die Schaltfläche [Einstellungen] wählen.
- Auf den Schieberegler unter Alarmierung klicken und bei gedrückter linker Maustaste die Überwachungsstrenge einstellen, nach der das Sunny Portal Sie per E-Mail informieren soll. Zur Auswahl stehen die Optionen aus, großzügig, tolerant und scharf.

☑ In der Spalte Zeit wird das Ergebnis der gewählten Einstellung (Zeitintervall: 15 Minuten) angezeigt.

- 3. Im Textfeld **Empfänger** die E-Mail-Adresse/n des Empfängers/der Empfänger eingeben. Dabei mehrere E-Mail-Adressen durch Kommata trennen. (Nur in Sunny Portal bereits registrierte E-Mail Adressen sind zugelassen.)
- 4. Überwachung für angezeigte Geräte aktivieren bzw. deaktivieren.
- 5. [Speichern] wählen.

Datenabfrageintervall beim Sunny Home Manager einstellen:

Das Intervall der Datenabfrage können Sie im Menü **Konfiguration** unter **Geräteübersicht > Eigenschaften > Bearbeiten** festlegen (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63). Zur Auswahl stehen die Optionen automatisch, stündlich oder täglich.

Der Sunny Home Manager kann nur die Daten der Geräte abfragen, die ihrerseits die **Datenannahme aktiviert** haben (siehe Kapitel 11.1.4, Seite 56).

14.2.2 Wechselrichter-Vergleich einstellen

Voraussetzungen:

- 🗆 In der Anlage müssen sich mindestens 2 Wechselrichter befinden, die PV-Strom erzeugen.
- □ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Im Bereich Wechselrichter-Vergleich die Schaltfläche [Einstellungen] wählen.
- 2. Im Textfeld **Empfänger** die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben. Dabei mehrere E-Mail-Adressen durch Kommata trennen.

- Im Textfeld Generatorleistung ist die PV-Generatorleistung voreingestellt. Das Sunny Portal berechnet die PV-Generatorleistung auf Basis der Nennleistung jedes Wechselrichters. Sie können die PV-Generatorleistung auch manuell eingeben oder vom Sunny Portal errechnen lassen, wenn Sie zuvor Informationen zu den Strings eingegeben haben (siehe Kapitel 10.2, Seite 44).
- 4. Im Textfeld **Toleranz** die Toleranz eingeben, in der der spezifische Ertrag des Wechselrichters liegen darf. Dadurch stellen Sie ein, ab welcher Abweichung vom spezifischen Ertrag des Wechselrichters das Sunny Portal Sie per E-Mail informiert.
- 5. Um einen Wechselrichter für den Wechselrichter-Vergleich auszuwählen, in der Zeile des Wechselrichters das Auswahlfeld **Überwachung** aktivieren.
- 6. [Speichern] wählen.

14.2.3 SMA Smart Connected aktivieren

SMA Smart Connected kann im Sunny Portal nur genutzt werden, wenn auch die am Sunny Home Manager angeschlossenen Geräte SMA Smart Connected unterstützen. Generell kann jedes Gerät für Smart Connected freigeschaltet werden, allerdings muss dies für jedes Gerät einzeln und auch für jedes einzelne Land separat (manuell) durchgeführt werden.

Um an dem Smart Connected Programm teilnehmen zu können, müssen Sie Ihre Zustimmung erteilen. Zur optimalen Nutzung des Programms sollten Sie außerdem die Betreiber- und Installateursdaten, die Lieferadresse für einen eventuell erforderlichen Austausch sowie die E-Mail-Adresse des Empfängers der Überwachungsdaten angeben.

Vorgehen:

1. Im Menü Anlagenüberwachung im Feld SMA Smart Connected auf [Einstellungen] klicken.

☑ Die Geräteeigenschaften des Produkts, das die SMA Smart Connected-Funktion unterstützt, öffnen sich.

- 2. [Bearbeiten] wählen
- 3. Im Feld SMA Smart Connected Häkchen setzen, um Zustimmung zu erteilen.
- 4. [Speichern] wählen.

Alternatives Vorgehen:

- 1. Menü-Seite Konfiguration > Geräteübersicht aufrufen.
- 2. Gerät, das die SMA Smart Connected-Funktion unterstützt, auswählen und Eigenschaften aufrufen.
- 3. [Bearbeiten] wählen
- 4. Im Feld SMA Smart Connected Häkchen setzen, um Zustimmung zu erteilen.
- 5. [Speichern] wählen.

14.2.4 Anlagenkonfiguration bearbeiten

Voraussetzung für die Anzeige dieser Seite:

 In der Anlage muss mindestens 1 neues Geräte erkannt worden sein.
 In der Seiten- und Menüauswahl weist ein Ausrufezeichen neben dem Menüpunkt Anlagenüberwachung darauf hin, dass in der Anlage mindestens 1 neues Gerät erkannt wurde.

Sie müssen ein neu erkanntes Gerät nicht sofort konfigurieren, sondern können dies auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

Neues Gerät konfigurieren:

- 1. Im Feld Anlagenkonfiguration Geräte jetzt einrichten >> anwählen.
 - ✓ Sie werden auf die Registerkarte Übersicht Neugeräte innerhalb des Menüs Konfiguration > Geräteübersicht weitergeleitet (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58).
- 2. Das gewünschte Gerät auswählen und in der Spalte Konfiguration entweder das + wählen, um das neue Gerät der Anlage hinzuzufügen, oder das ≓ wählen, um das neue Gerät der Anlage als Austauschgerät hinzuzufügen.
 - 🗹 Der Konfigurationsassistent wird geöffnet und führt durch die weiteren Schritte.
- Wenn alle neuen Geräte konfiguriert wurden, wird das Feld Anlagenkonfiguration auf der Registerkarte Anlagenüberwachung nicht mehr angezeigt.

Wenn alle neuen Geräte konfiguriert wurden, sollte auch die Ausrufezeichen-Anzeige neben dem Menüpunkt Anlagenüberwachung verschwinden.

Störendes Ausrufezeichen löschen:

Wenn Sie das Ausrufezeichen neben dem Menüpunkt **Anlagenüberwachung**, das Sie an diese ausstehende Aktion erinnern soll, stört, können Sie es löschen, indem Sie im Menü **Konfiguration > Geräteübersicht** alle neu erkannten, noch nicht konfigurierten Geräte entfernen (siehe Kapitel 11.2.2, Seite 58).

i Wenn das Ausrufezeichen neben dem Menüpunkt Anlagenüberwachung weiterhin angezeigt wird, gibt es ein Kommunikationsproblem beim Datenempfang oder ggf. beim Wechselrichter-Vergleich.

14.2.5 Meldungen im Anlagenlogbuch filtern und bestätigen

Im oberen Bereich der Seite **Anlagenlogbuch** gibt es verschiedene Felder zur Filterung der Meldungen, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind. Diese Filterung ermöglicht Ihnen, nur bestimmte Meldungen aufzurufen.

Sie können Meldungen bestätigen, um sie als gelesen zu markieren. Dadurch können Sie gelesene Meldungen von neuen Meldungen unterscheiden.

Meldungen filtern:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Anlagenlogbuch wählen.
- 2. Um Meldungen zu filtern, einen oder mehrere der folgenden Filter setzen:

Eingabefeld oder Dropdown-Liste	Erklärung
Gehe zu	Voreingestellt ist das Datum des aktuellen Tages. Mit den Pfeilen links und rechts können Sie beliebige Tage zurückgehen bzw. wieder vorgehen. In der Tabelle werden in der Spalte Zeit alle Meldungen bis zu einschließlich diesem Tag an-
	gezeigt.
Тур	Es gibt folgende Typen von Meldungen: Info Warnung Störung Fehler
	Sonstige
	Um Meldungen eines bestimmten Typs anzeigen zu lassen, das gewünschte Auswahlfeld bzw. die gewünschten Auswahlfelder aktivieren.
	In der Tabelle werden die gewünschten Meldungen in der Spalte Typ mit dem entsprechen- den Symbol angezeigt und in der Spalte Beschreibung näher erläutert.

Eingabefeld oder Dropdown-Liste	Erklärung
Status	In dem Dropdown-Menü können Sie entweder alle Meldungen aufrufen oder nur diejenigen, die neu sind oder diejenigen, die Sie bereits gelesen haben, aufrufen:
	• nicht bestätigte Meldungen: neu 🗙
	• bestätigte Meldungen: gelesen 🧹
	• alle
	In der Tabelle wird der Status in der Spalte Bestätigt mit dem entsprechenden Symbol ange- zeigt.
Anlage/Geräte	In der Dropdown-Liste sind das Portal, die Anlage und alle Geräte Ihrer Anlage gelistet.
	 Um Meldungen des Sunny Portals, der Sunny Home Manager-Anlage und der Geräte anzeigen zu lassen, alle wählen.
	 Um Meldungen nur eines bestimmten Produkts anzeigen zu lassen, das gewünschte Produkt wählen (z. B. SB4.0-1AV-41).
	In der Tabelle finden Sie das ausgewählte Produkt in der Spalte Anlage/Geräte .

Meldungen bestätigen:

Voraussetzung:

- □ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).
- Um einzelne Meldungen zu bestätigen, in der Tabelle in der Zeile der gewünschten Meldung in der Spalte Bestätigt × wählen.
- 2. Um alle Meldungen zu bestätigen, über der Tabelle das Auswahlfeld Alle bestätigen wählen.

14.2.6 Reporte konfigurieren

Voraussetzung:

□ Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Sie können verschiedene Arten von Reporten mit jeweils unterschiedlichen Inhalten konfigurieren:

Report, Art	Mögliche Inhalte
3x Info-Report Tag 3x Info-Report Monat	 Ertrag (kWh) im gewählten Zeitraum Maximale Leistung (kW) im gewählten Zeitraum CO₂-Vermeidung (kg) im gewählten Zeitraum ggf. Vergütung im gewählten Zeitraum Diagramm der Seite Energiebilanz für den gewählten Zeitraum (nur bei PDF-Versand)
3x Ereignis-Report	 Informationen Warnungen Störungen Fehler
1x Ereignis-Report für Norm	 Meldung zu Erdungsfehlern, Fehlerstrom und der Netz-Trenneinrichtung AS 5033 DIN EN 62109-2 / IEC 62109-2

Darüber hinaus können Sie einen Report für ein bestimmtes Datum nacherstellen.

Info-Reporte konfigurieren

Das Sunny Portal sendet Ihnen die Tagesreporte zu, wenn es alle Daten des Vortags verarbeitet hat, die Monatsreporte am Monatsende.

Voraussetzung:

Die CO₂-Vermeidung muss eingegeben sein (siehe Kapitel 10.4.8, Seite 52).

Vorgehen:

- 1. In der Dropdown-Liste Report Konfiguration einen Info-Report Tag oder Info-Report Monat wählen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
- 3. Im Feld **Report aktivieren** das Auswahlfeld **aktiv** aktivieren.
- 4. Unter **Empfänger** im Textfeld **E-Mail-Adresse(n)** die E-Mail-Adressen des Empfängers/der Empfänger eingeben. Dabei mehrere E-Mail-Adressen durch Kommata trennen.
- 5. Im Bereich **Inhalt** bei **Kanalauswahl** die Inhalte aktivieren, die in der E-Mail angezeigt werden sollen.
- 6. Bei **Report versenden als** die Option des Formats wählen, in dem das Sunny Portal den Report senden soll: Text, HTML Format oder PDF.
- Bei Zu versendende Portal-Seite in der Dropdown-Liste entweder die Seite auswählen, die das Sunny Portal zusammen mit dem Report senden soll oder keine Seite versenden wählen.
- 8. Um einen Testreport an die eingegebene E-Mail-Adresse zu senden, [Testreport senden] wählen.
- 9. [Speichern] wählen.

Ereignis-Reporte konfigurieren

Das Sunny Portal sendet Ihnen die Ereignisreporte zu von Ihnen eingestellten Uhrzeiten.

Vorgehen:

- 1. In der Dropdown-Liste Report Konfiguration einen Ereignis-Report wählen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.
- 3. Im Feld **Report aktivieren** das Auswahlfeld **aktiv** aktivieren.
- 4. Unter **Empfänger** im Textfeld **E-Mail-Adresse(n)** die E-Mail-Adressen des Empfängers/der Empfänger eingeben. Dabei mehrere E-Mail-Adressen durch Kommata trennen.
- 5. Im Bereich Intervall zunächst festlegen, wie häufig Sie einen Ereignis-Report per E-Mail erhalten möchten, indem Sie entweder die Option stündlich oder die Option täglich aktivieren und dann in der Dropdown-Liste die Uhrzeit wählen, zu der Sie die E-Mail erhalten möchten.
- 6. Im Bereich **Inhalt** die Ereignistypen aktivieren, deren Inhalte in der E-Mail angezeigt werden sollen. Das Sunny Portal und die Sunny Home Manager-Anlage bieten jeweils die 4 Ereignistypen Information, Warnungen, Störungen und Fehler an.
- 7. Bei **Report versenden als** die Option des Formats wählen, in dem das Sunny Portal den Report senden soll: Text, HTML Format oder PDF.
- 8. Bei **Max. Anzahl von Meldungen in einem Report** in der Dropdown-Liste die Anzahl von Meldungen wählen, die in der E-Mail maximal angezeigt werden soll.
- 9. Gegebenenfalls **Auch leere Reports versenden, wenn keine neuen Ereignisse vorliegen** aktivieren, wenn Reports auch dann an Sie gesendet werden sollen, wenn keine neuen Ereignisse vorliegen.
- 10. Um einen Testreport an die eingegebene E-Mail-Adresse zu senden, [Testreport senden] wählen.
- 11. [Speichern] wählen.

Report manuell nacherstellen

Sie können einen Report für ein bestimmtes Datum in der Vergangenheit erstellen.

Vorgehen:

- 1. In der Dropdown-Liste Report Konfiguration den gewünschten Report wählen.
- 2. Im Bereich **Report manuell nacherstellen** im Textfeld **Reportdatum** das Datum, für das Sie einen Report erstellen möchten, entweder manuell eingeben oder über den Kalender auswählen.

3. [Generieren] wählen.

🗹 Es wird eine Meldung angezeigt, dass der Report erfolgreich versendet wurde.

15 Präsentation der Sunny Home Manager-Anlage

15.1 Anlagensteckbrief

Das Sunny Portal setzt den Anlagensteckbrief aus Informationen zusammen, die Sie auf verschiedenen Sunny Portal-Seiten eingeben können bzw. eingegeben haben. Entsprechend umfangreich fällt dieser Steckbrief aus.

Grundsätzlich zeigt der Steckbrief in drei Feldern Daten Ihrer Anlage, in einem weiteren Feld rechts daneben ein Anlagenbild (optional) und, wenn Sie dies konfigurieren bzw. konfiguriert haben, in einem Textblock unter diesen Feldern eine zusammenfassende Beschreibung.

Folgende Informationen können im Anlagensteckbrief angezeigt werden:

Position	Information
Feld oben	StandortBetreiber (optional)Inbetriebnahme
Feld mitte	 Anlagenleistung Jahresproduktion CO₂- Vermeidung Batterie Nennkapazität (nur bei Anlagen mit Batterie) Batterietyp (nur bei Anlagen mit Batterie)
Feld unten	 Kommunikation - Diese Information erhält das Sunny Portal von den Geräten. Module (optional) Wechselrichter (optional)
Feld rechts	Foto z. B. der Anlage (optional)
Textblock	Beschreibung der Anlage (optional)

Sie können die einzelnen Daten im Anlagensteckbrief jederzeit ändern (siehe Kapitel 10.1, Seite 42).

Sie können den Steckbrief Ihrer Anlage Dritten zur Ansicht freigeben und in Ihren eigenen Internetauftritt einbinden.

15.2 Anlagensteckbrief freigeben

Auf der Menüseite Anlagenpräsentation wird Ihnen im Feld Anlagensteckbrief der Quelltext angezeigt.

Wenn Sie auf die Schaltfläche [**Vorschau**] klicken, wird der hinterlegte Anlagensteckbrief angezeigt. Diesen Steckbrief können Sie in Ihren Internetauftritt einbinden, indem Sie den Quelltext in Ihren Internetauftritt kopieren.

Änderungen im Anlagensteckbrief können in der **Konfiguration** unter **Anlageneigenschaften > Anlagendaten** vorgenommen werden.

15.3 Seiten freigeben und veröffentlichen

Mit Sunny Portal können Sie Ihre PV-Anlage Dritten präsentieren.

- Sie können ausgewählte Sunny Portal-Seiten Ihrer PV-Anlage auf sunnyportal.com zur Ansicht freigeben und Links auf diese Seiten per E-Mail an interessierte Personen versenden.
- Sie können auf anderen Internetseiten einen Link zu Ihrer Sunny Portal-Seite setzen.

Folgende Sunny Portal-Seiten können Sie zur Freigabe bzw. Verlinkung wählen:

- Anlagensteckbrief
- Anlagenübersicht
- Jahresvergleich

Voraussetzung:

Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Seiten zur Ansicht im Sunny Portal freigeben

□ Sie müssen mindestens eine Seite veröffentlicht haben.

Vorgehen:

- 1. Im Feld **Freigegebener Bereich** über den Link **Freigegebenen Bereich dieser Anlage öffnen** anschauen, welche Seiten Sie bislang freigegeben haben (in der Regel mindestens den Anlagensteckbrief).
- 2. Auf die Schaltfläche [Seite per E-Mail versenden] klicken.
- 3. E-Mail Adresse des Empfängers und (optional) eine Mitteilung an den Empfänger eingeben.
- 4. [E-Mail senden].

Sunny Portal-Seiten im Internet präsentieren

Jede Ihrer Sunny Portal-Seiten hat eine eigene URL. Mit diesen URLs können Sie auf anderen Internetseiten einen Link zu Ihrer Sunny Portal-Seite setzen.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl die gewünschte Seite wählen.
- 2. Im Inhaltsbereich unten [Konfiguration "Name der Seite"] wählen.
- 3. Um eine Vorschau der Seite anzusehen, Seite in neuem Fenster öffnen wählen.
- 4. Die URL aus dem Feld URL der Seite in die Zwischenablage kopieren.
- 5. Die URL aus der Zwischenablage in ein Programm zum Erstellen von Internetseiten kopieren (z. B. Microsoft Office Frontpage) oder über einen sogenannten Inlineframe in die eigene Internetseite einbinden.

15.4 Anlagenstartseite festlegen

Im Feld **Anlagenstartseite** können Sie festlegen, welche Sunny Portal-Seite Ihrer PV-Anlage nach dem Login bzw. nach einem Anlagenwechsel zuerst angezeigt werden soll:

- 1. Aus dem Dropdown-Menü eine der Menüseiten Ihrer Sunny Home Manager-Anlage als Startseite auswählen.
- 2. [Speichern] wählen.

16 Benutzerverwaltung

Voraussetzung für die Anzeige der Seite:

□ Sie müssen Anlagenadministrator sein.

Die Seite zeigt alle Benutzer, die für die Sunny Home Manager-Anlage angelegt wurden (siehe Kapitel 16.2, Seite 120). Zudem haben Sie die Möglichkeit, bereits angelegte Benutzer zu bearbeiten und z. B. die Benutzerrolle des Benutzers zu ändern oder den Benutzer zu löschen.

16.1 Benutzergruppen und Benutzerrechte

Wenn Sie **Anlagenadministrator** sind, können Sie im Sunny Portal weitere Benutzer anlegen, damit diese Zugang zu Ihrer Sunny Portal-Anlage haben. Sie können Benutzern verschiedene Rollen zuordnen. Die Rollen unterscheiden sich in den Rechten, die die Benutzer in Ihrer Sunny Portal-Anlage haben. Folgende Rollen sind möglich:

- Gast
- Standardbenutzer
- Installateur
- Anlagenadministrator

Rechte		Re	olle	
	Gast	Standardbenutzer	Installateur	Anlagenadmini strator
Anmelden	~	1	✓	✓
Seiten ansehen	~	✓	✓	✓
Seiten ändern und löschen	_	-	✓	✓
Seiten zur Ansicht im Sunny Portal freige- ben und Seiten veröffentlichen	_	_	✓	1
Live-Daten ansehen	_	✓	✓	1
Daten von Diagrammen speichern	_	✓	✓	✓
Benutzerinformation ansehen und ändern	~	✓	✓	✓
Sunny Portal-Passwort ändern	_	✓	✓	✓
Anlagenpasswort ändern	_	-	✓	✓
Anlageneigenschaften ansehen	_	✓	✓	✓
Anlageneigenschaften ändern	_	-	✓	✓
Reportkonfiguration ansehen	_	✓	✓	✓
Reportkonfiguration ändern	_	-	✓	✓
Geräteeigenschaften ansehen und ausle- sen	_	1	✓	1
Geräteeigenschaften ändern	_	-	1	1
Schaltgeräte (Funksteckdosen, Modbus- Geräte) hinzufügen und konfigurieren	_	1	1	1

Rechte		R	olle	
	Gast	Standardbenutzer	Installateur	Anlagenadmini strator
Betriebsmodus von Schaltgeräten über das Sunny Portal einstellen	-	1	1	1
Elektrische Verbraucher (EEBus-/SEMP- Geräte) hinzufügen und konfigurieren	_	1	1	1
Sunny Home Manager austauschen	_	-	✓	✓
Sunny Home Manager löschen	_	_	✓	1
Sunny Home Manager der Anlage neu zuordnen	_	_	1	1
Sunny Home Manager-Anlage löschen	_	-	_	✓
Wechselrichter hinzufügen	_	_	✓	✓
Wechselrichter austauschen	_	_	✓	1
Wechselrichter löschen	_	-	✓	✓
Wechselrichter-Vergleich einstellen	_	-	✓	✓
Kommunikationsüberwachung einstellen	_	-	✓	✓
Zählerkonfiguration einstellen	_	-	✓	✓
Anlagenlogbuch ansehen	_	✓	✓	✓
Einträge im Anlagenlogbuch bestätigen	_	_	✓	✓
Daten importieren	_	_	✓	✓
Version des Software-Pakets ablesen	-	✓	✓	✓
Benutzerverwaltung ansehen	_	_	_	✓
Benutzer anlegen, löschen und Rollen zu- ordnen	_	_	-	✓

16.2 Neuen Benutzer anlegen

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Benutzerverwaltung wählen.
- 2. [Neuer Benutzer] wählen.
- 3. Im Textfeld **E-Mail-Adresse** die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers eingeben.
- 4. Im Bereich Rollen die Option der gewünschten Rolle aktivieren.
- 5. [Speichern] wählen.
- 🗹 Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit den Zugangsdaten.

16.3 Benutzer löschen

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Benutzerverwaltung wählen.
- 2. In der Zeile des Benutzers und der Spalte Löschen 🖲 wählen.
- 3. Die Sicherheitsabfrage mit [Ja] bestätigen.

16.4 Benutzerrechte ändern

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Konfiguration > Benutzerverwaltung wählen.
- 2. In der Zeile des Benutzers und der Spalte Bearbeiten 🖲 wählen.

Die Bereiche E-Mail-Adresse und Rollen öffnen sich.

- 3. Im Bereich **Rollen** die Option der gewünschten Rolle aktivieren.
- 4. [Speichern] wählen.
- ☑ Die Benutzerrechte werden für die Sunny Home Manager-Anlage geändert.

16.5 Benutzerinformationen ändern

Jeder Benutzer kann Benutzerinformationen eingeben. Zu den Benutzerinformationen gehören z. B. der Name und die Adresse.

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Benutzerinfo/Abmelden > Benutzerinformationen wählen.
- 2. [Bearbeiten] wählen.

🗹 Das Einstellmenü für Benutzerinformationen öffnet sich.

- 3. Die Benutzerinformationen eingeben.
- 4. [Speichern] wählen.

17 Informationen zu Passwörtern

17.1 Anforderungen an ein sicheres Passwort

Regeln zur Erhöhung der Sicherheit Ihres Passworts:

Passwörter wählen, die aus mindestens 10 Zeichen und maximal 50 Zeichen bestehen, darunter

- mindestens ein Kleinbuchstabe
- mindestens ein Großbuchstabe
- mindestens eine Ziffer und
- mindestens eines der folgenden zugelassenen Sonderzeichen: (!\"§\$%&/()=?*+'#-_:;;<> |{[]}²³^°)

17.2 Benötigte Passwörter

Sunny Portal-Passwort

Wenn Sie eine PV-Anlage im Sunny Portal registrieren, müssen Sie bei der Registrierung ein Sunny Portal-Passwort festlegen, mit dem Sie sich dann zukünftig im Sunny Portal anmelden können.

Anforderungen an das Sunny Portal-Passwort:

□ Das Sunny Portal-Passwort muss aus **mindestens 10 Zeichen und maximal 50 Zeichen** bestehen. Es gelten die zuvor genannten strengen Regeln.

Anlagenpasswort

Alle über Speedwire verbundenen Geräte mit dem gleichen Passwort bilden eine Anlage. Deshalb wird ein Passwort, das für alle Geräte einer Anlage einheitlich ist, als Anlagenpasswort bezeichnet. Das anlagenspezifische Anlagenpasswort schützt die Kommunikation innerhalb der Anlage.

Nur wenn alle Geräte dasselbe Passwort haben, können Sie mit Ihrem Kommunikationsprodukt auf alle Geräte Ihrer PV-Anlage zugreifen.

Sie müssen das Anlagenpasswort im Sunny Portal bei der Registrierung der Sunny Home Manager-Anlage festlegen. Das Anlagenpasswort, das Sie bei der Registrierung des Sunny Home Managers festlegen, ist das Passwort der Benutzergruppe **Installateur**.

Anforderungen an das Anlagen- und Installateurspasswort:

Das anlagenspezifische Anlagenpasswort muss aus **mindestens 8 Zeichen und maximal 12 Zeichen** bestehen, darunter

- mindestens ein Kleinbuchstabe
- mindestens ein Großbuchstabe
- mindestens eine Ziffer und
- mindestens eines der folgenden zugelassenen Sonderzeichen: ? _ ! -

Passwort für Edimax Funksteckdosen

Für alle Funksteckdosen von Edimax in der Anlage, die ein Passwort erfordern, muss das gleiche Passwort verwendet werden. Sollten unterschiedliche Passwörter für die Funksteckdosen existieren, kann der Sunny Home Manager nicht alle Funksteckdosen steuern.

Sicherstellen, dass das gemeinsame Passwort an folgenden Stellen eingetragen ist:

- In der separaten Edimax App für jede dort eingetragene Funksteckdose
- In den Eigenschaften des Sunny Home Managers (siehe Kapitel 11.3.6, Seite 62)

FRITZ!Box-Passwort

Für die FRITZ!DECT-Produkte von AVM gibt es kein eigenes Passwort. Die Kommunikation des Sunny Home Managers erfolgt indirekt über die FRITZ!Box. Dafür ist je nach eingestellter Anmeldung ein FRITZ!Box Kennwort erforderlich. Für die Einrichtung der Smart Home Steuerung im Sunny Home Manager sind zur Anmeldung an der FRITZ!Box ab der FRITZ!OS-Version 7.26 die Eingabe von sowohl einem Benutzernamen als auch einem Kennwort erforderlich (siehe Kapitel 11.3.4, Seite 61).

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die FRITZ!Box Anmeldung im Heimnetz in der FRITZ!Box und im Sunny Home Manager identisch sind.

17.3 Passwörter ändern

Sunny Portal-Passwort ändern

Voraussetzung:

□ Sie müssen **Standardbenutzer**, **Installateur** oder **Anlagenadministrator** sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. In der Seiten- und Menüauswahl Benutzerinfo/Abmelden > Persönliche Daten wählen.
- 2. Auf der Registerkarte **Persönliche Daten** den Link **Wenn Sie Ihr Passwort ändern wollen, klicken Sie bitte hier.** wählen.
- 3. Das alte und das neue Sunny Portal-Passwort in die vorgesehenen Textfelder eingeben.
- 4. [Speichern] wählen.

Anlagen- und Installateurspasswort ändern

Voraussetzung:

Sie müssen Installateur oder Anlagenadministrator sein (siehe Kapitel 16.1, Seite 119).

Vorgehen:

- 1. Die Geräteeigenschaften des Sunny Home Managers aufrufen (siehe Kapitel 11.3, Seite 60).
- 2. [Bearbeiten] wählen.
 - 🗹 Das Menü zum Einstellen der Geräteeigenschaften öffnet sich.
- 3. Im Feld Anlagenpasswort ein neues Passwort eingeben.
- 4. Im Feld Wiederholung das neue Passwort erneut eingeben.
- 5. [Speichern] wählen.
- ☑ Der Sunny Home Manager ändert das Passwort bei allen Geräten.

17.4 Vorgehen bei Passwortverlust

Sunny Portal-Passwort vergessen

- 1. www.sunnyportal.com aufrufen.
- 2. Im Bereich Anmelden den Link Passwort vergessen wählen.
- 3. Im Feld **E-Mail** Ihre E-Mail-Adresse eingeben.
- 4. [Neues Passwort erzeugen] wählen.
 - ☑ Sie erhalten eine E-Mail mit einem neuen Passwort.
- 5. Das zugewiesene Passwort ändern (siehe Kapitel 17.3, Seite 123).

Anlagenpasswort vergessen

Jedes Gerät mit einem Personal Unlocking Key (PUK) freischalten.

Passwort für Edimax WLAN-Funksteckdosen vergessen

Siehe Anleitung des Herstellers.

Passwort für die Fritz!Box vergessen

Siehe Anleitung des Herstellers.

18 Fehlersuche

Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Geräte Ihrer PV-Anlage über die aktuelle Firmware-Version verfügen.

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie im Sunny Portal in der Fußzeile unter **FAQ** oder auf der Webseite https://my.sma-service.com/

18.1 Fehlermeldung am Sunny Home Manager

LED-Zustand	Ursache und Abhilfe
Status LED: aus	Der Sunny Home Manager ist nicht mit Spannung versorgt. Abhilfe:
	 Den Sunny Home Manager mit Spannung versorgen (siehe Kapitel 8.2, Seite 26).
Status LED: blinkt rot	Der Sunny Home Manager kann die Verbindung zum Sunny Portal nicht automa- tisch herstellen.
	Abhilfe:
	 Den Sunny Home Manager Assistant verwenden (siehe Kapitel 18.6, Seite 135).
Performance LED: aus	Der Sunny Home Manager wurde noch nicht im Sunny Portal registriert. Abhilfe:
	 Den Sunny Home Manager im Sunny Portal registrieren (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).
	Wenn der Sunny Home Manager als Energy-Meter betrieben wird, muss er nicht registriert werden - und die Performance LED leuchtet nie.
Performance LED: leuchtet rot	Der Sunny Home Manager kann die Verbindung zum Sunny Portal nicht automa- tisch herstellen. Ein oder mehrere Geräte in der Anlage sind in einem Fehlerzu- stand. Dieser konnte aufgrund der Verbindungsstörung noch nicht an Sunny Portal gemeldet werden.
	Abhilfe:
	 Anschluss und Konfiguration aller Geräte in der Anlage überpr
Performance LED: blinkt rot	Der Sunny Home Manager kann die Verbindung zum Sunny Portal nicht automa- tisch herstellen.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der Sunny Home Manager korrekt an den Router angeschlossen ist (siehe Kapitel 8.3.2, Seite 29).
	 Den Sunny Home Manager Assistant verwenden (siehe Kapitel 18.6, Seite 135).

18.2 Probleme bei der Registrierung mit dem Anlagen-Setup-Assistent

Problem	Ursache und Abhilfe
Bei der Benutzer-Anmeldung im Sunny Portal erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Daten keine E-Mail mit einem Link und Ihren Zu- gangsdaten für das Sunny Portal.	 Möglicherweise ist die E-Mail in einem Ordner für Junk-Mails gelandet. oder Möglicherweise wurde die E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse gesendet. Abhilfe: Prüfen, ob die E-Mail versehentlich in einem anderen Ordner als dem erwarteten Ordner gelandet ist. Wenn die E-Mail versehentlich an eine fremde E-Mail-Adresse versendet wurde, den Anlagen-Setup-Assistenten erneut starten und die Anmeldedaten erneut eingeben.
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	Möglicherweise haben Sie die Seriennummer und/oder den Registrierungsschlüs- sel nicht korrekt eingegeben. Abhilfe: • Sicherstellen, dass Ihre Eingaben korrekt sind.
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	 Möglicherweise wurde die Registrierung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen, aber nicht vollständig abgeschlossen. Abhilfe: Den Sunny Home Manager vollständig zurücksetzen (siehe Kapitel 11.7.1, Seite 71).
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	 Möglicherweise ist der Sunny Home Manager nicht korrekt an den Router angeschlossen. Abhilfe: Sicherstellen, dass der Sunny Home Manager korrekt an den Router angeschlossen ist (siehe Kapitel 8.3.2, Seite 29).
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	 Möglicherweise ist bei Ihrem Router DHCP nicht aktiviert oder in Ihrem Netzwerk befindet sich ein Proxy-Server. Deshalb kann der Sunny Home Manager keine Verbindung zum Sunny Portal herstellen. Abhilfe: Die Verbindung zum Sunny Portal mit dem Sunny Home Manager Assistant herstellen (siehe Kapitel 18.6, Seite 135).
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	 Möglicherweise ist der Sunny Home Manager im Sunny Portal bereits einer Anlage mit Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet. Abhilfe: Den Sunny Home Manager aus der Anlage löschen (siehe Kapitel 11.9, Seite 72).
Der Anlagen-Setup-Assistent fin- det keinen Sunny Home Mana- ger mit dem eingegebenen Identi- fizierungs- und Registrierungs- schlüssel.	 Möglicherweise ist der Sunny Home Manager im Sunny Portal einer fremden Anlage zugeordnet, z. B. wenn Sie den Sunny Home Manager gebraucht erworben haben. Abhilfe: Wenn möglich den Vorbesitzer kontaktieren und diesen bitten, die Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal zu löschen.

Problem	Ursache und Abhilfe		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist der Sunny Home Manager nicht korrekt an den Router ange- schlossen. Abhilfe:		
	 Sicherstellen, dass der Sunny Home Manager korrekt an den Router angeschlossen ist (siehe Kapitel 8.3.2, Seite 29). 		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist bei Ihrem Router DHCP nicht aktiviert oder in Ihrem Netzwerk befindet sich ein Proxy-Server. Deshalb kann der Sunny Home Manager keine Verbindung zum Sunny Portal herstellen.		
	 Die Verbindung zum Sunny Portal mit dem Sunny Home Manager Assistant herstellen (siehe Kapitel 18.6, Seite 135). 		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist der Sunny Home Manager im Sunny Portal bereits einer An- lage mit Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet. Abhilfe:		
	 Den Sunny Home Manager aus der Anlage löschen (siehe Kapitel 11.9, Seite 72). 		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist der Sunny Home Manager im Sunny Portal einer fremden An- lage zugeordnet, z. B. wenn Sie den Sunny Home Manager gebraucht erwor- ben haben.		
	 Wenn möglich den Vorbesitzer kontaktieren und diesen bitten, die Sunny Home Manager-Anlage im Sunny Portal zu löschen. 		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho-	Möglicherweise ist der Sunny Home Manager nicht korrekt an den Router ange- schlossen.		
me Manager herstellen.	oder		
	Möglicherweise ist der Sunny Home Manager nicht mit Spannung versorgt. Alle LEDs des Sunny Home Managers sind in diesem Fall aus.		
	Abhilfe:		
	 Sicherstellen, dass der Sunny Home Manager korrekt an den Router angeschlossen ist (siehe Kapitel 8.3.2, Seite 29). 		
	Sicherstellen, dass der Sunny Home Manager mit Spannung versorgt ist.		
	 Wenn der Sunny Home Manager korrekt an den Router angeschlossen ist, mit Spannung versorgt ist und trotzdem alle LEDs aus sind, Service kontaktieren. 		
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho-	Möglicherweise ist das SMA Gerät nicht korrekt an den Router angeschlossen oder nicht mit Spannung versorgt.		
me Manager herstellen.	Abhilfe:		
	 Sicherstellen, dass das SMA Gerät korrekt an den Router angeschlossen ist und mit Spannung versorgt ist (siehe Dokumentation des SMA Geräts). 		

Problem	Ursache und Abhilfe
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist das SMA Gerät bereits über Webconnect im Sunny Portal re- gistriert. Abhilfe:
	 Das SMA Gerät aus der Webconnect-Anlage löschen oder in der Webconnect-Anlage den Datenempfang des Geräts deaktivieren.
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho-	Möglicherweise befindet sich das SMA Gerät nicht im gleichen lokalen Netz- werk wie der Sunny Home Manager.
me Manager nerstellen.	Abhilfe:
	 Das SMA Gerät an den gleichen Router/Switch anschließen wie den Sunny Home Manager.
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise ist das Netzwerkkabel, welches das SMA Gerät mit dem Rou- ter/ Switch verbindet, nicht für 100 MBit/s geeignet.
	 Ein für Speedwire geeignetes Netzwerkkabel verwenden (Anforderungen an das Netzwerkkabel, siehe Dokumentation des Speedwire-Geräts).
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho-	Möglicherweise ist bei Ihrem Router DHCP nicht aktiviert. Abhilfe:
me Manager herstellen.	DHCP beim Router aktivieren.
	 Wenn Ihr Router kein DHCP unterstützt, mit dem SMA Connection Assist statische Netzwerkeinstellungen am Speedwire-Gerät vornehmen. Sie erhalten die Software SMA Connection Assist kostenlos im Download- Bereich unter www.SMA-Solar.com.
Der Anlagen-Setup-Assistent kann keine Verbindung zum Sunny Ho- me Manager herstellen.	Möglicherweise hat der im Netzwerk eingesetzte Router/Switch die LAN-Ports aufgrund scheinbarer Inaktivität abgeschaltet, um Energie zu sparen. Dadurch kann keine Verbindung zum SMA Gerät aufgebaut werden.
	 Den Kouter/Switch so konfigurieren, dass die LAN-Ports nicht abgeschaltet werden.
Der Anlagen-Setup-Assistent listet keine oder nicht alle neuen SMA Geräte auf, die über Speedwire/ Ethernet angeschlossen sind.	Möglicherweise ist bei dem im Netzwerk eingesetzten Switch die Funktion "IGMP Snooping" aktiviert. In diesem Fall wird die Verbindung zum SMA Gerät bei scheinbarer Inaktivität abgebaut und kann danach nicht wieder aufgebaut werden.
	Abhilfe:
	 Die Funktion "IGMP Snooping" im Switch deaktivieren, falls dies möglich ist. Andernfalls den Switch austauschen.
Der Anlagen-Setup-Assistent listet keine oder nicht alle neuen SMA	Möglicherweise ist die Firewall oder der IP-Filter nicht korrekt eingestellt. Abhilfe:
Geräte auf, die über Speedwire/ Ethernet angeschlossen sind.	 Firewall oder IP-Filter-Einstellungen anpassen (siehe Dokumentation der Firewall oder des Routers).

Problem	Ursache und Abhilfe
Nachdem Sie das Anlagenpass- wort eingegeben und Geräte hin- zugefügt haben, werden im An- lagen-Setup-Assistent einige Ge- räte mit einem Warnsymbol an- gezeigt.	 Bei den Geräten mit Warnsymbol ist ein anderes Installateurpasswort eingestellt. Abhilfe: Im Anlagen-Setup-Assistenten [Überspringen] wählen und die Registrierung abschließen, ohne die Geräte auszuwählen. Über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters bei allen Geräten ein einheitliches Installateurpasswort einstellen. Wenn Sie das Passwort nicht kennen, das bei jedem Gerät eingestellt ist, beim Service einen Personal Unlocking Key (PUK) für jedes Gerät beantragen (siehe Kapitel 23, Seite 146). Jedes Gerät mit dem jeweiligen PUK freischalten. Anschließend bei allen Geräten ein einheitliches Installateurpasswort einstellen. Am Sunny Portal anmelden und die Geräte mit dem Konfigurationsassistenten als neue Geräte zur Sunny Home Manager-Anlage hinzufügen.
Während der Anlagen-Setup-As- sistent die Gerätesuche durch- führt, blinkt die Status-LED des Sunny Home Manager erst 1 bis 2 Minuten rot. Anschließend leuchtet die Status-LED wieder dauerhaft grün.	Die Geräteerfassung verzögert sich um wenige Minuten. Abhilfe: • Keine Maßnahmen erforderlich.

18.3 Probleme bei der Einbindung von Geräten

Problem	Ursachen und Abhilfen
Der Sunny Home Manager findet keine Geräte.	Die Geräte müssen per Ethernet/WLAN an den lokalen Router angeschlossen sein und mit dem Sunny Home Manager kommunizieren können.
	Abhilfe:
	 Alle Ethernet/WLAN-Geräte Ihrer PV-Anlage müssen in Betrieb genommen sein.
	 Die Ethernet/WLAN-Geräte müssen korrekt an den Router/Switch angeschlossen sein.
	 Das Netzwerkkabel, das die Ethernet-Geräte mit dem Router/Switch verbindet, muss für 100 MBit/s geeignet sein.
	 Die Ethernet-Geräte müssen sich im gleichen lokalen Netzwerk wie der Sunny Home Manager befinden.
	Am Router muss DHCP aktiviert sein.
	• Der Router musss eine Verbindung zum Internet haben.
	• Bei Ethernet-Geräten mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle muss die NetID 0 eingestellt sein. Dadurch ist die Kommunikation über Bluetooth deaktiviert.
	 Am Router/Switch d ürfen die LAN-Ports bei scheinbarer Inaktivit ät nicht abgeschaltet werden (siehe Anleitung des Routers/Switchs).
	 Der Switch darf kein IGMP-Snooping verwenden (siehe Anleitung des Switchs).

Problem	Ursachen und Abhilfen
Bei der Neugeräte-Registrie- rung mit dem Konfigurationsas- sistenten erscheint die Fehlermel- dung Verbindungsversuch fehlgeschlagen .	 Möglicherweise ist bei dem neuen Gerät ein anderes Passwort als das Standardpasswort 1111 oder als das Anlagenpasswort der bestehenden Anlage eingestellt. Abhilfe: Das Anlagenpasswort der bestehenden Anlage vorübergehend an das Passwort des neuen SMA Geräts anpassen (siehe Kapitel 17.3, Seite 123).
Nach dem Geräteaustausch über den Konfigurationsassisten- ten werden in der Parameterliste nicht die aktuellen Parameter an- gezeigt.	Möglicherweise wurden die neuen Parameter noch nicht an das Sunny Portal übertragen. Abhilfe: • Die Parameterliste zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen.
Nach der Kopplung wird das neue EEBus-Gerät im Sunny Portal nicht angezeigt.	Möglicherweise hat das Koppeln zu lange gedauert; das Zeitfenster von 2 Minu- ten wurde überschritten. Abhilfe: • Das Koppeln von elektrischem Verbraucher und Sunny Home Manager wiederholen.
Nach der Kopplung wird das neue EEBus-Gerät im Sunny Portal nicht angezeigt.	 Möglicherweise hat sich der Sunny Home Manager mit einem anderen EEBus-Gerät verbunden. Abhilfe: Das neue EEBus-Gerät lässt sich über die Seriennummer identifizieren. Überprüfen Sie die Seriennummern der mit dem Sunny Home Manager verbundenen Geräte in der Geräteverwaltung (siehe Kapitel 11.1, Seite 54) und (siehe Kapitel 11.2, Seite 57). Das Koppeln mit dem gewünschten elektrischen Verbraucher wiederholen.
Im Portal werden im Bereich der AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung in der Dropdown-Lis- te für die Statusanzeige nicht alle durch den Sunny Home Mana- ger ansteuerbaren LED-Lampen angezeigt. Ich kann die von mir gewünschte LED-Lampe nicht aus- wählen.	 Die LED-Lampen werden in der FRITZ!Box angemeldet. Dort können Sie für jede LED-Lampe einen individuellen Namen vergeben. Dieser wird vom Sunny Home Manager ausgelesen und gemeinsam mit der spezifischen Identifikationsnummer im Portal im Bereich AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung angezeigt. Möglicherweise haben Sie bei der Benennung der einzelnen LED-Lampen zu vie- le Zeichen eingegeben. Abhilfe: Wählen Sie für die Benennung der LED-Lampen in der FRITZ!Box einen kurzen Namen. Verwenden Sie möglichst wenige Sonderzeichen.
Im Portal wird im Bereich der AVM FRITZ!Box Smart Home Steuerung die Zeile Aktuelle Statusanzeige über: nicht an- gezeigt.	 Möglicherweise haben Sie bei der Anmeldung der LED-Lampen die als maximal vorgegebene Zeichenlänge überschritten. Abhilfe: Wählen Sie für die Benennung der LED-Lampen in der FRITZ!Box einen kurzen Namen. Verwenden Sie möglichst wenige Sonderzeichen.

18.4 Probleme bei der Datenaktualisierung

Firmware- und Geräteupdate, Neustart

Problem	Ursache und Abhilfe
Das automatische Firmware-Up- date funktioniert nicht und es gibt eine entsprechende Fehlermel-	Möglicherweise kann der Sunny Home Manager keine Verbindung zum Update- Portal herstellen, weil sich in Ihrem Netzwerk ein Proxy-Server befindet. Abhilfe:
dung.	 Die Einstellungen Ihres Netzwerks so konfigurieren, dass das Update-Portal https://Update.SunnyPortal.de erreicht werden kann.
Neue Firmware wird nicht aktuali- siert.	Das Firmware-Update ist immer 2-stufig. Zuerst wird es heruntergeladen und in- stalliert. Zu diesem Zeitpunkt erscheint bereits die Meldung "Update erfolg- reich…"
	Aktiv ist das Update erst nach einem Reboot, den der Sunny Home Manager in der auf das Update folgenden Nacht durchführt.
	Abhilfe:
	Die Aktualisierung des Updates später erneut überprüfen.
	• Ggf. Reboot manuell am Gerät durchführen (gemäß Anleitung des Geräts).
Geräteupdates werden nicht ge- laden.	Es gibt Geräte, die ihr Update nur direkt bekommen können, da die Update-Da- tei zu groß ist.
	Abhilfe:
	 Überprüfen sie die Statusmeldungen bzw. Ereignismeldungen des betroffenen Geräts.
	Ggf. Update manuell am Gerät durchführen (gemäß Anleitung des Geräts).
Der Neustart des Sunny Home	Möglicherweise ist das Gerät nicht erreichbar.
Managers funktioniert nicht.	Abhilfe:
	 Stellen Sie die Verbindung zum Gerät her und f ühren Sie den Neustart erneut durch.(siehe Kapitel 11.8, Seite 72).
	 Im Notfall können Sie den Neustart auch direkt am Sunny Home Manager auslösen: Halten Sie den Reset-Taster am Gerät mit einem spitzen Gegenstand solange gedrückt, bis die LEDs nicht mehr rot blinken (mindestens 6 Sekunden).

Unvollständige/veraltete/fehlerhafte Daten auf der Benutzeroberfläche

Problem	Ursache und Abhilfe
 Daten sind nicht aktuell auf folgenden Seiten: Aktueller Status und Prognose Energiebilanz auf der Registerkarte Aktuell Verbraucherbilanz und - steuerung auf der Registerkarte Aktuell 	 Möglichweise verhindern Einstellungen im Router, dass das Sunny Portal die aktuellen Daten vom Sunny Home Manager abfragen kann. Abhilfe: Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind Auf dem Router oder Modem müssen alle UDP-Ports > 1024 für ausgehende Verbindungen geöffnet sein. Wenn auf dem Router oder Modem eine Firewall installiert ist, müssen Sie die Firewall-Regeln ggf. anpassen. Die vom Router oder Modem ausgehenden Verbindungen müssen zu allen Destinationen im Internet (Ziel-IP, Ziel-Port) möglich sein. Wenn auf dem Router oder Modem eine Firewall installiert ist, müssen Sie die Firewall-Regeln ggf. anpassen. Auf dem Router oder Modem mit NAT (Network Address Translation) dürfen keine Port-Forwardings eingetragen sein. Dadurch vermeiden Sie Kommunikationsprobleme, die ggf. auftreten können. Auf dem Router oder Modem darf kein Paketfilter für SIP-Pakete oder eine Manipulation für SIP-Pakete installiert sein.
Die Seite Energiebilanz wird nicht angezeigt.	 Die Seite Energiebilanz wird nur angezeigt, wenn die integrierte Messeinrichtung oder ein separates SMA Energy Meter Messdaten vom Netzanschlusspunkt liefert. Abhilfe: Sicherstellen, dass eine Messeinrichtung am Netzanschlusspunkt installiert ist. Weisen Sie die Messeinrichtung (integriert oder separates SMA Energy Meter) dem Netzanschlusspunkt in den Sunny Home Manager Eigenschaften zu (siehe Kapitel 11.3.11, Seite 65).
Die Registerkarte Aktuell auf den Seiten Energiebilanz und Verbraucherbilanz und - steuerung wird nicht angezeigt.	 Die Registerkarte wird nur angezeigt, wenn als Datenabfrageintervall automatisch eingestellt ist. Abhilfe: Als Datenabfrageintervall automatisch einstellen (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).
Das Sunny Portal zeigt im Dia- gramm Prognose und Hand- lungsempfehlung keine Wetter- vorhersage an.	 Es kann nach der Erstregistrierung des Sunny Home Managers im Sunny Portal bis zu 24 Stunden dauern, bis die Wettervorhersage angezeigt wird. Abhilfe: Nach 24 Stunden erneut pr üfen, ob die Wettervorhersage angezeigt wird. Wenn nach 24 Stunden weiterhin keine Wettervorhersage angezeigt wird, Service kontaktieren (siehe Kapitel 23, Seite 146).
Die animierte Grafik auf der Seite Aktueller Status und Progno- se zeigt keine aktuellen Daten an.	 Der Empfang aktueller Daten des Sunny Home Managers ist nur möglich, wenn als Datenabfrageintervall automatisch eingestellt ist. Abhilfe: Als Datenabfrageintervall automatisch einstellen (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 63).

Problem	Ursache und Abhilfe
Die animierte Grafik auf der Seite Aktueller Status und Progno- se zeigt keine aktuellen Daten an.	Möglicherweise ist am Sunny Home Manager kein PV-Erzeugungszähler ange- schlossen und es greifen zu viele Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Ge- räte der PV-Anlage zu. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass außer dem Sunny Home Manager maximal 2 weitere Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Geräte der Anlage zugreifen.
Auf der Seite Verbraucherbi- lanz- und steuerung werden auf der Registerkarte Aktuell kei- ne Daten angezeigt.	Möglicherweise greifen zu viele Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Ge- räte der Anlage zu. Abhilfe: • Sicherstellen, dass außer dem Sunny Home Manager maximal 2 weitere
	Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Geräte der Anlage zugreifen.
Auf der Seite Energiebilanz werden auf der Registerkarte Ak- tuell keine Daten angezeigt.	Möglicherweise ist am Sunny Home Manager kein PV-Erzeugungszähler ange- schlossen und es greifen zu viele Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Ge- räte der Anlage zu. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass außer dem Sunny Home Manager maximal 2 weitere Datenerfassungsgeräte gleichzeitig auf die Geräte der Anlage zugreifen.
Die Diagramme sind leer oder unvollständig.	Möglicherweise sind keine oder nicht alle Energiezähler am Sunny Home Mana- ger angeschlossen oder nicht konfiguriert. Abhilfe:
	 Die Energiezähler an den Sunny Home Manager anschließen und konfigurieren (siehe Kapitel 9.1, Seite 32).
Die Diagramme sind leer oder unvollständig.	Möglicherweise kann das Sunny Portal keine Daten vom Sunny Home Manager empfangen.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen dem Sunny Home Manager und dem Sunny Portal hergestellt ist (siehe Kapitel 8.3, Seite 29).
Nach dem Ändern von Parame- tern wird dauerhaft ein Ausrufe- zeichen angezeigt.	Möglicherweise konnte das Sunny Portal die Parameter nicht an den Sunny Ho- me Manager übertragen.
	 Abhilte: Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen dem Sunny Home Manager und dem Sunny Portal hergestellt ist (siehe Kapitel 8.3, Seite 29).
Geräteparameter werden nicht aktualisiert .	Möglicherweise ist das Gerät nicht erreichbar. Abhilfe:
	Versuchen Sie, die Geräteparameter manuell zu aktualisieren.
Das Sunny Portal zeigt unrealisti- sche Daten an.	Möglicherweise sind die integrierte Messeinrichtung des Sunny Home Managers oder das separate SMA Energy Meter nicht korrekt angeschlossen oder nicht korrekt konfiguriert.
	Sicherstellen, dass alle Geräte richtig angeschlossen und konfiguriert sind.

18.5 Probleme bei der Konfiguration und Steuerung von Funksteckdosen

Problem	Ursache und Abhilfe
Bei der Konfiguration der Funk- steckdosen kann das Zeitfenster nicht wie gewünscht eingestellt werden.	 Das Zeitfenster muss mindestens so lang sein wie die maximale Programmlaufzeit oder die Summe der minimalen Einschaltzeit und der minimalen Ausschaltzeit und die Summe der für das Zeitfenster eingestellten Gerätelaufzeit und der minimalen Ausschaltzeit. Abhilfe:
	 Beim Einstellen des Zeitfensters die maximale Programmlaufzeit bzw. die minimale Ein- und Ausschaltzeit und die eingestellte Gerätelaufzeit berücksichtigen.
Ich kann die Funksteckdosen im Sunny Portal nicht konfigurieren und den Betriebsmodus der Funk- steckdosen über das Sunny Portal nicht einstellen.	 Möglicherweise haben Sie keine Benutzerrechte als Installateur oder Anlagenadministrator. Abhilfe: Den Anlagenadministrator bitten, Ihnen Benutzerrechte als Installateur oder Anlagenadministrator zuzuweisen (siehe Kapitel 16.4, Seite 121).
Der Sunny Home Manager kann die WLAN-Steckdose von Edi- max nicht steuern.	 Möglicherweise ist das Passwort der WLAN-Steckdose von Edimax im Sunny Home Manager nicht bekannt. Abhilfe: In den Eigenschaften des Sunny Home Managers das Passwort der WLAN-Steckdose von Edimax eintragen (siehe Kapitel 11.3.6, Seite 62).
Die im lokalen Netzwerk regis- trierte WLAN-Steckdose von Edi- max wird vom Sunny Home Ma- nager nicht gefunden.	 Möglicherweise handelt es sich um eine WLAN-Steckdose von Edimax, die nicht vom Sunny Home Manager unterstützt wird. Abhilfe: Prüfen, ob die WLAN-Steckdose von Edimax vom Sunny Home Manager unterstützt wird.
Der Sunny Home Manager kom- muniziert nicht mit der Fritz!Box.	 Möglicherweise sind die Smart Home Einstellungen in der Fritz!Box nicht korrekt. Abhilfe: Wenn Sie bei der Einrichtung der Smart Home Steuerung für die Fritz!Box Anmeldung die Option Kennwortlose Anmeldung gewählt haben, darf in der Fritz!Box selbst unter dem Reiter Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz die Option Anmeldung mit Tastendruck nicht aktiviert sein.
Der Sunny Home Manager kann meine AVM Funksteckdose nicht schalten.	 In den Einstellungen der FRITZ!Box ist festgelegt, dass die Funksteckdose über Smart Home Geräte geschaltet werden kann. Abhilfe: Überprüfen Sie, ob die Einstellungen im Sunny Portal den Einstellungen zur Anmeldung der FRITZ!Box entsprechen. In den Einstellungen der Fritzbox unter Heimnetz > Smart Home > Smart Home Geräte das betreffende Gerät wählen und die Schaltfläche zum Bearbeiten der Eigenschaften wählen. Unter Manuelles Schalten bei Schalten per Telefon, App, Benutzeroberfläche oder ein anderes Smart-Home-Gerät zulassen einen Haken setzen.

Problem	Ursache und Abhilfe
Der Sunny Home Manager kann keine Verbindung zu den AVM Funksteckdosen herstellen.	Möglicherweise ist die TR-064 Schnittstellte der FRITZ!Box deaktiviert. Abhilfe: In der Fritz!Box muss unter Netzwerkeinstellungen die Schnittstelle TR-064 aktiviert werden: In den Einstellungen der FRITZ!Box Heimnetz > Heimnetzübersicht > Netzwerkeinstellungen wählen und unter Heimnetzfreigaben die Option Zugriff für Anwendungen zulassen aktivieren (siehe Anleitung des Herstellers).
Der Sunny Home Manager schal- tet meine AVM Funksteckdose, obwohl dies im Sunny Portal nicht konfiguriert ist.	In der FRITZ!Box ist ein automatisches Schaltprogramm hinterlegt. Abhilfe: • Alle automatischen Schaltprogramme löschen.
Der Sunny Home Manager schal- tet meine AVM Funksteckdose, obwohl dies im Sunny Portal nicht konfiguriert ist.	 Möglicherweise hat die Funksteckdose z. B. durch einen Neustart einen vordefinierten Zustand eingenommen. Abhilfe: Konfigurieren Sie in der AVM Funksteckdose den Schaltzustand nach einem Neustart auf: "Letzter Zustand".

18.6 Bei Netzwerkproblemen Sunny Home Manager Assistant verwenden

Nur in Ausnahmefällen muss der Sunny Home Manager Assistant verwendet werden. Der Sunny Home Manager Assistant hilft Ihnen, den Sunny Home Manager für Ihr Netzwerk zu konfigurieren, wenn sich der Sunny Home Manager nicht automatisch mit dem Sunny Portal verbindet.

Außerdem können Sie sich mit dem Sunny Home Manager Assistant den aktuellen Verbindungsstatus zum Sunny Portal und die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen und als Logdatei speichern. Im Servicefall kann der Service die Logdatei auswerten und Probleme auslesen.

Folgende Betriebssysteme werden vom Home Manager Assistant unterstützt (eventuell sind bei erstmalige Nutzung Firewallfreigaben zu bestätigen):

- Microsoft Windows ab Version Vista
- Linux ab Kernel 2.6.12 mit Java Runtime Environment Version 6
- Apple macOS ab Version 1.6 mit Java Runtime Environment Version 6

Vorgehen:

- 1. Den Computer mit einem Netzwerkkabel an denselben Router anschließen, an den auch der Sunny Home Manager angeschlossen ist.
- 2. Im Download-Bereich unter www.SMA-Solar.com den Sunny Home Manager Assistant für das Betriebssystem Ihres Computers herunterladen.
- 3. Den Sunny Home Manager Assistant mit Doppelklick auf den Dateinamen starten.
- 4. Die Anweisungen des Sunny Home Manager Assistant befolgen.

18.7 Meldungen im Anlagenlogbuch

Meldungen zur Wirkleistungsbegrenzung

Problem	Ursache und Abhilfe
Meldung im Anlagenlogbuch: Eingespeiste Leistung hat mehrfach den erlaubten Wert überschritten	Die Funktion Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung ist aktiviert, trotz- dem wurde mehr als die maximale erlaubte Wirkleistung ins öffentliche Strom- netz eingespeist. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der Netzeinspeisezähler korrekt konfiguriert ist (siehe Kapitel 11.3.11, Seite 65).
	 Sicherstellen, dass bei den PV- und Hybrid-Wechselrichtern der Parameter Betriebsart Wirkleistungsvorgabe entweder auf Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung oder auf Externe Vorgabe eingestellt ist.
Meldung im Anlagenlogbuch: Wirkleistungsbegrenzung we- gen Konfigurationsfehler de-	Die Funktion Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung wurde vom Sunny Home Manager deaktiviert, weil die Anlagenkonfiguration im Sunny Portal feh- lerhaft war.
aktiviert	Abhilfe:
	 Die Meldung kann erscheinen, während Sie Änderungen an der Sunny Home Manager-Anlage vornehmen, z. B. beim Geräteaustausch. In diesem Fall sind keine Maßnahmen erforderlich.
	 Wenn die Meldung über einen längeren Zeitraum erscheint, Service kontaktieren (siehe Kapitel 23, Seite 146).
Meldung im Anlagenlogbuch: Störung: Wirkleistungsbegrenzung ist aktiviert ohne Berücksichti- gung des Eigenverbrauchs	Die Funktion Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung ist gestört, weil kei- ne Daten vom Netzeinspeisezähler vorliegen. Es droht Ertragsverlust, weil der Ei- genverbrauch des Haushalts nicht berücksichtigt werden kann. Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass der Netzeinspeisezähler funktionsfähig und korrekt angeschlossen ist.
Meldung im Anlagenlogbuch: Wechselrichter reagiert nicht auf Wirkleistungsbegrenzung	Mindestens ein Wechselrichter reagiert nicht auf die Vorgabe zur Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung.
	Der Sunny Home Manager begrenzt in diesem Fall die Wirkleistung der übrigen Wechselrichter stärker. Die maximale erlaubte Wirkleistungseinspeisung wurde daher eingehalten.
	Ein Fehler liegt vor, wenn die Meldung Eingespeiste Leistung hat mehrfach den erlaubten Wert überschritten am selben Tag erscheint.
	Abhilfe:
	 Sicherstellen, dass bei den PV- und Hybrid-Wechselrichtern der Parameter Betriebsart Wirkleistungsvorgabe entweder auf Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung oder auf Externe Vorgabe eingestellt ist.

Meldungen zur Kommunikation per Datenaustauschprotokoll

Geräte, die über eine spezielle Schnittstelle für den Datenaustausch, z. B. SEMP oder EEBus verfügen, können direkt über ein sogenanntes EM (Energy Management)-Gateway mit dem Sunny Home Manager kommunizieren. In der nachfolgenden Tabelle werden folgende Platzhalter verwendet:

- XXXX für das verwendete Datenaustauschprotokoll SEMP oder EEBus)
- YYYY für die jeweilige 4-stellige Fehlernummer

Problem	Ursache und Abhilfe
Meldung im Anlagenlogbuch:	Das Gateway ist nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
EM-Gateway nicht gefun-	Abhilfe:
den: XXXX, Name:	• Prüfen, ob alle Stecker der Netzwerkkabel gesteckt und verriegelt sind.
Meldung im Anlagenlogbuch:	Die Spannungsversorgung des Gateways ist gestört.
EM-Gateway nicht gefun-	Abhilfe:
den: XXXX, Name:	• Prüfen, ob der Netzstecker des Gateways in der Steckdose steckt.
Meldung im Anlagenlogbuch:	Das Gateway konnte vom Sunny Home Manager nicht gefunden werden.
EM-Gateway nicht gefun-	Abhilfe:
den: XXXX, Name:	• Das Gateway neu starten (siehe Anleitung des Gateways).
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Gateway nicht gefun- den: XXXX, Name:	 Der Sunny Home Manager und das Gateway befinden sich in unterschiedlichen lokalen Netzwerken. Abhilfe: Das Gateway und den Sunny Home Manager an denselben Switch/ Router anschließen.
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Gateway nicht gefun- den: XXXX, Name:	 Der Sunny Home Manager und das Gateway sind für unterschiedliche IP-Subnetze konfiguriert. Abhilfe: Falls Ihr Router DHCP unterstützt, den Sunny Home Manager (standardmäßig eingestellt) und das Gateway auf DHCP konfigurieren (siehe Anleitung des Gateways). Falls Ihr Router kein DHCP unterstützt, für den Sunny Home Manager und das Gateway manuell IP-Adressen im gleichen Subnetz vergeben (siehe Anleitung des jeweiligen Geräts).
Meldung im Anlagenlogbuch:	Die Spannungsversorgung des Geräts ist gestört.
EM-Gateway nicht gefun-	Abhilfe:
den: XXXX, Name:	• Prüfen, ob der Netzstecker des Geräts in der Steckdose steckt.
Meldung im Anlagenlogbuch:	Das Gerät ist nicht mit seinem Gateway verbunden.
EM-Gateway nicht gefun-	Abhilfe:
den: XXXX, Name:	• Prüfen, ob die Kommunikation zwischen dem Gerät und seinem
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Gateway nicht gefun- den: XXXX, Name:	Gateway funktioniert. Ggf. befindet sich das Gerät außerhalb der Reichweite seines Gateways (z. B. bei Powerline-Kommunikation). Das Gerät konnte vom Sunny Home Manager nicht gefunden werden. Abhilfe: • Das Gerät neu starten (siehe Anleitung des Geräts).

Problem	Ursache und Abhilfe
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Gateway nicht gefun- den: XXXX, Name:	 Ein oder mehrere Geräte sind nicht korrekt im Gateway und für das Smart- Grid konfiguriert. Abhilfe: Gerät für sein Gateway konfigurieren (siehe Anleitung des Gateways). Gerät für das Smart Grid konfigurieren (siehe Anleitung des jeweiligen Geräts).
Meldung im Anlagenlogbuch:	Das Gateway ist nicht mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
Kommunikation zum EM-Ga- teway gestört: XXXX, Na- me:	Abhilfe:Prüfen, ob alle Stecker der Netzwerkkabel gesteckt und verriegelt sind.
Meldung im Anlagenlogbuch:	Das Gateway kommuniziert nicht korrekt mit dem Sunny Home Manager.
Kommunikation zum EM-Ga- teway gestört: XXXX, Na- me:	Abhilfe:Das Gateway neu starten (siehe Anleitung des Gateways).
Meldung im Anlagenlogbuch: Kommunikation zum EM-Ga- teway gestört: XXXX, Na- me:	 Das Gerät kommuniziert nicht korrekt mit seinem Gateway. Abhilfe: Prüfen, ob die Kommunikation zwischen dem Gerät und seinem Gateway funktioniert. Ggf. befindet sich das Gerät außerhalb der Reichweite seines Gateways (z. B. bei Powerline-Kommunikation). Das Gateway neu starten (siehe Anleitung des Gateways). Das Gerät neu starten (siehe Anleitung des Geräts).
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Gateway besitzt eine in- kompatible Firmware: XXXX, Name:	 Auf dem Gateway ist nicht die unterstützte Firmware-Version installiert. Abhilfe: Für das Gateway ein Update auf die unterstützte Firmware-Version durchführen (siehe Anleitung des Gateways).
Meldung im Anlagenlogbuch: EM-Kommunikation: es ist ein interner Fehler auf- getreten (Fehlernummer: YYYY)	 Es ist ein Software-Fehler auf dem Sunny Home Manager aufgetreten. Abhilfe: Führen Sie einen Neustart des Sunny Home Managers durch (siehe Kapitel 11.7.1, Seite 71)

19 Außerbetriebnahme

19.1 Sunny Home Manager außer Betrieb nehmen

Vorgehen:

- 1. Sunny Home Manager von der Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Kabel entfernen und den Sunny Home Manager demontieren.
- 3. Sunny Home Manager von der Spannungsversorgung trennen.
- 4.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

An der Anschluss-Stelle des öffentlichen Stromnetzes liegen lebensgefährliche Spannungen an.

- Die Anschluss-Stelle über die Trennvorrichtung (z. B. Sicherungskasten) vom öffentlichen Stromnetz trennen.
- 5. Die Kabel entfernen und den Sunny Home Manager demontieren
- 6. Das Netzwerkkabel aus dem Netzwerkanschluss des Sunny Home Managers ziehen.
- 7. Das andere Ende des Netzwerkkabels aus dem Router ziehen.
- Den Sunny Home Manager von der Hutschiene abnehmen: Die Hutschienenarretierung auf der Unterseite des Sunny Home Managers mit einem Schraubendreher nach unten drücken. Dabei den Sunny Home Manager mit der unteren Kante nach vorne schwenken und nach oben von der Hutschiene abnehmen.



19.2 Produkt für Versand verpacken

• Das Produkt für den Versand verpacken. Dabei die Originalverpackung oder eine Verpackung verwenden, die sich für Gewicht und Größe des Produkts eignet.

19.3 Produkt entsorgen

• Das Produkt nach den vor Ort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott entsorgen.

20 Anhang

20.1 Anwendungsbeispiel Prognosebasiertes Batterieladen

20.1.1 Ziel und Hintergrundinformationen

Ziel der Nutzung von Batterie-Speichersystemen

Ziel der Nutzung von Batterie-Speichersystemen ist es, überschüssige PV-Energie, die aktuell nicht selbst genutzt werden kann, nicht ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen, sondern stattdessen in Batterien zwischenzuspeichern. Sie steht dann zur Verfügung und kann genutzt werden, wenn die selbst erzeugte PV-Energie, z. B. an einem trüben Tag, abends oder nachts nicht ausreicht.

Die Nutzungsdauer kann auf 24 h oder 48 h eingestellt werden.

Anlagenbetreiber verringern die Abhängigkeit vom Strombezug aus dem öffentlichen Stromnetz und erhöhen ihre Autarkiequote.

Hintergrundinformationen zum prognosebasierten Batterieladen

Ohne prognosebasiertes Batterieladen

• ist die Batterie eventuell schon mittags vollgeladen und kann weitere überschüssige PV-Energie nicht mehr aufnehmen.

Dies führt dann dazu, dass die PV-Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt "abgeregelt" werden muss, wenn die PV-Anlagenleistung die vom Netzanbieter vorgegebene maximale Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt überschreitet (siehe Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung).

Für das prognosebasierte Batterieladen spielen folgende Leistungsmerkmale des Sunny Home Managers eine grundlegende Rolle:

• PV-Erzeugungsprognose

Mit Hilfe einer Wetterprognose aus Internetdaten und individueller Anpassung an die lokalen Gegebenheiten kann der Sunny Home Manager die Sonneneinstrahlung für einige Stunden bis Tage (48h) vorhersagen.

- Verbrauchsprognose Der Sunny Home Manager erstellt ein individuelles Lastprofil über das Verbrauchsverhalten der Anlage.
- PV-Abregelungsprognose

Aus Erzeugungs- und Verbrauchsdaten ermittelt der Sunny Home Manager im Vorfeld, wann die PV-Anlagenleistung die vorgegebene Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt überschreiten würde. Ohne prognosebasiertes Batterieladen müsste diese PV-Energie abgeregelt bzw. würde nicht erzeugt werden – und ginge somit verloren.

- Priorisierung von Verbrauchern
 Eine bevorzugte Berücksichtigung des Batterieladens sorgt für eine ausreichende Verfügbarkeit von Energie z. B. in Abend- und Nachtstunden.
- Vorgabe einer Mindest-Ladekapazität der Batterie
 Da ein rein prognosebasiertes Laden der Batterie dazu führen kann, dass bei Bedarf nicht hinreichend
 gespeicherte Energie zur Verfügung steht, kann für das prognosebasierte Laden der Batterie ein prozentualer
 Wert festgelegt, bis zu dem die Batterie auf jeden Fall geladen wird, bevor der Sunny Home Manager das
 prognosegesteuerte Batterieladen aktiviert.

Im Idealfall

• werden alle Verbraucher so gesteuert, dass es nicht zu Abregelungsverlusten kommt und der Energiebedarf des Haushalts möglichst ausschließlich mit eigenproduzierter PV-Energie bestritten werden kann.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Batterie

- immer ausreichend gespeicherte PV-Energie vorhält, um den aktuellen Bedarf zu befriedigen.
- auch in der Mittagsspitze noch Kapazitäten hat, PV-Energie aufzunehmen.
- möglichst selten und nur kurzzeitig einen Ladezustand von 100% aufweist.

20.1.2 Prognosebasiertes Batterieladen einrichten

Vorüberlegungen und Voraussetzungen:

- □ Zur Errechnung der zu erwartenden PV-Erzeugung sind die genaue Eingabe des Anlagenstandorts (Längen- und Breitengrad, Höhe) (siehe Kapitel 10.1.2, Seite 42) sowie der Anlagenleistung (String-Konfiguration) (siehe Kapitel 10.2, Seite 44) erforderlich.
- □ Für die Optimierung der Energiekosten müssen Vergütung und Stromtarif eingegeben sein (siehe Kapitel 10.4.2, Seite 46).

Nach welchen Kriterien die Kosten optimiert werden sollen, muss im Optimierungsziel eingestellt werden (siehe Kapitel 10.4.7, Seite 51).

- □ Für die Verbrauchsprognose sollten "erlernte" Energiebilanz-Daten (mind. Lastprofil der letzten 14 Tage) vorliegen.
- □ Wenn der lokale Netzbetreiber eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung (z. B. 70 %) fordert, muss diese angegeben werden (siehe Kapitel 10.4.3, Seite 47).
- □ Da die Batterie möglichst immer dann einspringen können soll, wenn Energie benötigt, aber nicht zeitgleich von der PV-Anlage produziert wird, ist es sinnvoll
 - das Zeitfenster möglichst großzügig vorzugeben.
 - die Batterie zwar als KANN-Verbraucher, aber mit höherer Priorität als verbraucher mit geringerer Leistung (z. B. einer Waschmaschine oder Spülmaschine) zu konfigurieren (siehe Kapitel 12.4.7, Seite 87).
- □ Damit die Batterie aber auch in PV-Erzeugungs-Spitzenzeiten (z. B. Mittagsspitze) noch Kapazitäten hat und eine Abregelung vermieden werden kann, sollte ein prozentualer Wert für den Ladezustand festgelegt werden, ab dem der Sunny Home Manager andere Verbraucher berücksichtigen soll, bevor die Batterie weiter geladen wird.

Vorgehen:

- 1. Auf der Konfigurationsseite **Anlageneigenschaften** unter der Registerkarte **Anlagedaten** die Eingabe des Anlagenstandorts überprüfen und ggf. anpassen.
- 2. Auf der Konfigurationsseite **Anlageneigenschaften** unter der Registerkarte **String-Konfiguration** die String-Konfiguration überprüfen und ggf. anpassen.
- 3. Auf der Konfigurationsseite **Anlageneigenschaften** unter der Registerkarte **Parameter** folgende Einstellungen überprüfen und ggf. anpassen:
 - Vergütung und Stromtarif
 - Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung
 - Optimierungsziel
- Auf der Konfigurationsseite Verbraucherübersicht und -planung den Verbraucher auswählen und die Verbrauchereigenschaften konfigurieren:
 Priorität des Verbrauchers über den Schieberegler einstellen.
- 5. Auf der Konfigurationsseite **Geräteübersicht** den Sunny Home Manager auswählen und dessen **Geräteeigenschaften** aufrufen.
- 6. Im Bereich **SMA Smart Home Einstellungen** folgende Einstellungen vornehmen:
- 7. Im Feld EEBUS Protokoll Häkchen setzen: Aktiv
- 8. Wenn die Anlage eine aktive Wirkleistungsbegrenzung hat, im Feld **Prognosebasierten Batterieladen** Häkchen setzen: **Aktiv**

 Im Feld Erforderlicher Ladestand (SoC) f
ür prognosebasiertes Laden den voreingestellten Wert von 0 % ggf.
ändern (z. B. auf 60 %).

Der eingestellte Wert gibt den prozentualen Anteil der Batterieladung an, der erreicht sein muss, bevor der Sunny Home Manager die Funktion prognosebasiertes Batterieladen aktiviert, d. h. bis zu diesem Wert ist die Funktion prognosebasierte Laden deaktiviert.

10. Im Feld Batterieladen vor Kann-Verbraucher Häkchen setzen: Aktiv

Hiermit stellen Sie sicher, dass zuerst die Batterie geladen wird, bevor der Sunny Home Manager weitere Verbraucher wie z. B. einen Heizstab berücksichtigt.

21 Technische Daten

Energiemanager

Anschluss an den lokalen Router	via Ethernet-Kabel (10/100 Mbit/s, RJ45-Stecker) Ethernet oder WLAN über lokalen Router 1. Direkte Datenverbindung (EEBus, SEMP) 2. Indirekte Datenverbindung (kompatible schaltbare Geräte)	
Anbindung von SMA Wechselrichtern		
Anbindung von Verbrauchern		
Integrierte Messeinrichtung		
Messgenauigkeit Genauigkeitsklasse gemäß IEC 61557-12 Bezogen auf den Messwert	Energiemanager	Spannung: ±0,5 % Strom: ±0,5 % Spannung: ±0,5 % Wirkleistung: ±1,0 % Blindleistung: ±1,0 % Leistungsfaktor: ±1,0 %
Bezogen auf IEC 62053-22 bzw23 (typisch)		Wirkenergie: Klasse 1 Blindenergie: Klasse 1
Bei Einsatz von externen Stromwandlern ist die jeweilige Messgenauigkeit zu berücksichtigen		
Messzyklus	200 ms, 600 ms oder 1000 ms	
Max. Anzahl Geräte in der Anlage		
Geräte in der Anlage insgesamt	bis zu 24	
 davon Geräte als Verbraucher im aktiven Energiemanagement 	bis zu 12	
Eingänge (Spannung und Strom)		
Nennspannung	110V / 230V / 400V	
Frequenz	50 Hz / 60 Hz	
Nennstrom / Grenzstrom pro Phase	5 A / 63 A (> 63 A über externe Stromwandler anschließbar)	
Kurzschlussstrom-Tragfähigkeit	max. 6 kA	
Anschlussquerschnitt	10 mm² bis 25 mm² (für Absicherung bis 63 A)	
Drehmoment für Schraubklemmen	2,0 Nm	
Umweltbedingungen im Betrieb		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C	
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C	

Verschmutzungsgrad	2	
Schutzklasse (nach IEC 62103)		
Schutzart (nach IEC 60529)	IP20	
Zulässiger Maximalwert für die relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	5 % bis 90 %	
Höhe über NHN	0 m bis 2000 m	

Allgemeine Daten

Breite x Höhe x Tiefe	70 mm x 85 mm x 65 mm	
Teileinheiten DIN Schiene	4	
Gewicht	0,3 kg	
Montageort	Schalt- oder Zählerschrank	
Montageart	Hutschienenmontage	
Statusanzeige	3 x LED	
Eigenverbrauch	< 3 W	

Ausstattung

Bedienung und Visualisierung	über Sunny Portal und Sunny Portal Pro	
Updatefunktion für den Sunny Home Manager und die angeschlossenen SMA Geräte	automatisch	
Garantie	2 Jahre	
Zertifikate und Zulassungen	www.SMA-Solar.com	
Zubehör		
SMA Energy Meter als Ergänzung zur integrierten Messeinrichtung	genaue 3-phasige Messung, Anschluss über Ethernet im Iokalen Netzwerk	
Typenbezeichnung	HM-20	
22 Konformitätserklärungen

EU-Konformitätserklärung 22.1

im Sinne der EU-Richtlinien

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (29.3.2014 L 96/79-106) (EMV)
- Niederspannung 2014/35/EU (29.3.2014 L 96/357-374) (NSR) •
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU (08.06.2011 L 174/88) und 2015/863/EU (31.03.2015 L 137/10) (RoHS)

Hiermit erklärt SMA Solar Technology AG, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Richtlinien befinden. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

UK-Konformitätserklärung 22.2

entsprechend der Verordnungen von England, Wales und Schottland

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091)
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101)
- Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Hiermit erklärt SMA Solar Technology AG, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Verordnungen befinden. Die vollständige UK-Konformitätserklärung finden Sie unter www.SMA-Solar.com.



145

23 Kontakt

Die Kontaktinformationen Ihres Landes finden Sie unter:



https://go.sma.de/service







www.SMA-Solar.com