ΛBL



Ergänzung zur Installationsanleitung eMH3

Konfiguration eichrechtskonformer Ladestationen in einem Master-Slave-System

II | Kontakt

Kontakt

ΛBL

Hersteller

ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11 91027 Lauf / Pegnitz

Deutschland

Telefon	+49(0)9123	188-0
Telefax	+49(0)9123	188-188

Web www.ablmobility.de Mail info@abl.de

Think be dome be tuild not 31

Bitte denken Sie an die Umwelt und überlegen Sie, ob Sie diese Anleitung ausdrucken müssen!

Customer Service

Telefon	+49(0)9123 188-600
Mail	support@abl.de

Inhaltsverzeichnis

Kontakt	
Verkabelung der Master-Slave-Wallboxen	4
Vorbereitung	4
Installation der Busverbindung	4
Vorbereitung der Master-Slave-Adressierung	7
Master-Slave-Systemplaner	7
Adress-Eingabe für das Master-Slave-System	7
Konfiguration der Master-Slave-Wallboxen	9
Vorbereitung des LOMK218	9
Reihenfolge der Bus-Adressierung	10
Konfiguration Ladecontroller	10
Konfiguration RFID-Modul	11
Konfiguration LGW	12
Einrichtung über Charge Point Administration	13

Verkabelung der Master-Slave-Wallboxen

Dieses Kapitel beschreibt die Verkabelung der Master- und Slave-Wallboxen in einer Master-Slave-Konfiguration.

Vorbereitung

Für die Verkabelung der internen Busschnittstellen werden die nachfolgenden Komponenten benötigt:

Komponente	Beschreibung	Eigenschaften	Menge
Datenkabel	J-Y(ST)YLG	$4 \times 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$	
	A-2Y(L)2YST III BD	$4 \times 2 \times 0.8 \text{ mm}^2$	
	Cat5 UTP	-	Z StK. pro
	Cat6 UTP	-	
	LiYCY (TP)	$4 \times 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	
WAGO-Federleiste	Nur für Wallboxen mit internen WAGO-	■ 3,5 mm	2 Stk. pro
male	Federleisten female benötigt	■ 6-polig	Wallbox
Terminierungs- widerstand	Zur Bus-Terminierung, z.B. Schneider Electric VW3A8306DRC	120 Ohm	2 Stk.

Installation der Busverbindung





Die Installationsanleitung für die mechanische Montage und den elektrischen Anschluss der eMH3 steht auf <u>www.ablmobility.de</u> zum Download bereit.

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Schalten Sie alle Wallboxen über ihren Fl-Schutzschalter stromlos.



- 2 Führen Sie die Datenkabel in den Anschlussbereich der Montageplatte.
 - Durch die obere Öffnung der Montageplatte: Fixieren Sie das Datenkabel über die mitgelieferte Zugentlastung.

- Durch die vorgeprägten Einlässe im Anschlussbereich der Montageplatte: Bohren bzw. schneiden Sie diese Einlässe an.
- Schneiden Sie die mitgelieferten Membranen an, führen Sie die Datenkabel durch und setzen Sie die Membranen im Anschlussbereich der Wallbox ein.
- 4 Schließen Sie die Datenkabel an den Busschnittstellen der Wallbox an.

Die Reihenfolge der Adern im Datenkabel darf im gesamten Master-Slave-System nicht geändert werden

- Variante 1: Die Busschnittstellen sind als flexible WAGO-Federleisten ausgeführt (Version vor 06/2019)
 - Verbinden Sie die verdrillten Adern aller Datenkabel mit optional erhältlichen WAGO-Federleisten male.
 - Verbinden Sie die Federleiste male des ersten Datenkabels mit der rechten Federleiste female in der Innentür der Master-Wallbox.





Für TWIN-Master: Die linke Federleiste im Master bleibt entsprechend frei.

- Verbinden Sie die Federleiste dieses Datenkabels mit der Federleiste female in der ersten Slave-Wallbox.
- Für einen physikalisch links platzierten Slave wählen Sie die Federleiste **R**, für einen physikalisch rechts platzierten Slave die Federleiste L in der Innentür des Slaves.
- Führen Sie dieses Anschlussprinzip bis zur letzten Slave-Wallbox durch.



5

6 | Verkabelung der Master-Slave-Wallboxen – Installation der Busverbindung

- Variante 2: Die Busschnittstellen sind als feste Federklemmen ausgeführt (Version nach 06/2019)
 - Verbinden Sie die verdrillten Adern des ersten Datenkabels mit der rechten Federklemme in der Innentür der Master-Wallbox.





Für TWIN-Master: Die linke Federklemme im Master bleibt entsprechend frei.

- Verbinden Sie dieses verdrillte Datenkabel mit einer Federklemme in der ersten Slave-Wallbox.
- Für einen physikalisch links platzierten Slave wählen Sie die Federleiste **R** in der Innentür des Slaves. Für einen physikalisch rechts platzierten Slave wählen Sie Federleiste **L** in der Innentür des Slaves.
- Führen Sie dieses Anschlussprinzip bis zur letzten Slave-Wallbox durch.
- **5** Für eine korrekte Funktion empfiehlt es sich, das Ende der Leitungskette im Gehäuse der letzten Wallbox mit zwei Abschlusswiderständen (120 Ohm) zu terminieren.
 - Variante 1: Die Busschnittstellen sind als WAGO-Federleisten ausgeführt (Version vor 06/2019)





 Variante 2: Die Busschnittstellen sind als feste Federklemmen ausgeführt (Version nach 06/2019)





Vorbereitung der Master-Slave-Adressierung

Für eine ordnungsgemäße Kommunikation innerhalb des Systems muss jede Wallbox eindeutig adressiert werden. Für jede Wallbox müssen Sie die folgenden vier Bus-Adressen festlegen:

Bus	Adressbereich
Ladecontroller	möglicher Adressbereich: 1 bis 16
LGW	möglicher Adressbereich: 100 bis 116
Energiezähler	möglicher Adressbereich: 1 bis 16
RFID	möglicher Adressbereich: 1 bis 16

Master-Slave-Systemplaner

Für die Adressierung der Ladestationen wird die nachfolgende Komponente benötigt:

Komponent	e				Besc	chreit	oung			
Nach der Eingabe Ihrer Wallbox-Konfiguration er der Systemplaner automatisch alle Adressen für boxen in Ihrem Master-Slave-System. Für die ans de manuelle Eingabe kann die Adressierung auso werden.Master-Slave-Systemplaner.xlsmDer Systemplaner steht unter www.ablmobility.d Download bereit.							figuration errechnet dressen für die Wall- . Für die anschließen- sierung ausgedruckt ablmobility.de zum			
				ABL	Master/Sla	ve-System	planer			
	eMH3	Variante	LGW	EVCC L	EVCC R	Meter L	Meter R	RFID	Werkseinstellung	
	MASTER	Bitte wählen	-	-	-	-		-	-	
	SLAVE 1	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-	-	
	SLAVE 2	Bitte wählen	-	-	-		-	-	Ab Slave 2 müssen die	
	SLAVE 3	Bitte wählen	-	-	-		-	-	Werkseinstellungen immer	
	SLAVE 4	Bitte wählen	-	-	-		-	-	geändert werden!	
	SLAVE 5	Bitte wählen	-	-	-		-	-		
	SLAVE 6	Bitte wählen	-	-	-	Ξ.	-	-		
	SLAVE 7	Bitte wählen	-	-	-		-	-		
	SLAVE 8	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	SLAVE 9	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	SLAVE 10	Bitte wählen	-	-	-		-	-		
	SLAVE 11	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	SLAVE 12	Bitte wählen	-	-	-		-	-		
	SLAVE 13	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	SLAVE 14	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	SLAVE 15	Bitte wählen	-	-	-	-	-	-		
	Start Kurzanleitung 1. Klicken Sie auf Start, um mit der Eingabe zu beginnen. 2. Geben Sie alle Wallbox-Varianten in der gewinschten Reihenfolge ein. Drucken 3. Klicken Sie nach Abschluss der Eingabe auf Drucken, um die Konfiguration auszudrucken.							icken.		

Adress-Eingabe für das Master-Slave-System



Vor der Adressierung Ihres Master-Slave-Systems empfiehlt es sich, die physikalische Reihenfolge der einzelnen Wallboxen im System verbindlich festzulegen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Adressen in Ihrem Master-Slave-System zu vergeben.

- 1 Öffnen Sie die Datei Master-Slave-Systemplaner.xlsm auf dem Computer: Aktivieren Sie die Nutzung von Makros.
- 2 Klicken Sie auf den Button Start, um alle Auswahlfelder in der Spalte Variante zurückzusetzen.



8 Vorbereitung der Master-Slave-Adressierung – Adress-Eingabe für das Master-Slave-System

- 3 Wählen Sie Ihre Wallboxen in der gewünschten Reihenfolge über die Auswahlfelder in der Spalte Variante aus. Beginnen Sie in der Zeile Master und fahren Sie dann mit den Zeilen Slave... fort.
- 4 Drücken Sie auf den Button **Drucken**, um die Adressierung im System für die anschließende Konfiguration auszugeben.

eMH3	Variante	LGW
MASTER	Bitte wählen	-
SLAVE 1	Single 1	-
SLAVE 2	Bitte wählen 1	-
SLAVE 3	Bitte wählen	-
	Drucken	

0

Bewahren Sie den Ausdruck auf: Die ermittelten Adressen benötigen Sie für die im nächsten Kapitel beschriebene Konfiguration Ihres Master-Slave-Systems.

Konfiguration der Master-Slave-Wallboxen

Für die Eingabe der mit dem Master-Slave-Systemplaner definierten Adressen werden die folgende Komponenten benötigt:

Komponente	Beschreibung	Eigenschaften
LOMK218	Installationskit zum Anschluss der Wallbox an einem PC mit Windows-Betriebssystem (nicht im Lieferumfang enthalten)	 Bestehend aus: 1 × USB-RS485-Kabel 2 × RS485-RJ12-Adapter 1 × RJ12-Verlängerungskabel
Computer	PC mit Windows-Betriebssystem (nicht im Lieferumfang enthalten)	PC mit mindestens einem freien USB-Port
Configuration Software	Software zur Konfiguration des Ladecontrollers und RFID-Moduls	
LGW Konfigura- tionstool	Software zur Konfiguration des LGW und Energiezählers	Kostenfreier Download unter <u>www.ablmobility.de</u> im Bereich
Master-Slave- Systemplaner	Excel-Tool zur Ermittlung der Bus-Adressen in einem Master-Slave-System (siehe vorheriges Kapitel)	Software
Charge Point Administration	Software zur Einrichtung des Master-Slave- Systems:	Aufruf über die Browser-Adresse <u>http://169.254.1.1:8300/</u> nach An- schluss einer Master-Wallbox am PC
Ethernetkabel	RJ45-Datenkabel zum Anschluss am Computer und SBC	Konfektioniertes CAT5-Kabel (oder besser) mit RJ45-Steckverbindern

Vorbereitung des LOMK218

Für die Kommunikation zwischen dem Computer und den Wallboxen wird das optionale Installationskit LOMK218 benötigt. Vor dem Anschluss an die Busschnittstellen der Wallbox müssen die zwei RS485-RJ12-Adapter wie folgt vorbereitet werden:

Busschnittstelle: flexible WAGO-Federleiste (Version vor 06/2019)
 Verbinden Sie die einzelnen Adern der beiden RS485-RJ12-Adapter wie folgt mit zwei WAGO-Federleisten (female):

Mallbox Bus			METER		CONTROL		
VValibux	Zuordnung	А	Μ	В	А	М	В
RS485-RJ12-	Farbschema	Blau	Schwarz	Grün	Blau	Schwarz	Grün
Adapter		Adapter 1			Adapter 2		

 Busschnittstelle: feste Federklemme (Version nach 06/2019)
 Verbinden Sie die einzelnen Adern der beiden RS485-RJ12-Adapter wie folgt mit den zwei Federklemmen (female):

Wallbox.	Bus	CONTROL			METER		
Zuordnung		А	М	В	А	М	В
RS485-RJ12-	Farbschema	Blau	Schwarz	Grün	Blau	Schwarz	Grün
Adapter		Adapter 1			Adapter 2		







Versehen Sie die einzelnen Adern der beiden RS485-RJ12-Adapter jeweils mit Klemmsteckverbindern.

Reihenfolge der Bus-Adressierung

Für die Adressierung Ihrer Master-Slave-Wallboxen gelten folgende Vorgaben:

- Die Wallboxen müssen absteigend konfiguriert werden.
- Beginnen Sie mit der letzten Slave-Wallbox in Ihrem Master-Slave-System: Die Master-Wallbox wird zuletzt konfiguriert.
- Erst nachdem alle Komponenten (LGW, RIFD-Modul, Energiezähler und Ladecontroller) einer Wallbox konfiguriert wurden, wird die nächste Wallbox konfiguriert.



- Die Single-Wallbox besitzt je ein LGW, ein RFID-Modul, einen Energiezähler und einen Ladecontroller.
- Die Twin-Wallbox besitzt je ein LGW, ein RFID-Modul, aber je zwei Energiezähler und Ladecontroller.
- Energiezähler und LGW werden über die Anwendung LGW Konfigurationstool konfiguriert.
- Ladecontroller und RFID-Modul werden über die Configuration Software konfiguriert.

Die Adressierung verläuft wie folgt:

Schritt	Aktion	Software	Beschreibung
		Configuration Software	siehe "Konfiguration Ladecontroller"
1	Slave-Wallbox	Configuration Software	siehe "Konfiguration RFID-Modul"
		LGW Konfigurationstool	siehe "Konfiguration LGW"
	Konfiguration der jeweils vorheri-	Configuration Software	siehe "Konfiguration Ladecontroller"
2	gen Slave-Wallbox (ggf. mehrfach ausführen)	Configuration Software	siehe "Konfiguration RFID-Modul"
		LGW Konfigurationstool	siehe "Konfiguration LGW"
ç	Einrichtung des Master-	Charge Point	siehe "Einrichtung über Charge
3	Slave-Systems	Administration	Point Administration"

Konfiguration Ladecontroller

1 Schalten Sie alle Master- und Slave-Wallboxen aus.





Der LS der Master-Wallbox darf erst **nach** der Konfiguration des Ladecontrollers, RFID-Moduls und LGW wieder eingeschaltet werden.

- 2 Verbinden Sie das USB-RS485-Kabel mit Ihrem Computer.
- 3 Verbinden Sie den RS485-RJ12-Adapter mit dem USB-RS485-Kabel und dem CONTROL-Bus Ihrer Master-Wallbox.



- **4** Schalten Sie die Slave-Wallbox ein, die Sie konfigurieren möchten.
- 5 Starten Sie die Anwendung Configuration Software auf dem Computer. Die Anwendung wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste COM Port auswählen den Com-Port Ihres Computers aus.
- 7 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Gerätetyp** den Typ **Charge Controller** aus.
- 8 Klicken Sie auf den Button Bus scannen. Im Feld Geräte werden nun alle erkannten Geräte aufgelistet.



9 Wählen Sie das Gerät Charge Controller aus, um den Ladecontroller zu adressieren.



Bei Twin-Wallboxen werden die Ladecontroller einzeln konfiguriert.

 10 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Adresse im Gruppenfeld Controller-Einstellungen den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten Adresswert für den Ladecontroller aus. 11 Klicken Sie im Gruppenfeld Gerätespezifikation auf den Button Übertragen. Die Werte werden nun auf die Wallbox übertragen. 	Controller-Einstellungen Gestertyp Betriebaart Adresse Geratespezifikation Firmware: Neonstrom: Anderungen rockgängig machen	Charge Controller
Bei einer Twin-Wallbox wird der zweite Ladecon	troller nun analog konfiguriert.	

Konfiguration RFID-Modul

Im Anschluss an den/die Ladecontroller müssen Sie das RFID-Modul in der Configuration Software adressieren.

- 1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Gerätetyp den Typ RFID Online aus.
- 2 Klicken Sie auf den Button Bus scannen. Im Feld Geräte werden nun alle erkannten Geräte aufgelistet.

-		
Bus scan	inen 🗾	Erweiterter Scan
Geräte	0	

3 Wählen Sie das Gerät RFIDM60 - online aus, um das RFID-Modul zu adressieren.

12 Konfiguration der Master-Slave-Wallboxen – Konfiguration LGW

- 4 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Adresse im Gruppenfeld **RFID-Einstellungen** den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten RFID-Adresswert aus.
- 5 Klicken Sie im Gruppenfeld Gerätespezifikation auf den Button Übertragen. Die Werte werden nun auf die Wallbox übertragen.

Gerätetyp	RFIDM60
Betriebsmodus	Online
Adresse	5 -
erätespezifikation	
irmware:	1.3.263
Wechsel des Betriebsmodus auf Standalor	ne

6 Schließen Sie die Anwendung Configuration Software über den Button X in der Menüleiste.

Die Adresse(n) für den Ladecontroller und das RFID-Modul ist nun konfiguriert.

Konfiguration LGW

- 1 Verbinden Sie den RS485-RJ12-Adapter mit dem USB-RS485-Kabel und dem METER-Bus Ihrer Master-Wallbox.
- 2 Starten Sie die Anwendung LGW Konfigurationstool auf dem Computer. Die Anwendung wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste 1. COM-Port/ Busadresse den Com-Port Ihres Computers aus.
- 4 Geben Sie im Feld **Busadresse** den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten LGW-Adresswert ein.
- 5 Klicken Sie im Abschnitt 2. LGW abfragen auf den Button Start.
- 6 Geben Sie im Textfeld Busadresse im Abschnitt 3. Konfiguration des Loggers den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten LGW-Adresswert ein.
- 7 Wechseln Sie zum Textfeld IP-Adresse und tragen Sie anstelle der letzten drei Ziffern der aktuellen IP-Adresse den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten LGW-Adresswert ein.
- 8 Wechseln Sie zur Spalte Proxy-Adresse und tragen Sie hier die den mit dem Master-Slave-Systemplaner ermittelten Energiezähler-Adresswert ein.





U LGW-Konfiguration

COM7		3
COM7		3
Busadresse 101		_
1 CULLE		
2. LGW abfragen		
	Start	
V		
3. Konfiguration des Loggers	;	
LGW-Seriennummer	1929018a	
Busadresse	104	
Busadresse	104	
	3W225302585	
Ladesäulen-Seriennummer		
Ladesäulen-Seriennummer IP-Adresse	192.168.123101	

Adresse	Seriennummer	Proxy-Adresse	Präfix Seriennummer
1	******157116T	5	
2	******157139T	6	



- Die Zeile Adresse 1 ist dem linken Ladepunkt zugeordnet.
- Die Zeile Adresse 2 ist dem rechten Ladepunkt zugeordnet.
- 9 Klicken Sie im Abschnitt 4. Konfiguration speichern auf den Button Speichern. Die Werte werden nun auf die Wallbox übertragen.

4. Konfiguration	speichern	
	Speichern	

10 Schließen Sie die Anwendung LGW Konfigurationstool über den Button X in der Menüleiste.

Die Wallbox ist nun konfiguriert und bleibt eingeschaltet.

Einrichtung über Charge Point Administration

Nach der Adressierung aller Slave-Wallboxen kann das gesamte Master-Slave-System über das webbasierte Tool ABL Charge Point Administration für den Betrieb eingerichtet werden.

1 Schalten Sie die Master-Wallbox ein.



Warten Sie in jedem Fall zwei Minuten, bis der SBC die Einrichtung abgeschlossen hat.

2 Verbinden Sie ein RJ45-Datenkabel mit dem SBC der Master-Wallbox und dem Computer.

- Version vor 06/2019: Die SBC-Netzwerkbuchse befindet sich in der Aussparung auf der Innenseite der Master-Gehäusetür.
- Version nach 06/2019: Die SBC-Netzwerkbuchse befindet sich im Anschlussfeld auf der Innenseite der Master-Gehäusetür.
- 3 Überprüfen Sie die Netzwerk-Einstellungen Ihres Computers und passen Sie diese ggf. wie folgt an:



Adresse 169.254.1.2

14 | Konfiguration der Master-Slave-Wallboxen – Einrichtung über Charge Point Administration

4 Öffnen Sie einen Web-Browser auf Ihrem Computer und geben Sie die Adresse <u>http://169.254.1.1:8300/</u> ein. Daraufhin wird die webbasierte Anwendung ABL Charge Point Administration geöffnet.





Hier werden alle erkannten Wallboxen in der aktuellen Konfiguration abgebildet. Neben allgemeinen Informationen zum Master, zur aktuellen Version der Software ABL Charge Point Administration, zu den vergebenen IP-Adressen und zu den letzten Zugriffen auf die Konfigurationsmaske werden hier der Status und die aktuelle ID des Master-Ladepunkts gemäß OCPP-Protokoll eingeblendet.

- 5 Klicken Sie auf den Reiter Produkte und wechseln Sie zu der Dropdown-Liste Wählen Sie bitte ein Slave Produkt aus im unteren Bereich des Reiters.
- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste die jeweils höchste Revision Ihrer Slave-Wallbox-Produktnummer aus, geben Sie die Menge für diese Wallboxen an und klicken Sie auf den Button Hinzufügen.

VBL			Charge Point			
Übersicht	Konfiguration	Geräte	Produkte	Zertifikate	Diagnose	Logs V
				3W2212-Re	v.2	14
				3W2212-Re 3W2220-Re	v.2 v.1	14
	32 A			3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re	v.2 v.1 v.2	14
	32 A			3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re	v.2 v.1 , v.2 , v.6 ,	14
	32 A			3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2221-Re 3W2221-Re	v.2 v.1 v.2 v.6 v.1 v.2	14 15
	32 A			3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re	v.2 v.2 v.2 v.5 v.1 v.2 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.2 v.5 v.2 v.5 v.2 v.5 v.2 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5	14 15 16
	32 A			3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re	v.2 v.1 v.2 v.6 v.1 v.2 v.6 v.1 v.2 v.6 v.1	14 15 16
Wähler	32 A		ulat aug (5	3W2212-Re 3W2220-Re 3W2220-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2221-Re 3W2226-Re 3W2226-Re	v.2 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.1 v.2 v.5 v.2 v.5 v.2 v.5 v.2 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5 v.5	14



Fügen Sie nach diesem Prinzip alle Slave-Wallboxen hinzu.

- 7 Klicken Sie nach der Anmeldung aller Slave-Wallboxen auf den Button Gerätebaum erzeugen.
- 8 Klicken Sie auf den Reiter Wartung.
- 9 Klicken Sie im Gruppenfeld System Neustart unter dem Feld Hard Reset auf den Button Neustart ausführen.

	Gerätebaum erzeuger
	<u></u>
System Neustart	
Soft Reset:	Neustart von Anwendung und Gerätetreibern. Das Betriebssy
	Bis die Anwendung wieder läuft, können bis zu 60 Sekunder
	Neustart ausführen
Mand Barata	Neuropet des lasselettes Customs inklusius Detrichenusters
naru keset:	neustant des kompletten systems inklusive betriebssystem.
	Bis das Betriebssystem und die Anwendung wieder laufen, k

10 Schließen Sie das Tool ABL Charge Point Administration über das Fenster des Web-Browsers.

Ihr Master-Slave-System wird neu gestartet. Nach Abschluss des Ladevorgangs sind alle Master-Slave-Wallboxen korrekt konfiguriert.

| 15



ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11 D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0 Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de www.ablmobility.de